



NAVODILA ZA UPORABO

Skrita nadzorna kamera v kemičnem svinčniku Technaxx

Kataloška št.: 10 00 141

TECHNAXX®

Kazalo

Izjava o skladnosti	2
Vsebina paketa	2
Tehnični podatki	2
Sestavni deli	2
Delovanje	3
Pomembna vprašanja	4
Pomembni napotki	4
Varnostni napotki in napotki za odstranjevanje baterij	4
Napotki za varstvo okolja	5
Čiščenje	5
Garancijski list	6

Izjava o skladnosti

Izjavo o skladnosti najdete na spletni strani www.technaxx.de/ (v spodnji vrstici "Konformitätserklärung" (= Izjava o skladnosti)).

Vsebina paketa

- Nadzorna kamera v kemičnem svinčniku
- AC-napajalnik
- USB-kabel
- Navodila za uporabo

Tehnični podatki

Notranji pomnilnik:	4 GB ali 8 GB
Napajanje:	Li-Ion akumulatorska baterija
Čas polnjenja:	pribl. 2–2,5 h
Čas snemanja:	do 60–70 min
Video ločljivost:	640 x 480, 30 sličic/s, AVI
Slikovna ločljivost:	1280 x 1024, JPEG
Velikost datoteke:	pribl. 21 MB/min
Teža:	30 g
Mere:	142 x 15 mm

Sestavni deli

1. VKLOP/IZKLOP in start/stop
2. LED
3. Ponastavljena tipka (Reset)
4. Stikalo za NAČIN
5. USB-prikluček
6. Leča kamere



Delovanje

1. Polnjenje:

Nadzorno kamero v kemičnem svinčniku priključite na USB-vrata računalnika/prenosnika ali pa jo s pomočjo priloženega USB AC-adapterja priključite na električno vtičnico. Ko je nadzorna kamera v kemičnem svinčniku povezana z virom napajanja, LED kratko modro utripa, nato pa utripa rumeno, dokler ni naprava popolnoma napolnjena. Ko je naprava popolnoma napolnjena, LED neprekinjeno sveti rumeno.

2. Izbira načina:

V **levo** = snemanje videov, v **desno** = fotografiranje

3.a. VKLOP v načinu snemanja videov

Pritisnite in držite tipko START/STOP. Pri tem LED kratko modro utripne, nato pa začne svetiti rumena LED. Nato tipko izpustite. Ko je nadzorna kamera v kemičnem svinčniku vključena, modra LED neprekinjeno sveti.

3.b. VKLOP v načinu fotografiranja

Pritisnite in držite tipko za VKLOP/IZKLOP. Pri tem LED kratko modro utripne, nato pa začne svetiti rumena LED. Nato tipko izpustite. Ko je nadzorna kamera v kemičnem svinčniku vključena, rumena LED neprekinjeno sveti.

4.a. START/STOP v načinu snemanja videov

Kratko pritisnite tipko za ZAČETEK snemanja (modra LED začne svetiti). Za USTAVITEV snemanja ponovno pritisnite tipko (modra LED neha svetiti).

4.b. START/STOP v načinu fotografiranja

Za snemanje fotografije kratko pritisnite tipko. Rumena LED za kratek čas neha svetiti, kar pomeni, da ste fotografijo uspešno posneli. Za izklop nadzorne kamere v kemičnem svinčniku pritisnite in tako dolgo držite tipko START/STOP, dokler rumena LED ne neha svetiti.

5. IZKLOP

Za izklop nadzorne kamere v kemičnem svinčniku pritisnite in nekaj sekund držite tipko START/STOP, dokler modra LED (način snemanja videov) ali rumena LED (način snemanja fotografij) ne neha svetiti. Ko je nadzorna kamera v kemičnem svinčniku neaktivna dlje kot pribl. 1 minuto, potem se samodejno izkluči.

6. Priključitev na računalnik/prenosnik (USB)

Pred priključitvijo na računalnik/prenosnik je treba nadzorno kamero v kemičnem svinčniku vedno IZKLJUČITI. Nadzorno kamero v kemičnem svinčniku s pomočjo USB-kabla priključite na USB-vrata računalnika/prenosnika. Operacijski sistemi kot so Windows 8.1 / 8 / 7 / 2000 / ME / XP / Vista nadzorno kamero v kemičnem svinčniku samodejno zaznajo kot "Izmenljiv disk".

7. Nastavitev datuma in časa

V korenskem imeniku ustvarite besedilno datoteko z imenom „time.txt“. Nato besedilno datoteko odprite. Vnesite datum in čas na naslednji način: npr. **2015 09 14 10:50:00**. Nato datoteko shranite in jo zaprite.

Ustvarjanje datoteke „time.txt“

- (a) Najprej nadzorno kamero v kemičnem svinčniku izključite! → Povežite napravo z računalnikom/prenosnikom → Odprite izmenljiv disk → Z desno miškino tipko kliknite na prazno površino v korenskem imeniku izmenljivega diska → Pojavlji se meni; s kurzorjem se pomaknite na možnost „Novo“ → Z desno miškino tipko izberite „Dokument z besedilom“ in ga preimenujte v „time“. Končnica mora biti „.txt“!
- (b) Odprite dokument z besedilom „time“ za vnos datuma in časa (v skladu z opisom pod točko 7).
- (c) Nato z levo miškino tipko kliknite na „Datoteka“ v zgornji menijski vrstici → Izberite „Shrani“ z levo miškino tipko.

Pomembna vprašanja

V: Kaj se zgodi s posnetki, ko je akumulatorska baterija prazna?

O: Preden se nadzorna kamera v kemičnem svinčniku izključi, se vsi posnetki samodejno shranijo.

V: Kaj lahko storim, ko se naprava ne odziva, npr. ob pritiskanju tipk?

O: Pritisnite tipko RESET. Nato napravo ponovno vključite.

V: Kako lahko izbrišem datoteke z notranjega pomnilnika (4 GB ali 8 GB) naprave?

O: Posamezne datoteke lahko izbrišete na računalniku/prenosniku ali pa formattirate (FAT32) celoten notranji pomnilnik (= izmenljiv disk) naprave.

Pomembni napotki

- (1) Med snemanjem NE pritisnjajte tipke RESET. S tem ustavite snemanje, poleg tega pa se podatki izbrišejo!
- (2) Po uporabi vedno napolnite akumulatorsko baterijo.
- (3) Če so v posnetih videih napake (npr. motnje v sliki, ni zvoka, prekinitve v predvajjanju itd.), namestite aktualne kodeke “DivX/Xvid Codec Pack” za predvajalnik Windows Media Player.

Varnostni napotki in napotki za odstranjevanje baterij

Baterije shranujte izven dosega otrok. Če otrok pogoltne baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč ali pa otroka peljite v bolnišnico! Bodite pozorni na pravilno polarnost (+ in – pol) baterij! Ne uporabljajte starih in novih baterij ali različnih tipov baterij istočasno. Baterij nikoli ne odpirajte, jih ne deformirajte ali polnite ter ne povzročajte kratkega stika! **Nevarnost telesnih poškodb!** Baterij NIKOLI ne mečite v ogenj! **Nevarnost eksplozije!**

Napotki za varstvo okolja

Embalaža je surovina, ki je primerna za reciklažo. Odsluženih naprav ali baterij ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke.

Čiščenje

Napravo zaščitite pred umazanjem. Napravo brišite samo z mehko krpo. Ne uporabljajte grobih materialov. Ne uporabljajte topil ali agresivnih čistilnih sredstev. Napravo po čiščenju dobro obrišite.

Pomemben napotek:

Če iz baterije izteka tekočina, potem baterijski predal obrišite do suhega z mehko krpo.



Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG
Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germany



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Skrita nadzorna kamera v kemičnem svinčniku Technaxx**

Kat. št.: **10 00 141**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnjanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.