



## NAVODILA ZA UPORABO

### **Digitalna osebna tehtnica Clatronic PW 3368**

Kataloška št.: 10 18 383



**CLATRONIC**<sup>®</sup>

## Kazalo

Splošni varnostni napotki .....	2
Otroci in bolehnne osebe .....	2
Simboli v teh navodilih za uporabo .....	2
Posebni varnostni napotki za to napravo .....	3
Priprava na uporabo .....	3
Baterijski predal .....	3
Uporaba .....	3
Menjava baterije .....	4
Napotki za uporabo .....	4
Čiščenje .....	5
Tehnični podatki .....	5
Izjava o skladnosti .....	5
Odstranjevanje .....	5
Pomen simbola smetnjaka .....	5
Garancijski list .....	7

## Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo. Ne uporabljajte je na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potaplajte v tekočine) in ostrimi robovi.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka.
- Upoštevajte naslednje poglavje „Posebni varnostni napotki za to napravo“.

### Otroci in bolehnne osebe

- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

### **OPOZORILO!**

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadužitve!**

- Otroke je treba nadzirati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

### Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

### **OPOZORILO:**

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

**△ POZOR:**

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

**i OPOMBA:**

Navaja nasvete in informacije.

**Posebni varnostni napotki za to napravo**

**△ OPOZORILO:**

Če je steklena površina vlažna ali se na njej nahajajo vodne kaplje, jo najprej obrišite do suhega, sicer obstaja **nevarnost zdrsa**.

**△ POZOR:**

- S tehtnico ravnajte previdno, saj gre za merilno napravo. Pazite, da vam ne pade iz rok, in ne skakajte nanjo.
- Naprave ne obremenite z več kot 150 kg (330,7 lb, 23,62 st), v nasprotnem primeru se lahko naprava poškoduje.

- Prosimo, da se tehtnice dotikate samo za stekleno ploščo. Kovinskih sestavnih delov ne smete uporabljati kot ročaje.
- Ko tehtnico prenašate ali pa je ne uporabljate, prosimo, da jo shranite samo v vodoravnem položaju.

**Priprava na uporabo**

**Baterijski predal**

(zadnja stran tehtnice)

**i OPOMBA:**

Baterija v baterijskem predalu je bila za prevoz zaščitena s folijo. To podaljša življenjsko dobo baterije.

Prosimo, da pred prvo uporabo odstranite to folijo, da bo tehtnica pripravljena na uporabo.

**Uporaba**

- Osebna tehtnica je bila razvita za prikaz natančnega povečanja in zmanjšanja teže.
- Osebno tehtnico postavite na trdno in ploščato podlago (izogibajte se tekstilnim talnim oblogam). Neravna tla vodijo do nenatančnih meritev.
- Tehtnico vključite z rahlim pritiskom s stopalom oz. s prsti na stekleno površino.
- Tehtnica in prikazovalnik izvedeta samotestiranje (8...), kmalu zatem pa se pojavi vrednosti „0,0“ (kg) (0,0 lb., 0: 0 st).

**i OPOMBA:**

Na zadnji strani tehtnice (poleg baterijskega predala) se nahaja majhna tipka. V vključenem stanju naprave pritisčajte to tipko za preklapljanje med enoto „kg“, „lb“ in „st“.

- Postavite se na osebno tehtnico, enakomerno razporedite svojo težo in počakajte, da tehtnica izračuna vašo težo.

- Prikaz na prikazovalniku najprej utripa, nato pa prikaže vašo natančno težo.
- Ko stopite s tehtnice, se ta čez pribl. 10 sekund samodejno izključi, s čimer poskrbi za daljšo življenjsko dobo baterije.

#### **OPOMBA:**

- Če se na prikazovalniku pojavi napis „EEEE“, potem je teža večja od 150 kg.
- Če se prikaz „EEEE“ ne izbriše, potem iz baterijskega predala za pribl. 10 sekund odstranite baterijo.
- Če se med tehtanjem pojavi prikaz „0,0“ (kg) (0,0 lb., 0: 0 st), ste prehitro stopili na stekleno površino. Samotestiranje se še ni zaključilo. Prikaz izgine iz prikazovalnika.

#### **Menjava baterije**

Priložena je litijeva baterija z dolgo življenjsko dobo. Ko se med uporabo na prikazovalniku pojavi sporočilo „LO“, ki signalizira prazno baterijo, upoštevajte naslednje korake:

- Odprite baterijski predal na zadnji strani tehtnice. Potisnite pokrov baterijskega predala v smeri puščice.
- Baterijo nadomestite z novo baterijo istega tipa „CR2032“. Upoštevajte pravilno polarnost (ustrezne oznake najdete na baterijskem predalu).
- Zaprite baterijski predal.
- Ko tehtnice dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo.

#### **POZOR:**

Baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Prosimo, da odslužene baterije oddate na ustreznih zbirališčih ali v trgovini, kjer se baterije tudi prodajajo.

#### **OPOZORILO:**

- Baterij ne izpostavljajte veliki vročini ali neposredni sončni svetlobi. Baterij nikoli ne mečite v ogenj. Obstaja **nevarnost eksplozije!**
- Poskrbite, da se bodo baterije nahajale izven dosega otrok. Niso igrača!
- Baterij ne odpirajte na silo.
- Preprečite stik s kovinskimi predmeti (prstani, žblji, vijaki itd.). Obstaja nevarnost **kratkega stika!**
- V primeru kratkega stika se lahko baterije močno segrejejo in morda celo vnamejo. Posledično lahko pride do opeklin.
- Za vašo varnost je treba pole baterij med transportom prelepiti z lepilnim trakom.
- Če baterija izteče, tekočina ne sme priti v stik z očmi ali sluznicami. V primeru dotikanja si operite roke in izperite oči s čisto vodo. Če imate še naprej težave, poiščite zdravniško pomoč.

#### **Napotki za uporabo**

- Osebna tehtnica je bila zasnovana za maksimalno težo 150 kg (330,7 lb., 23,62 st).
- Tehtajte se brez oblačil in čevljev, pred obrokom in vedno ob istem času v dnevu. Najboljši čas je zjutraj, takoj ko se zbudite.
- Tehtnica zaokroži kilograme navzgor in navzdol do najbližjih 100 g.
- Ko se tehtate dvakrat in prejmete dva različna podatka, potem se vaša teža nahaja med tema dvema vrednostma.

## Čiščenje

### **POZOR:**

- Tehnice ne potaplajte v vodo, saj lahko s tem uničite elektroniko.
- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

- Napravo čistite z rahlo vlažno, vendar ne mokro krpo. Pazite na to, da v napravo ne vdre vlaga oz. tekočina!
- Kot čistilno sredstvo uporabite običajno pomivalno sredstvo ali navadno milo.
- Po čiščenju napravo dobro obrišite s suho, mehko krpo.

## Tehnični podatki

Model: ..... PW 3368  
Napajanje: ..... 3 V baterija tipa CR2032  
Min. obremenitev: ..... 2,5 kg (5,5 lb./0,4 st)  
Maks. obremenitev: ..... 150 kg (150,00 kg./23,62 st)  
Neto teža: ..... 1,5 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

## Izjava o skladnosti

S tem podjetje Clatronic International GmbH izjavlja, da naprava PW 3368 izpolnjuje temelje zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

## Odstranjevanje

### Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH  
Industriering Ost 40  
D-47906 Kempen  
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>  
E-pošta: [info@clatronic.de](mailto:info@clatronic.de)



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Digitalna osebna tehcnica**  
**Clatronic PW 3368**  
Kat. št.: **10 18 383**

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

**Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**