



NAVODILA ZA UPORABO

Masažni aparat za stopala Bomann FM 8000 CB

Kataloška št.: 10 18 384



BOMANN®

Kazalo

Splošni varnostni napotki	2
Otroci in bolehnne osebe	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	3
Posebni varnostni napotki za to napravo	3
Napotki za zdravje	3
Uporaba	3
Suha masaža	3
Mokra masaža	4
Nožna kopel	4
Po uporabi	4
Čiščenje	4
Tehnični podatki	5
Izjava o skladnosti	5
Odstranjevanje	5
Pomen simbola smetnjaka	5
Garancijski list	6

Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo. Naprave ne uporabljajte na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potaplajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami.
- Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrditi dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj **ne** deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan električni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Upoštevajte naslednje poglavje „Posebni varnostni napotki za to napravo“.

Otroci in bolehnne osebe

- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.



OPOZORILO!

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadušitve!**

- Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba daje napotke, kako je treba napravo uporabljati.
- Otroke je treba nadzirati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:



OPOZORILO:

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.



POZOR:

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.



OPOMBA:

Navaja nasvete in informacije.

Posebni varnostni napotki za to napravo

- Površina naprave postane vroča. Osebe, ki so neobčutljive na vročino, morajo biti previdne pri uporabi naprave.
- Naprave nikoli ne uporabljajte na mestih, kjer se uporabljajo aerosoli (razpršila) ali kisik.
- Naprave nikoli ne nosite tako, da jo držite za električni kabel, in električnega kabla ne uporabljajte kot ročaj.
- Prosimo, da v napravo nalivate izključno vodo. Ne uporabljajte olja za kopanje ali drugih snovi.
- Pri uporabi naprave nikoli ne smete zaspati.
- Naprave ne smete neprekinjeno uporabljati več kot 20 minut.
- Preden postavite stopala v napravo, se usedite. Dokler imate stopala še v napravi, nikoli ne vstajajte.

Napotki za zdravje

- Če imate pomisleke glede svojega zdravja, potem se pred prvo uporabo naprave posvetujte s svojim zdravnikom. To prav tako velja za osebe s srčnim spodbujevalnikom, diabetesom ali drugimi boleznimi, nosečnice ter osebe z dalj časa trajajočimi bolečinami v mišicah in/ali sklepkih. Dalj časa trajajoče bolečine so lahko simptomi resnega obolenja.
- Masaža mora biti prijetna in mora imeti sproščujoč učinek. Če po masaži občutite bolečine ali nelagodje, se pred naslednjo uporabo posvetujte z zdravnikom.
- Masažnih aparatov nikoli ne uporabljajte na odprtih ranah, delih telesa z motnjami v prekrvavitvi, oteklinah, opeklinah, vnetih mestih ali kožnih razpokah in gnojnih ranah.

Uporaba

Suha masaža

Napravo lahko kratkotrajno uporabljate za masažo stopal brez vode.

⚠ OPOZORILO:

Med suho masažo lahko napravo uporabljate samo v položaju **1** „Masaža“.

Mokra masaža

Za uživanje v mokri masaži napolnite napravo s toplo vodo.

Nožna kopel

- Napravo postavite na tla, tako da lahko udobno sedite pred njo.
- Preden napolnite napravo, se prepričajte, da električni vtič ni priključen na električno vtičnico. Napolnite napravo s toplo ali hladno vodo do oznake za maksimalno količino polnjenja (glejte notranjo steno (MAX)).
- Električni vtič priključite na pravilno nameščeno varnostno vtičnico z 230 V, 50 Hz.
- Preden postavite stopala v napravo, se usedite.
- Nastavite način delovanja: Vrtite stopenjsko stikalo za naslednje nastavitve:
 - **0** – izklop
 - **1** – masaža
 - **2** – toplota + vrtinčenje
 - **3** – toplota + vrtinčenje + masaža
- Uživajte v globoko prodorni masaži, tako da premikate svoja stopala naprej in nazaj po masažnih bunkicah za refleksne cone.
- Za točkovno masažo stopal lahko dodatno uporabljate masažni valj. Pri tem nataknite masažni valj na sredini naprave.

ℹ OPOMBA:

Toplota, ki jo ustvarja naprava, ni namenjena segrevanju vode. Zgolj preprečuje, da bi se voda prehitro ohladila.

Po uporabi

- Po uporabi napravo preklopite na **0** in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Napravo prekucnite naprej in izlijte vodo skozi odprtino.

⚠ POZOR:

Funkcijskega stikala nikoli ne polijte z vodo.

Čiščenje

⚠ OPOZORILO:

- ▶ Pred vsakim čiščenjem izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- ▶ Počakajte, da se naprava popolnoma ohladi!
- ▶ Naprave pri čiščenju v nobenem primeru ne smete potapljati v vodo. To lahko vodi do električnega udara ali požara.

⚠ POZOR:

- ▶ Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

- Za enostavnejše čiščenje naprave lahko zaščito pred škropljenjem vode odstranite navzgor. Nato ponovno namestite zaščito pred škropljenjem vode.

- Prosimo, da za čiščenje naprave uporabljate samo vlažno krpo za pomivanje posode. Pri močnejši umazaniji lahko dodate blago sredstvo za ročno pomivanje posode.
- Napravo obrišite do suhega s suho krpo.

Tehnični podatki

Model: FM 8000 CB
 Napajanje: 230 V, 50 Hz
 Poraba moči: 90 W
 Zaščitni razred: II
 Neto teža: 1,70 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Izjava o skladnosti

S tem podjetje C. Bomann GmbH izjavlja, da naprava FM 8000 CB izpolnjuje temeljne zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

Odstranjevanje

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzročata napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Str. 17
 47906 Kempen
 Nemčija

Telefon: +49(0)2152/8998-0
 Faks: +49(0)2152/8998911
 E-pošta: mail@bomann.de
 Spletna stran: www.bomann.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Masažni aparat za stopala Bomann FM 8000 CB**
Kat. št.: **10 18 384**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.