



NAVODILA ZA UPORABO

Fondi friteza Bomann FFR 1290 CB

Kataloška št.: 10 18 388



BOMANN®

Kazalo

Splošni varnostni napotki	2
Otroci in bolehne osebe	3
Posebni varnostni napotki za to napravo	3
Uvod	3
Priključitev	3
Priprava na uporabo	4
Pred prvo uporabo	4
Napotki za uporabo	4
Uporaba naprave	4
Cvrtje	4
Fondi	5
Po uporabi	5
Čiščenje	5
Tehnični podatki	6
Izjava o skladnosti	6
Odstranjevanje	6
Pomen simbola smetnjaka	6
Garancijski list	8

Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo. Ne uporabljajte je na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potaplajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič.
- Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrditi dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj ne deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če sta naprava in kabel poškodovana. Prosimo, da poškodovane naprave ne uporabljate.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan električni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Prosimo, da upoštevate naslednje poglavje „Posebni varnostni napotki za to napravo“.

Otroci in bolehnne osebe

- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

⚠ OPOZORILO!

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadužitve!**

- Za zaščito otrok ali bolehnih oseb pred nevarnostmi, ki jih predstavljajo električne naprave, upoštevajte, da lahko te osebe napravo uporabljajo samo pod nadzorom. Ta naprava ni igrača. Pazite, da se otroci ne bodo igrali z njo.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Posebni varnostni napotki za to napravo

- Naprave se dotikajte samo na predvidenih ročajih.
- Ko je maščoba tekoča/vroč, naprave ne premikajte.
- Med uporabo naprave v načinu friteze naj bo pokrov dobro zaprt.
- Košaro polnite izven friteze, saj boste tako preprečili brizgljaje.
- Za cvrtje vedno uporabljajte košaro za cvrtje.
- **Pozor:** Nikoli ne mešajte maščobe in olja, sicer se lahko spenita in stečeta čez rob friteze. Tudi mešanje različnih vrst olja in maščobe med seboj je nevarno!
- Če se naprava vname, plamenov nikakor ne poskušajte gasiti z vodo. Zaprite pokrov naprave. Plamene zadušite z vlažno krpo.

Uvod

Ta friteza je opremljena z nastavljivim termostatom, tako da lahko individualno prilagodite temperaturo hrane, ki jo želite ocvreti.

Prosimo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo, tako da lahko svojo fritezo optimalno in varno uporabljate.

Priključitev

Napravo lahko priključite samo na pravilno nameščeno varnostno vtičnico z 230 V, 50 Hz.

Priprava na uporabo

Pred prvo uporabo

1. Odstranite embalažo. V fritezi se nahaja košara za cvrtje z ročajem. Iz friteze odstranite vse predmete. Ročaj lahko nataknete na košaro za cvrtje.
2. Priporočamo, da pokrov, ohišje in vso opremo čistite v skladu z opisom v poglavju „Čiščenje“.

Napotki za uporabo

1. Redno odstranjajte ocvrto hrano, ki ostane v olju (npr. koščki pomfrita). Po 8- do 10-kratni uporabi je treba olje zamenjati.
2. Olje za cvrtje mora biti takšno, da ga je možno segreti na visoko temperaturo. Za cvrtje uporabljajte kakovostno olje za cvrtje ali maščobo za cvrtje. Prosimo, da ne uporabljate margarine, olivnega olja ali masla. Te vrste maščob niso primerne za cvrtje, saj lahko že pri nizkih temperaturah razvijejo dim. Za zmanjšanje vsebnosti akrilamida v škrobnih živilih (krompir, žita) priporočamo, da pri cvrtju ne presežete temperature 170 °C (morda 175 °C). Poleg tega velja, da mora biti čas cvrtja karseda kratek in da hrano, ki jo želite ocvreti, cvrete največ do zlato rumene barve.
3. Izberite ustrezno temperaturo za cvrtje in pri tem upoštevajte sestavo hrane, ki jo želite ocvreti. Kot smernica velja: Predpripravljena (delno ocvrta) živila potrebujejo višjo temperaturo od surovih živil.
4. Če sta olje ali maščoba še vroča, friteze ne smete nositi ali premikati.
5. Pri cvrtju živil iz testa postrgajte odvečno testo in kose previdno dodajte v olje.
6. Pazite, da košare za cvrtje ne boste prenapolnili.
7. Vlažna živila pred tem obrišite s krpo.

Uporaba naprave

Cvrtje

1. Prepričajte se, da je naprava ločena od električnega omrežja in izključena
2. Odprite pokrov.
3. Odstranite košaro za cvrtje in posodo napolnite z oljem ali maščobo (največ 1,0 l). Nivo tekočine se mora nahajati med min. in maks. oznako.
Prosimo, upoštevajte ta pomemben napotek!
Če nameravate uporabiti maščobo, potem jo razdelite na majhne kose in jih položite na dno posode za cvrtje.
Maščobe v nobenem primeru ne polagajte v košaro za cvrtje!
4. Zaprite pokrov. Priključite električni vtič na varnostno vtičnico z 230 V, 50 Hz. Kontrolna lučka „POWER“ začne svetiti.
5. Temperaturni regulator nastavite na zeleno temperaturo. Kontrolna lučka „HEAT“ začne svetiti. Ko je nastavljena temperatura dosežena, lučka neha svetiti.
6. Napolnite košaro za cvrtje. Prosimo, upoštevajte, da košare ne smete napolniti tako, da se živila nahajajo nad vročo maščobo.
7. Odprite pokrov in košaro za cvrtje skupaj s hrano, ki jo želite ocvreti, previdno vstavite v napravo. Snemite ročaj s košare za cvrtje.
8. Zaprite pokrov.

- Po poteku časa cvrtja (čase cvrtja najdete na embalaži živil ali v receptu) previdno odprite pokrov (previdno, morda bo uhajala vroča para). Nato vzemite košaro za cvrtje iz naprave s pomočjo ročaja.
- Pustite, da olje odteče z ocvrte hrane.

Fondi

Pomemben napotek! Naprava ni primerna za sirni ali čokoladni fondi. Te sestavine bi se lahko v posodi za cvrtje prismodile ali bi prekipele.

- Prepričajte se, da je naprava ločena od električnega omrežja in izključena.
- Pokrov lahko odstranite navzgor. Pri tem ga odprite in ga na šarnirju ločite od ohišja.
- Odstranite košaro za cvrtje in posodo napolnite z oljem ali maščobo (največ 1,0 l). Nivo tekočine se mora nahajati med min. in maks. oznako.

Prosimo, upoštevajte ta pomemben napotek!

Če nameravate uporabiti maščobo, potem jo razdelite na majhne kose in jih položite na dno posode za cvrtje.

Maščobe v nobenem primeru ne polagajte v košaro za cvrtje!

- Pritrdite držalo za vilice.
 - Priključite električni vtič na varnostno vtičnico z 230 V, 50 Hz. Kontrolna lučka „POWER“ začne svetiti.
 - Temperaturni regulator nastavite na temperaturo pribl. 130 °C. Kontrolna lučka „HEAT“ začne svetiti. Ko je nastavljena temperatura dosežena, lučka neha svetiti. Z leseno palico (npr. leseno nabodalo ali lesena kuhalnica) lahko testirate, če je dosežena ustrezna temperatura: Pri potopitvi v olje se morajo po leseni palici vzpenjati rahli zračni mehurčki. Prav tako lahko v vroče olje dodate kos hrane, ki jo želite ocvreti. Če se tvorijo mehurčki, potem je maščoba za cvrtje dosega ustrezno temperaturo.
 - Z vilicami za fondi nabodite koščke mesa in jih potopite v maščobo. Postopek pečenja glede na velikost koščkov mesa traja pribl. 4 do 7 minut. To pomeni: Manjši kot so koščki mesa ali drugih živil, hitreje se spečejo.
- Pozor:** Sestavine previdno dodajte vročemu olju. Bodite previdni, saj zaradi cvrtja v odprti posodi ni možno preprečiti brizgljajev olja. Sestavne pred tem obrišite s krpo.
- S pomočjo regulatorja nastavite takšno temperaturo, da ohranjate rahlo vrenje.

Po uporabi

Ko želite prenehati z uporabo, najprej prestavite temperaturni regulator v položaj OFF (izklop), nato pa izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.

Olje za cvrtje se naj dalj časa ohlaja. Preden ponovno rokuje z napolnjeno posodo za maščobo za cvrtje, preverite, če je temperatura že varna.

Čiščenje

- Prepričajte se, da ste električni vtič izvlekli iz električne vtičnice.
- Pred začetkom čiščenja počakajte, da je friteza popolnoma ohlajena. Po uporabi morate vsekakor počakati 1 do 2 uri, saj se boste tako izognili opeklinam.

3. Porabljeno olje odlijte na strani.
4. Prosimo, da naprave ne potapljate v vodo.
5. Pokrov lahko odstranite navzgor. S tem si boste poenostavili čiščenje.
6. Za menjavo filtrov pokrov filtra v pokrovu naprave povlecite navzgor.
7. Posodo za maščobo za cvrtje, pokrov in ohišje očistite z vlažno krpo in po potrebi s sredstvom za pomivanje posode. Prosimo, da sestavnih delov ne potapljate v vodo.
8. Košaro za cvrtje lahko očistite na običajen način s splakovanjem.
9. Izogibajte se uporabi abrazivnih sredstev ali ostrih predmetov, sicer lahko poškodujete fritezo!

Tehnični podatki

Model: FFR 1290 CB
 Napajanje: 220-240 V, 50 Hz
 Poraba moči: 840 W
 Zaščitni razred: I
 Količina polnjenja: maks. 1,0 l
 Neto teža: 0,9 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Izjava o skladnosti

S tem podjetje C. Bomann GmbH izjavlja, da naprava FFR 1290 CB izpolnjuje temeljne zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (93/68/EGS in 2006/95/ES).

Odstranjevanje

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzročata napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.

BOMANN®

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Str. 17
D-47906 Kempen
Nemčija

Telefon: +49 (0) 2152/8998-0
Faks: +49 (0) 2152/8 99 8911
E-pošta: mail@bomann.de
Spletna stran: www.bomann.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Fondi friteza Bomann FFR 1290 CB**
Kat. št.: **10 18 388**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.