



NAVODILA ZA UPORABO

USB 2.0 razdelilnik s 4 vhodi Digitus DA-70220

Kataloška št.: 102 72 59

KAZALO

UVOD.....	3
LASTNOSTI	3
SISTEMSKE ZAHTEVE.....	3
TEHNIČNI PODATKI	3
STROJNA NAMESTITEV NAPRAVE	3
POMEMBNO OBVESTILO.....	4
VARNOSTNI NAPOTKI	4
ODPRAVA NAPAK	4
GARANCIJSKI LIST	6

UVOD

Zahvaljujemo se vam za nakup USB 2.0 razdelilnika. Ta enostavna zunanja naprava je "priklopi in poženi" USB razdelilnik z vsemi pripadajočimi funkcijami. Omogoča vam, da vaš računalnik povežete z napravami, ki imajo USB vmesnik – na primer z igralno ročico, modemi, digitalnimi zvočniki, tiskalniki, digitalnimi kamerami, zasloni in mnogimi drugimi USB napravami.

LASTNOSTI

1. Skladen z USB specifikacijo 2.0 (stopnja prenosa podatkov z 1.5/ 12/ 480 Mbps) in specifikacijami revizije 1.1.
2. Vključuje 1 dohodno in več odhodnih USB vtičnic (odvisno od modela).
3. Način delovanja "Priklopi in poženi".
4. Zaznava in zaščita pred prekomernim tokom.
5. Priklop do največ 127 USB naprav.
6. Podpora za naslednje operacijske sisteme: Windows 7, Vista, XP, 2000, 98SE in Mac OS 10.x ali novejši.

SISTEMSKE ZAHTEVE

1. Pentium 300MHz ali podoben, z najmanj 64 MB RAM ali zmogljivejši sistem.
2. Razpoložljiv USB vhod.

TEHNIČNI PODATKI

Vhodi: ena dohodna in več odhodnih vtičnic, odvisno od modela.

Skladnost: CE emisije in FCC uredbe za zasebno in pisarniško uporabo.

Moč: samostojna moč: 5V

napajalnik: vhod: 100-240V 50Hz-60Hz

izhod: 5V 2A (model s 4 vhodi), 5V 4A (modeli s 7 ali 10 vhodi)

STROJNA NAMESTITEV NAPRAVE

1. Vključite svoj računalnik in počakajte, da je pripravljen za uporabo.
2. Mini konektor vstavite v dohodno vtičnico.
3. A-konektor vstavite v računalnik ali odhodno vtičnico na USB razdelilniku.
4. Vaš operacijski sistem razdelilnik samodejno namesti ali pa sledite napotkom operacijskega sistema.
5. Po dokončani namestitvi lahko vaše USB naprave ali razdelilnike vstavite v odhodne vtičnice.

6. Priloženi AC napajalnik vstavite v vtičnico za napajanje na zadnji strani USB razdelilnika in v električno vtičnico (opsijsko, če samostojno napajanje ne zadostuje).



POMEMBNO OBVESTILO

Če želite, da razdelilnik deluje v načinu "high speed" (visoke hitrosti – stopnja prenosa podatkov 480 Mbps), ga je potrebno priklopiti v USB 2.0 gostitelja. Če je razdelilnik priklučen v gostitelja, ki je skladen z USB 1.1, deluje samo v načinu "low-speed" (nizke hitrosti) ali "full-speed" (polne hitrosti – 1.5 Mbps/ 12 Mbps).

VARNOSTNI NAPOTKI

Vedno natančno preberite navodila za uporabo.
navodila shranite za prihodnjo priložnost.

Napravo zaščitite pred vlago.

Če pride do naslednjih situacij, napravo odnesite na pregled usposobljenemu strokovnjaku:

- Naprava je bila izpostavljena vlagi.
- Naprava je padla na tla in je poškodovana.
- Na napravi so vidni znaki poškodb.
- Naprava ne deluje dobro ali pa ne deluje skladno s temi navodili za uporabo.

ODPRAVA NAPAK

Ali lahko v razdelilnik priklopim in odklopim naprave medtem ko računalnik deluje?

- Da, v razdelilnik lahko priklopite ali odklopite poljubni USB kabel ali napravo, ker USB podpira način delovanja "priklopi in poženi" ("plug&play") ter "priklop med delovanjem" ("hot-plug").

Ali lahko z USB 2.0 razdelilnikom uporabim tudi moje starejše USB 1.1 naprave?

- Lahko. USB 2.0 je kompatibilen navzdol z USB 1.1, vendar pa pri tem upoštevajte, da pri teh napravah lahko uporabljate samo nizko in polno hitrost ("low speed" in "full-speed" 1.5/ 12 Mbps).

Ali lahko za priklop med napravo in razdelilnikom uporabim USB kabel 1.1?

- Lahko, vendar lahko povzroči težave pri priklopu USB 2.0 zunanjih naprav z visoko hitrostjo. Zato je priporočljiva uporaba odobrenih kablov USB 2.0.

Po uspešni namestitvi razdelilnika in priklopu zunanjih USB naprav se zdi, da nekatere naprave ne delujejo. Kaj naj storim?

- Prosimo preverite vse priklope in ponovno poskusite z uporabo naprave po tem, ko se prepričate ali so priklopi pravilni.
- Če napajanje niste priklopili na razdelilnik, ga sedaj priklopite in ponovno poskusite z uporabo. Preverite ali pravilno deluje.
- Če je bil vaši USB napravi priložen tudi zunanji napajalnik, ga vstavite v napravo in napravo vklopite. Preverite tudi pravilnost gonilnikov za napravo v vašem operacijskem sistemu.

Za drugačne težave se prosimo obrnite na našo tehnično podporo na spletni strani www.digitus.info.

Digitus – vse pravice se pridržane.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **USB 2.0 razdelilnik s 4 vhodi Digitus DA-70220**
Kat. št.: **102 72 59**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.