



NAVODILA ZA UPORABO

Elektronski časovnik TFA 38.2013.01

Kataloška št.: 10 82 154



Najlepša hvala, da ste se odločili za napravo proizvajalca TFA.

Kazalo

1. Pred uporabo naprave	2
2. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu	2
3. Za vašo varnost	2
4. Upravljanje	3
4.1 Odštevalnik	3
4.2 Pritrditev	3
5. Nega in vzdrževanje	3
5.1 Menjava baterije	3
6. Odpravljanje napak	3
7. Odstranjevanje	4
8. Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

1. Pred uporabo naprave

- Prosimo, da natančno preberete ta navodila za uporabo.
- Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in izgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe.
- Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.
- Posebej je treba upoštevati varnostne napotke!
- Ta navodila za uporabo dobro shranite!

2. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu

- Časovnik
- Aluminijasta površina
- 99 minut in 59 sekund
- Z magnetom in (izvlečnim) podstavkom

3. Za vašo varnost

- Izdelek je primeren izključno za področje uporabe, ki je opisano zgoraj. Izdelka ne uporabljajte drugače kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Popravljanje, predelava ali spreminjanje naprave na lastno pest niso dovoljeni.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti in je namenjena samo za zasebno rabo.



Previdno!

Nevarnost telesnih poškodb:

- Napravo in baterijo hranite izven dosega otrok.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati. Pri rokovovanju z iztečenimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!



Pomembni napotki glede varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.

4. Upravljanje

- Odprite baterijski predal in vanj vstavite baterijo.
- S prikazovalnika odstranite zaščitno folijo.
- Naprava je sedaj pripravljena na uporabo.

4.1 Odštevalnik

- S tipko **MIN** nastavite minute in s tipko **SEC** sekunde želenega časa.
- Za aktivacijo štetja pritisnite tipko **START/STOP**.
- S pritiskom tipke **START/STOP** lahko ustawite in na novo aktivirate štetje.
- Po preteku časa (na prikazovalniku se pojavi „00m00s“) se sproži zvočni signal, ki ga lahko izključite s pritiskom tipke **START/STOP**.
- Na prikazovalniku se samodejno pojavi nazadnje nastavljen čas.
- S hkratnim pritiskom tipke **MIN** in **SEC** izbrisete prikaz.

4.2 Pritrditev

- Magnet na zadnji strani naprave lahko uporabite za pritrditev na kovinske površine, lahko pa uporabite podstavek za postavitev na ravno podlago.

5. Nega in vzdrževanje

- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte sredstev za poliranje ali topil!
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo.
- Napravo shranite na suhem mestu.

5.1 Menjava baterije

- Ko prikaz ali zvočni signal postane šibkejši, zamenjajte baterijo.
- Prepričajte se, da ste vstavili baterijo z upoštevanjem pravilne polarnosti.

6. Odpravljanje napak

Ni prikaza.

- Vstavite baterijo z upoštevanjem pravilne polarnosti.
- Zamenjajte baterijo.

Nepravilen prikaz.

- Zamenjajte baterijo.

Če naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili izdelek.

7. Odstranjevanje

Ta izdelek je bil izdelan z uporabo kakovostnih materialov in komponent, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke! Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezan, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.

8. Tehnični podatki

Minute: do 99

Sekunde: do 59

Napajanje: 1 x 1,5 V baterija tipa AAA (priložena)

Mere ohišja: 90 x 21 (46) x 70 mm

Teža: 70 g (samo naprava)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremnjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku najdete na naši spletni strani, tako da vnesete številko izdelka.

www.tfa-dostmann.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Elektronski časovnik TFA 38.2013.01**
Kat. št.: **10 82 154**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.