



## NAVODILA ZA UPORABO

### **Brezžični vodni kuhalnik Clatronic WK 3462**

Kataloška št.: 10 82 420



**CLATRONIC**<sup>®</sup>

## Kazalo

Uvod .....	2
Simboli v teh navodilih za uporabo .....	2
Splošni varnostni napotki .....	2
Otroci in bolehne osebe .....	3
Posebni varnostni napotki za to napravo .....	3
Napotki za uporabo .....	4
Priprava .....	4
Električni kabel .....	4
Električna priključitev .....	4
Vkllop/izkllop .....	4
Upravljanje .....	4
Ustavitev/prekinitev delovanja .....	4
Čiščenje .....	5
Odstranjevanje vodnega kamna .....	5
Odpravljanje težav .....	5
Tehnični podatki .....	6
Napotek glede skladnosti z direktivami .....	6
Odstranjevanje .....	7
Pomen simbola smetnjaka .....	7
Garancijski list .....	8

## Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

### **Simboli v teh navodilih za uporabo**

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

#### **OPOZORILO:**

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

#### **POZOR:**

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

#### **NAPOTEK:**

Navaja nasvete in informacije.

## Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo. Naprave ne uporabljajte na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potaplajte v

tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvalcite električni vtič.

- Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrditi dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvalcite vtič iz električne vtičnice (valcite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj **ne** deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvalcite električni vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan napajalni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Upoštevajte naslednje poglavje „Posebni varnostni napotki za to napravo“.

### **Otroci in bolehe osebe**

- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

#### **OPOZORILO!**

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadužitve!**

- Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba daje napotke, kako je treba napravo uporabljati.
- Otroke je treba nadzirati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

### **Posebni varnostni napotki za to napravo**

#### **OPOZORILO:**

Vode ne nalijte čez oznako MAX, sicer lahko vrela voda škropi iz naprave in vam povzroči poškodbe!

- Nivo vode se mora nahajati med oznako MIN in MAX.
  - Za polnjenje uporabite izključno hladno vodo.
  - Bodite pozorni na to, da se filter nahaja pred izlivom.
  - Napravo uporabljajte samo na ravni delovni površini.
  - Vedno bodite pozorni na to, da je pokrov dobro zaprt.
  - Med segrevanjem vode ne odpirajte pokrova.
  - Ko naprava deluje, je ne premikajte in se je ne dotikajte.
  - Napravo uporabljajte samo skupaj s priloženim podstavkom.
  - Preden napravo vzamete s podstavka, jo izključite!
  - Podstavek in zunanja stran naprave se ne smeta zmočiti.
  - Po uvajanju in z upoštevanjem navodil za uporabo je napravo dovoljeno uporabljati
    - v kuhinjah za osebe v trgovinah, pisarnah in na drugih komercialnih področjih,
    - s strani gostov v hotelih, motelih in drugih bivalnih prostorih.
- Naprava **ni** primerna za uporabo na kmetijskih posestvih ali v penzionih, ki nudijo zajtrk.

## Napotki za uporabo

### Priprava

Pred prvo uporabo v napravi 3 x zavrite svežo vodo. Uporabite samo čisto vodo brez dodatnih sredstev.

### Električni kabel

Z električnega kabla odstranite kabelsko vezico.

### Električna priključitev

Preverite, če se omrežna napetost, ki jo nameravate uporabiti, sklada z napetostjo naprave. Ustrezne podatke najdete na tipski tablici osnovne enote.

### Vklop/izklop

**Vklop:** Prevesno stikalo pritisnite navzdol.  
Kontrolna lučka v stikalu sveti.

**Izklop:** Prevesno stikalo pritisnite navzgor.  
Kontrolna lučka v stikalu neha svetiti.

## Upravljanje

### **i** NAPOTEK:

- Vedno uporabite svežo vodo.
- Ne uporabljajte vode, ki je že več kot eno uro stala v posodi za vodo.
- Ohlajene vode ne pogrevajte ponovno.
- Preostalo vodo vedno odlijte.

1. Napravo postavite na ravno podlago.
2. Za odpiranje vodnega kuhalnika pritisnite tipko v ročaju.
3. Nalijte čisto vodo (največ 1,0 litra). Nivo napolnjenosti lahko odčitate s prikaza nivoja vode na napravi.
4. Zaprite pokrov.
5. Vodni kuhalnik postavite na podstavek, tako da se popolnoma prilega.
6. Napravo priključite samo na varnostno vtičnico (230 V~, 50 Hz), ki je bila nameščena v skladu s predpisi.
7. Napravo vključite s pomočjo stikala. Kontrolna lučka v stikalu sveti.

### Ustavitev/prekinitev delovanja

Postopek kuhanja lahko ustavite/prekinete na dva načina:

- a) Naprava se po zaključenem kuhanju samodejno izključi.
- b) Za prekinitev oz. ustavitev kuhanja pritisnite stikalo navzgor.

Kontrolna lučka v stikalu neha svetiti.

### **POZOR:**

- Naprave ne smete vzeti s podstavka, dokler je prej ne izključite. Dokler je stikalo obrnjeno navzdol, je vodni kuhalnik vključen.
- Preden napravo vzamete s podstavka, jo vedno izključite! Prav tako bodite pozorni na to, da je izključena, ko jo postavite nazaj na podstavek!

### **OPOZORILO: NEVARNOST OPEKLIN!**

- Ko izlivate vodo, naj bo pokrov zaprt.
- Ohišje se med obratovanjem segreje. Ne dotikajte se ga in počakajte, da se ohladi, šele nato lahko napravo pospravite.

- Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Izpraznite posodo za vodo.

## Čiščenje

### **OPOZORILO:**

- Pred čiščenjem napravo vedno izključite in izvlecite električni vtič. Počakajte, da se naprava ohladi.
- Naprave in podstavka ne smete potapljati v vodo ali druge tekočine.

### **POZOR:**

- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

- Posodo za vodo izperite s čisto vodo. Obrišite jo s krpo.
- Ohišje po uporabi očistite z rahlo vlažno krpo.
- Na odprtini za izlivanje se nahaja trajni filter. Za čiščenje filtra ga pri odprtem pokrovu izvlecite. Sperite ga pod tekočo vodo. Po potrebi ga očistite s pomočjo krtače iz najlona. Ponovno namestite filter. Pri tem bodite pozorni na vodilo v notranjosti vodnega kuhalnika.

## Odstranjevanje vodnega kamna

- Časovni razmiki med posameznimi postopki odstranjevanja vodnega kamna so odvisni od stopnje trdote vode in pogostosti uporabe.
- Če se naprava izključi, preden voda zavre, je potrebno izvesti postopek odstranjevanja vodnega kamna.
- Prosimo, da ne uporabljate kisa, temveč običajno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna na osnovi citronske kisline. Pri doziranju upoštevajte ustrezna navodila.

### **NAPOTEK:**

Po postopku odstranjevanja vodnega kamna večkrat zavrite svežo vodo (pribl. 3- do 4-krat), tako da odstranite ostanke sredstva. Ta voda **ni** pitna.

## Odpravljanje težav

- **Naprave ne morem vklopiti.**

*Možen vzrok:*

Po delovanju brez vode ali s premalo vode se naprava še ni zadostno ohladila.

*Rešitev:*

15 minut počakajte, da se naprava ohladi.

• **Naprava se izključi, preden voda zavre.**

*Možen vzrok:*

Na grelniku je naloženega preveč vodnega kamna ali pa je tokokrog vtičnice preobremenjen.

*Rešitev:*

Izvedite postopek odstranjevanja vodnega kamna v skladu z navodili. Preverite priključitev na električno omrežje.

• **Naprava se ne izključi.**

*Možen vzrok:*

Pokrov ni zaprt ali pa filter ni vstavljen.

*Rešitev:*

Zaprte pokrov, tako da zaskoči, oz. ponovno vstavite filter.

• **Naprava se ponovno vključi, ko jo postavim na podstavek.**

*Možen vzrok:*

Stikalo je vključeno.

*Rešitev:*

Stikalo pritisnite navzgor.

### **Tehnični podatki**

Model: ..... WK 3462  
Napajanje: ..... 220-240 V~, 50 Hz  
Poraba moči: ..... 750-900 W  
Zaščitni razred: ..... I  
Prostornina: ..... maks. 1,0 l  
Neto teža: ..... pribl. 0,56 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

### **Napotek glede skladnosti z direktivami**

S tem podjetje Clatronic International GmbH izjavlja, da naprava WK 3462 izpolnjuje temelje zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

## Odstranjevanje

### Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH  
Industriering Ost 40  
D-47906 Kempen  
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>  
E-pošta: [info@clatronic.de](mailto:info@clatronic.de)



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Brezžični vodni kuhalnik**  
**Clatronic WK 3462**  
Kat. št.: **10 82 420**

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**