



NAVODILA ZA UPORABO

Stoječi mešalnik Clatronic UM 3470

Kataloška št.: 10 93 764



Kazalo

Uvod	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	2
Splošni varnostni napotki	3
Otroci in bolehne osebe	3
Posebni varnostni napotki za to napravo	3
Montaža	4
Mešalna posoda	4
Pokrov	4
Napotki za uporabo	4
Delovanje	4
Električni kabel	4
Električna priključitev	4
Priprava	5
Mešanje	5
Dodajanje sestavin za mešanje	5
Ustavitev delovanja	5
Čiščenje	6
Predhodno čiščenje	6
Celovito čiščenje	6
Mešalna posoda	6
Ohišje	6
Odpravljanje napak	6
Nivo hrupa	7
Tehnični podatki	7
Opomba glede skladnosti z direktivami	7
Odstranjevanje	7
Pomen simbola smetnjaka	7
Garancijski list	9

Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

 OPOZORILO:
Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

 POZOR:
Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

 NAPOTEK:
Navaja nasvete in informacije.

Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo.
Naprave ne uporabljajte na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potapljajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič.
- Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrdati dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj **ne** deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan električni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Upoštevajte naslednje poglavje „Posebni varnostni napotki za to napravo“.

Otroci in bolehne osebe

- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.



OPOZORILO:

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarenost zadušitve!**

- Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba daje napotke, kako je treba napravo uporabljati.
- Otroke je treba nadzirati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

Posebni varnostni napotki za to napravo



OPOZORILO:

- Med mešanjem se roke ali drugi predmeti nikoli ne smejo nahajati v mešalni posodi!
- Rezilo uporabljajte s potrebno mero skrbnosti! Predvsem pri praznjenju mešalne posode in pri čiščenju obstaja **nevarenost telesnih poškodb!**
- V mešalno posodo ne nalivajte tekočin, katerih temperatura presega 60 °C! **Obstaja nevarnost opeklin!**

- Napravo postavite na fiksno in ravno površino. Postavite jo tako, da se ne more prevrniti.
- Napravo vključite samo takrat, ko je mešalna posoda zaprta s pokrovom. Polnilna odprtina v pokrovu mora biti prav tako zaprta.

- Med delovanjem naprave ne odstranjujte pokrova!
- Naprava je opremljena z zaščitnim stikalom. Preprečuje delovanje naprave brez nameščene mešalne posode in brez zaprtega pokrova. Te zaščitne funkcije ne poskušajte premostiti!
- Mešalnika ne uporabljajte brez dodanih sestavin za mešanje!
- **Pazite, da naprave ne boste prenapolnili!** Količino sestavin za mešanje prilagodite njihovim lastnostim penjenja. Po potrebi zmanjšajte količino.
- Med delovanjem naprave ne nosite ali dvigujte, temveč jo najprej izključite in nato izvlecite električni vtič iz električne vtičnice. Napravo vedno nosite z obema rokama!
- Napravo čistite samo v skladu z opisom v poglavju „Čiščenje“.

Montaža

Mešalna posoda

Mešalno posodo namestite na ohišje motorja. Mešalno posodo vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler slišno ne zaskoči. Pri tem upoštevajte simbole. Puščica na mešalni posodi in zaprta ključavnica na osnovno enoti se morata nahajati točno druga nad drugo.

Pokrov

Pokrov namestite tako, da se izliv nahaja levo poleg ročaja. Pokrov vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler slišno ne zaskoči. Pri tem upoštevajte simbole. Puščice na pokrovu in ročaju mešalne posode se morajo nahajati druga nad drugo.



OPOMBA:

V primeru napačne montaže delovanje mešalnika ni možno.

Napotki za uporabo

- Pred prvo uporabo očistite mešalno posodo in pokrov s splakovanjem s toplo vodo.
- Sestavine pred mešanjem narežite na majhne kose.
- V mešalno posodo ne dodajajte vročih sestavin za mešanje.
- **Kratkotrajno delovanje:** Naprava je primerna za kratkotrajno delovanje največ 1 minuto. Pred ponovno uporabo počakajte 3 minute, da se ohladi!
- **Pulzno delovanje:** Pulzno delovanje dosežete tako, da stikalo zavrtite v položaj „P“ in ga nato ponovno izpustite. V tem načinu delovanja napravo uporabljajte največ 1 minuto. Pred ponovno uporabo počakajte 3 minute, da se ohladi!
- **Drobljenje kock ledu:** Rezilo v mešalni posodi je primerno tudi za drobljenje kock ledu. Mešalno posodo samo do 1/3 napolnite s kockami ledu. Nato za drobljenje uporabite pulzno delovanje „P“.

Delovanje

Električni kabel

Z električnega kabla odstranite kabelsko vezico.

Električna priključitev

Preverite, če se omrežna napetost, ki jo nameravate uporabiti, sklada z napetostjo naprave. Ustrezne podatke najdete na tipski tablici osnovne enote.

Priprava

1. Prepričajte se, da se funkcionalno stikalo nahaja v položaju „0“.
2. Namestite mešalno posodo.
3. V mešalno posodo dodajte sestavine za mešanje.



OPOMBA:

Količino sestavin za mešanje prilagodite njihovim lastnostim penjenja. Po potrebi zmanjšajte količino.

4. Namestite pokrov.



OPOMBA:

V primeru napačne montaže delovanje mešalnika ni možno.

5. Polnilno odprtino pokrova zaprite s prozornim pokrovčkom. Prosimo, upoštevajte vdolbine na notranji strani pokrova. Privijte pokrov.
6. Električni kabel priključite na varnostno vtičnico, ki je bila nameščena v skladu s predpisi.
7. Med mešanjem mešalno posodo držite.

Mešanje

• Za enakomerno mešanje (neprekinjeno delovanje):

Pri delovanju na stopnjah od 1 do 4 se stikalo zaskoči v posameznem položaju.

Stopnja 1 = nizko število obratov

Stopnja 2–3 = srednje visoko število obratov

Stopnja 4 = visoko število obratov

Za izklop stikalo ponovno prestavite v položaj „0“.

• Za impulzno delovanje (mešanje v kratkih intervalih):

Stikalo prestavite v položaj „0“. Stikalo v tem položaju zaskoči. Naprava je izključena. Nato zavrtite stikalo v položaj „P“. Stikalo morate držati v tem položaju v skladu z želeno dolžino intervala. Ko stikalo izpustite, se to samodejno vrne nazaj v položaj „0“.

Dodajanje sestavin za mešanje

Sestavine za mešanje ali začimbe lahko dodajate skozi polnilno odprtino.

- Pred tem izključite napravo.
- Preden napravo spet vključite, zaprite odprtino.

Ustavitev delovanja

1. Zavrtite stikalo v položaj „0“.
2. Počakajte, da se rezilo ustavi.
3. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
4. Z naprave odstranite mešalno posodo. Zavrtite jo v smeri urinega kazalca in jo odstranite z osnovne enote.
5. Za izlivanje odstranite pokrov. Zavrtite ga v smeri urinega kazalca.



POMEMBEN NAPOTEK:

Sokov iz agrumov oz. jedi z vsebnostjo kisline nikoli ne shranjujte v kovinskih posodah.

Čiščenje

Predhodno čiščenje

Mešalno posodo do polovice napolnite z vodo in zavrtite stikalo v položaj „P“ za pribl. 10 sekund. Nato odlijte tekočino.

Celovito čiščenje



OPOZORILO:

- Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Naprave pri čiščenju v nobenem primeru ne smete potapljati v vodo. To lahko vodi do električnega udara ali požara.



POZOR:

- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

Za temeljito čiščenje je treba mešalno posodo odstraniti.

Mešalna posoda

- Mešalno posodo očistite neposredno po vsaki uporabi, tako da jo pomijete z uporabo tople vode.



OPOZORILO: Nevarnost telesnih poškodb!

Rezilo je zelo ostro.

- Potem ko očistite in posušite vse sestavne dele, spet sestavite mešalnik v skladu z opisom v poglavju "Montaža".

Ohišje

- Za čiščenje zunanjosti naprave uporablajte samo rahlo vlažno krpo.

Odpravljanje napak

Naprava ne deluje.

Rešitev:

Preverite priključitev na električno omrežje. Preverite položaj vrtljivega stikala.

Ostali možni vzroki:

Vaša naprava je opremljena z **varnostnim stikalom**. To stikalo preprečuje nenamerni zagon motorja.

Rešitev:

Preverite pravilno namestitev mešalne posode in pokrova.

Nivo hrupa

Nivo zvočnega tlaka je bil izmerjen na ušesu upravljalca naprave (LpA) v skladu s standardom DIN EN ISO 3744.

Izmerjen nivo zvočnega tlaka: 82 dB(A) (brez omejitve)

Tehnični podatki

Model: UM 3470
Napajanje: 220-240 V~, 50/60 Hz
Nazivna poraba moči: 450 W
Maks. poraba moči: 500 W
Zaščitni razred: II
Prostornina: maks. 1,5 l
Neto teža: pribl. 1,47 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

Opomba glede skladnosti z direktivami

S tem podjetje Clatronic International GmbH izjavlja, da naprava UM 3470 izpolnjuje temelje zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

Odstranjevanje

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>
E-pošta: info@clatronic.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Stoječi mešalnik Clatronic UM 3470**
Kat. št.: **10 93 764**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.