



NAVODILA ZA UPORABO

Vrečka za razvlaževanje zraka Pingi LV-A150

Kataloška št.: 10 95 073



Kazalo

Uporaba	2
Ponovno polnjenje? Za kratek čas v mikrovalovno pečico	2
Pozor pri mikrovalovni pečici	2
Garancijski list	3

Uporaba

Vrečka za razvlaževanje zraka v avtomobilu Pingi je namenjena odpravljanju vlage v avtomobilu, avtodomu ali plovilu. Vrečka za razvlaževanje zraka v avtomobilu vsrkava vlago iz zraka ter jo shranjuje na varen način.

Ponovno polnjenje? Za kratek čas v mikrovalovno pečico

Ko se izdelek popolnoma napije z vlago, to prikazuje poseben barvni indikator. Ko se indikator obarva iz živo modre v svetlo roza barvo, potem je čas za hitro ponovno polnjenje. Vrečko položite na krožnik, primeren za mikrovalovno pečico, s papirnato brisačo in krožnik za 4 minute postavite v mikrovalovno pečico pri 600 W. Poskrbite za to, da indikator pri tem ni usmerjen navzgor. Vrečko lahko ponovno napolnite tudi tako, da jo postavite na sonce ali na radiator, vendar je pri tem postopek polnjenja dolgotrajnejši. Po ponovnem polnjenju je barvni indikator spet modre barve in vrečka za razvlaževanje avtomobila je spet pripravljena na uporabo.

- Pred prvo uporabo odstranite plastično vrečko.
- Izdelek ni igrača, zato poskrbite, da se bo nahajal izven dosega otrok.
- Preprečite poškodbe modre površine indikatorja (npr. praske na indikatorju).
- Barva indikatorja se lahko po več polnilnih ciklih spremeni v odvisnosti od prezračevanja vaše mikrovalovne pečice. Vendar pa to nima negativnega vpliva na učinkovitost izdelka.

Pozor pri mikrovalovni pečici

- 1) Preprečite stik z oljem, maščobo ali vodo. Vaša mikrovalovna pečica ne sme biti zamaščena in mora biti čista. Ne dotikajte se vlažnega indikatorja. Prosimo, da izdelka ne polnite v pečici.
- 2) Izdelek se lahko v mikrovalovni pečici močno segreje. Iz tega razloga takoj po polnjenju pazite na svoje roke in površine, občutljive na toploto!
- 3) Izdelka ne postavljajte v mikrovalovno pečico, tako da se dotika kovinskih površin ali rešetk. Postavite ga samo na čist krožnik s papirnato brisačo. V nasprotnem primeru lahko tkanina zgori.
- 4) Vedno hkrati polnite samo en izdelek.
- 5) Mikrovalovna pečica mora biti pred polnjenjem čista in nemastna. Odstranite odvečno vodo pred drugo uporabo.





GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Vrečka za razvlaževanje zraka**
Pingi LV-A150
Kat. št.: **10 95 073**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.