



NAVODILA ZA UPORABO

Preklopni vtični adapter Renkforce, 2-polni

Kataloška št.: 11 73 536 (bel)
12 96 316 (srebrn)
12 96 317 (črn)



Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Razlaga simbolov	2
Varnostni napotki	3
a) Splošno	3
b) Mesto uporabe	3
c) Upravljanje in delovanje	3
Priprava na uporabo in uporaba	4
Vzdrževanje in čiščenje	4
Odstranjevanje	5
Tehnični podatki	5
Garancijski list	6

Predvidena uporaba

S pomočjo tega izdelka lahko prek klecnega stikala vklapljate oz. izklapljate porabnik, ki je priključen nanj. Tako lahko udobno vklapljate/izklapljate porabnike brez lastnega stikala za vklop/izklop. Poleg tega tako (v odvisnosti od priključenega porabnika) prihranite nepotrebne stroške elektrike v stanju pripravljenosti.

Vtični adapter je treba priključiti na varnostno vtičnico, omrežna napetost pa mora znašati 230 V/AC, 50 Hz.

Na vtičnico izdelka lahko priključite porabnik s porabo moči do 3.500 W (15,2 A).

Izdelek lahko uporabljate samo v suhih, zaprtih prostorih.

Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke v teh navodilih za uporabo. Natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda hoteli ponovno prebrati ali jih dati na razpolago drugim uporabnikom vtičnega adapterja.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb tega izdelka, poleg tega pa so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd. Celotnega izdelka ne smete spreminjati oz. predelovati!

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- Vtični adapter
- Navodila za uporabo

Razlaga simbolov



Simbol s strelo v trikotniku se uporablja, če je lahko ogroženo vaše zdravje, npr. zaradi električnega udara.



Simbol s klicajem opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, delovanju ali upravljanju naprave.

→ Simbol puščice opozarja na posebne nasvete in napotke glede upravljanja izdelka.



Izdelek lahko uporabljate izključno v suhih, zaprtih prostorih. Zaščitite ga pred vlago ali mokroto.

Varnostni napotki



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!



Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije!

a) Splošno

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena. Izdelka ne odpirajte/razstavljajte!
- Izdelek je izdelan v skladu z zaščitnim razredom I. Priključite in uporabljate ga lahko samo na varnostni vtičnici (npr. stenska vtičnica).
- Izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke. Izdelek postavite na mesto, kjer ga otroci ne bodo mogli doseči.
- Vtični adapter je opremljen z otroškim varovalom.
Šele ko v obe odprtini vtičnice na sprednji strani vtičnega adapterja hkrati vstavite zatiče električnega vtiča, vgrajen mehanizem odpre odprtini.
V navzočnosti otrok bodite kljub temu še posebej previdni. Otroci ne znajo preceniti nevarnosti, ki so povezane z uporabo električnih naprav. Obstaja tveganje za življenjsko nevaren električni udar!
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašemu otroku lahko nevarna igrača.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.

b) Mesto uporabe

- Izdelek lahko uporabljate samo v suhih, zaprtih prostorih. Zaščitite ga pred vlago ali mokroto!
Izdelka nikoli ne postavljajte v neposredno bližino kopalnice, kabine za prhanje, kopalne kadi, plavalnega bazena ipd. Obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara!
- Izdelek ne sme biti izpostavljen ekstremnim temperaturam, neposredni sončni svetlobi ali močnim vibracijam.
- Delovanje v okoljih z veliko prahu, vnetljivimi plini, hlapi ali topili ni dovoljeno. Obstaja nevarnost eksplozije in požara!

c) Upravljanje in delovanje

- Izdelka se ne smete dotikati, ga upravljati ali priključiti/izključiti z mokrimi ali vlažnimi rokami. Obstaja tveganje za življenjsko nevaren električni udar! Isto velja za električni vtič porabnika, ki ga priključite na vtičnico izdelka.
- Izdelka nikoli ne priključite na napajanje takoj, ko ste ga prinesli s hladnega v toplel prostor (npr. pri prevozu). Kondenzna voda, ki pri tem nastane, lahko uniči izdelek ali povzroči električni udar!

Počakajte, da bo temperatura izdelka enaka sobni temperaturi. Počakajte, da nastala kondenzna voda izhlapi. To lahko traja več ur. Šele potem lahko napravo priključite na električno vtičnico in jo začnete uporabljati.

- Ko električni vtič vlecete iz vtičnice na sprednji strani vtičnega adapterja, nikoli ne vlecite za kabel, temveč vedno samo tako, da ga držite za ohišje.
- Izdelka ne smete preobremeniti. Upoštevajte maksimalno dovoljeno priključno moč, ki je navedena v poglavju "Tehnični podatki".
- Več izdelkov ne smete priključiti enega na drugega! To lahko vodi do preobremenitve vtičnega adapterja! Obstaja nevarnost požara!
- Naprava naj ne deluje pokrita! Pri višjih priključnih močeh se vtični adapter segreva, kar lahko v primeru pokrivanja vodi do pregrevanja in morda do požara!
- Naprava ni pod napetostjo samo takrat, ko je električni vtič izvlečen iz električne vtičnice!
- Če je izdelek poškodovan, ga ne uporabljajte. Obstaja tveganje za življenjsko nevaren električni udar!

V tem primeru odslužen izdelek odstranite okolju prijazno.

Da varna uporaba več ni možna, lahko predpostavljate v naslednjih primerih:

- izdelek je vidno poškodovan,
 - izdelek ne deluje ali ne deluje pravilno (iz izdelka se kadi oz. ima vonj po zažganem, slišni prasketajoči zvoki, nenavadno obarvanje izdelka ali površin, ki mejijo na izdelek),
 - izdelek je bil dalj časa shranjen v neugodnih pogojih,
 - je prišlo do težkih obremenitev pri prevozu.
- Pred čiščenjem ali če vtičnega adapterja dalj časa ne nameravate uporabljati (npr. pri shranjevanju), iz električne vtičnice (npr. stenska vtičnica) vedno izvlecite električni vtič.
 - Izdelka nikoli ne polivajte s tekočino. Obstaja visoko tveganje za požar ali življenjsko nevaren električni udar.

V primeru, da v notranjost naprave kljub temu zaide tekočina, takoj prekinite napajanje električne vtičnice, na katero je priključen izdelek (izklopite varovalko/inštalacijski odklopnik/FID stikalo ustreznega električnega tokokroga). Šele nato izvlecite vtični adapter iz električne vtičnice in se obrnite na strokovnjaka. Izdelka več ne uporabljajte.

- V obrtnih obratih je treba upoštevati predpise za preprečevanje nesreč za električne naprave in obratna sredstva Sindikata obrtnih delavcev!
- Izdelek uporabljajte samo v zmernem podnebju in ne v tropskem podnebju.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

Priprava na uporabo in uporaba



Upoštevajte varnostne napotke in vse druge informacije v teh navodilih za uporabo!

- Vtični adapter priključite na ustrezno varnostno vtičnico (npr. stenska vtičnica).
 - Porabnik priključite na vtičnico na sprednji strani vtičnega adapterja.
 - S klecnim stikalom lahko nato vklapljate ali izklapljate porabnik, ki je priključen na vtični adapter. Izklop poteka dvopolno (L/N).
 - Položaj stikala „I“ = vklop
 - Položaj stikala „O“ = izklop
- V vključenem stanju sveti kontrolna lučka v stikalu.

Vzdrževanje in čiščenje

- Izdelek ne potrebuje vzdrževanja. V notranjosti izdelka ni sestavnih delov, ki bi jih lahko sami vzdrževali, zato naprave nikoli ne odpirajte/razstavljajte. Servisiranje ali popravilo naprave lahko izvede samo strokovnjak ali specializirana delavnica.

- Pred čiščenjem je treba izdelek ločiti od omrežne napetosti. Vtični adapter izvlecite iz električne vtičnice.
Nato priključen porabnik ločite od vtičnega adapterja.
- Za čiščenje zadostuje suha, mehka in čista krpa.
Prah lahko zelo enostavno odstranite z uporabo čistega, mehkega čopiča z dolgimi ščetinami in sesalnika za prah.
V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva uničijo ohišje ali celo negativno vplivajo na delovanje naprave.

Odstranjevanje



Izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke.

Izdelek po izteku njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Oddajte ga npr. na ustreznem zbirališču odpadkov.

Tehnični podatki

Obratovalna napetost: 230 V/AC, 50 Hz
 Priključna moč: maks. 3.500 W (maks. 15,2 A)
 Stikalo za vklop/izklop: 2-polno (L/N)
 Otroško varovalo: da
 Vrsta zaščite: IP20
 Mesto delovanja: samo v suhih, zaprtih prostorih
 Mere (D x Š x V): 79 x 56 x 77 mm

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2016 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Preklopni vtični adapter Renkforce,
2-polni**
Kat. št.: **11 73 536**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.