



NAVODILA ZA UPORABO
Kuhalnik riža Clatronic RK 3566

Kataloška št.: 12 06 010



CLATRONIC®

Kazalo

Uvod	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	2
Splošni napotki	3
Posebni varnostni napotki za to napravo	3
Vsebina paketa	4
Napotki za uporabo	4
Merilni vrč	4
Količina riža	5
Stikalo za vklop/izklop	5
Funkcijsko stikalo	5
Čas kuhanja	5
Ustavitev delovanja	5
Pred prvo uporabo	5
Priprava na uporabo	6
Električna priključitev	6
Uporaba naprave	6
Kuhanje riža	6
Kuhanje na pari	6
Tabela za kuhanje na pari	7
Čiščenje	8
Pokrov, lonec za riž, vložek za kuhanje na pari, žlica in merilni vrč	8
Ohišje	9
Tehnični podatki	9
Opomba glede skladnosti z direktivami	9
Odstranjevanje	9
Pomen simbola smetnjaka	9
Garancijski list	11

Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

⚠️ OPOZORILO:
Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

⚠️ POZOR:
Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

OPOMBA:

Navaja nasvete in informacije.

Slošni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporablajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo.
- Naprave ne uporablajte na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetljobo, vlago (v nobenem primeru je ne potapljajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporablajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič.
- Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrdati dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj **ne** deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Uporablajte samo originalno opremo.
- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

OPOZORILO!

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadušitve!**

Posebni varnostni napotki za to napravo

OPOZORILO: Nevarnost opeklin!

Med delovanjem in po njem je lahko temperatura površine, ki se je lahko dotaknete, zelo visoka.

- Naprave se dotikajte samo za ročaj.

- Napravo uporablajte samo na ravni delovni površini.
- Ko naprava deluje, je ne premikajte in se je ne dotikajte.
- Napravo lahko uporabljajo **otroci**, starejši od 8 let, če jih **pri uporabi** nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejeli navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- **Otroci** ne smejo izvajati čiščenja in **vzdrževanja** naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom odrasle osebe.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- **Otroci** se ne smejo igrati z napravo.

- Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih **pri uporabi** nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan električni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Napravo uporabljajte samo v suhih zaprtih prostorih. Predvidena je za rabo v gospodinjstvu in na podobnih področjih uporabe kot so npr.
 - v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih komercialnih področjih
 - gostje v hotelih, motelih in drugih bivalnih prostorih
 - v kmetijskih obratih
 - V penzionih, ki nudijo zajtrk

POZOR:

Ta naprava ni predvidena, da jo pri čiščenju potapljate v vodo. Upoštevajte napotke v poglavju „Čiščenje“.

Vsebina paketa

Ohišje
Pokrov
Lonec za riž
Vložek za kuhanje na pari
Električni kabel
Merilni vrč
Žlica

Napotki za uporabo

POZOR:

- Naprava ni primerna za pripravo mlečnega riža. Mleko lahko prekipi ali se prismodi.
- Vodo vedno nalivajte samo v lonec za riž in nikoli v ohišje.
- Notranji lonec (lonec za riž) uporabljajte samo kot vložek za to napravo. Ni primeren za druga kuhalne plošče!

OPOMBA:

Varnostni mehanizem preprečuje aktivacijo postopka kuhanja, ko lonec za riž ni pravilno vstavljen.

Merilni vrč

Merilni vrč (ameriška merska enota CUP = skodelica = 240 ml) se skupaj z lestvico za nivo vode (CUP) v loncu za riž uporablja za določitev količine riža in vode.

Če želite skuhati npr. 6 skodelic riža, v lonec za riž dodajte 6 merilnih vrčev riža, nato pa dolijte še vodo do ustrezne oznake (CUP), npr. 6.

Količina riža

- S to napravo lahko skuhate največ 1,3 kg riža (teža v surovem stanju). Pri tem potrebujete 2,7 litra vode. V odvisnosti od vrste riža tako skuhate pribl. 3,0 kg riža s časom kuhanja pribl. 45 minut.
- Minimalna količina riža za kuhanje znaša 400 g (3 skodelice), pri čemer v odvisnosti od vrste riža skuhate pribl. 650 g riža.
- **Pravilo:** Dodajte 2 dela vode za 1 del riža.
- Natančne podatke glede razmerja količin najdete na embalaži svojega riža.

Stikalo za vklop/izklop

Priključite napravo na električno omrežje.

- Ko se stikalo za vklop/izklop nahaja v položaju **ON**, je naprava pripravljena na uporabo. Lučka **POWER** sveti.
- V položaju **OFF** je naprava izključena.

Funkcijsko stikalo

Ko je funkcijsko stikalo prestavljeno navzgor, se naprava nahaja v načinu delovanja „Ohranjanje toplote“. Kontrolna lučka **WARM** sveti.

- S funkcijskim stikalom lahko preklopite na način delovanja „Kuhanje“. To je možno samo takrat, ko je lonec za riž pravilno vstavljen, s čimer se stikalni kontakt (na sredini grelne plošče) sklene. Kontrolna lučka **COOK** sveti.

Čas kuhanja

- Ko voda v loncu za riž v celoti izpari, naprava samodejno preklopi v način „Ohranjanje toplote“ in s tem zaključi s postopkom kuhanja. Kontrolna lučka **WARM** sveti.

Ustavitev delovanja

Upoštevajte naslednje zaporedje:

1. Preverite, če sveti kontrolna lučka **WARM**. Po potrebi prestavite funkcijsko stikalo navzgor.
2. Prestavite stikalo za vklop/izklop v položaj **OFF**.
3. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.

Pred prvo uporabo

- Odstranite embalažo.
- Preverite vsebino paketa.
- Priporočamo, da napravo očistite v skladu z opisom v poglavju „Čiščenje“.

Priprava na uporabo

- Prepričajte se, da se stikalo za vklop/izklop nahaja v položaju **OFF**, funkcionalno stikalo pa v položaju za „Ohranjanje toplote“.
- Vtič priključnega kabla najprej priključite na napravo.

Električna priključitev

- Preden električni vtič priključite na električno vtičnico, preverite, če se omrežna napetost, ki jo nameravate uporabiti, sklada z napetostjo naprave.
Ustrezne podatke najdete na tipski tablici.
- Napravo priključite na pravilno nameščeno varnostno vtičnico.

Uporaba naprave

Kuhanje riža

Prosimo, da pred kuhanjem riža upoštevate napotke za pripravo proizvajalca, kot so npr. predhodno pranje riža ali namakanje.

1. Odprite pokrov.
2. Lonec za riž vstavite v kuhalnik riža.
3. Določite želeno količino riža od 3 do 10 skodelic z merilnim vrčem in to količino dodajte v lonec za riž.
4. Napolnite lonec za riž z vodo, dokler ni dosežena ustrezna črtica na lestvici za skodelice (CUP).
5. Zaprite pokrov.
6. Poskrbite za električno priključitev v skladu z opisom v poglavju „Priprava na uporabo“. Vključite napravo s stikalom za vklop/izklop (položaj ON). Kontrolna lučka **WARM** sveti.
7. Potisnite funkcionalno stikalo navzdol. Kontrolna lučka **WARM** neha svetiti, namesto nje pa sveti lučka **COOK**.
8. Ko voda v loncu za riž v celoti izpari, naprava samodejno preklopi v način „Ohranjanje toplote“ in s tem zaključi s postopkom kuhanja. Kontrolna lučka **COOK** neha svetiti, namesto nje pa sveti lučka **WARM**. Nasvet: Pustite, da se riž kuha še 5 minut, preden ga vzamete iz lonca.
9. Previdno odprite pokrov.

OPOMBA:

Nevarnost oparin. Iz naprave uhaja vroča para.

Kuhanje na pari

Kuhanje na pari oz. dušenje je živilom prijazno kuhanje na vroči vodni pari. Tako se v živilih ohrani več dragocenih hraničnih snovi kot pri drugih načinih priprave. Prosimo, da pri tem uporabite vložek za kuhanje na pari.

1. Odprite pokrov.
2. Lonec za riž vstavite v kuhalnik riža.

3. V lonec za riž nalihte minimalno količino vode v skladu s tabelo, ki jo najdete v nadaljevanju.
4. Vložek za kuhanje na pari vstavite v lonec za riž.
5. Vstavite svoja živila v vložek za kuhanje na pari.
6. Zaprite pokrov.
7. Poskrbite za električno priključitev v skladu z opisom v poglavju „Priprava na uporabo“. Vključite napravo s stikalom za vklop/izklop (polozaj **ON**). Kontrolna lučka **WARM** sveti.
8. Potisnite funkcionalno stikalo navzdol. Kontrolna lučka **WARM** neha svetiti, namesto nje pa sveti lučka **COOK**.
9. Občasno preverite stanje kuhanosti živil.
10. V odvisnosti od časa kuhanja je treba nadomestiti izgubo vode. Po potrebi med postopkom kuhanja na pari dodajte malce vode.

OPOMBA:

Nevarnost oparin. Iz naprave uhaja vroča para.

11. Ko je kuhanje gotovo, prenehajte z uporabo. Potisnite funkcionalno stikalo navzgor in prestavite stikalo za vklop/izklop v položaj za izklop (**OFF**).
12. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.

Tabela za kuhanje na pari

Živilo	Stanje	Količina (pribl.)	Čas kuhanja (min.)	Minimalna količina vode (ml)
Artičoke	sveže	4 kosi, srednje veliki	40 – 45	600
Cvetača	sveža, majhni brstiči	500 g	20 – 25	200
Brokoli	svež, majhni brstiči	500 g	15 – 20	160
Šampinjoni	sveži, celi ali narezani	500 g	15 – 25	160
Stročji fižol	svež, cel ali narezan	500 g	25 – 35	300
Korenje	sveže, narezano na kolobarje	500 g	20 – 25	200
Krompir	narezan	500 g	20 – 25	200
Krompir	v lupini	500 g	30 – 40	400
Zelje	sveže, narezano	500 g	25 – 30	300
Koleraba	sveža, narezana na kocke	500 g	20 – 25	200
Brstični ohrovrt	svež	500 g	20 – 25	200
Šparglji	sveži	500 g	30 – 40	400
Bučke	sveže, narezane na kolobarje	500 g	15 – 20	160

Jabolka, hruške	sveže, narezano na kose	500 g	10 – 15	100
Postrv	sveža	2 kosa, vsak 150 g	18 – 25	180
File rdečega okuna	svež	2 kosa, vsak 200 g	15 – 18	160
File morskega lososa	svež	2 kosa, vsak 140 g	15 – 18	160
Kozice	zamrznjene	450 g	15 – 20	160
Klapavice	v lupini	1.000 g	18 – 25	180
Puranji zrezek, piščančje bedro	sveže	2 kosa, vsak 150 g	25 – 30	300
Hrenovke, goveje klobase	sveže, iz kozarca ali pločevinke	2 – 8 kosov	8 – 13 (prebosti)	100
Jajca, mehko kuhanja	v lupini	2 – 10 kosov, srednje velikosti	10 – 13	100
Jajca, trdo kuhanja	v lupini	2 – 10 kosov, srednje velikosti	15 – 20	160

Časi kuhanja, ki so navedeni v tabeli, so okvirni.

Prosimo, da sami poskrbite za morebitne popravke.

Čiščenje

OPOZORILO:

- Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič iz električne vtičnice in počakajte, da se naprava dovolj ohladi. Šele nato se lotite čiščenja!
- Ohišja, električnega kabla in električnega vtiča nikoli ne potapljaljajte v vodo. To lahko vodi do električnega udara ali požara.

POZOR:

- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.
- Kosov opreme ne pomivajte v pomivalnem stroju.
Površine lahko pri tem izgubijo lesk.

- Ko se vsebina lonca za riž ohladi, jo odlijte.

Pokrov, lonec za riž, vložek za kuhanje na pari, žlica in meritni vrč

- Te sestavne dele operite na roko v topli vodi z dodatkom pomivalnega sredstva.
- Nato te dele temeljito sperite s čisto vodo in počakajte, da se posušijo.

Ohišje

- Ohišje od znotraj in zunaj obrišite z vlažno krpo. Nato ga obrišite še s suho krpo.

Tehnični podatki

Model:	RK 3566 / RK 3567
Napajanje:	220-240 V~, 50 Hz
Poraba moči:	700 W
Zaščitni razred:	I
Količina polnjenja:	maks. 4,0 l
Neto teža:	pribl. 2,25 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

Opomba glede skladnosti z direktivami

S tem proizvajalec izjavlja, da naprava RK 3566 in RK 3567 izpolnjuje temelje zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

Odstranjevanje

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>
E-pošta: info@clatronic.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kuhalnik riža Clatronic RK 3566**
Kat. št.: **12 06 010**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.