



NAVODILA ZA UPORABO

## Digitalna kuhinjska tehtnica Profi Cook PC-KW 1061

Kataloška št.: 12 18 334



PROFI  COOK<sup>®</sup>

## Kazalo

Uvod .....	2
Simboli v teh navodilih za uporabo .....	2
Varnostni napotki .....	2
Otroci .....	3
Vstavljanje baterij .....	3
Ravnanje z baterijami .....	3
Uporaba .....	4
Prikazi na prikazovalniku .....	4
Vklop .....	4
Tehtanje .....	4
Funkcija tara .....	4
Izklop .....	4
Ko izdelka ne uporabljate .....	4
Čiščenje .....	5
Shranjevanje .....	5
Tehnični podatki .....	5
Opomba glede skladnosti z direktivami .....	5
Odstranjevanje .....	5
Pomen simbola smetnjaka .....	5
Garancijski list .....	7

## Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

### **Simboli v teh navodilih za uporabo**

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

#### **OPOZORILO:**

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

#### **POZOR:**

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

#### **NAPOTEK:**

Navaja nasvete in informacije.

## Varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Naprava je namenjena izključno zasebni in ne komercialni rabi.
- Ne pritiskajte na napravo in pazite, da vam ne pade iz rok. V nasprotnem primeru se lahko občutljiva elektronika poškoduje.

- Poškodovane naprave ne uporabljajte.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka.
- Napravo uporabljajte samo v predviden namen.
- Kuhinjska tehtnica je bila zasnovana za maksimalno težo do 5 kg.
- Napravo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, visokimi temperaturami, vlago in prahom.

### **Otroci**

- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.



#### **OPOZORILO:**

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadužitve!**

- Otroke je treba nadzirati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

### **Vstavljanje baterij**

#### **Ravnanje z baterijami**



#### **OPOZORILO:**

- Baterij ne izpostavljajte veliki vročini ali neposredni sončni svetlobi.
- Baterij nikoli ne mečite v ogenj. Obstaja **nevarnost eksplozije!**
- Poskrbite, da se bodo baterije nahajale izven dosega otrok. **Niso** igrača.
- Otrok lahko baterijo pogoltne, kar je lahko življenjsko nevarno. V primeru, da otrok pogoltne baterijo, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.
- Baterij ne odpirajte na silo.
- Preprečite stik s kovinskimi predmeti (prstani, žebli, vijaki itd.). Obstaja nevarnost kratkega stika!
- V primeru kratkega stika se lahko baterije močno segrejejo in morda celo vnamejo. Posledično lahko pride do opeklin.
- Za vašo varnost je treba pole baterij med transportom prelepiti z lepilnim trakom.
- Če baterija izteče, tekočina ne sme priti v stik z očmi ali sluznicami. V primeru dotikanja si operite roke in izperite oči s čisto vodo. Če imate še naprej težave, poiščite zdravniško pomoč.



#### **POZOR:**

- Nikoli ne smete hkrati uporabljati baterij različnih tipov ali novih in starih baterij.
- Baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Odslužene baterije oddajte na ustreznih zbirališčih ali v trgovini, kjer se baterije tudi prodajajo.



#### **OPOMBA:**

Prikaz „Lo“, ki se pojavi na prikazovalniku, vas opozarja, da je treba zamenjati baterije.

- Baterijski predal se nahaja na spodnji strani tehtnice.
- Baterije so zaščitene s folijo.
- To folijo odstranite.

## Uporaba

Kuhinjska tehtnica je bila razvita za prikaz teže živil in sestavin.

### Prikazi na prikazovalniku

<b>88888</b>	Samotestiranje
<b>▲</b>	Pripravljenost na merjenje
<b>→0←</b>	Ničelni odklon
<b>kg</b>	Kilogram
<b>g</b>	Gram
<b>lb</b>	Ameriški funt
<b>oz</b>	Britanska unča
<b>Lo</b>	Prazne baterije
<b>EEEE</b>	Prevelika teža
<b>Un St</b>	Površina postavitve ni stabilna

### Vklop

1. Tehtnico postavite na ravno in gladko površino.
2. Pritisnite tipko **ON/OFF**. Na prikazovalniku se za kratek čas pojavijo vsi segmenti, nato pa se pojavi prikaz „▲ →0←“.

### Tehtanje

1. S tipko **UNIT** izberite želeno mersko enoto: „g“, „kg“, „lb“ ali „oz“.
2. Počakajte, dokler se ne pojavi simbol ▲, ki signalizira pripravljenost na merjenje.
3. Sestavine, ki jih želite stehtati, položite karseda na sredino tehtalne plošče.
4. Ko se pojavi simbol ▲, je meritev zaključena.
5. Nato odčitajte izmerjeno vrednost.

### Funkcija tara

Želite svoji prvi sestavini dodati naslednjo in to tudi stehtati?

- Kratko pritisnite tipko **TARE**.
- Tehtnica se ponastavi na „0“. Počakajte, dokler se ne pojavi simbol ▲, ki signalizira pripravljenost na merjenje.
- Ko nato na tehtnico položite druge sestavine, je prikazana njihova teža.

### Izklop

#### **i** OPOMBA:

S funkcijo samodejnega izklopa se tehtnica čez pribl. 120 sekund samodejno izključi.

Če želite tehtnico prej izključiti, pritisnite in pribl. 3 sekunde držite tipko ON/OFF.

### Ko izdelka ne uporabljate

Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije, saj boste tako preprečili iztekanje baterijske kisline.

## Čiščenje

### POZOR:

- Naprave ne potaplajte v vodo, saj lahko s tem uničite elektroniko.
- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

- Napravo čistite z rahlo vlažno, vendar ne mokro krpo. Pazite na to, da v napravo ne vdre vlaga oz. tekočina!
- Po čiščenju napravo dobro obrišite s suho, mehko krpo.

## Shranjevanje

Napravo shranjujte na čistem in suhem mestu.

## Tehnični podatki

Model: ..... PC-KW 1061  
Napajanje: ..... 2 x 3 V baterija tipa CR2032  
Maks. obremenitev: ..... 5 kg (11 lb)  
Neto teža: ..... pribl. 0,98 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

## Opomba glede skladnosti z direktivami

S tem proizvajalec izjavlja, da naprava PC-KW 1061 izpolnjuje temeljne zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES).

## Odstranjevanje

### Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzročata napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



**Profi Cook**  
Industriering Ost 40  
D-47906 Kempen  
Nemčija

Spletna stran: [www.proficook.de](http://www.proficook.de)



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Digitalna kuhinjska tehcnica**  
**Profi Cook PC-KW 1061**  
Kat. št.: **12 18 334**

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**