



NAVODILA ZA UPORABO

## Toaster Clatronic TA 3565

Kataloška št.: 12 31 275



**CLATRONIC**<sup>®</sup>

## Kazalo

Uvod .....	2
Simboli v teh navodilih za uporabo .....	2
Splošni napotki .....	2
Posebni varnostni napotki za to napravo .....	3
Napotki za uporabo .....	4
Pred prvo uporabo .....	4
Električni kabel .....	4
Električna priključitev .....	4
Upravljanje .....	4
Posebne funkcije .....	4
Nastavek za peko .....	5
Navijalnik za električni kabel .....	5
Čiščenje .....	5
Ohišje .....	5
Predal za drobtine .....	5
Tehnični podatki .....	5
Opomba glede skladnosti z direktivami .....	6
Odstranjevanje .....	6
Pomen simbola smetnjaka .....	6
Garancijski list .....	7

## Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

### **Simboli v teh navodilih za uporabo**

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

#### **OPOZORILO:**

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

#### **POZOR:**

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

#### **NAPOTEK:**

Navaja nasvete in informacije.

## Splošni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo.
- Naprave ne uporabljajte na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potaplajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič.
- Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrditi dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj **ne** deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

 **OPOZORILO:**

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadužitve!**

**Posebni varnostni napotki za to napravo**

- Napravo uporabljajte samo pod nadzorom!

 **OPOZORILO:**

Zelo suh kruh se lahko pri peki v toasterju pod določenimi pogoji vname!

- Kovinski deli postanejo vroči! Obstaja nevarnost opeklin!
- V režo za peko ne vstavljajte vilic, nožev ipd.
- V režo za peko ne vstavljajte prstov (nevarnost opeklin).
- Naprave ne postavljajte v bližini vnetljivih predmetov (npr. zavese, les itd.)!
- Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom za daljinsko preklapljanje.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan električni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- To napravo smejo uporabljati **otroci** od 8. leta starosti naprej in osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, če jih nadzoruje druga oseba ali če ste jih poučili o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki jih naprava lahko predstavlja.
- **Otroci** se ne smejo igrati z napravo.
- **Otroci** se ne smejo lotiti čiščenja in **vzdrževanja** naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom odrasle osebe.
- Naprava in njen priključni kabel naj ne bosta na dosegu otrok, ki so mlajši od 8 let.

 **POZOR:**

Ta naprava ni predvidena, da jo pri čiščenju potapljate v vodo. Upoštevajte napotke v poglavju „Čiščenje“.

## Napotki za uporabo

### Pred prvo uporabo

#### **POZOR:**

Za odstranjevanje zaščitne plasti na grelni spirali morate napravo pribl. trikrat uporabiti brez vstavljenih sestavin za peko. Pri tem izberite najvišjo stopnjo zapečenosti.

#### **OPOMBA:**

Rahlo nastajanje dima in oddajanje vonja je pri tem postopku običajno. Poskrbite za zadostno prezračevanje.

### Električni kabel

Električni kabel, ki ga potrebujete, odvijte z osnovne enote.

### Električna priključitev

Preverite, če se omrežna napetost, ki jo nameravate uporabiti, sklada z napetostjo naprave. Ustrezne podatke najdete na tipski tablici.

## Upravljanje

- Napravo lahko priključite samo na pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Z izbirnim stikalom poljubno nastavite stopnjo zapečenosti od najsvetlejše stopnje 1 do najtemnejše stopnje 7. V primeru dvoma začnite z nižjo nastavitvijo.
- V režo toasterja vstavite rezino oz. rezine kruha in spustite drsnik z ročico navzdol, tako da zaskoči.
- Naprava začne s peko. Ko je dosežena nastavljena stopnja zapečenosti, se naprava samodejno izključi. Drsnik se nato samodejno spet premakne navzgor.

#### **OPOZORILO:**

Ker ohišje in kovinski deli med delovanjem postanejo vroči, pred pospravljanjem naprave počakajte, da se ohladi.

## Posebne funkcije

Potem ko ročico potisnete navzdol, za uporabo zelenih posebnih funkcij pritisnite ustrezno tipko.

#### **OPOMBA:**

Pogrevanje ali odtajanje: Ustrezna kontrolna lučka signalizira funkcijo.



**Odtajanje:** Za odtajanje in nato peko globoko zamrznjenega kruha.



**Pogrevanje:** Za pogrevanje že opečenega kruha.



**Ustavitev:** Pa predčasno ustavitev postopka peke.

## **Nastavek za peko**

Ko želite pogrevati ali peči žemlje, upoštevajte naslednje:

- Fiksirni mehanizem za nastavek za peko zgoraj desno na napravi potisnite v levo, da izvlečete nastavek za peko. Fiksirni mehanizem pod nastavkom za peko zaskoči.

### **OPOZORILO:**

- Pazite, da nastavka za peko ne boste prenapolnili!
- Nanj položite največ eno žemljo ali rezino kruha s primerljivo težo.
- Rezine kruha ali žemlje v **nobenem** primeru ne smete namazati z maslom ali margarino. Maščoba lahko kaplja v napravo in se vname!

- Za pospravljanje nastavka za peko potisnite fiksirni mehanizem v desno.

## **Navijalnik za električni kabel**

Električni kabel lahko ovijete okoli osnovne enote.

## **Čiščenje**

### **OPOZORILO:**

- Pred vsakim čiščenjem izvlecite električni vtič iz električne vtičnice in počakajte, da se naprava ohladi.
- Naprave ne potaplajte v vodo! To lahko vodi do električnega udara ali požara.

### **POZOR:**

Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

## **Ohišje**

Za čiščenje zunanosti naprave uporabljajte samo rahlo vlažno krpo.

## **Predal za drobtine**

- Predal za drobtine najdete spodaj levo na napravi.
- Izvlecite predal za drobtine s pomočjo ročaja, odstranite ostanke kruha, nato pa predal potisnite nazaj.

## **Tehnični podatki**

Model: ..... TA 3565  
Napajanje: ..... 220-240 V~, 50/60 Hz  
Poraba moči: ..... 600-700 W  
Zaščitni razred: ..... I  
Neto teža: ..... pribl. 0,88 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

## Opomba glede skladnosti z direktivami

S tem proizvajalec izjavlja, da naprava TA 3565 izpolnjuje temeljne zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

## Odstranjevanje

### Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzročata napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH  
Industriering Ost 40  
D-47906 Kempen  
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>  
E-pošta: [info@clatronic.de](mailto:info@clatronic.de)



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Toaster Clatronic TA 3565**  
Kat. št.: **12 31 275**

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**