



NAVODILA ZA UPORABO

Kalorifer Unold Handle 86106

Kataloška št.: 12 33 051

UNOLD®

KAZALO

Sestavni deli	2
Za vašo varnost	3
Splošni varnostni napotki	3
Varnostni napotki za postavitve in delovanje naprave	4
Razlaga simbolov	5
Tehnični podatki	5
Zaščita pred prevračanjem	6
Idealno mesto postavitve	6
Pred prvo uporabo	7
Uporaba	7
Gretje	7
Hlajenje	7
Čiščenje in vzdrževanje	8
Zaščita pred pregrevanjem	8
Odstranjevanje in varstvo okolja	8
Informacije za specializirane trgovine	8
Naslov servisne službe	9
Garancijski list	10

SESTAVNI DELI



- 1 Izhodna odprtina za zrak
- 2 Kontrolna lučka
- 3 Vrtljivo funkcijsko stikalo
- 4 Vrtljivo termostatsko stikalo
- 5 Nosilni ročaj

ZA VAŠO VARNOST

Splošni varnostni napotki

1. **Prosimo, da si preberete naslednje napotke in jih shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati.**
2. To napravo smejo uporabljati otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, če jih nadzoruje druga oseba ali če ste jih poučili o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki jih naprava lahko predstavlja. Naprava ni igrača. Otroci lahko čistijo in vzdržujejo napravo samo pod nadzorom odrasle osebe.
3. Otroci, mlajši od 3 let, se ne smejo nahajati v bližini naprave in morajo biti nenehno pod nadzorom.
4. Otroci med 3. in 8. letom starosti lahko napravo vključijo in izključijo samo takrat, ko se naprava nahaja v svojem predvidenem, običajnem položaju za upravljanje, otroke nadzoruje odrasla oseba ali če ste jih poučili o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki jih naprava lahko predstavlja. Otroci med 3. in 8. letom starosti naprave ne smejo priključiti, upravljati, čistiti ali vzdrževati.
5. **PREVIDNO!** Deli tega izdelka se lahko močno segrejejo in povzročijo opekline! V navzočnosti otrok in ogroženih oseb bodite posebej previdni.
6. Otroke je treba nadzorovati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.
7. Napravo shranjujte na mestu, ki je nedostopno otrokom.
8. Napravo priključite samo na izmenično napetost, ki se sklada s podatkom na tipski tablici.
9. Te naprave ne smete upravljati z zunanjim časovnim stikalom ali sistemom za daljinsko upravljanje.
10. Naprave ali električnega kabla v nobenem primeru ne smete potapljati v vodo ali druge tekočine, saj je to življenjsko nevarno!
11. V nobenem primeru ne smete odpirati ohišja naprave, saj obstaja nevarnost električnega udara!
12. Naprava je predvidena izključno za rabo v gospodinjstvu ali za podobne namene, npr.:
 - čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah ali na ostalih delovnih mestih,
 - za uporabo s strani gostov v hotelih, motelih ali ostalih prenočitvenih dejavnostih,
 - v zasebnih penzionih ali počitniških hišicah.
13. Redno preverjajte, če naprava, vtič in kabel morda kažejo znake obrabe ali poškodb. V primeru, da je priključni kabel ali kak drug sestavni del poškodovan, se obrnite na svojega trgovca, ki bo poskrbel za kontrolo in popravilo naprave. Nepravilna popravila lahko vodijo do znatnih nevarnosti za uporabnika, poleg tega pa s tem izgubite pravico do uveljavljanja garancije.
14. Če je priključni kabel naprave poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova servisna služba ali podobna pooblaščenca oseba, saj se lahko le tako izognete nevarnostim.

15. Naprave ne smete uporabljati v kombinaciji z opremo drugih proizvajalcev ali blagovnih znamk, v nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb.
16. Po uporabi in pred čiščenjem je treba električni vtič izvleči iz električne vtičnice. Ko je električni vtič priključen na električno vtičnico, naprave nikoli ne puščajte nenadzorovane.
17. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi napačnega upravljanja, izpada elektrike, vpliva zmrzali zaradi slabe toplotne izolacije ali zaradi napačno izbrane grelne moči za posamezno velikost prostora.

Varnostni napotki za postavitve in delovanje naprave

18. Naprava je primerna samo za suhe, zaprte prostore.
19. Naprave ne uporabljajte v garažah, lesenih lopah ali podobnih prostorih.
20. Napravo postavite samo na ravno podlago, ki je odporna na toploto.
21. Poskrbite za to, da je električni kabel položen tako, da se nihče ne more spotakniti čezenj.
22. Električnega kabla nikoli ne ovijte okoli naprave, saj se boste tako izognili poškodbam na kablu.
23. Ko električni kabel vlečete iz električne vtičnice, vedno držite za električni vtič in nikoli za kabel, v nasprotnem primeru se lahko električni kabel poškoduje.
24. Bodite pozorni na to, da je uporabljena električna vtičnica enostavno dostopna, tako da lahko v primeru nevarnosti hitro izvlečete električni vtič.
25. Bodite pozorni na to, da električnega kabla ne boste zmečkali ali ga vlekli čez robove, v nasprotnem primeru se lahko električni kabel poškoduje.
26. Po možnosti ne uporabljajte podaljševalnih kablov. Če se temu ne morete izogniti, prosimo, da podaljševalni kabel v celoti odvijete in upoštevate mejne vrednosti moči posameznega kabla.
27. Naprava je med delovanjem in po uporabi zelo vroča. Iz tega razloga bodite pozorni na to, da se električni kabel ne more dotikati vročih delov naprave.
28. Naprave ne postavite neposredno pod električno vtičnico.
29. Iz varnostnih razlogov naprave ne smete uporabljati v bližini umivalnikov, kopalnih kadi ali vodovodnih priključkov.
30. Naprave se nikoli ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami. Obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara!
31. Iz varnostnih razlogov naprave ne smete uporabljati za naslednje namene:
 - za odtajanje zamrznjenih šip vozila in gretje notranjosti vozil
 - v živinoreji oz. reji živali
 - komercialna raba

32. Poskrbite za zadostno varnostno razdaljo (najmanj 1 meter) od drugih predmetov kot so pohištvo, zavese itd., ter poskrbite za to, da lahko zrak neovirano prihaja v in izhaja iz naprave.
33. Naprave ne uporabljajte za sušenje perila, saj obstaja nevarnost požara.
34. Ko je naprava vključena, nikoli ne zapuščajte stanovanja. Naprava naj ne deluje nenadzorovano.
35. Izhajajoč, vroč zrak lahko povzroči telesne poškodbe. Iz tega razloga obvezno poskrbite, da se npr. otroci ne nahajajo v bližini naprave.
36. Za izključitev možnosti pregrevanja naprave lahko ogrevate samo prostore, ki so večji od 4 m².
37. V odprtine naprave ne vstavljajte predmetov, v nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.
38. V bližini naprave ne uporabljajte lahko gorljivih snovi kot so npr. razpršila, v nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara!
39. Ko naprave ne uporabljate, jo shranjujte samo v suhih, zaprtih prostorih.
40. Pazite, da se v napravi ne nabere prah in jo redno čistite.

RAZLAGA SIMBOLOV



Ta simbol opozarja na morebitne nevarnosti, ki lahko vodijo do telesnih poškodb ali škode na napravi.



Ta simbol opozarja na morebitno nevarnost opeklin. V tem primeru vedno ravnajte posebej previdno.



Ta simbol opozarja na to, da naprave ne smete pokrivati z drugimi predmeti.

TEHNIČNI PODATKI

Moč: 2.000 W, 230 V~, 50 Hz (stopnja I: 1.000 W, stopnja II: 2.000 W)
 Mere: pribl. (D x Š x V) 19,5 x 12,2 x 30,0 cm
 Kabel: pribl. 150 cm
 Teža: pribl. 1,3 kg
 Ohišje: umetna masa
 Zaščitni razred: II
 Priloženo: navodila za uporabo
 Oprema: vrtljivo funkcijsko stikalo s 4 položaji: hlajenje, izklop, topel zrak, vroč zrak; vrtljivo termostatsko stikalo z zvezno regulacijo temperature; zaščita pred pregrevanjem; zaščita pred prevračanjem; praktičen nosilni ročaj



Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v značilnostih opreme, tehniki, barvah in dizajnu.



Naprava je med in po uporabi zelo vroča, zato obstaja nevarnost opeklin! Za upravljanje naprave ne uporabljajte časovnih stikal ali drugih eksternih sistemov za vkloppljanje in izkloppljanje. S tem lahko nenamerno ponastavite interno zaščito pred pregrevanjem, posledično pa obstaja nevarnost požara.



Naprave med delovanjem nikoli ne pokrivajte, v nasprotnem primeru se naprava pregreje, kar je povezano z nevarnostjo požara.



Naprave ne uporabljajte v bližini umivalnikov, kopalnih kadi ali drugih posod, napolnjenih z vodo. V nobenem primeru ne smete odpirati ohišja naprave. Obstaja nevarnost električnega udara.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v primeru napačne montaže, nepravilne ali napačne uporabe ali v primeru popravil, ki so jih izvedle nepooblaščen tretje osebe.

ZAŠČITA PRED PREVRAČANJEM



Če napravo rahlo stresete, iz notranjosti naprave slišite zvok. Ta zvok povzroča uporabljena tehnologija zaščite pred prevračanjem in ne predstavlja okvare naprave!

Zaščita pred prevračanjem poskrbi, da se naprava takoj izključi, ko npr. s prevračanjem zaide v tak položaj, v katerem je ogroženo varno delovanje.

IDEALNO MESTO POSTAVITVE

1. Poskrbite za zadostno varnostno razdaljo (najmanj 1 meter) od drugih predmetov kot so pohištvo, zavesa itd.
2. Naprava lahko deluje samo v pokončnem položaju.
3. Poskrbite za to, da lahko zrak neovirano prihaja v in izhaja iz naprave. Dohodnih odprtih za zrak naprave v nobenem primeru ne smete pokrivati.
4. Napravo postavite samo na trdno, ravno podlago. Naprave ne postavljajte na mehke površine (kavč, postelja), saj se lahko prevrne.
5. Poleg tega bodite pozorni na to, da naprave ne postavite na preproge z dolgim florom ali v okolju, kjer je prisotno veliko prahu.
6. Iz varnostnih razlogov naprave ne smete uporabljati v bližini umivalnikov, kopalnih kadi ali vodovodnih priključkov.
7. Naprave ne postavite neposredno pod električno vtičnico in bodite pozorni na to, da je uporabljena električna vtičnica enostavno dostopna.
8. Preverite, če je električni kabel položen tako, da se nihče ne more spotakniti čezenj.
9. Električni kabel se ne sme dotikati delov ohišja, saj se lahko kabel stali.



Prosimo, upoštevajte, da se lahko naprava močno segreje. Obstaja nevarnost opeklin! Predvsem otroci se naj ne nahajajo v bližini naprave.

PRED PRVO UPORABO

1. Odstranite vso embalažo in morebitna varovala za prevoz.
2. Preverite, če so vsi navedeni sestavni deli na voljo in nepoškodovani.
3. Upoštevajte vse točke, ki so navedene v poglavju „Idealno mesto postavitve“, in izberite primerno mesto postavitve.
4. Ko napravo prvič uporabljate ali pa je dalj časa niste uporabljali, lahko naprava oddaja rahel vonj.

UPORABA

1. Upoštevajte vse varnostne napotke.
2. Prepričajte se, da ste izbrali varno mesto postavitve.
3. Električni vtič priključite na električno vtičnico (230 V~, 50 Hz).
4. Z vrtljivim funkcijskim stikalom izberite želeno funkcijo:


Gretje

- Stopnja „I“ za manj toplote (pribl. 1.000 W)
- Stopnja „II“ za več toplote (pribl. 2.000 W)

Izberite želeno temperaturo gretja, tako da zavrtite vrtljivo termostatsko stikalo. Regulator je zvezno nastavljen. Kontrolna lučka signalizira delovanje.

5. Naprava greje tako dolgo, dokler ni dosežena želeno temperatura, nato pa se izključi. Takoj ko sobna temperatura pade pod nastavljeno temperaturo, se naprava spet vključi.

Hlajenje

Stopnja „“ za funkcijo ventilatorja (hladen zrak)

Pozor: Če je bila naprava pred tem nastavljena na gretje, je zrak, ki izhaja iz naprave, na začetku še topel. V odvisnosti od predhodno nastavljene grelne moči nekaj časa traja, dokler naprava ne začne pihati hladnega zraka.

Ko nastavite funkcijo ventilatorja, morate vrtljivo termostatsko stikalo prestaviti na najvišjo stopnjo.

6. Za izklop naprave prestavite vrtljivo stikalo v položaj „0“ in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.



Prosimo, upoštevajte, da se lahko naprava močno segreje. Obstaja nevarnost opeklin! Predvsem otroci se naj ne nahajajo v bližini naprave.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



Izključite napravo, tako da stikalo prestavite v položaj „0“. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.



Počakajte, da se naprava dobro ohladi.

1. Ne uporabljajte agresivnih abrazivnih sredstev, jeklene volne, kovinskih predmetov, vročih čistilnih sredstev ali dezinfekcijskih sredstev.
2. Prah lahko odstranite tako, da previdno prislonite sesalnik za prah ob rešetko za dovod zraka.
3. Kalorifer shranjujte na suhem in varnem mestu, saj ga boste tako zaščitili pred prahom, udarci, vročino in vlago.

ZAŠČITA PRED PREGREVANJEM

1. Naprava je zaščitena z dvojno funkcijo zaščite pred pregrevanjem, ki izključi napravo pri prekomernem segrevanju nad 70 °C.
2. Ko se sproži zaščita pred pregrevanjem, prosimo, da napravo izključite, izvlečete električni vtič iz električne vtičnice in najmanj 30 minut počakate, da se naprava ohladi.
3. Odstranite vzrok za sprožitev zaščite pred pregrevanjem (npr. preveč praha v napravi, zakrita izhodna rešetka za zrak), nato pa lahko napravo spet začnete uporabljati.
4. Če naprave tudi po odpravljanju vzroka več ne morete vključiti ali pa se zaščita pred pregrevanjem aktivira brez jasnega vzroka, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo.

ODSTRANJEVANJE IN VARSTVO OKOLJA

Naše naprave so proizvedene na najvišjem kakovostnem nivoju za dolgo življenjsko dobo. Redno vzdrževanje in strokovna popravila s strani naše servisne službe lahko podaljšajo življenjsko dobo naprave. Če je naprava okvarjena in je več ni možno popraviti, prosimo, upoštevajte naslednje:



Tega izdelka ne smete metati med običajne gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate oddati ne pristojnem zbirališču za električne ali elektronske naprave, ki bo poskrbelo za reciklažo.

Z ločenim zbiranjem in reciklažo odpadnih izdelkov pomagajte pri ohranjanju naravnih virov, poleg tega pa s tem poskrbite, da se izdelek odstrani na zdravju in okolju prijazen način.

INFORMACIJE ZA SPECIALIZIRANE TRGOVINE



S tem podjetje UNOLD AG izjavlja, da kalorifer 86106 izpolnjuje temelje zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/104/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

Skladnost z direktivami se nanaša na dan priprave te izjave.

Hockenheim, 28.5.2013 UNOLD AG,
Mannheimer Straße 4, 68766 Hockenheim, Nemčija

NEMČIJA



Mannheimer Straße 4
68766 Hockenheim
Nemčija

Servisna služba

Telefon: +49 (0) 62 05/94 18-0
Faks: +49 (0) 62 05/94 18-12
E-pošta: info@unold.de
Spletna stran: www.unold.de



Copyright ©
Mannheimer Straße 4
68766 Hockenheim
Nemčija

Telefon: +49 (0) 62 05/94 18-0
Faks: +49 (0) 62 05/94 18-12
E-pošta: info@unold.de
Spletna stran: www.unold.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kalorifer Unold Handle 86106**

Kat. št.: **12 33 051**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248

www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.