



NAVODILA ZA UPORABO

Žar za raclette Clatronic RG 3518

Kataloška št.: **12 76 643**



CLATRONIC®

Kazalo

Uvod	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	2
Spološni napotki	3
Posebni varnostni napotki za to napravo	3
Predvidena uporaba	4
Vsebina paketa	4
Odstranjevanje embalaže	4
Napotki za uporabo	5
Montaža	5
Električna priključitev	5
Vkllop/izkllop	5
Temperaturni regulator	5
Pred prvo uporabo	5
Napotki za večer peke raclette-ov	6
Ustavitev delovanja	6
Čiščenje	6
Vroči kamen, plošča žara in ponvice	6
Ohišje	6
Shranjevanje	6
Odpravljanje težav	7
Tehnični podatki	7
Napotek glede skladnosti z direktivami	7
Odstranjevanje	7
Pomen simbola smetnjaka	7
Garancijski list	9

Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:



OPOZORILO:

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.



POZOR:

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.



NAPOTEK:

Navaja nasvete in informacije.

Splošni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo.
- Naprave ne uporabljajte na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potapljajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič.
- Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrdati dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj **ne** deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.



OPOZORILO:

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadušitve!**

Posebni varnostni napotki za to napravo



OPOZORILO: Vroča površina!

Obstaja nevarnost opeklin!

Med delovanjem je lahko temperatura površine, ki se je lahko dotaknete, zelo vroča. Iz tega razloga se naprave dotikajte samo na prijemalnih vdolbinah in na temperaturnem regulatorju.



POZOR: Obstaja nevarnost požara!

Olja in maščobe se lahko v primeru pregrevanja vnamejo. Poskrbite za zadostno varnostno razdaljo (30 cm) od lahko vnetljivih predmetov kot so pohištvo, zavesi itd.



POZOR:

Ta naprava ni predvidena, da jo pri čiščenju potapljate v vodo.
Upoštevajte napotke v poglavju „Čiščenje“.

- Napravo postavite na ravno površino, ki je odporna na vlago in toploto. Površina mora biti enostavna za čiščenje, saj se brizgljajem ni možno izogniti. Pri občutljivih površinah pod napravo postavite ploščo, ki je odporna na vročino.
- Zaradi dvigajoče se vročine in hlapov naprave ne uporabljajte pod visečimi omaricami.
- Ko naprava deluje, je ne premikajte.
- Pri uporabi pazite na to, da električni kabel ne pride v stik z vročimi deli naprave.
- Ne dotikajte se vročih delov naprave.

- Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom za daljinsko preklapljanje.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan električni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- To napravo smejo uporabljati **otroci** od 8. leta starosti naprej in osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, če jih nadzoruje druga oseba ali če ste jih poučili o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki jih naprava lahko predstavlja.
- **Otroci** se ne smejo igrati z napravo.
- **Otroci** se ne smejo lotiti čiščenja in **vzdrževanja** naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom odrasle osebe.
- Naprava in njen priključni kabel naj ne bosta na dosegu otrok, ki so mlajši od 8 let.

Predvidena uporaba

Ta naprava je namenjena segrevanju, peki na žaru in popečenju živil.

Predvidena je za uporabo v gospodinjstvu in podobnih področjih uporabe. Uporabljate jo lahko samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Naprave ne smete uporabljati v komercialne namene.

Vsaka drugačna uporaba velja za nepravilno in lahko vodi do materialne škode ali celo do telesnih poškodb oseb.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

Vsebina paketa

1 žar
1 vroči kamen
1 plošča žara z 2 različnima površinama
8 ponvic
8 leseni lopatica

Odstranjevanje embalaže

- Napravo vzemite iz embalaže.
- Odstranite vso embalažo kot so folije, polnilo, držalo za kabel in karton.
- Preverite, če je vsebina paketa popolna.
- Preverite, če se je naprava morda poškodovala med prevozom, saj se boste tako izognili tveganjem.
- Če je vsebina paketa nepopolna ali pa odkrijete poškodbe, potem naprave ne uporabljajte. Nemudoma jo vrnite trgovcu.

NAPOTEK:

Na napravi se lahko nahaja prah ali ostanki proizvodnje. Priporočamo, da napravo očistite v skladu z opisom v poglavju „Čiščenje“.

Napotki za uporabo

POZOR: Preprečite poškodbe površin za peko s premazom proti prijemanju!

- Uporabljajte samo lopatico ali obračalko iz lesa ali teflona.
- Na površini za peko ne delajte z ostrimi predmeti (npr. nož, vilica).
- Ne uporabljajte pripomočkov iz umetne mase. Lahko se stalijo.

- Površine za peko s premazom proti prijemanju omogočajo pripravo jedi brez uporabe maščob.
- Če želite uporabljati olje, potem priporočamo olje, ki je primerno za segrevanje na visokih temperaturah, kot je npr. sončnično olje. Ne uporabljajte olivnega olja ali masla, saj te vrste maščob že pri nizkih temperaturah razvijejo dim.

Montaža

- Vroči kamen in ploščo žara vstavite v okvir naprave.
- Pod njiju postavite ponvice.

Električna priključitev

- Prepričajte se, da se temperaturni regulator nahaja v položaju „O“.
- Preden električni vtič priključite na električno vtičnico, preverite, če se omrežna napetost, ki jo nameravate uporabit, sklada z napetostjo naprave. Ustreerne podatke najdete na tipski tablici.
- Napravo priključite samo na varnostno vtičnico, ki je bila nameščena v skladu s predpisi.

Vkllop/izklop

Napravo vključite in izključite s temperaturnim regulatorjem.

Lučka na regulatorju signalizira delovanje.

Temperaturni regulator

Temperaturni regulator nastavite v skladu z namenom uporabe:

- Položaj MAX za peko na žaru ali cvrenje.
- Nizka ali srednja stopnja za ohranjanje topote ali počasno pripravo.

Pred prvo uporabo

1. Ponvice in ploščo žara rahlo namastite.

2. Vse dele vstavite v napravo.

3. Napravo pribl. 15 minut uporabljajte brez živil, tako da se lahko odstranijo zaščitne plasti.
Pri tem temperaturni regulator prestavite v položaj **MAX**.



NAPOTEK:

Rahlo nastajanje dima je pri tem popolnoma običajno. Poskrbite za zadostno prezračevanje.

4. Prestavite temperaturni regulator v položaj „O“. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.

5. Počakajte, da se naprava popolnoma ohladi.
6. Ponovno očistite vse dele, ki bodo v stiku z živili. Nato je naprava pripravljena na uporabo.

Napotki za večer peke raclette-ov

- Vse sestavine narežite na majhne kose ali kolobarje.
- Počakajte pribl. 15 minut, da se naprava segreje. Čas segrevanja vročega kamna znaša pribl. 25-30 minut.
- Na ploščo žara in vroči kamen položite želena živila za peko.
- V ponvicah lahko popečete npr. šampinjone ali majhne obložene kruhke s sirom.
- Ponvic ne prenapolnite.
- Pazite, da sestavine ne pridejo v stik z grelnim elementom.
- Med peko odstranujte večje ostanke hrane s kamna, plošče žara in ponvic, tako da se ne prismodijo.

Ustavitev delovanja

1. Prestavite temperaturni regulator v položaj „O“. Lučka na regulatorju neha svetiti.
2. Počakajte, da se naprava ohladi, šele nato jo lahko očistite.

Čiščenje

OPOZORILO:

- Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Naprave ne potapljaljite v vodo! To lahko vodi do električnega udara ali požara.
- Poskrbite za to, da v notranjost naprave ne zaide tekočina!

POZOR:

- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

Vroči kamen, plošča žara in ponvice

1. Ostanke hrane odstranite z vlažno krpo ali papirnato brisačo, dokler so še topli.
2. Te dele lahko ročno pomijete s splakovanjem. Močno umazanijo lahko odstranite z najlonsko krtačo.

Ohišje

Ohišje po uporabi očistite z rahlo vlažno krpo.

Shranjevanje

- Napravo pospravite samo v ohljenem in čistem stanju.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, priporočamo, da jo shranite v originalni embalaži.
- Napravo vedno shranite na suhem mestu z dobrim prezračevanjem, ki naj bo izven dosega otrok.

Odpravljanje težav

Naprava ne deluje.

Možen vzrok:

Naprava nima napajanja.

Rešitev:

- Preverite delovanje električne vtičnice, tako da nanjo priključite drugo napravo.
- Pravilno priključite električni vtič.
- Preverite hišno varovalko.

Možen vzrok:

Naprava je pokvarjena.

Rešitev:

- Obrnite se na našo servisno službo ali na strokovnjaka.

Tehnični podatki

Model: RG 3518

Napajanje: 220-240 V~, 50/60 Hz

Poraba moči: 1.200-1.400 W

Zaščitni razred: I

Neto teža: pribl. 4,85 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

Napotek glede skladnosti z direktivami

S tem proizvajalec izjavlja, da naprava RG 3518 izpolnjuje temelje zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/104/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

Odstranjevanje

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>
E-pošta: info@clatronic.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Žar za raclette Clatronic RG 3518**
Kat. št.: **12 76 643**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.