



NAVODILA ZA UPORABO

Friteza s hladnimi conami Clatronic FR 3587

Kataloška št.: 12 94 668



CLATRONIC[®]

Kazalo

Splošni varnostni napotki	2
Otroci in bolehnne osebe	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	3
Posebni varnostni napotki za to napravo	3
Pregled upravljalnih elementov	4
Predvidena uporaba	4
Priprava na uporabo	4
Pred prvo uporabo	4
Napotki za uporabo	4
Uporaba	5
Čiščenje	6
Posoda za maščobo za cvrtje	6
Ohišje	6
Menjava filtra za vonjave in mastno paro	6
Odpravljanje napak	7
Zaščita pred pregrevanjem	7
Tehnični podatki	7
Izjava o skladnosti	7
Odstranjevanje	7
Pomen simbola smetnjaka	7
Garancijski list	9

Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo. Ne uporabljajte je na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potaplajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmocni, takoj izvlecite električni vtič.
- Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrditi dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj **ne** deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan električni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Upoštevajte naslednje poglavje „Posebni varnostni napotki za to napravo“.

Otroci in bolehnne osebe

- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

⚠ OPOZORILO!

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadužitve!**

- Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba daje napotke, kako je treba napravo uporabljati.
- Otroke je treba nadzirati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

⚠ OPOZORILO:

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

⚠ POZOR:

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

i OPOMBA:

Navaja nasvete in informacije.

Posebni varnostni napotki za to napravo

⚠ OPOZORILO:

- Olju nikoli ne dodajajte vode!
- Olja in maščobe se lahko v primeru pregrevanja vnamejo. Bodite previdni! Naprave po uporabi ne pozabite izključiti! Pri tem termostatski najprej prestavite v najnižji položaj, nato pa izvlecite električni vtič.

⚠ POZOR: PREGREVANJE GRELNEGA ELEMENTA

Če želite v fritezi uporabljati mast, potem vas prosimo, da upoštevate ta pomemben napotek!

Mast se mora počasi topiti, tako da lahko v celoti obda grelni element.

Ko prvič dodate mast ali pa jo ponovno topite, obstaja nevarnost pregrevanja, v kolikor nastavite previsoko temperaturo!

Prvo dodajanje masti

- Mast predhodno utekočinite v ločeni posodi.

⚠ OPOZORILO:

Masti ne segrevajte nad 50 °C, saj boste tako preprečili telesne poškodbe pri prelivanju.

- Utekočinjeno mast nalijte v posodo za maščobo za cvrtje.
- Ko je dosežen potreben nivo olja, lahko nastavite termostatski na zeleno temperaturo.

Ponovno segrevanje strjene masti v fritezi

Ko je mast v fritezi že strjena, ne morete ugotoviti, do kakšne mere se je spodaj na grelniku že stopila.

- Počasi povečujte stopnjo termostata, dokler kontrolna lučka ne signalizira delovanje grelnika.



Stop! Termostata ne vrtite naprej! Grelnik bo nato mast počasi segreval.

- Čez kratek čas se grelnik spet izključi.
- Ponovno vključite grelnik, tako da nastavite ustrezno stopnjo na termostatu.
- Ponavljajte postopek, dokler ni mast stopljena.
- Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom za daljinsko preklapljanje.

Pregled upravljalnih elementov

Lučka (rdeča)

Temperaturni regulator

Varnostno stikalo

Gumb Restart

Predal za kabel

Posoda za maščobo za cvrtje

Ohišje

Košara za cvrtje

Predvidena uporaba

Ta naprava je namenjena cvrtju živil.

Predvidena je izključno za ta namen in jo lahko uporabljate samo v predviden namen. Uporabljate jo lahko samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Naprave ne smete uporabljati v komercialne namene.

Vsaka drugačna uporaba velja za nepravilno in lahko vodi do materialne škode ali celo do telesnih poškodb oseb.

Clatronic International GmbH ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

Priprava na uporabo

Pred prvo uporabo

1. Odstranite embalažo. S friteze odstranite pokrov. V fritezi se nahaja košara za cvrtje. Iz friteze odstranite vse predmete.
2. Priporočamo, da pokrov, ohišje, posodo in košaro za cvrtje čistite v skladu z opisom v poglavju „Čiščenje“.
3. Priključni kabel izvlecite iz predala za kabel.

Napotki za uporabo

1. Redno odstranjujte ocvrto hrano, ki ostane v olju (npr. koščki pomfrita). Po večkratni uporabi je treba olje zamenjati.
Za cvrtje uporabljajte kakovostno olje za cvrtje ali maščobo za cvrtje.

2. Maščobe in olja morajo biti takšni, da jih je možno segreti na visoko temperaturo. Prosimo, da ne uporabljate margarine, olivnega olja ali masla. Te vrste maščob niso primerne za cvrtje, saj lahko že pri nizkih temperaturah razvijejo dim. Priporočamo uporabo tekočega olja za cvrtje.

 **OPOZORILO: NEVARNOST!**

- Obvezno redno menjajte maščobo/olje.
 - Ne uporabljajte zaledenelih zamrznjenih živil!
 - Pri preveč vlažnih živilih (npr. močno zamrznjen pomfrit itd.) prihaja do močnega tvorjenja pene, ki lahko v neugodnem primeru povzroči, da vroča maščoba/olje steče čez rob in povzroči telesne poškodbe.
3. Za zmanjšanje vsebnosti akrilamida v škrobnih živilih (krompir, žita) priporočamo, da pri cvrtju ne presežete temperature 170 °C (morda 175 °C). Poleg tega velja, da mora biti čas cvrtja karseda kratek in da hrano, ki jo želite ocvreti, cvrete največ do zlato rumene barve.
4. **Prosimo, upoštevajte**, da se varnostno stikalo sproži, ko krmilni element potisnete v vodilo.
5. Izberite ustrezno temperaturo za cvrtje in pri tem upoštevajte sestavo hrane, ki jo želite ocvreti. Kot smernica velja: Predpripravljena (delno ocvrta) živila potrebujejo višjo temperaturo od surovih živil.
6. Če sta olje ali maščoba še vroča, friteze ne smete nositi ali premikati.
7. Pri cvrtju živil iz testa postrgajte odvečno testo in kose previdno dodajte v olje.
8. Prosimo, bodite pozorni na to, da je ročaj pravilno pritrjen na posodo za cvrtje.
- konce žic pritisnite skupaj na prostem koncu ročaja.
 - Nosilce speljite v žična ušesca v notranjosti košare.
 - Friteza je lahko napolnjena največ do 2/3. Pazite, da košare za cvrtje ne boste prenapolnili.
9. Vlažna živila pred tem obrišite s krpo.

 **POZOR:**

Pri preveč vlažnih živilih (npr. močno zamrznjen pomfrit itd.) prihaja do močnega tvorjenja pene, ki lahko v neugodnem primeru povzroči, da olje steče čez rob.

Uporaba

1. Prepričajte se, da je naprava ločena od električnega omrežja in izključena
2. S friteze odstranite pokrov.
3. Odstranite košaro za cvrtje in posodo napolnite z oljem ali maščobo (največ 3 l). Nivo tekočine se mora nahajati med min. in maks. oznako.
4. Električni vtič priključite na varnostno vtičnico z 230 V, 50 Hz. Zavrtite temperaturni regulator in ga nastavite na zeleno temperaturo.

5. Kontrolna lučka med segrevanjem sveti, takoj ko je dosežena zelena temperatura, pa neha svetiti. Košaro za cvrtje skupaj z živili, ki jih želite ocvreti, previdno položite v vročo maščobo.
6. Kontrolna lučka med cvrtjem večkrat začne svetiti in ponovno neha svetiti. To je običajen pojav in signalizira, da termostat kontrolira in ohranja temperaturo. Po poteku časa za cvrtje (čase cvrtja najdete na embalaži živil ali v receptu) odstranite košaro za cvrtje.
7. Pustite, da olje odteče z ocvrte hrane.
8. Za izklop naprave temperaturni regulator prestavite v položaj **MIN** in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice. Električni kabel spiralno navijte v predalu za kabel.

Čiščenje

OPOZORILO:

- Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič iz električne vtičnice in počakajte, da se naprava ohladi.

POZOR:

- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.
- Naprave pri čiščenju v nobenem primeru ne smete potapljati v vodo.

Pred začetkom čiščenja počakajte, da je friteza popolnoma ohlajena. Po uporabi morate vsekakor počakati 1 do 2 uri, saj se boste tako izognili opeklinam.

Posoda za maščobo za cvrtje

- Za menjavo olja odstranite posodo za maščobo za cvrtje in olje odlijte na stran.
- Posodo za maščobo za cvrtje, pokrov in ohišje očistite z vlažno krpo in po potrebi s sredstvom za pomivanje posode. Prosimo, da sestavnih delov ne potapljate v vodo.
- Košaro za cvrtje lahko očistite na običajen način s splakovanjem.

Ohišje

Ohišje po uporabi očistite z rahlo vlažno krpo.

Menjava filtra za vonjave in mastno paro

Filter v pokrovu lahko zamenjate.

- Odstranite filter friteze in ga obrnite. Na spodnji strani vidite filter.
- Odstranite filter in ga nadomestite z novim (temna stran navzgor).
- Pokrov filtra ponovno namestite na filter, obrnite pokrov friteze in ponovno privijte 6 vijakov.

OPOMBA:

Ko porabite priložene filtre, potem lahko uporabite univerzalne filtre, npr. filtre za kuhinjske nape, ki jih preprosto obrežete na ustrezno velikost.

Odpravljanje napak

Naprava ne deluje.

Rešitev:

- Preverite priključitev na električno omrežje.
- Preverite položaj termostata.

Ostali možni vzroki:

Vaša naprava je opremljena z **varnostnim stikalom**.
To stikalo preprečuje nenamerni vklop gretja.

Rešitev:

Preverite pravilno namestitev krmilnega elementa.

Zaščita pred pregrevanjem

- Če fritezo pomotoma vključite, ko se v njej ne nahaja olje oz. maščoba, potem se samodejno vključi zaščita pred pregrevanjem. Naprava nato ni več pripravljena na delovanje. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Šele ko se naprava popolnoma ohladi, za ponovno uporabo friteze pritisnite gumb „RESTART“ na zadnji strani krmilnega elementa.

Tehnični podatki

Model: FR 3587
Napajanje: 230 V, 50 Hz
Poraba moči: 2.000 W
Zaščitni razred: I
Prostornina: maks. 3 litri
Neto teža: 2,45 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Izjava o skladnosti

S tem podjetje Clatronic International GmbH izjavlja, da naprava FR 3587 izpolnjuje temelje zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

Odstranjevanje

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>
E-pošta: info@clatronic.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Friteza s hladnimi conami Clatronic FR 3587**
Kat. št.: **12 94 668**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.