



NAVODILA ZA UPORABO

Slušalke Renkforce HP-960S

Kataloška št.: 13 04 737



Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Varnostni napotki	2
Priprava na uporabo	3
Vzdrževanje in čiščenje	3
Odstranjevanje	3
Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

Predvidena uporaba

Slušalke služijo pretvarjanju električnih izhodnih signalov na izhodih slušalk v akustične signale (zvočni valovi). Priključite jih lahko samo na izhode za slušalke na avdio napravah. Napajanje poteka prek priključene naprave.

Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem torej ni dovoljena. Obvezno je treba preprečiti stik z vlago, npr. v kopalnici ipd.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do nevarnosti kot so na primer kratek stik, požar, električni udar itd. Natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda želeli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- Slušalke
- Navodila za uporabo

Varnostni napotki



Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.



- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:

- vidne poškodbe na napravi,
- naprava več ne deluje pravilno,
- naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali
- je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite na ta izdelek.
- Izdelka ne nosite v okoljih, kjer je potrebna vaša polna pozornost (npr. v cestnem prometu ali pri upravljanju strojev ali orodij). Obstaja nevarnost nesreč in telesnih poškodb!
- Glasbe ni priporočljivo dalj časa poslušati pri previsoki glasnosti. V tem primeru lahko pride do poškodb sluha.
- V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

Priprava na uporabo



Za preprečitev popačitev ali napačnih prilagoditev, ki lahko vodijo do poškodb slušalk ali priključene avdio naprave, lahko izdelek priključite samo na primerne izhode za slušalke. Pri tem upoštevajte tudi priključne vrednosti, ki so navedene v poglavju "Tehnični podatki".

Če vaša avdio naprava nima ustreznega priključka za priključitev slušalk, uporabite primeren adapter.

- Izključite avdio napravo, na katero nameravate priključiti slušalke.
- Popolnoma zmanjšate glasnost izhoda za slušalke na avdio napravi.
- Povežite banana vtič z izhodom za slušalke na avdio napravi.
- Vključite avdio napravo.
- Nastavite glasnost z ustreznim regulatorjem na avdio napravi.

Vzdrževanje in čiščenje

- Z izjemo občasnega čiščenja izdelek ne potrebuje vzdrževanja.
- Izdelka pri čiščenju ne potaplajte v vodo.
- Pred čiščenjem izdelek ločite od priključene naprave.
- Za čiščenje uporabite čisto in suho krpo brez kosmov.

Odstranjevanje



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke.



Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

Tehnični podatki

Moč:	maks. 400 mW
Poraba toka:	maks. 5 mA
Priključek:	3,5 mm banana vtič
Frekvenčni razpon:	15-22.000 Hz
Občutljivost:	98 dB \pm 3 dB
Impedanca:	32 Ω
Temperatura pri delovanju:	0 do +40 °C
Vlažnost zraka pri delovanju:	< 70 % rel. vl. (brez kondenzacije)
Temperatura pri shranjevanju:	-5 do +55 °C
Vlažnost zraka pri shranjevanju:	< 85 % rel. vl. (brez kondenzacije)
Dolžina kabla:	2,5 m
Košara zvočnika:	40 mm
Mere (Š x V x G):	200 x 150 x 70 mm
Teža:	170 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2016 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Slušalke Renkforce HP-960S**
Kat. št.: **13 04 737**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.