



NAVODILA ZA UPORABO

Digitalna kuhinjska tehtnica Clatronic KW 3626

Kataloška št.: 13 99 903



CLATRONIC[®]

Kazalo

Uvod	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	2
Varnostni napotki	2
Otroci	3
Vstavljanje baterij	3
Ravnanje z baterijami	3
Uporaba	4
Prikazi na prikazovalniku	4
Vklon	4
Izbira merske enote	4
Tehtanje	4
Funkcija tara	4
Izklop	5
Ko izdelka ne uporabljate	5
Shranjevanje	5
Tehnični podatki	5
Opomba glede skladnosti z direktivami	5
Odstranjevanje	5
Odstranjevanje baterij	5
Pomen simbola smetnjaka	6
Garancijski list	7

Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

OPOZORILO:

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

POZOR:

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

OPOMBA:

Navaja nasvete in informacije.

Varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Naprava je namenjena izključno zasebni in ne komercialni rabi.
- Ne pritiskajte na napravo in pazite, da vam ne pade iz rok. V nasprotnem primeru se lahko občutljiva elektronika poškoduje.
- Poškodovane naprave ne uporabljajte.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka.
- Napravo uporabljajte samo v predviden namen.
- Kuhinjska tehničnica je bila zasnovana za maksimalno težo do 5 kg.
- Napravo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, visokimi temperaturami, vlago in prahom.

Otroci

- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.



OPOZORILO:

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadušitve!**

- Otroke je treba nadzirati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

Vstavljanje baterij

Ravnanje z baterijami



OPOZORILO:

- Baterij ne izpostavljajte veliki vročini ali neposredni sončni svetlobi.
- Baterij nikoli ne mečite v ogenj. Obstaja **nevarnost eksplozije!**
- Poskrbite, da se bodo baterije nahajale izven dosega otrok. **Niso** igrača.
- Otrok lahko baterijo pogoltne, kar je lahko življenjsko nevarno. V primeru, da otrok pogoltne baterijo, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.
- Baterij ne odpirajte na silo.
- Preprečite stik s kovinskimi predmeti (prstani, žblji, vijaki itd.). Obstaja nevarnost kratkega stika!
- V primeru kratkega stika se lahko baterije močno segrejejo in morda celo vnamejo. Posledično lahko pride do opeklin.
- Za vašo varnost je treba pole baterij med transportom prelepiti z lepilnim trakom.
- Če baterija izteče, tekočina ne sme priti v stik z očmi ali sluznicami. V primeru dotikanja si operite roke in izperite oči s čisto vodo. Če imate še naprej težave, poiščite zdravniško pomoč.



POZOR:

Baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Odslužene baterije oddajte na ustreznih zbirališčih ali v trgovini, kjer se baterije tudi prodajajo.



OPOMBA:



Simbol baterije v zgornjem levem robu vas opozarja na to, da je treba zamenjati baterijo.

- Baterijski predal se nahaja na spodnji strani tehničnice.
- Baterija je zaščitena s folijo. To folijo odstranite.

Uporaba

Kuhinjska tehtnica je bila razvita za prikaz teže živil in sestavin.

Prikazi na prikazovalniku

Za kratek čas se pojavijo vsi segmenti prikazovalnika	Samotestiranje
0	Pripravljenost na merjenje
g	Gram
ml	Mililiter
lb:oz	Britanska enota teže
fl:oz	Britanska merska enota za tekočine
	Prazna baterija
0-Ld	Prevelika teža
	Prikazuje izbrano mersko enoto

Vklop

1. Tehtnico postavite na ravno in gladko površino.
2. Pritisnite tipko **ON/OFF**. Na prikazovalniku se za kratek čas pojavijo vsi segmenti.

Izbira merske enote

Ta tehtnica meri tako v masni enoti (g / lb:oz) kot tudi v prostorninski enoti (ml / fl:oz).

Mleko in voda sta pri enakem številu mililitrov različno težka. Iz tega razloga ta tehtnica omogoča ločen prikaz vrednosti za mleko in vodo.

WEIGHT = teža, MILK = mleko, WATER = voda

1. Za izbiro želene merske enote večkrat pritisnite tipko **MODE**.

i OPOMBA:

- Naprava se vključi z mersko enoto, ki je bila nazadnje izbrana.
- Prosimo, da za izbiro primerne merske enote upoštevate tudi zgornjo tabelo „Prikazi na prikazovalniku“.

Tehtanje

1. Počakajte, da tehtnica prikazuje „0“.
2. Sestavine, ki jih želite tehtati, položite karseda na sredino tehtalne plošče.
3. Ko je prikaz neprekinjeno prikazan, je merjenje zaključeno.
4. Nato odčitajte izmerjeno vrednost.

Funkcija tara

Želite svoji prvi sestavini dodati naslednjo in to tudi tehtati?

- Kratko pritisnite tipko **TARE**.
- Tehtnica se ponastavi na „0“.
- Ko nato na tehtnico položite druge sestavine, je prikazana njihova teža.

Izklop

i OPOMBA:

S funkcijo samodejnega izklopa se tehnica čez pribl. 120 sekund samodejno izključi.

Če želite tehniko prej izključiti, pritisnite in pribl. 3 sekunde držite tipko **ON/OFF**.

Ko izdelka ne uporabljate

Baterije lahko iztekajo in izgubljajo baterijsko kislino. Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo.

Čiščenje

△ POZOR:

- Naprave ne potaplajte v vodo, saj lahko s tem uničite elektroniko.
- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

- Napravo čistite z rahlo vlažno, vendar ne mokro krpo. Pazite na to, da v napravo ne vdre vlaga oz. tekočina!
- Po čiščenju napravo dobro obrišite s suho, mehko krpo.

Shranjevanje

Napravo shranjujte na čistem in suhem mestu.

Tehnični podatki

Model: KW 3626
Napajanje: 1 x 3 V baterija tipa CR2032
Maks. obremenitev: 5 kg (11 lb)
Neto teža: pribl. 0,48 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

Opomba glede skladnosti z direktivami

S tem proizvajalec izjavlja, da naprava KW 3626 izpolnjuje naslednje zahteve:

- Direktiva EU o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
- Direktiva RoHS 2011/65/ES

Odstranjevanje

Odstranjevanje baterij

Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije oddate na ustreznih mestih.

△ POZOR:

Baterij ne smete metati med gospodinjske odpadke!



Baterijo vzemite iz naprave.

Odslužene baterije oddajte na ustreznih zbirališčih ali v trgovini, kjer se baterije tudi prodajajo.

Informacije o javnih zbirališčih dobite pri svoji mestni ali občinski upravi.

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen
Nemčija

Spletna stran: <http://www.clatronic.de>
E-pošta: info@clatronic.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Digitalna kuhinjska tehcnica Clatronic KW 3626**
Kat. št.: **13 99 903**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.