



NAVODILA ZA UPORABO

Števec korakov TFA HiTrax Walk

Kataloška št.: 14 86 116



Najlepša hvala, da ste se odločili za napravo proizvajalca TFA.

Kazalo

1. Pred uporabo naprave	2
2. Področje uporabe	2
3. Priprava na uporabo in upravljanje	2
4. Odpravljanje napak	3
5. Odstranjevanje	3
Garancijski list	4

1. Pred uporabo naprave

- **Prosimo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo.**
- **Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in izgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe.**
- **Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.**
- **Posebej je treba upoštevati varnostne napotke!**
- **Ta navodila za uporabo dobro shranite!**

2. Področje uporabe

- Števec korakov / razdalja (km/milje) / poraba kalorij



Za vašo varnost

- Napravo in baterijo shranjujte izven dosega otrok.
- Če otroci pogoltnejo baterije, je to lahko življenjsko nevarno. V primeru, da otrok pogoltne baterijo, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem. Izdelek zaščitite pred vlago.
- Popravljanje, predelava ali spreminjanje naprave na lastno pest niso dovoljeni.
- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte sredstev za poliranje ali topil!
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo.

3. Priprava na uporabo in upravljanje

- Odprite privit baterijski predal in odstranite prekinitveni trak za baterijo. Naprava je sedaj pripravljena na uporabo.
- Števec korakov samodejno razlikuje med hojo, planinarjenjem in tekom ter izračuna ustrezne vrednosti.
- Prikazovalnik se po dveh minutah mirovanja samodejno izključi. S ponovnim premikanjem ali s pritiskom ene izmed tipk se prikazovalnik ponovno aktivira.
- Za brisanje vseh vrednosti pritisnite tipko RESET (levo).
- S tipko MODE (desno) lahko kadarkoli priključete zaporedni prikaz naslednjih vrednosti: število korakov, opravljena razdalja v miljah, opravljena razdalja v kilometrih in poraba kalorij.
- Števec korakov pritrdite na svoj pas na hlačah ali v bližini sredine telesa.
- Takoj ko funkcije postanejo šibkejše, prosimo, da zamenjate baterijo. Odprite privit baterijski predal in vanj vstavite novo baterijo (tipa LR44) z upoštevanjem pravilne polarnosti (+ pol mora kazati navzgor).

4. Odpravljanje napak

Ni prikaza oz. nepravilen prikaz na prikazovalniku:

Pritisnite eno tipko ali zamenjajte baterijo.

Prikazanih je premalo korakov:

Pritrdite števec korakov bliže sredini vašega telesa.

Počasen prikaz:

Temperatura okolice je bila nižja od 0 °C. Prikaz se pri naraščajoči temperaturi stabilizira.

Črn prikaz:

Števec korakov se je predolgo nahajal na soncu. Prikaz se v senci spet normalizira.

5. Odstranjevanje

Ta izdelek je bil izdelan z uporabo kakovostnih materialov in komponent, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke! Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezan, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spreminjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku najdete na naši spletni strani, tako da vnesete številko izdelka.

www.tfa-dostmann.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Števec korakov TFA HiTrax Walk**
Kat. št.: **14 86 116**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.