



NAVODILA ZA UPORABO

Naprava za izdelavo sladkorne pene Clatronic ZWM 3478

Kataloška št.: 15 70 551

KAZALO VSEBINE

1 UVOD	3
1.1 SIMBOLI V TEH NAVODILIH ZA UPORABO	3
2 SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA	3
2.1 POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA UPORABO TE NAPRAVE	3
2.2 VARNOSTNO OPOZORILO	4
3 VSEBINA PAKIRANJA	4
3.1 ODPAKIRANJE NAPRAVE	4
4 MONTAŽA	5
4.1 POSODA ZA SLADKOR	5
4.2 DODATKI ZA POSODO	5
5 NAVODILA ZA UPORABO	5
5.1 PRED PRIČETKOM UPORABE	5
5.2 ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK	5
5.3 UPORABA NAPRAVE	5
5.3.1 PRIPRAVA	5
5.3.2 UPORABA	5
6 ČIŠČENJE	6
6.1 NASTAVEK ZA PLADENJ IN POSODO ZA SLADKORNO PENO	6
6.2 OSNOVNA ENOTA	7
7 TEHNIČNI PODATKI	7
8 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	7
GARANCIJSKI LIST	8

1 UVOD

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek. Upamo, da boste uživali v uporabi naprave.

1.1 SIMBOLI V TEH NAVODILIH ZA UPORABO

Pomembne informacije za vašo varnost so posebej označene. Da bi se izognili nesrečam in preprečili poškodbe naprave, morate upoštevati ta navodila:

OPOZORILO: To vas opozarja na nevarnosti za vaše zdravje in nakazuje morebitna tveganja za poškodbe.

POZOR: To se nanaša na možne nevarnosti za stroj ali druge predmete.

OPOMBA: To poudarja nasvete in informacije.

2 SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Pred začetkom uporabe naprave natančno preberite navodila za uporabo in obdržite navodila, vključno z garancijo, potrdilom in, če je mogoče, škatlo z notranjo embalažo. Če napravo predate v uporabo drugim osebam, prosimo, priložite tudi navodila za uporabo.

- Naprava je zasnovana izključno za zasebno uporabo in za predvidene namene. Ta aparat ni primeren za komercialno uporabo.
- Naprave ne uporabljajte na prostem. Hranite jo ločeno od virov toplote, neposredne sončne svetlobe, vlage (nikoli ne potopite v nobeno tekočino) in ostrih robov. Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami. Če je aparat vlažen ali moker, ga izklopite iz vtičnice.
- Med čiščenjem ali shranjevanjem izklopite aparat in vedno izvlecite vtič iz vtičnice (za izklop iz omrežnega napajanja ne uporabljajte kabla, ampak temu namenjen čep) in odstranite priloženi pripomoček.
- Stroja ne uporabljajte brez nadzora. Če zapustite sobo, morate napravo vedno izklopiti. Odstranite vtič iz vtičnice.
- Napravo in napajalni kabel je treba redno preverjati, ali so prisotni znaki poškodb. Če najdete kakršne koli poškodbe, naprave ne smete uporabljati.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
- Da bi zagotovili varnost svojih otrok, shranjujte nedosegljivo vso embalažo (plastične vrečke, škatle, stiropor itd.).

OPOZORILO!

Pozor! Ne dovolite majhnim otrokom, da se igrajo s folijo, saj obstaja nevarnost zadušitve!

Bodite pozorni na naslednje poglavje »Posebna varnostna navodila«.

2.1 POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA UPORABO TE NAPRAVE

Na izdelku boste našli simbole s opozorili ali informacijami

OPOZORILO: Vroča površina! Nevarnost opeklin!

Temperatura dostopne površine je med delovanjem in po njem lahko zelo visoka.

- Ne dotikajte se vročih delov naprave.
- Pustite, da se naprava ohladi, preden jo očistite in shranite.

OPOZORILO:

- Naprave ne upravljajte z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Pred montažo opreme je treba aparat izklopiti in izključiti iz električnega omrežja!
- Naprave ne poskušajte popraviti sami. Vedno se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Da se izognete izpostavljenosti nevarnosti, mora poškodovani kabel vedno zamenjati samo pooblaščen strokovnjak s strani proizvajalca, naša služba za stranke ali usposobljene osebe in s kablom iste vrste.

POZOR:

- Napravo postavite na ravno površino.
- Napravo uporabljajte samo v popolnoma sestavljenem stanju.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in več, ter osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so prejeli nadzor ali navodila glede uporabe naprave na varen način in razumejo z uporabo povezane nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Naprave in kable hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

2.2 VARNOSTNO OPOZORILO

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

3 VSEBINA PAKIRANJA

- 1x osnovna enota
- 1x ponev za kapljanje
- 1x prozorna zaščita pred brizganjem
- 1x povezovalni obroč
- 1x posoda za sladkorno peno
- 1x merilna žlica
- 10x lesena paličica

3.1 ODPAKIRANJE NAPRAVE

1. Aparat vzemite iz embalaže.
2. Odstranite ves embalažni material, kot so plastična folija, polnilni material, kabelske vezice in kartonska embalaža.
3. Preverite, ali so vsi deli v kompletu.
4. Preverite, ali ima naprava poškodbe zaradi transporta, in tako preprečite morebitne nevarnosti.

OPOMBA:

Na napravi je lahko še vedno prah ali ostanki proizvodnje. Priporočamo, da aparat očistite, kot je opisano v poglavju »Čiščenje«.

4 MONTAŽA

Prepričajte se, da je stikalo v položaju, ki nakazuje izklop (»O«) in da je aparat izključen iz električnega omrežja.

4.1 POSODA ZA SLADKOR

- Gred posode za sladkor vstavite na gred v napravi. Režo zgornje gredi je treba namestiti preko zatičev spodnje gredi.

4.2 DODATKI ZA POSODO

1. Postavite posodo za kapljanje na osnovno enoto.
2. Postavite prozorno zaščito pred brizganjem na posodo za kapljanje.
3. Pritrdite oba dela s povezovalnim obročem.

5 NAVODILA ZA UPORABO

5.1 PRED PRIČETKOM UPORABE

Na grelnem elementu je zaščitna plast. Če jo želite odstraniti, napravo uporabljajte približno 10 minut brez sladkorja.

OPOMBA:

Vsak dim ali vonj, ki nastane med tem postopkom, je normalen pojav. Prosimo, zagotovite zadostno prezračevanje.

5.2 ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

1. Preverite, ali omrežna napetost, ki jo želite uporabiti, ustreza napetosti omrežja. Informacije o tem boste našli na tipski tablici.
2. Vtič vstavite v pravilno nameščeno zaščitno kontaktno vtičnico.

5.3 UPORABA NAPRAVE

5.3.1 PRIPRAVA

OPOMBA:

- Uporabite lahko običajni sladkor ali aromatiziran sladkor, ki ga lahko kupite v maloprodajnih trgovinah.
- Sladkorja za kuhanje marmelade ni mogoče uporabiti.
- V hišnih oddelkih veleblagovnic lahko kupite palčke za nabodala za meso namesto lesenih paličic.

Pripravite lesene palčke in sladkor, ter jih imejte pri roki za uporabo.

5.3.2 UPORABA

1. Napravo vklopite s stikalom. Pustite jo približno 5 minut brez sladkorja, da se naprava zadostno predhodno ogreje.
2. Na stikalu izključite aparat. Počakajte, da se posoda za sladkorno peno ustavi.

3. Merilno žlico napolnite s sladkorjem. V sredino posode za sladkorno peno stresite sladkor.
4. Napravo vklopite s stikalom. Posoda za sladkorno peno se bo vrtela.
5. Po nekaj minutah bo aparat začel vrteti sladkorne niti. S pomočjo lesene paličice sladkorne niti ujemite. Če želite to narediti, najprej držite leseno paličico pokonci. Nato zavrtite leseno paličico okrog same sebe in okoli posode za sladkorno peno ter hkrati v posodo za kapljanje.
6. Takoj, ko ste zbrali nekaj sladkorne pene, leseno paličico vodoravno držite nad posodo za sladkorno peno in jo še naprej obračajte, dokler ne bo še več sladkornih niti.

OPOMBA:

- Ne dotikajte se vroče posode za sladkorno peno z nabranimi sladkornimi nitkami. Sladkorna pena na leseni paličici bi se stopila.
 - Ena polna merilna žlica sladkorja zadostuje za približno 3 lesene paličice z majhnimi kosmi sladkorne pene.
 - Če je na leseni paličici dovolj sladkorne pene, postopek znova zaženite z naslednjo leseno paličico. Za to vam ni treba izklopiti naprave.
7. Če se v posodi za sladkorno peno ne delajo več sladkorne niti, se je sladkor v posodi za sladkor porabil. Izklopite napravo s stikalom za izklop (»O«).

OPOZORILO:

Nevarnost opeklin!

- Ne dotikajte se posode za sladkor! Med uporabo se bo zelo segrela.
- Počakajte, da se aparat popolnoma ohladi.

OPOMBA:

Med uporabo se bo v posodi za sladkor oblikoval karamel. To je povsem normalno in ne pomeni napake na napravi.

6 ČIŠČENJE

OPOZORILO:

- Pred čiščenjem vedno izvlecite vtič iz vtičnice in počakajte, da se naprava ohladi.
- Naprave ne potopite v vodo! To lahko povzroči električni udar ali požar.

POZOR:

- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih abrazivnih predmetov.
- Ne uporabljajte kislih ali abrazivnih detergentov.

6.1 NASTAVEK ZA PLADENJ IN POSODO ZA SLADKORNO PENO

1. Odstranite pladenj za kapljanje, zaščito pred brizganjem in povezovalni obroč z osnovne enote.
2. Posodo za sladkorno peno potegnite z gredi naprave.
3. Očistite te dele v vroči vodi, tako da dodate nekaj detergenta za pranje. Nato dele dobro osušite.

OPOMBA:

Te dele lahko očistite tudi v pomivalnem stroju.

6.2 OSNOVNA ENOTA

OPOZORILO:

- Pazite, da v napravo ne pride voda!
- Po uporabi očistite ohišje z rahlo vlažno krpo.

7 TEHNIČNI PODATKI

Model: ZWM 3478

Napajanje: 230 V, 50 Hz

Poraba energije: 500 W

Zaščitni razred: I

Neto teža: približno 1,55 kg

Pravica do spreminjanja tehničnih in oblikovnih sprememb med nenehnim razvojem izdelkov ostaja pridržana. Ta naprava je preizkušena po vseh ustreznih trenutnih smernicah skladnosti, kot so elektromagnetna združljivost in nizkonapetostne smernice, in je bila izdelana v skladu z najnovejšimi varnostnimi predpisi.

8 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



Pomen simbola koša za smeti na kolescih:

Varujte naše okolje: električne opreme ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

Prosimo, odložite vso električno opremo, ki je ne boste več uporabljali, na zbirnih mestih, ki so predvidena za njihovo odstranjevanje. Tako se lahko izognemo morebitnim vplivom nepravilnega odlaganja na okolje in zdravje ljudi. To bo prispevalo k recikliranju in drugim oblikam ponovne uporabe električne in elektronske opreme. Informacije o odlaganju opreme lahko dobite pri lokalnih organih.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Naprava za izdelavo sladkorne pene Clatronic ZWM 3478**
Kat. št.: **15 70 551**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.