



NAVODILA ZA UPORABO

## Hranilnik z digitalnim števcem Basetech

Kataloška št.: 16 19 410



***BASETech***

## Kazalo

Predvidena uporaba .....	2
Vsebina paketa .....	2
Aktualna navodila za uporabo .....	2
Razlaga simbolov .....	3
Varnostni napotki .....	3
a) Splošno .....	3
b) Baterije/akumulatorji .....	4
Vstavljanje in menjava baterij .....	4
Priprava na uporabo .....	4
Ponastavitev skupnega zneska na „0“ .....	5
Vzdrževanje in čiščenje .....	5
Odstranjevanje .....	5
a) Izdelek .....	5
b) Baterije/akumulatorji .....	5
Tehnični podatki .....	6
Garancijski list .....	7

## Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen štetju in shranjevanju evro kovancev. Vgrajen števec zazna vsak vstavljen evro kovanec (1 cent, 2 centa, 5 centov, 10 centov, 20 centov, 50 centov, 1 evro ali 2 evra), nato pa se na prikazovalniku na zgornji strani prikaže skupni znesek.

Primeren je samo za uporabo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem ni dovoljena. Obvezno je treba preprečiti stik z vlago, na primer v kopalnici ipd.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar itd. Natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda želeli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

## Vsebina paketa

- Hranilnik
- Navodila za uporabo

## Aktualna navodila za uporabo

Aktualna navodila za uporabo si lahko prenesete z naše spletne strani [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ali pa skenirate QR-kodo, ki jo vidite desno. Upoštevajte napotke na spletni strani.



## Razlaga simbolov



Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je obvezno treba upoštevati.



Simbol s puščico opozarja na posebne namige in nasvete glede uporabe izdelka.

## Varnostni napotki



**Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.**

### a) Splošno

- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, hlapi in topli.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
  - vidne poškodbe na napravi,
  - naprava več ne deluje pravilno,
  - naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali
  - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- V primeru dvomov glede delovanja, varnosti ali priključitve izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## **b) Baterije/akumulatorji**

- Pri vstavljanju baterij/akumulatorjev pazite na pravilno polarnost.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije/akumulatorje, saj boste s tem preprečili morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi iztekanja. Iztečene ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede. Priporočamo, da pri rokovanju s poškodovanimi baterijami/akumulatorji nosite zaščitne rokavice.
- Baterije/akumulatorje shranjujte izven dosega otrok. Baterije/akumulatorji naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo.
- Vse baterije/akumulatorje zamenjajte hkrati. Mešanje starih in novih baterij/akumulatorjev lahko pripelje do iztekanja baterij/akumulatorjev in do poškodb naprave.
- Baterij/akumulatorjev ne razstavlajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne pride do kratkega stika. Navadnih, nepolnilnih baterij nikoli ne poskušajte polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!

### **Vstavljanje in menjava baterij**

- Odprite pokrov hranilnika, tako da ga zavrtite v levo v nasprotni smeri urnega kazalca, da ga lahko odstranite.
- Odvijte vijak pokrova baterijskega predala, tako da ga lahko odstranite.
- Vstavite dve bateriji tipa AA/Mignon in pri tem pazite na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).
- Ponovno zaprite baterijski predal. Pravilno vstavite pokrov baterijskega predala in previdno privijte vijak.

→ Nad baterijskim predalom se nahaja majhna tipka z napisom „RESET“. Ko želite prikaz ponastaviti na „0“, pritisnite to tipko.

- Hranilnik zaprete tako, da namestite pokrov in ga zavrtite v desno v smeri urnega kazalca. Hranilnik je nato pripravljen na uporabo.
- Baterije je treba zamenjati, ko se kontrast prikazovalnika zmanjša ali pa na prikazovalniku sploh ni več prikaza.

→ Pri menjavi baterij se skupna vrednost, ki je shranjena v števcu, ohrani. Vrednost se izbriše in ponastavi na „0“ samo ob pritisku tipke „RESET“.

### **Priprava na uporabo**

- V režo števca vstavite posamezni evro kovanec (1 cent, 2 centa, 5 centov, 10 centov, 20 centov, 50 centov, 1 evro ali 2 evra) in ga v celoti potisnite navznoter.

→ Pri delovanju števca mora mehanizem zaznati natančen premer kovanca. Iz tega razloga se mora v števcu nahajati relativno močna vzmet, tako da se valji, ki se nahajajo v reži števca, fiksno prilegajo vstavljenemu kovancu. Zato morate pri vstavljanju kovanca uporabiti malce več sile.

- Števec zazna kovanec in njegovo vrednost prišteje k skupni vrednosti na prikazovalniku.

- Prehitro vstavljanje kovancev ali kovanci, ki imajo obrabljen rob ali so poškodovani, lahko vodijo do napačnega zaznavanja. Isto velja, če kovanca v celoti ne vstavite v režo števca oz. ga ponovno potegnete ven iz nje ali pa pri hkratnem vstavljanju več kovancev.

### Ponastavitev skupnega zneska na „0“

- Odprite pokrov hranilnika, tako da ga zavrtite v levo v nasprotni smeri urnega kazalca, da ga lahko odstranite.
- Nad baterijskim predalom se nahaja majhna tipka z napisom „RESET“. Ko želite prikaz ponastaviti na „0“, pritisnite to tipko.
- Hranilnik zaprete tako, da namestite pokrov in ga zavrtite v desno v smeri urnega kazalca.

### Vzdrževanje in čiščenje

- V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva uničijo ohišje ali celo negativno vplivajo na delovanje naprave.
- Za čiščenje izdelka uporabite suho krpo brez kosmov.
- Izdelka ne potaplajte v vodo.

### Odstranjevanje

#### a) Izdelek



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke. Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.



Iz naprave vzemite morebitne vstavljene baterije/akumulatorje in jih odstranite ločeno od izdelka.

#### b) Baterije/akumulatorji



Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano!

Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na baterijah/akumulatorjih npr. pod levo prikazanim simbolom smetnjaka).

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo!

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

## Tehnični podatki

Obratovalna napetost: ..... 3 V/DC (2 bateriji tipa AA/Mignon)  
Primerno za: ..... evro kovance (1 cent, 2 centa, 5 centov,  
..... 10 centov, 20 centov, 50 centov, 1 evro ali 2 evra)  
Mere ( $\varnothing$  x V): ..... 101 x 150 mm  
Teža: ..... pribl. 150 g (brez baterij)

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2018 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Hranilnik z digitalnim števcem Basetech**  
Kat. št.: **16 19 410**

### **Garancijska izjava:**

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**