



NAVODILA ZA UPORABO

Strižnik za lase z nastavkom za nosne in ušesne dlačice Profi-Care PC-BHT 3014

Kataloška št.: 16 74 861

KAZALO VSEBINE

1 NAVODILA	3
2 SIMBOLI V TEH NAVODILIH ZA UPORABO	3
3 SPLOŠNE OPOMBE	3
3.1 POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA TA APARAT	3
3.2 VARNOSTNO OPOZORILO	4
4 PREGLED KOMPONENT IN OBSEG DOBAVE	4
5 POLNJENJE APARATA	5
6 DODATKI	5
7 UPORABA APARATA	6
7.1 VKLOP IN IZKLOP	6
7.2 NATIKANJE IN SNEMANJE DODATKOV	6
7.3 OBREZOVANJE LAS IN BRADE	6
7.4 REDČENJE LAS	7
7.5 DEFINIRANJE LASNE LINIJE IN BRITJE VRATU	7
7.6 UPORABA NASTAVKA ZA BRIVNIK	7
7.7 ODSTRANJEVANJE NOSNIH IN UŠESNIH DLAK	7
8 ČIŠČENJE	7
8.1 DODATKI	8
9 SHRANJEVANJE	8
10 TEHNIČNI PODATKI	8
10.1 POLNILEC	8
11 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	9
11.1 ODSTRANITE IN ZAVRZITE BATERIJE ZA PONOVO POLNJENJE	9
11.2 POMEN SIMBOLA ZABOJNIKA ZA SMETI	9
GARANCIJSKI LIST	10

1 NAVODILA

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek. Upamo, da boste uživali v uporabi naprave.

2 SIMBOLI V TEH NAVODILIH ZA UPORABO

Pomembne informacije za vašo varnost so posebej označene. Da bi se izognili nesrečam in preprečili škodo na napravi, morate upoštevati ta navodila:



OPOZORILO: To vas opozarja na nevarnosti za vaše zdravje in nakazuje morebitna tveganja za poškodbe.



POZOR: To se nanaša na možne nevarnosti za napravo ali druge predmete.



OPOMBA: To poudarja nasvete in informacije.

3 SPLOŠNE OPOMBE

Pred začetkom uporabe naprave natančno preberite navodila za uporabo in obdržite navodila, vključno z garancijo, potrdilom in, če je mogoče, škatlo z notranjo embalažo. Če to napravo predate v uporabo drugim, jim prosimo, prenesite tudi navodila za uporabo.

- Naprava je zasnovana izključno za zasebno uporabo in v predvidene namene. Ta aparat ni primeren za komercialno uporabo.
- Napajalni adapter je primeren samo za uporabo v suhih prostorih.
- Preverite, ali se izhodni tok, napetost in polarnost napajalnika ujemata z informacijami o priključeni napravi!
- Ne dotikajte se napajalnika z mokrimi rokami!
- Po potrebi po čiščenju izključite aparat iz napajalnika.
- Prepričajte se, da kabel napajalnika ne bo prepognjen, zagozden, prepeljan ali v stiku z viri toplote.
- Ne uporabljajte poškodovanega napajalnika.
- Naprave ne popravljajte sami, ampak obiščite pooblaščenega strokovnjaka.
- Napravo in napajalni kabel je treba redno preverjati zaradi znakov poškodb. Če najdete morebitne poškodbe, naprave in napajalnega kabla ne smete uporabljati.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
- Da bi zagotovili varnost svojih otrok, shranjujte vso embalažo na nedosegljivem mestu (plastične vrečke, škatle, stiropor itd.).

OPOZORILO:

Ne dovolite majhnim otrokom, da se igrajo s folijo. Obstaja nevarnost zadušitve!

3.1 POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA TA APARAT

OPOZORILO zaradi električnega udara:

- Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini vode, če je napajalnik priključen (npr. kad, umivalnik ali druge posode, napolnjene z vodo)!
- Ta aparat ni zasnovan za čiščenje pod tekočo vodo.
- Upoštevajte navodila, ki smo jih vključili v poglavje »Čiščenje«.

OPOZORILO zaradi električnega udara:

- Naprava naj bo suha!
- Napajalnik naj bo suh.
- Naprave ne polnite v bližini kadi, korit ali drugih posod, ki vsebujejo vodo.
- Če bi naprava pomotoma padla v vodo, takoj izklopite napajalnik iz stenske vtičnice.
- Napravo napolnite na hladnem in suhem mestu.
- Naprava je namenjena uporabi z varnostno posebno nizko napetostjo. Priključite jo samo na električno omrežje v skladu s specifikacijami na nalepki.
- Če je priključni kabel te naprave poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim povezovalnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi servisni službi.
- Ne menjajte nobenih delov. Naprave ne spreminjajte in je kakor koli drugače ne modificirajte. Obstaja nevarnost električnega udara!

OPOZORILO zaradi nevarnosti telesnih poškodb:

- Naprave ne uporabljajte, če je bila poškodovana brivska glava, rezilo ali folija katerega koli od nastavkov!
- Med delovanjem nikoli ne odstranjajte pritrjenih dodatkov!
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let naprej, in osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe z neustreznimi izkušnjami in pomanjkljivim znanjem, če so nadzorovane ali usposobljene in razumejo nevarnosti, povezane z varno uporabo naprave.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Ne uporabljajte napajalnika, razen priloženega.
- Napravo uporabljajte samo za obrezovanje las na glavi, na obrazu in na telesu.

3.2 VARNOSTNO OPOZORILO

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na doseg otrok, mlajših od 8 let. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

4 PREGLED KOMPONENT IN OBSEG DOBAVE



1 Nastavek za trimmer za brado, širina 30 mm
2 Nastavljiv glavnik (približno 2-5 mm v 4 korakih)
3 Naprava
4 Nastavek za striženje na različne dolžine (3, 6, 9 in 12 mm)
5 Nastavek za striženje dlačic v nosu in ušesih

6 Nastavek za striženje las, širina 39 mm
7 Stojalo/polnilna postaja
8 Indikator polnjenja
9 Natančni trimmer
10 Nastavek za brivnik
11 Zaklep
12 Vklon in izklon stikala »ON/OFF«
13 Stikalo za funkcijo tanjšanja oz. redčenja

Ni ilustracije:

Napajalnik

Čistilna krtačka

5 POLNJENJE APARATA

- Izklonite aparat. Na stikalu je mogoče videti »OFF« (izklonjeno).
- Prikluček napajalnika povežite z eno od naslednjih vtičnic.
 - Vtičnica neposredno na spodnjem koncu naprave.
 - Napravo lahko namestite v polnilno postajo. Vtičnica je na zadnji strani.
- Napajalni kabel priključite v vtičnico.
- Indikator med postopkom polnjenja ostaja rdeče barve.
- Napravo pred prvo uporabo polnite 12 ur.

OPOMBA:

- Kazalnik napolnjenosti ne prikazuje stanja napolnjenosti baterije za ponovno polnjenje.
- Če je polnilna baterija prazna, lahko z napravo upravljate prek električnega omrežja. V ta namen priključite napajalnik neposredno na aparat.
- Po začetni uporabi baterije ne polnite več kot 12 ur hkrati.

POZOR:

Po 12 urah vedno izklonite napravo iz električnega omrežja.

OPOMBA glede življenjske dobe polnilne baterije:

S tem korakom lahko podaljšate življenjsko dobo akumulatorja:

- Baterijo polnite samo, ko je baterija skoraj izpraznjena.
- Ne polnite je več kot 12 ur.
- Napravo polnite pri temperaturah med 0° in + 40°C.

6 DODATKI

Škarje za lase (39 mm) in trimmer za brado (30 mm):

- Izberite pritrdilni nastavek glede na debelino las. Za tanjše lase uporabite trimmer za brado.

Nastavki za glavnik:

- Z nastavki za glavnik izberete različne dolžine za rezanje las.
- Štirje nastavki glavnika za rezalnik za lase (39 mm) so označeni z ustreznimi dolžinami za rezanje.

- Ko je glavnik za obrezovanje brade (30 mm) pritrjen na trimmer za brado, lahko izberete različne nastavitve dolžine. Nastavitve dolžine so natisnjene na strani.

Natančen trimmer:

Če želite izrezati natančne reze, uporabite natančni trimmer. Posebej je primeren za uporabo na zgornji ustnici, na obrvih in vzdolž čeljusti.

Nastavek za brivnik:

Nastavek za brivnik je posebej zasnovan za britje brade, brkov in zalizcev.

Trimer za dlačice v ušesih in v nosu:

S to nastavitvijo lahko enostavno in varno odstranite neželene dlačice v predelu nosu in ušes.

7 UPORABA APARATA

7.1 VKLOP IN IZKLOP

Zahvaljujoč zaklepu (11) naprave ni mogoče naključno vklopiti.

- Pritisnite zaklep in istočasno potisnite stikalo, da vklopite aparat. Na stikalu boste videli »ON« (vklop).
- Stikalo potisnite navzdol, da izklopite aparat. Na stikalu boste videli »OFF« (izklop).

7.2 NATIKANJE IN SNEMANJE DODATKOV

OPOZORILO:

Preden priklopite dodatke ali dodatke, napravo vedno izklopite!

- Priključke vedno priključite na aparat, tako da najprej namestite ključavnico.
- Ko uporabljate nastavek za nosne in ušesne dlačice, upoštevajte, da mora biti bela pogonska gred na vrhu medeninastega gonilnika motorja.
- Pritisnite dodatek na osnovno enoto, dokler ne zaslišite klika.
- Če želite odstraniti dodatek z naprave, jo s palcem pritisnite nazaj. Oglejte si sosednjo ilustracijo.
- Če želite pritrditi dodatek za glavnik na strižnik za lase, naredite naslednje: Lopatice brivske glave potisnite v konice glavnika. Tesno pritisnite za pritrditev na brivsko glavo. Zaslišati morate slišen klik.
- Če želite odstraniti nastavek glavnika, pritisnite zaklep, dokler ne izskoči.
- Na trimmer za brado pritrdite glavnik, tako da: glavo za britje potisnite v stranska vodila glavnika, da se zaskoči.
- Če želite odstraniti nastavek za glavnik, ga samo potegnite.



7.3 OBREZOVANJE LAS IN BRADE

OPOZORILO glede nevarnosti telesnih poškodb:

Ne pomikajte glave za britje ali trimmerja za brado preblizu kože.

OPOMBA: S to napravo prirezujte le suhe lase.

1. Na aparat pritrdite trimmer za lase ali brado.
2. Pritrdite ustrezen glavnik.
3. Ko uporabljate trimmer za brado, potisnite stikalo (13) navzgor. Na stikalu boste videli »3«.

4. Vklonite aparat.
5. Začnite z najdaljšo nastavitvijo rezanja in lase postopoma prirežite na želeno dolžino.
6. Izklopite napravo, preden odstranite nastavek za glavnik iz strižnika za lase ali brado.

7.4 REDČENJE LAS

Ta naprava ima funkcijo redčenja gostote las.

- Uporabite škarje za lase z nastavkom za glavnik.
- V različnih položajih stikala (13) boste lahko ustvarili različne rezultate.

7.5 DEFINIRANJE LASNE LINIJE IN BRITJE VRATU

- Uporabite trimmer za brado brez glavnika in napravo obrnite.
- Brivska glava omogoča natančen obris konture brade, pa tudi čisto definicijo lasne linije na vratu.
- Na težko dostopnih mestih lahko uporabite natančni trimmer.

7.6 UPORABA NASTAVKA ZA BRIVNIK

1. Na aparat pritrdite nastavek za brivnik (10).
2. Napravo vklopite.
3. Napravo držite tako, da se nastavek brivnika rahlo stika z obrazom pod kotom 45 stopinj.

OPOMBA: Stikalo (13) v tem primeru ne deluje.

7.7 ODSTRANJEVANJE NOSNIH IN UŠESNIH DLAK

OPOZORILO glede nevarnosti telesnih poškodb!

- Odstranite le dlake, ki štrlijo iz nosnic ali ušes.
 - Naprave nikoli s silo ne potisnite v nosnico ali ušesni del. Lahko se poškodujete, če je brivska glava vstavljena pregloboko!
1. Na aparat pritrdite obrezovalnik .
 2. Napravo vklopite.
 3. Konico glave brivnika previdno vstavite v nosnico ali ušesni del in jo znova odstranite.

OPOMBA: Stikalo (13) v tem primeru ne deluje.

Zaključite s striženjem in izklopite aparat.

8 ČIŠČENJE

OPOZORILO:

- Izklopite aparat in med čiščenjem izključite napajalnik iz omrežnega napajanja.
- Naprave ne potopite v vodo!
- Napajalnika ne potopite v vodo!

POZOR:

- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih brusil.

- Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistil.
- Brivske folije brivnika ne čistite s čistilno krtačo.
- S čiščenjem po uporabi odstranite preostale dlake.
- Po potrebi očistite ohišje z rahlo vlažno krpo.
- Napajalni napajalnik vedno čistite s suho krpo.

8.1 DODATKI

- Odstranite nastavke.
- Dodatke očistite pod toplo tekočo vodo s priloženo ščetko za čiščenje.
- Brivsko glavo nastavka za brivnik lahko odstranite. Pritisnite površini ob strani brivske glave skupaj in jo izvlecite.
- Brivsko glavo sperite pod toplo tekočo vodo.
- Lopatice za britje očistite s krtačo za čiščenje.
- Očiščeni deli naj se posušijo.
- Nato glavo za britje ponovno pritrдите na nastavek za brivnik. Na obeh straneh mora klikniti na svoje mesto.
- Redno nanesite 1–2 kapljici nesmolnega brezislinskega olja na brivske dele rezila nastavkov (1, 6, 9, 10).

9 SHRANJEVANJE

- Aparat očistite, kot je opisano, in ga pustite, da se posuši.
- Priporočamo, da aparat hranite v originalni embalaži, če ga ne boste uporabljali dlje časa.
- Napravo vedno hranite izven dosega otrok na suhem in dobro prezračevanem mestu.

10 TEHNIČNI PODATKI

Model: PC-BHT 3014

Neto teža: približno 139 g

Zaščitni razred: III

Vhod: DC 3,0 V, 0,9 A

10.1 POLNILEC

Zaščitni razred: II

Vhod: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A

Izhod: DC 3,0 V, 900 mA

Baterija: 2 x 1,2 V, 600 mAh, NiMH

Čas trajanja: največ 150 minut

Čas polnjenja: 12 ur

Pravica do spreminjanja tehničnih in oblikovnih sprememb med nenehnim razvojem izdelkov ostaja pridržana. Ta naprava je preizkušena v skladu z vsemi veljavnimi smernicami CE, kot so elektromagnetna združljivost in nizkonapetostne smernice, in je bila izdelana v skladu z najnovejšimi varnostnimi predpisi.

11 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

11.1 ODSTRANITE IN ZAVRZITE BATERIJE ZA PONOVO POLNJENJE



Ta naprava je opremljena z Ni-MH baterijo za ponovno polnjenje. Pred odstranitvijo naprave odstranite baterijo. Kot potrošnik ste zakonsko zavezani vrniti izpraznjene baterije ali baterije za ponovno polnjenje.

OPOZORILO: Pred odstranjevanjem baterije izklopite napravo iz električnega omrežja!

- Za odstranitev vijakov znotraj naprave uporabite majhen križni izvijač.
- Obe polovici ohišja ločite z izvijačem (pozor, tako uničite aparat).
- Odstranite baterije za ponovno polnjenje.
- Prerežite žice baterij s škarjami.

Baterijo vrnite na zbirno mesto za baterije oziroma nevarne odpadke. Za dodatne informacije se obrnite na svojo občino.

11.2 POMEN SIMBOLA ZABOJNIKA ZA SMETI



Varujte naše okolje: električne opreme ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Prosimo, vrnite vsako električno opremo, ki je ne boste več uporabljali, na zbirnih mestih, ki so predvidena za njihovo odstranjevanje. Tako se izognemo morebitnim vplivom nepravilnega odstranjevanja na okolje in zdravje ljudi. To bo prispevalo k recikliranju in drugim oblikam ponovne uporabe električne in elektronske opreme. Informacije o odlaganju opreme lahko dobite pri lokalnih organih.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Strižnik za lase z nastavkom za nosne in ušesne dlačice Profi-Care PC-BHT 3014**

Kat. št.: **16 74 861**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.