



NAVODILA ZA UPORABO

Friteza Profi Cook PC-FR 1147 H

Kataloška št.: 16 77 708



PROFI  COOK[®]

Kazalo

Uvod	2
Simboli v teh navodilih za uporabo	2
Splošni napotki	3
Posebni varnostni napotki za to napravo	3
Odstranjevanje embalaže	4
Pregled upravljalnih elementov / vsebina paketa	5
Napotki za uporabo	5
Mesto postavitve	5
Priključitev na elektriko	5
Priključna vrednost	6
Stanje pripravljenosti	6
Vklop/izklop naprave	6
Pred prvo uporabo	6
Napotki za uporabo	7
Funkcijske tipke	7
Nastavitev časa	8
Nastavitev temperature	8
Samodejni programi	8
Uporaba naprave	8
Prekinitev delovanja	9
Ustavitev delovanja	10
Čiščenje	10
Shranjevanje	10
Odpravljanje napak	11
Tehnični podatki	12
Opomba glede skladnosti z direktivami	12
Odstranjevanje	12
Pomen simbola smetnjaka	12
Garancijski list	13

Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:



OPOZORILO:

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

 **POZOR:**

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

 **OPOMBA:**

Navaja nasvete in informacije.

Splošni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo.
- Naprave ne uporabljajte na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potaplajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Ko naprave ne uporabljate, nameravate pritrditi dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj **ne** deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

 **OPOZORILO:**

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo.

Obstaja nevarnost zadušitve!

Posebni varnostni napotki za to napravo

Na izdelku najdete naslednji simbol, ki predstavlja opozorilo:

 **OPOZORILO: Vroča površina!**
Nevarnost opeklin!

Med delovanjem in po njem je lahko temperatura površine, ki se je lahko dotaknete, zelo visoka.

- Zbiralne posode za maščobo z vstavljenimi košaro se dotikajte samo na ročaju. Po potrebi uporabite kuhinjske rokavice.

• Med delovanjem lahko iz izhodne odprtine za zrak uhaja vroča para. Poskrbite za zadostno razdaljo.

- Izhodne in vhodne odprtine za zrak ne pokrivajte, da zagotovite zadostno kroženje zraka.
- Poskrbite za zadostno varnostno razdaljo (15 cm) od lahko vnetljivih predmetov kot so pohištvo, zavese itd.!
- Zaradi dvigajoče se vročine in hlapov naprave ne uporabljajte pod visečimi omaricami.
- Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom za daljinsko preklapljanje.
- Ne manipulirajte varnostnega stikala.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Če je priključni kabel naprave poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova servisna služba ali podobno usposobljena oseba, saj se lahko le tako izognete nevarnostim.

△ POZOR:

Ta naprava ni predvidena, da jo pri čiščenju potapljate v vodo. Upoštevajte napotke v poglavju „Čiščenje“.

Odstranjevanje embalaže

1. Napravo vzemite iz embalaže.
2. Odstranite vso embalažo kot so folije, polnilo, držalo za kabel in karton.
3. Preverite, če je vsebina paketa popolna.
4. Če je vsebina paketa nepopolna ali pa odkrijete poškodbe, potem naprave ne uporabljajte. Nemudoma jo vrnite trgovcu.

Pregled upravljalnih elementov / vsebina paketa



- 1 Vhodna odprtina za zrak
- 2 Izhodna odprtina za zrak
- 3 Zbiralna posoda za maščobo z vstavljeno košaro
- 4 Ročaj košare
- 5 Pokrov za sprostitveno tipko
- 6 Prikazovalnik

Napotki za uporabo

Mesto postavitve

- Napravo postavite na nedrsečo in ravno površino, ki je odporna na vročino.
- Poskrbite za to, da naprave in napajalnega kabla nikoli ne boste postavljali na vroče površine ali v bližini virov vročine (npr. štedilnik, kuhalna plošča).

Priključitev na elektriko

Preden električni vtič priključite na električno vtičnico, preverite, če se omrežna napetost, ki jo nameravate uporabiti, sklada z napetostjo naprave. Ustrezne podatke najdete na tipski tablici.

Priključna vrednost

Naprava je primerna za skupno moč 1.500 W.



POZOR: Preobremenitev!

Ne uporabljajte razdelilnih letev, saj je ta naprava premočna.


Stanje pripravljenosti



OPOMBA:

Naprava se nahaja v stanju pripravljenosti, ko tipka  sveti rdeče.

Naprava preklopi v stanje pripravljenosti v naslednjih situacijah:


- Ko priključite električni vtič na električno vtičnico.
- Ko čas poteče.
- Ko pritisnete in pribl. 3 sekunde držite tipko .

Vklop/izklop naprave

Napravo vključite in izključite s pritiskom tipke .



OPOMBA:

- Naprava lahko deluje samo takrat, ko je vanjo vstavljena zbiralna posoda za maščobo s košaro.
- Po poteku časa zaslišite zvočni signal. Naprava se samodejno izključi. Ventilator še naprej deluje, da ohladi napravo. Čez pribl. 20 sekund zaslišite 5 zvočnih signalov, simbol  pa izgine iz prikazovalnika.

Pred prvo uporabo

- Na grelnem elementu se nahaja zaščitna plast. Za odstranitev te plasti naj naprava pribl. 10 minut deluje brez vsebine.



OPOMBA:

Rahlo nastajanje dima in oddajanje vonja je pri tem postopku običajno. Poskrbite za zadostno prezračevanje.



OPOZORILO:

Počakajte, da se naprava ohladi, šele nato jo lahko očistite!

- Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Pred uporabo naprave obrišite košaro, zbiralno posodo za maščobo in notranjost naprave.

Napotki za uporabo

- Ta naprava je namenjena pripravi trdnih živil. V njej ne pripravljajte juh ali drugih tekočih živil.
- Varnostno stikalo preprečuje uporabo naprave brez košare z zbiralno posodo za maščobo.
- Za doseganje optimalnega rezultata košaro napolnite do največ 1 cm pod robom. Košare nikoli ne prenapolnite, tako da se živila ne bodo dotikala grelnega elementa.
- V zbiralno posodo za maščobo nikoli ne nalivajte olja ali drugih tekočin. Za doseganje hrustljavega rezultata lahko živila premažete z malce olja.
- Z napravo ne pripravljajte živil, ki vsebujejo zelo veliko maščobe (npr. klobase).
- V napravi lahko pripravljate vsa živila, ki so primerna tudi za pečico.
- Pri peki peciva, kruha ipd. upoštevajte, da se testo razteza. Pri tem ne sme priti v stik z grelnim elementom.
- Živila, ki pri peki ležijo eno čez drugo, je treba na polovici časa priprave pretresti. S tem poskrbite za optimalen rezultat in preprečite neenakomerno peko.
Nasvet: Košaro ločite od zbiralne posode za maščobo, da boste lahko bolje pretresli vsebino.
- Idealna količina za pripravo hrustljavega pomfrita znaša 500 gramov.
- Doma pripravljene izdelke iz krompirja po rezanju pustite stati najmanj 30 minut, da spustijo vodo, saj tako zmanjšate količino krompirjevega škroba. Nato kose krompirja dobro posušite s kuhinjsko brisačo.
- Čas peke je odvisen od različnih dejavnikov: velikost, sestava, količina živil in nastavljena temperatura. Orientacijske vrednosti najdete v poglavju „Funkcijske tipke“, podpoglavju „Samodejni programi“.
- Če toplozračne friteze niste predhodno segreli, potem k času peke prištejte 3 minute.
- Steake/večje količine mesa pred tem popecite v vroči ponvi, preden jih pečete v toplozračni fritezi. Čas in temperatura sta odvisna od želene stopnje zapečenosti.
- Z napravo lahko tudi pogrevate živila. Čas nastavite na 10 minut, temperaturo pa na 150 °C.

Funkcijske tipke

OPOMBA:

- Tipke naprave so tipke na dotik. Za izvedbo funkcije se tipk rahlo dotaknite s prstom. Naprava vsak pritisk tipke potrdi z zvočnim signalom.
- Ko pritisnete in držite tipko ⊕ ali ⊖, aktivirate hitro spreminjanje vrednosti.


Nastavitev časa








Za nastavitev časa pritisčajte tipko ⊕ ali ⊖ poleg simbola ⊕.

Nastavitev temperature

Za nastavitev temperature pritisčajte tipko ⊕ ali ⊖ poleg simbola ⊕.

Samodejni programi

Pritisčajte tipko  za izbiro med naslednjimi samodejnimi programi:

Način	Predhodno nastavljena temperatura v °C	Predhodno nastavljen čas v min
Pomfrit 	200	18
Meso 	180	25
Kozice 	160	8
Pecivo 	200	30
Perutnina 	200	20
Steak 	200	12
Riba 	180	10

i OPOMBA:






- Pri tem gre zgolj za orientacijske vrednosti. Čas in temperatura sta lahko v odvisnosti od velikosti in teže daljši in višja oz. krajši in nižja.
- Kljub temu pa lahko predhodno nastavljeno temperaturo in čas samodejnih programov tudi spreminjate.

Uporaba naprave


1. Prepričajte se, da je naprava ločena od električnega omrežja in izključena.
2. Zbiralno posodo za maščobo s košaro izvlecite iz naprave, tako da jo držite za ročaj.
3. Košaro napolnite z zelenimi živili.
4. Zbiralno posodo za maščobo s košaro potisnite nazaj v napravo. Pri tem mora zaskočiti.
5. Napravo priključite na varnostno vtičnico, ki je bila nameščena v skladu s predpisi.

i OPOMBA:

Zaslišite zvočni signal, hkrati pa se za kratek čas pojavijo vsi simboli. Tipka  sveti rdeče.

6. Za vklop naprave pritisnite tipko . Vidite privzeto nastavitvev 190 °C in 15 minut.
7. S tipko  izberite zeleni samodejni program ali pa individualno nastavite čas (1-60 minut) in temperaturo (80-200 °C) s tipko  in .
8. Za aktivacijo postopka peke pritisnite tipko .

i OPOMBA:

- Simbol  signalizira delovanje.
- Ko je dosežena nastavljena temperatura, simbol sveti zeleno.
- Simbol preklaplja med rdečo in zeleno barvo. To je običajen pojav in signalizira, da termostat kontrolira in ohranja temperaturo.



9. Po potrebi na polovici časa priprave pretresite živila. Pri tem izvlecite zbiralno posodo za maščobo s košaro iz naprave, tako da jo držite za ročaj.

⚠ OPOZORILO:


- Iz naprave lahko uhaja vroča para!
- Nikoli ne tresite košare, ko se ta nahaja v zbiralni posodi za živila, saj lahko ta vsebuje vroče olje.

10. Zbiralno posodo za maščobo s košaro postavite na površino, ki je odporna na vročino.
11. Pokrov sprostitvene tipke potisnite v smeri košare.
12. Pritisnite sprostitveno tipko, da odstranite košaro. Vsebino iztresite iz košare.
13. Košaro spet vstavite v zbiralno posodo za maščobo. Pri tem mora zaskočiti.
14. Zbiralno posodo za maščobo potisnite nazaj v napravo.


Prekinitev delovanja

- Delovanje prekinete, tako da pritisnete tipko . Za ponovno aktivacijo delovanja ponovno pritisnite tipko .
- Delovanje prav tako prekinete, ko izvlečete košaro. Za ponovno aktivacijo delovanja spet vstavite košaro.


i OPOMBA:

- Naprava nadaljuje z delovanjem na mestu prekinitve.
- Če pa izvlečete električni vtič iz električne vtičnice, se trenutne nastavitve izgubijo. Ko električni vtič priključite na električno vtičnico in pritisnete tipko , naprava spet prikazuje privzeto nastavitvev.

Ustavitev delovanja

1. Ko nastavljen čas preteče, se aktivira zvočni signal. Ventilator še naprej deluje, da ohladi napravo. Čez pribl. 20 sekund zaslišite 5 zvočnih signalov, simbol  pa izgine iz prikazovalnika.

OPOMBA:

Delovanje lahko ustavite tudi prej, tako da pritisnete in 3 sekunde držite tipko .

2. Izvlecite zbiralno posodo za maščobo s košaro iz naprave, tako da jo držite za ročaj.
3. Zbiralno posodo za maščobo s košaro postavite na površino, ki je odporna na vročino.
4. Pokrov sprostitvene tipke potisnite v smeri košare.
5. Pritisnite sprostitveno tipko, da odstranite košaro. Živila dajte v skledo, ki je odporna na vročino.
6. Zbiralno posodo za maščobo potisnite nazaj v napravo.

Čiščenje

OPOZORILO:

- Pred čiščenjem napravo vedno izključite in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice. Počakajte, da se naprava ohladi.
- Naprave ne potaplajte v vodo! To lahko vodi do električnega udara ali požara.

POZOR: Premaz proti prijemanju

- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

- Košaro in zbiralno posodo za maščobo lahko očistite s splakovanjem v topli vodi.
- Notranjost in zunanost naprave čistite z rahlo vlažno, vendar ne mokro krpo.

Shranjevanje

- Napravo očistite v skladu z opisom in pustite, da se popolnoma posuši.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, priporočamo, da jo shranite v originalni embalaži.
- Napravo vedno shranite na suhem mestu z dobrim prezračevanjem, ki naj bo izven dosega otrok.

Odpravljanje napak

Ko pride do težave, je za to pogosto kriva samo kakšna malenkost. Preden se obrnete na našo servisno službo, prosimo, da upoštevate naslednje napotke:

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje.	Naprava nima na voljo napajanja.	Preverite delovanje električne vtičnice, tako da nanjo priključite drugo napravo.
		Pravilno priključite električni vtič.
	Niste nastavili časa peke.	Izberite zeleni čas peke.
Živila še niso do konca pečena.	Zbiralna posoda za maščobo in košara nista pravilno vstavljeni.	Preverite pravilno prileganje.
	Košara je prenapolnjena.	Zmanjšajte količino živil. Manjše količine se spečejo bolj enakomerno.
	Temperatura je prenizko nastavljena.	Nastavite višjo temperaturo s tipko ⊕ poleg simbola Ⓜ (glejte poglavje „Funkcijske tipke“, podpoglavje „Samodejni programi“).
Živila so neenakomerno pečena.	Čas peke je prenizko nastavljen.	Nastavite daljši čas s tipko ⊕ poleg simbola Ⓜ (glejte poglavje „Funkcijske tipke“, podpoglavje „Samodejni programi“).
	Ko živila ležijo eno čez drugo, potem ni zagotovljeno zadostno kroženje zraka.	Živila je treba na polovici časa priprave pretresti.
Živila niso hrustljava.	Uporabili ste živila, ki so primerna samo za običajno fritezo.	Uporabite živila, ki so pripravljena za pečico, ali pa jih premažite z malce olja.
Iz naprave uhaja dim.	Pripravljate živila, ki vsebujejo zelo veliko maščobe.	S škropljenjem maščobe v notranjosti naprave lahko prihaja do nastajanja dima. Poskrbite za zadostno prezračevanje.
	V zbiralni posodi za maščobo se nahajajo še ostanki maščobe od predhodne uporabe.	Zbiralno posodo za maščobo po vsaki uporabi očistite v skladu z opisom v poglavju „Čiščenje“.
Zbiralna posoda za maščobo z vstavljenimi košaro ne zaskoči.	Košara je prenapolnjena.	Zmanjšajte količino živil.
	Košara ni pravilno vstavljena v zbiralno posodo za maščobo.	Pravilno vstavite košaro. Pri tem mora slišno zaskočiti.

Tehnični podatki

Model: PC-FR 1147 H
Napajanje: 220-240 V~, 50/60 Hz
Poraba moči: 1.500 W
Zaščitni razred: I
Neto teža: pribl. 3,90 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

Opomba glede skladnosti z direktivami

S tem proizvajalec izjavlja, da naprava PC-FR 1147 H izpolnjuje naslednje zahteve:

- Direktiva 2014/35/EU o nizki napetosti
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti
- Direktiva 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, povezanih z energijo
- Direktiva RoHS 2011/65/EU

Odstranjevanje

Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.

PROFI  **COOK**®

Spletna stran: <http://www.proficook-germany.de>



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Friteza Profi Cook PC-FR 1147 H**
Kat. št.: **16 77 708**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.