



NAVODILA ZA UPORABO

## Imitacija kamere Olympia DC 400

Kataloška št.: 21 75 965

OLYMPIA 

## Kazalo

Uvod .....	2
Predvidena uporaba .....	2
Varnostni napotki .....	2
Napotki za uporabo .....	3
Vsebina paketa .....	3
Vstavljanje/menjava baterij .....	3
Namestitev .....	4
Redno vzdrževanje .....	4
Tehnični podatki .....	4
Napotki za odstranjevanje .....	4
Tehnične spremembe .....	5
Oznaka CE .....	5
Garancijski list .....	6

## Uvod

Spoštovana stranka,

veseli nas, da ste se odločili za nakup te naprave. Če nastopi težava, prosimo, da se najprej obrnete na našo servisno službo: +49 2324 6801-0 (v nemškem jeziku). Ponavadi vam lahko naše strokovno osebje pomaga po telefonu.

Če vaše težave ni mogoče rešiti po telefonu, lahko napravo v originalni embalaži s kopijo priloženega računa pošljete na naslednji naslov:

**Service Center Hattingen, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, Nemčija**

## Predvidena uporaba

Imitacija kamere s pomočjo imitacije objektiv (1), ki je viden skozi sprednje steklo, imitacije priključnega kabla (5) in utripajoče LED-lučke (2) odvrta vlomilce, tatove itd. Pogoji za predvideno uporabo je pravilna namestitev ter upoštevanje napotkov v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba je nepravilna. Spremembe ali predelave na lastno pest, ki niso opisane v teh navodilih za uporabo, niso dovoljene in vodijo do poškodb izdelka. Poleg tega v tem primeru ni možno izključiti nevarnosti, kot so na primer kratek stik, požar, električni udar itd.

## Varnostni napotki

### **OPOZORILO!**

- Nevarnost zadušitve zaradi majhnih delov, embalaže in zaščitnih folij!  
→ Izdelek in njegova embalaža se naj nahajata izven dosega otrok!

### **PREVIDNO!**

- Ogrožanje zdravja in okolja z akumulatorji in baterijami!
  - Akumulatorjev in baterij nikoli ne odpirajte, jih pogoltnite ali jih odstranite tako, da lahko zaidejo v okolje. Lahko vsebujejo strupene in okolju škodljive težke kovine.

### **OTROCI**

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na doseg otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## **Napotki za uporabo**

Imitacija kamere deluje samo v primeru, da so vstavljene delujoče baterije z upoštevanjem pravilne polarnosti. Uporabite priložene baterije.

## **Vsebina paketa**

- 1 x imitacija kamere
- 1 x navodila za uporabo

Prosimo, da natančno preverite vsebino embalaže. Če kateri sestavni del manjka ali pa se je poškodoval pri prevozu, imitacije kamere **NE SMETE** uporabljati!

## **Vstavljanje/menjava baterij**

1. Povlecite zaščito pred vremenskimi vplivi/soncem (4) naprej v smeri puščice, dokler ni baterijski predal (9) popolnoma viden.
2. Odstranite pokrov z baterijskega predala (8).
3. V baterijski predal vstavite dve bateriji tipa AA in pri tem upoštevajte pravilno polarnost. Če sta bateriji že vstavljeni, potem ju odstranite in ju nadomestite z novima ter pri tem upoštevajte pravilno polarnost.
4. Na baterijski predal (9) namestite pokrov (8).
5. Zaščito pred vremenskimi vplivi/soncem (4) ponovno potisnite nazaj na imitacijo kamere.



Takoj ko sta bateriji pravilno vstavljeni, rdeča LED-lučka (2) začne utripati v rednem časovnem intervalu in s tem simulira pripravljenost na uporabo.

## Namestitev

Imitacijo kamere lahko namestite samo na območjih, kjer je to dovoljeno v skladu s posameznimi veljavnimi regionalnimi predpisi glede varstva podatkov. Dodatno upoštevajte regionalne predpise glede namestitve nadzornih sistemov.



Luknje (7) v stenskem držalu (6) uporabite kot šablono za vrtanje lukenj.

1. V montažno površino izvrtajte tri primerne luknje.
2. V izvrtane luknje vstavite tri primerne zidne vložke (niso priloženi).
3. S tremi primernimi vijaki (niso priloženi) pritrdite imitacijo kamere na montažno površino.
4. S pomočjo kroglastega zgloba (3) premikajte imitacijo kamere, dokler imitacija kamere ni usmerjena na zeleno območje.



Imitacijo kamere je treba namestiti tako, da je zaščitena pred škropljenjem vode. Imitacijo kamere namestite pod nadstreškom ipd.

## Redno vzdrževanje

1. Po potrebi odstranite prah in druge obloge.
2. Enkrat mesečno in po vsaki menjavi baterij izvedite kontrolo delovanja.

## Tehnični podatki

Teža:	približno 300 gramov
Mere (V x Š x G):	približno 80 x 74 x 160 mm
Baterije:	2 x 1,5 V baterija tipa AA

## Napotki za odstranjevanje



Simbol, ki ga vidite desno, pomeni, da je treba odslužene električne in elektronske naprave ter baterije v skladu z zakonskimi določili oddati ločeno od gospodinjskih odpadkov.



Zakonsko ste zavezani k temu, da akumulatorje in baterije oddate v trgovini, ki tovrstne baterije tudi prodaja, ter pri pristojnih zbirališčih, ki nudijo ustrezne zbirne posode. Odstranjevanje je brezplačno. Simbola pomenita, da akumulatorskih baterij in baterij v nobenem primeru ne smete metati med gospodinjske odpadke, temveč jih morate oddati na ustreznih zbirališčih odpadkov. Embalažo je treba odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

## **Tehnične spremembe**

Ta navodila za uporabo so namenjena informiranju. Njihova vsebina ni predmet pogodbe. Vsi navedeni podatki so zgolj nazivne vrednosti. Opisana oprema in možnosti se lahko razlikujejo glede na zahteve, ki so značilne za posamezno državo.

## **Oznaka CE**



Oznaka CE na napravi potrjuje skladnost z ustreznimi direktivami.

GO Europe GmbH  
Zum Kraftwerk 1  
45527 Hattingen  
Nemčija

Telefon: +49 2324 6801-0  
Faks: +49 2324 6801-95  
Elektronska pošta: [info@go-europe.com](mailto:info@go-europe.com)  
Spletna stran: [www.go-europe.com](http://www.go-europe.com)



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje  
Tel: 01/78 11 240  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Imitacija kamere Olympia DC 400**  
Kat. št.: **21 75 965**

### **Garancijska izjava:**

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Za izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, je rok za odpravo napake 30 dni, z možnostjo podaljšanja, vendar ne več kot za 15 dni, če napake v prvem roku ni mogoče odpraviti. V primeru nezmožnosti odprave napake, bo izdelek zamenjan z enakim novim in brezhibnim, oziroma tako, kot nalaga zakon. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

V primeru neskladnosti ima potrošnik zakonsko pravico brezplačnega uveljavljanja jamstvenega zahtevka. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek brezplačno (na naše stroške) pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje. Garancija se lahko uveljavlja brez predložitve garancijskega lista – če nam posredujete št. računa / dobavnice.

**Dajalec garancije: Conrad Electronic d.o.o. k.d.**

---

**Datum dobave prodajalca:**

---

**Garancija je generirana strojno in velja brez žiga in podpisa, od datuma dobave izdelka.**