



NAVODILA ZA UPORABO

Alarm za vrata in okna Olymp TF 400

Kataloška št.: 21 75 972

Kazalo

VARNOSTNI NAPOTKI	2
1 PRIPOROČENA MESTA ZA NAMESTITEV.....	3
2 UPORABA KONTAKTOV ZA VRATA/OKNA	3
3 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE.....	3
4 NAVODILA ZA NEGO.....	3
GARANCIJSKI LIST	4

Varnostni napotki

Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Izdelek ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

1 PRIPOROČENA MESTA ZA NAMESTITEV

- Namestite detektor na okensko krilo in magnetno enoto na okenski okvir.
- Namestite detektor na vratno krilo in magnetno enoto na okvir vrat.
- Poravnava obeh komponent med seboj mora biti v skladu s sliko na prvi strani navodil.

2 UPORABA KONTAKTOV ZA VRATA/OKNA

1. Odstranite zaščitno folijo z lepilnih trakov na zadnjih pokrovih detektorja vrat/oken in magnetne enote.
2. Sestavite komponente na zahtevane položaje, kot je opisano v Priporočenih mestih za namestitev.
3. Stikalo za vklop/izklop detektorja vrat/oken nastavite v zgornji položaj (ON).
4. V trenutku, ko je magnetni kontakt med detektorjem vrat/oken in magnetno enoto prekinjen, se sproži zvočni alarmni signal.

Zvočni alarmni signal lahko izklopite tako, da povlečete gumb za vklop/izklop in ga preklopite v spodnji položaj (»OFF«). Nato morate stikalo za vklop/izklop nastaviti nazaj v zgornji položaj (»ON«).

3 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Če želite napravo odstraniti, jo odnesite na zbirno mesto, ki ga zagotovijo vaši lokalni javni organi za ravnanje z odpadki (npr. v center za recikliranje). Po zakonih o odlaganju elektronskih in električnih naprav so lastniki dolžni stare elektronske in električne naprave oddati v ločen zabojnik za odpadke. Simbol označuje, da naprave ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke! Nevarnost za zdravje in okolje zaradi baterij! Baterij nikoli ne odpirajte, poškodujte ali pogoltnite in ne dovolite, da onesnažujejo okolje. Lahko vsebujejo strupene, ekološko nevarne težke kovine. Baterije ste po zakonu dolžni odstraniti v trgovinah, ki prodajajo baterije, ali na zbirnih mestih, ki jih zagotovijo javni organi za ravnanje z odpadki. Odvoz je brezplačen. Simboli označujejo, da baterij ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke in da jih je treba odnesti na zbirna mesta, ki jih zagotovijo lokalni javni organi za ravnanje z odpadki. Embalažni material je treba zavreči v skladu z lokalnimi predpisi.

4 NAVODILA ZA NEGO

- Površino ohišja očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Ne uporabljajte topil ali čistilnih sredstev.
- Enkrat mesečno in po menjavi baterij opravite preizkus delovanja.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Alarm za vrata in okna Olymp TF 400**
Kat. št.: **21 75 972**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.