

Časovno stikalo

Številka naročila 2249701

Predvidena uporaba

Izdelek se uporablja za izklop napajanja priključenega bremena. Vtičnica izdelka z ozemljitvenim kontaktom se uporablja za priključitev električnih naprav. Vtičnica vtičnice naprave je zaščitena s povečano zaščito stika. Primerna je za izklop npr. električnih štedilnikov, kavnih aparatov, notranjih svetil ali ventilatorjev. Vgrajeni časovnik po preteku nastavljenega časa izklopi napajanje ozemljene vtičnice. Izdelek se napaja prek omrežnega priključka. Napajanje izdelka je 230 V/AC, 50 Hz. Največja priključena obremenitev ne sme presežati 230 V/AC s 15 A! Glejte poglavje "Tehnični podatki".

Uporaba je dovoljena le v zaprtih prostorih, torej ne na prostem. Vsekakor se je treba izogibati stiku z vlago, npr. v kopalnici itd.

Zaradi varnostnih razlogov in dovoljenja izdelka ne smete spreminjati in/ali dopolnjevati. Če izdelek uporabljate za namene, ki niso opisani zgoraj, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko nepravilna uporaba povzroči nevarnosti, kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd. Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu. Tretjim osebam izdelek predajte le skupaj z navodili za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, nacionalne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in označbe izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Obseg dobave

- Časovnik - Navodila za uporabo



Trenutna navodila za uporabo

Najnovejša navodila za uporabo prenesite prek povezave www.conrad.com/downloads ali poskenirajte prikazano kodo QR. Sledite navodilom na spletni strani.

Razlaga simbola



Simbol s strelo v trikotniku se uporablja, kadar obstaja nevarnost za vaše zdravje, npr. zaradi električnega udara.



Simbol s izklicnikom v trikotniku označuje pomembne informacije v teh navodilih za uporabo, ki jih je treba upoštevati.



Simbol puščice je na voljo, kadar želite dobiti posebne nasvete in informacije o delovanju.

Varnostna navodila



Pozorno preberite navodila za uporabo in bodite posebej pozorni na varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij o pravilnem ravnanju v teh navodilih za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo. V takšnih primerih preneha veljati tudi garancija/garancija.

a) Splošno

- Izdelek ni igrača. Hranite ga stran od otrok in hišnih ljubljencev.
- Embalažnega materiala ne puščajte neprevidno ležati naokrog. Ta lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Zaščitite izdelek pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi vibracijami, visoko vlažnostjo, vlago, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Če varno delovanje ni več mogoče, izdelek izključite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Varno delovanje ni več zagotovljeno, če izdelek:
 - ima vidne poškodbe,
 - ne deluje več pravilno,
 - je bila dlje časa shranjena v neugodnih okoljskih pogojih ali
 - je bil izpostavljen velikim transportnim obremenitvam.
- Z izdelkom ravnajte previdno. Poškodujejo ga lahko udarci, udarci ali padec z majhne višine.
- Če imate kakršne koli dvome o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka, se obrnite na strokovnjaka.



• Vzdrževanje, nastavitve in popravila naj opravlja le strokovnjak ali specializirana delavnica.

• Če imate vprašanja, na katera v teh navodilih za uporabo ni odgovorov, se obrnite na našo tehnično službo za stranke ali druge strokovnjake.

b) Povezane naprave

- Upoštevajte tudi varnostna navodila in navodila za uporabo drugih naprav, s katerimi je izdelek povezan.

c) Električna varnost

- Pred priključitvijo na električno omrežje preverite, ali se priključne vrednosti na tipski ploščici izdelka ujemajo z vrednostmi vašega domačega električnega napajanja.
- Omrežna vtičnica izdelka je zasnovana v zaščitnem razredu I. Kot vir napajanja se lahko uporablja samo ustrezno ozemljena vtičnica (230 V/AC, 50 Hz) iz javnega omrežja.
- Električna vtičnica mora biti blizu naprave in lahko dostopna.
- Vtič iz električnega omrežja izvlomite le s pomočjo ročajev, ki so za to namenjeni. iz omrežne vtičnice.
- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, izključite omrežni vtič iz vtičnice.
- Zaradi varnosti med nevihto vedno izključite vtič iz vtičnice.
- Nikoli ne vklaplajte ali izklaplajte omrežnega vtiča z mokrimi rokami.
- Ozemljeni omrežni vtič na zadnji strani izdelka vstavite neposredno v omrežno vtičnico. npr. v stensko vtičnico brez uporabe podaljškov.
- Ne priključujte enega za drugim! To lahko povzroči preobremenitev izdelka! Obstaja nevarnost požara!
- Brez napetosti samo, ko je vtič izključen!
- Uporaba časovnika na prostem ni dovoljena.

- Nikoli ne nalivajte tekočin na električne naprave in ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, poleg naprave. Če tekočina ali predmet pride v notranjost aparata, izklopite napajanje (npr. izklopite odklopnik električnega tokokroga). Izdelka ne smete več uporabljati; odnesite ga na specializirano servisno delavnico.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte takoj po tem, ko ste ga p r e n e s l i iz hladnega v topel prostor. Nastala kondenzacija lahko v določenih okoliščinah uniči izdelek. Pred priključitvijo in uporabo izdelka počakajte, da doseže sobno temperaturo. To lahko traja več ur.

d) Ljudje in izdelek

- V poslovnih objektih je treba upoštevati predpise o preprečevanju nesreč nemške zveze združenj za zavarovanje odgovornosti delodajalcev v industriji za električne sisteme in opremo.
- Pri odpiranju pokrovov ali odstranjevanju delov so lahko izpostavljeni deli pod napetostjo. Zato izdelka nikoli ne odpirajte.
- Priključne točke so lahko tudi pod napetostjo! Pred vzdrževanjem, popravilom ali zamenjavo delov ali sklopov je treba izdelek izključiti iz električnega omrežja. Izdelek lahko vzdržuje ali popravljajo le strokovnjaki, ki so seznanjeni s povezanimi tveganji in ustreznimi predpisi (VDE).
- Napajanje časovnika je 230 V/AC 50 Hz.
- Predpisana priključena obremenitev 230 V/AC, 15 A ne sme biti presežena.

e) Vtičnice

- Izdelek je opremljen s povečano zaščito pred dotikom. Vgrajeni mehanizem sprosti odprtino vtičnice šele, ko sta oba kontakta omrežnega vtiča hkrati vstavljena v obe odprtini.
- Posebno previdni bodite v prisotnosti otrok. Otroci ne morejo prepoznati nevarnosti, ki nastanejo pri nepravilni uporabi električnih naprav. Obstaja nevarnost smrtnega električnega udara!

Nadzorni elementi



- 1 Gumb stikala za vklop/izklop +
- 2 Gumb Minus -

Oddaja v uporabo

- Omrežni vtič odštevalnika časa vstavite v ustrezno omrežno vtičnico v javnem omrežju z napetostjo do 230 V/AC, 50 Hz. Indikatorske diode se za približno 1 sekundo na kratko prižgejo, kar pomeni, da je omrežna napetost prisotna.
- Pritisnite gumb **ON/OFF + (1)**, da vklopite časovnik.
- Ponovno pritisnite gumb **ON/OFF +**, da izberete najkrajši čas časovnika. Nastavite lahko "15 min". Na kratko pritisnite gumb **ON/OFF +**, dokler ne dosežete želenega časa izklopa. Prižge se ustrezna indikatorska LED dioda. V tem zaporedju preklopite čase časovnika 30 min / 45 min / 1 h / 2 h / 3 h / 4 h / 6 h / 8 h / 10 h / 12 h. Prižge se indikatorska LED dioda za nastavljeni časovni interval. Če želite čase časovnika ponovno preklopiti nazaj, pritisnite gumb minus - (2), da zmanjšate nastavljeni čas časovnega intervala časovnika.
- Če je čas časovnika nastavljen na 12 ur, pritisnite gumb **ON/OFF ON/ OFF + (1)**, da izklopite aktiviranje časovnika. Napetost na vtičnici zaščitnega kontakta se izklopi.
- Če je čas časovnika nastavljen na 15 minut, pritisnite gumb z minusom - (2), da izklopite aktiviranje časovnika. Napetost na ozemljeni vtičnici ostane vključena.
- Pritisnite in približno 2 sekundi držite gumb **ON/OFF + (1)**, da izklopite aktiviranje časovnika ne glede na nastavitev. Napetost na ozemljeni vtičnici se izklopi.

→ Varovalke izdelka ni mogoče zamenjati.

Nega in čiščenje

- Pred čiščenjem izdelek vedno izključite iz električnega omrežja.
- Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko poškodujejo ohišje ali celo poslabšajo njegovo delovanje.
- Za čiščenje izdelka zadostuje suha, mehka, čista krpa, ki ne pušča vlaken. Na ohišje ne pritiskajte premočno, saj lahko pride do prask.

Odstranjevanje odpadkov

a) Izdelek



Vsa električna in elektronska oprema na evropskem trgu mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol označuje, da je treba to napravo ob koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik starih aparatov mora stare aparate odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki morajo odpadne baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v odpadno napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz odpadne naprave, ne da bi jih uničili, pred oddajo na zbirnem mestu ločiti od odpadne naprave, ne da bi jih uničili.

Distributerji električnih in elektronskih naprav so zakonsko obvezani, da brezplačno prevzamejo stare naprave. Conrad vam ponuja naslednje možnosti **brezplačne** vmitve (dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani):

- v naših trgovinah Conrad
- v zbirnih centrih, ki jih je ustanovil Conrad
- v zbirnih centrih javnih organov za odstranjevanje odpadkov ali v sistemih za prevzem, ki jih vzpostavijo proizvajalci in distributerji v smislu zakona ElektroG

Končni uporabnik je odgovoren za brisanje osebnih podatkov na stari napravi, ki jo je treba odstraniti.

Upoštevajte, da lahko v državah zunaj Nemčije veljajo druge obveznosti glede odlaganja starih aparatov. vračanje in recikliranje starih aparatov.

b) Baterije/polnilne baterije

Odstranite vse vstavljene baterije/polnilne baterije in jih zavržite ločeno od izdelka. Kot končni uporabnik ste po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vse uporabljene baterije/polnilne baterije; odlaganje med gospodinjske odpadke je prepovedano.



Baterije/polnilne baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s sosednjim simbolom, ki označuje, da je odstranjevanje z gospodinjskimi odpadki prepovedano. Oznake za zadevne težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznaka se nahaja na baterijah/akumulatorskih baterijah, npr. pod simbolom koša za odpadke, prikazanim na levi strani).

Izrabljene baterije/polnilne baterije lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih v vaši občini, v naših poslovalnicah ali kjer koli se prodajajo baterije/polnilne baterije. S tem izpolnujete zakonske obveznosti in prispevate k varovanju okolja.

Pred odstranjevanjem je treba izpostavljene kontakte baterij/akumulatorskih baterij v celoti prekriti z lepilnim trakom, da se prepreči kratek stik. Tudi če so baterije/polnilne baterije prazne, je lahko preostala energija, ki jo vsebujejo, v primeru kratkega stika nevarna (razpočenje, prekomerno segrevanje, požar, eksplozija).

Tehnični podatki

Nazivna vhodna napetost	230 V/AC, 50 Hz
Poraba energije (priključek)	največ 15 A (priključene obremenitve)
Poraba energije	max. 3500 W
Zaščitni razredl	I
Stopnja zaščite	IP20
Poraba energije v stanju pripravljenosti	približno 0,5 W
Povečana zaščita stikov	da
Časi časovnika	0 - 12 h (15 min / 30 min / 45 min / 1 h / 2 h / 3 h / 4 h / 6 h / 8 h / 10 h / 12 h)
Delovni pogoj	i0 do +40 °C, 30 - 70 % relativna vlažnost (brez kondenzacije)
Pogoji shranjevanja	+5 do +28 °C, 30-70 % relativna vlažnost (brez kondenzacije)
Dimenzije (Š x V x G)	58 x 61 x 84 mm
Teža	96 g