



NAVODILA ZA UPORABO

Brezžični zvonec
Heitronic 500662, komplet

Kataloška št.: 22 52 117



Ta navodila za uporabo sodijo izključno k temu izdelku.

Vsebujejo pomembne napotke za pripravo na delovanje in uporabo izdelka.

Iz tega razloga bodite pozorni na ta navodila za uporabo tudi v primeru, če nameravate ta izdelek predati v uporabo tretji osebi.

Pomembno je, da ta navodila za uporabo dobro shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati.

Kazalo

1. Uvod	2
2. Varnostni napotki in opozorila.....	2
3. Predvidena uporaba	3
4. Pred namestitvijo/pripravo na uporabo	3
5. Motnje v delovanju.....	3
6. Tehnični podatki	3
7. Namestitev in postopanje	4
8. Vzdrževanje	4
9. Odstranjevanje	4
Garancijski list	6
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	7
Izvirna izjava EU o skladnosti	7

1. Uvod

Spoštovana stranka,

najlepša hvala, da ste se odločili za nakup našega izdelka.

Kupili ste izdelek proizvajalca Vollmer, ki je bil izdelan v skladu z današnjim stanjem tehnike.

Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in državnih direktiv.

Za ohranitev stanja izdelka in za zagotovitev varne uporabe morate kot uporabnik tega izdelka upoštevati priložena navodila za uporabo!

2. Varnostni napotki in opozorila

- Pri škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije!
- Ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!
- Če je izdelek poškodovan, je njegova uporaba strogo prepovedana!
- Celotnega izdelka ne smete spreminjati ali predelovati.
Spremembe na izdelku imajo za posledico prenehanje veljavnosti garancije.

- Tipske tablice ne smete odstraniti.
- Če izdelka dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije. Baterije lahko iztekajo in predstavljajo nevarnost telesnih poškodb.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

3. Predvidena uporaba

Izdelek je zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih (osnovna enota) in na prostem (tipkalo).

Ne smete ga izpostavljati močnim mehanskim obremenitvam ali trdovratni umazaniji.

4. Pred namestitvijo/pripravo na uporabo

- Izdelek lahko uporabljate samo izven embalaže.
- Izdelek previdno vzemite iz embalaže.
- Pred začetkom uporabe izdelka se prepričajte, da se med prevozom ni poškodoval. Če so električni deli poškodovani, izdelka ne smete uporabljati.
- Embalaža se naj nahaja izven dosega otrok in domačih živali. Obstaja nevarnost zadužitve!

5. Motnje v delovanju

- Ali so baterije pravilno vstavljene/prazne?

6. Tehnični podatki

Izdelek	Priključitev	Nivo glasnosti	Število melodij zvonjenja	Domet	Vrsta zaščite	Frekvenca
500662 Osnovna enota	230 V/AC	maksimalno 85 dB(A)	30 in optična signalizacija		IP 20	433,92 Mhz
500662 Tipkalo	1 x 3 V baterija tipa CR2032 (priložena)	-	-	približno 100 metrov	IP 44	433,92 Mhz

7. Namestitev in postopanje

- Osnovno enoto priključite na 230 V električno vtičnico.
- Odprite tipkalo za zvonec.
- Pritrdite spodnji del tipkala za zvonec.
- Vstavite priloženo baterijo in zaprite tipkalo za zvonec.
- Sinhronizirajte osnovno enoto in tipkalo.
- Pritisnite in 3 sekunde držite tipko za izbiro melodije na osnovni enoti, dokler se ne zasliši zvočnega signala.
- V roku 30 sekund pritisnite tipkalo. Osnovna enota z zvočnim signalom sporoči, da je tipkalo sinhronizirano.
- Prepričajte se, da sistem pravilno deluje, tako da pritisnete tipkalo.
- Ponastavitev funkcije shranjevanja: Pritisnite in 10 sekunde držite tipko za izbiro melodije na osnovni enoti, dokler osnovna enota ne odda zvočnega signala.
- Deaktivacija melodije zvonjenja: Pritisnite in 3 sekunde držite tipko 1. Ponovna aktivacija melodije zvonjenja: Ponovno pritisnite in 3 sekunde držite tipko 1.



1. Tipka za glasnost (4 stopnje + deaktivacija zvoka)
2. Tipka za izbiro melodije
3. LED-lučka (ob pritisku tipkala zasveti)
4. Tipkalo

8. Vzdrževanje

- Najprej prekinite dovod napetosti do celotnega izdelka. Šele nato se lotite čiščenja in vzdrževalnih del na izdelku.

9. Odstranjevanje

- Odsluženo elektronsko opremo je treba oddati na javnih zbirališčih odpadkov in jih ne smete metati med gospodinjske odpadke.
- Baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi vrniti odslužene baterije. Baterije lahko po uporabi brezplačno oddate na prodajnem mestu ali v svoji neposredni bližini (na primer na zbirnih mestih svoje občine ali v trgovini).

- Baterije je treba v izpraznjenem stanju oddati v ustrezne zbirne posode za odslužene baterije v trgovinah, kjer se baterije tudi prodajajo, ali na lokalnem zbirališču odpadkov. Če baterija ni popolnoma prazna, jo ustrezno zavarujte pred kratkim stikom. Kratek stik preprečite tako, da pole izolirate z lepilnim trakom.



H. Vollmer GmbH
Allmending 29
75203 Königsbach-Stein
Nemčija

Telefon: +49 (0) 72 32 - 40 05 - 0
Faks: +49 (0) 72 32 - 40 05 - 19
Elektronska pošta: info@vollmer-gmbh.de
Spletna stran: www.vollmer-gmbh.de



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Brezžični zvonec Heitronic 500662, komplet**
Kat. št.: **22 52 117**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



Izjava EU o skladnosti

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Izdelek:

Brezžični zvonec
Številka izdelka: 500662

Je v skladu z naslednjimi direktivami:

- ☒ Direktiva RoHS: 2015/863/EU
- ☒ Direktiva RED: 2014/53/EU
- ☒ Direktiva o nizki napetosti: 2014/35/EU
- ☒ Direktiva EMC: 2014/30/EU
- ☐ Direktiva 2009/125/ES

Za oceno izdelka so bili uporabljeni naslednji usklajeni standardi in uredbe:

ES 62321-4:2014+A1:2017
ES 62321:5:2013 + ES 62321-6:2015
ES 62321-7-1:2015
ES 62321-7-2:2017
ES 62321-8:2017
ES 55032:2015
ES 55035:2017
ES 61000-3-2:2014 + ES 61000-3-3:2013
ES 60950-1 :2006+A2:2013
ES 301 489-1 V2.2.2 + ES 301 489-3 V2.1.1
ES 300 220-1 V3.1.1+ ES 300 220-2 V3.2.1

To izjavo je oddal:

H. Vollmer GmbH
Allmending 29

D-75203 Königsbach-Stein

Königsbach-Stein, 17.12.2019

Kraj, datum

Podpis

Izvirna izjava EU o skladnosti



EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Das Produkt:
The product:

Funkgong
Artikel: 500662

Entspricht folgenden Richtlinien:
According to following directions:

- ☒ **RoHS-Richtlinie: 2015/863/EU**
- ☒ **RED-Richtlinie: 2014/53/EU**
- ☒ **Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU**
- ☒ **EMV-Richtlinie: 2014/30/EU**
- ☐ **Richtlinie 2009/125/EG**

Zur Beurteilung des Erzeugnisses wurden folgende harmonisierte Normen und Verordnungen herangezogen:
For the evaluation of the product the following harmonized standards and regulations have been consulted:

EN 62321-4:2014+A1:2017
EN 62321-5:2013+EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN 62321-8:2017
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014+EN61000-3-3:2013
EN 60950-1 :2006+A2:2013
EN 301 489-1 V2.2.2+EN 301 489-3 V2.1.1
EN 300 220-1 V3.1.1+ EN 300 220-2 V3.2.1

Diese Erklärung wird abgegeben durch:
This declaration is submitted by:

H. Vollmer GmbH
Allmending 29

D-75203 Königsbach-Stein

Königsbach-Stein 17.12.2019

Ort, Datum
Place, date


Unterschrift
Signature