



NAVODILA ZA UPORABO

Kamuflačni fotoaparati za fotografiranje divjih živali SpyPoint Link-Micro LTE

Kataloška št.: 22 73 483



Kazalo

Vsebina paketa	2
Deli naprave	3
Priprava naprave	4
Aktiviranje vašega fotoaparata	5
Aplikacija SPYPOINT	5
Spletna stran SPYPOINT	6
Konfiguracija vašega fotoaparata	6
Osnovne nastavitve fotografije	6
Mobilne nastavitve	6
Napredne možnosti / konfiguracija	7
Zagon fotoaparata	7
Nameščanje vašega fotoaparata	7
Varnostni napotki	8
Odstranjevanje naprave	8
Frekvenca	8
Garancijski list	10

Hvala, da ste izbrali



Pogosta vprašanja, navodila za uporabo, najnovejša strojno-programaska oprema so na voljo na:
support.spypoint.com



Pomoč v živo na
www.spypoint.com



service@spypoint.com

Vsebina paketa

- 1x fotoaparatus LINK-MICRO-LTE
- 1x držalo za anteno
- 1x namestitveni jermen
- 1x navodila za uporabo
- 1x SIM kartica, ki je vnaprej aktivirana in vstavljena v fotoaparatus.

OPOMBA: Spominska kartica in baterije se prodajajo ločeno.

Navodila za uporabo, najnovejša strojno-programaska oprema in pogosta vprašanja so na voljo na:
support.spypoint.com

Deli naprave

1. Antena
2. Leča za zaznavanje
3. Reža za kartico MicroSD
4. Svetlobni senzor
5. Lučka za zakasnitev
6. Fotografski objektiv
7. LED lučka
8. Stikalo za vklop / izklop
9. Lučka "STATUS"
10. Reža za SIM-kartico
11. Prostor za baterije
12. Držalo za baterije
13. Reža za namestitveni jermen
14. Zatič za zaklepanje
15. Odprtina za kabelsko ključavnico
16. 12V priključek
17. Standardni nosilec za stojalo ¼ "- 20





Priprava naprave

Izbira vira napajanja

- Litijeve ali alkalne baterije tipa AA
- 12V baterija za ponovno polnjenje (# KIT-12V)
- Paket baterij za polnjenje 3,7 V (# LIT-10)

OPOMBA:

Priporočamo uporabo polnilnih litijevih baterij SPYPOINT # LIT-10, ki so naprodaj ločeno.

Za najboljše rezultate in v izogib puščanju:

- Uporabljajte samo nove litijeve ali alkalne baterije.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje tipa AA (njihova nižja napetost lahko povzroči težave pri delovanju).

Pravilna namestitev baterij tipa AA

- Odklenite in odprite pokrovček na napravi LINK-MICRO-LTE.
- Odstranite držalo za baterije.
- Baterije tipa AA vstavite v držalo za baterije v skladu z oznakami o polarnosti (+) in (-).
- Namestite držalo za baterije nazaj v prostor za baterije.

Formatiranje kartice MicroSD

Preden vstavite kartico MicroSD v fotoaparata, mora biti reformatirana preko računalnika, s čimer se zagotovi njeno ustrezno delovanje.

Spominska kartica se prodaja ločeno. Ne glede na to, ali se odločite za uporabo kartice MicroSD, ki ste jo prej uporabljali v drugi napravi, ali povsem nove kartice, ki ste jo pravkar kupili, njena zmogljivost ne sme presegati 32 GB in jo je treba ponovno formatirati. Ne uporabite možnosti »Hitro formatiranje ("Quick format").

Vstavljanje kartice MicroSD

- Prepričajte se, da je fotoaparata izklopljen.
- Vstavite spominsko kartico MicroSD (do 32 GB) v režo za kartico MicroSD z nalepko navzgor.
- Kartica je pravilno vstavljena, ko zaslišite klik.

Aktiviranje vašega fotoaparata



Fotoaparata morate aktivirati preko brezplačne aplikacije "SPYPOINT" ali tako, da se prijavite preko spletne strani SPYPOINT.COM.

LOKACIJA AKTIVACIJSKE KODE

Aktivacijska koda se nahaja v prostoru za baterije fotoaparata, za držalom za baterije. To edinstveno kodo boste potrebovali za aktiviranje naprave LINK-MICRO-LTE.



Aplikacija SPYPOINT

Sledite tem korakom:

1. V aplikacijah Google Play™ ali App Store™ poiščite "**SPYPOINT app**".
2. Prenesite in namestite aplikacijo na pametni telefon ali tablični računalnik.
3. Zaženite aplikacijo. Izberite »Aktiviranje naprave« ("**ACTIVATE A DEVICE**"). Na seznamu izberite "**LINK-MICRO-LTE**" in sledite korakom.
4. Ko končate, vam bomo poslali potrditveno e-poštno sporočilo z navodili, kako dokončati ustvarjanje računa.
5. Prijavite se v aplikacijo SPYPOINT z vašim e-poštnim naslovom in geslom.

Spletna stran SPYPOINT

Sledite tem korakom:

1. Na spletni strani SPYPOINT na vrhu v navigacijskem meniju izberite »Prijava« ("LOGIN"). Na prikazani strani izberite »Registracija« ("Register"), izpolnite zahtevana polja in se nato prijavite.
2. Izberite znak + na skrajni desni strani; na seznamu izberite "LINK-MICRO-LTE", nato sledite korakom.
3. Ko končate, vam bomo poslali potrditveno e-poštno sporočilo z navodili, kako dokončati ustvarjanje računa.
4. Na spletni strani se prijavite s svojim e-poštnim naslovom in geslom.

OPOMBA:

V aplikaciji SPYPOINT ali v razdelku »Moj račun« ("MY ACCOUNT") na spletni strani SPYPOINT lahko aktivirate dodatne fotoaparate in preklapljate med njimi.

IZBIRA NAČRTA PRENOSA FOTOGRAFIJ ZA VAŠ FOTOAPARAT
Pojdite na <https://www.spypoint.com/en/spypoint-experience/plans>,
kjer lahko preberete o najnovejših ponudbah in izberete načrt, ki
vam najbolj ustreza.

Konfiguracija vašega fotoaparata

Tako aplikacija SPYPOINT kot tudi spletna stran vam omogočata spreminjanje vseh nastavitev fotoaparata na daljavo. Zagotavljata tudi osnovne informacije o vašem fotoaparatu, kot so: moč mobilnega signala, nivo baterije in uporabljeni prostor na kartici MicroSD. Te informacije temeljijo na zadnji povezavi s fotoaparatom.

Novе nastavitve začnejo veljati vsakič, ko se fotoaparatus poveže z aplikacijo ali spletno stranjo SPYPOINT. Spodaj so navedene osnovne nastavitve, ki jih lahko konfigurirate.

Osnovne nastavitve fotografije

Zakasnitev: Omogoča nastavitve časovnega intervala med posameznimi zaznavanji, preden fotoaparatus posname naslednjo fotografijo.

Več posnetkov: Omogoča nastavitve števila fotografij na zaznavanje (do 2) s 5-sekundnim zamikom med vsako fotografijo.

Občutljivost: Omogoča nastavitve občutljivosti zaznavanja fotoaparata.

Ime fotoaparata: Omogoča poimenovanje vsakega fotoaparata, ki ga imate v lasti.

Mobilne nastavitve

Čas prvega prenosa: Omogoča izbiro časa, ko fotoaparatus opravi prvi dnevni prenos.

Pogostost prenosa: Omogoča izbiro števila dnevnih prenosov.

Napredne možnosti / konfiguracija

Urnik: Omogoča nastavitve obdobja delovanja za vsak dan v tednu. Za 24-urni način delovanja morata biti čas zagona in ustavljanja 00:00 (12AM).

OPOMBA:

Prenosi s fotoaparata so privzeto nastavljeni na oddajanje vsake 4 ure od polnoči dalje.

Zagon fotoaparata

1. Vključite fotoaparatus.
2. Med iskanjem signala bo utripala zelena statusna lučka ("STATUS") (to lahko traja nekaj minut).
3. Statusna lučka bo zasvetila v eni od naslednjih 3 barv:
 - **Rdeča:** Ne zadosten signal.
 - **Oranžna:** Sprejemljiv signal.
 - **Zelena:** Optimalen signal.
4. Ko zgornja desna lučka začne utripati rdeče, preostane 30 sekund, preden se vključi način fotografiranja. To vam omogoča, da zapustite območje, ne da bi se fotografirali.
5. Fotoaparatus je pripravljen na uporabo, ko ugasnejo vse lučke.
6. Če med 3. korakom lučka sveti rdeče, poskusite:
 - Izklopiti in znova vklopiti fotoaparatus.
 - Poskusite znova, medtem ko usmerjate anteno pod različnimi koti.
 - Poskusite premakniti fotoaparatus na mesto z boljšim signalom.
 - Preizkusite našo mobilno anteno z širokim dometom # CA-01 (na prodaj ločeno), ki lahko pomaga izboljšati moč signala.

Nameščanje vašega fotoaparata



1. Z namestitvenim jermenom namestite fotoaparatus.
2. Fotoaparatus naj bo v isti višini kot sredina telesa živali.
3. Ciljna žival mora biti od fotoaparata oddaljena 7,5 metrov.

4. Za svetlejšje fotografije ponoči zagotovite, da so v ozadju elementi, ki odsevajo IR bliskavico.

Varnostni napotki

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Odstranjevanje naprave

Uporabljajte samo izvirne rezervne dele in pripomočke.

Če ste fotoaparati uporabliali tako intenzivno, da ga je potrebno zamenjati, ali če ga ne boste več uporabljali, ga morate odnesti v center za recikliranje.

Informacije o zbirnih mestih za vašo električno napravo lahko dobite pri lokalnem podjetju za odstranjevanje odpadkov ali pri lokalnih upravnih uradih.

Električne naprave ne vsebujejo le dragocenih surovin, ki jih je mogoče reciklirati, ampak tudi snovi, ki lahko v primeru neustreznega odstranjevanja vplivajo na javno zdravje in okolje. Pomagajte zagotoviti, da se dragocene surovine reciklirajo, tako da stari aparat vrnete na osrednje zbirno mesto.

Oznaka WEEE (Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi) predstavlja obvezo, da se označeni fotoaparati pošlje v ločen center za pravilno recikliranje električne in elektronske opreme.



Frekvenca

Frekvenčni razpon:

800/850/900/1900 / 2100MHz

Največja moč prenosa:

Frekvenca
GSM850
EGSM900

Največja moč
33DBM ± 2DB
33DBM ± 2DB

DCS1800	30DBM ± 2DB
PCS1900	30DBM ± 2DB
GSM850 (8 PSK)	27DBM ± 3DB
EGSM900 (8 PSK)	27DBM ± 3DB
DCS1800 (8 PSK)	26DBM ± 3DB
PCS1900 (8 PSK)	26DBM ± 3DB
UMTS 2100	24DBM + 1,7 / -3,7DB
UMTS 1900	24DBM + 1,7 / -3,7DB
UMTS 900	24DBM + 1,7 / -3,7DB
UMTS 850	24DBM + 1,7 / -3,7DB
UMTS 800	24DBM + 1,7 / -3,7DB



Za popoln seznam tehničnih podatkov, funkcij in nastavitev obiščite našo spletno stran **LINK-MICRO-LTE** na naslovu **www.spypoint.com**.

Pridružite se naši skupnosti



Verzija 1.3

SPYPOINT
Servisni center za Evropo:
EUROHUNT GmbH
Harzblick 25
99768 Harztor OT Ilfeld
Nemčija
Tel.: 036331 50540
Faks: (036331) 505422
E-pošta: info@eurohunt.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kamuflažni fotoaparati za fotografiranje divjih živali**
Spypoint Link-Micro LTE
Kat. št.: **22 73 483**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.