

## SLO Navodila za uporabo

### Električna mreža (lopar) za muhe eSwatter

Št. izdelka 2299834

#### Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen uničevanju žuželk (npr. muh, komarjev) z uporabo električne napetosti s kovinsko rešetko. Izdelek je primeren za uporabo samo na suhih območjih. Vsekakor se izogibajte stiku z vlago.

Zaradi varnosti in odobritve tega izdelka ne smete predelovati in/ali spreminjati. Če izdelek uporabljate za namene, ki niso opisani zgoraj, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko nepravilna uporaba povzroči nevarnosti, kot so kratek stik, požar, električni udar itd. Natančno preberite navodila in jih shranite. Ta izdelek dajte na voljo tretjim osebam samo skupaj z navodili za uporabo.

Ta izdelek izpolnjuje predpisane nacionalne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in imena izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

#### Vsebina dostave

- Lopar za muhe
- Navodila za uporabo



#### posodobljena navodila za uporabo

Najnovejša navodila za uporabo prenesite z našega spletnega mesta [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ali poskenirajte natisnjeno kodo QR. Sledite navodilom na spletnem mestu.

#### Opis simbolov



Simbol z bliskavico v trikotniku označuje tveganje za zdravje, npr. zaradi električnega udara.



Simbol s klicajem v trikotniku označuje pomembna navodila in ta navodila za uporabo, ki jih je treba upoštevati.



Simbol puščice opozarja uporabnika na pomembne nasvete in opombe o uporabi naprave.

#### Varnostna navodila



**Pozorno preberite navodila za uporabo in še posebej upoštevajte varnostne informacije. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij o pravilnem ravnanju v tem priročniku, ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo. V takih primerih garancija/garancija preneha veljati.**



- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali dobili navodila o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Otroci brez nadzora ne smejo čistiti in vzdrževati naprave.

#### a) Splošno

- Naprava ni igrača. Hranite jo zunaj dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Ne puščajte embalažnega materiala nepredvidno ležati naokrog. Ti lahko postanejo nevarni igralni material za otroke.
- Zaščitite izdelek pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi udarci in visoko vlažnostjo, vlaga, vnetljivi plini, hlapi in topila.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Če izdelka ni več mogoče varno uporabljati, ga izključite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Varne delovanje ni več mogoče zagotoviti, če izdelek:
  - je vidno poškodovan,
  - ne deluje več pravilno,
  - je bila dlje časa shranjena v slabih okoliških pogojih ali
  - je bil izpostavljen resnim obremenitvam, povezanim s prevozom.
- Z izdelkom ravnajte previdno. Udarci, udarci ali padec z majhne višine lahko izdelek poškodujejo.
- Rešetk ne stiskajte s prsti. Ne dotikajte se sredinske rešetke. To bo povzročilo rahel električni šok.
- V rešetko ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Izdelek hranite stran od prahu in vnetljivih plinov. Obstaja nevarnost eksplozije!
- V primeru dvoma o delovanju, varnosti ali priključitvi naprave se posvetujte s strokovnjakom.
- Vzdrževanje, spremembe in popravila lahko opravi izključno strokovnjak ali pooblaščen servisna delavnica.
- Če imate vprašanja, na katera ta navodila za uporabo ne dajejo odgovorov, se obrnite na našo službo za tehnično podporo ali drugo tehnično osebo.

#### b) (polnilne) baterije



- Pri vstavljanju (akumulatorskih) baterij je treba upoštevati pravilno polariteto.
- (Polnilne) baterije je treba odstraniti iz naprave, če je dlje časa ne uporabljate, da ne pride do poškodb zaradi puščanja. Puščajoče ali poškodovane (akumulatorske) baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo kislinske opekline, zato za ravnanje s poškodovanimi (akumulatorskimi) baterijami uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice.
- (Polnilne) baterije je treba hraniti zunaj dosega otrok. Baterij (za ponovno polnjenje) ne puščajte ležati naokrog, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali hišni ljubljenci pogoltnejo.
- Vse (akumulatorske) baterije je treba zamenjati hkrati. Mešanje starih in novih (akumulatorskih) baterij v napravi lahko povzroči puščanje (akumulatorskih) baterij in poškodbe naprave.
- (Akumulatorskih) baterij ne smete razstavljeti, kratkega stika ali metati v ogenj. Nikoli ne polnite baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti. Obstaja nevarnost eksplozije!

#### Vstavljanje/zamenjava baterij

- S spodnjega dela ročaja odstranite pokrov predala za baterije.
- Vstavite 2 bateriji AA in upoštevajte pravilno polarnost. Upoštevajte pravilno polarnost, kot je navedeno v predalu za baterije.
- Zaprite predal za baterije.

→ Če rdeča dioda LED ob pritisku na gumb ne zasveti, zamenjajte baterije.

#### Operacija



**POZOR:** Visoka napetost lahko povzroči električni udar!

- Pritisnite in držite gumb na strani ročaja. Prižge se rdeča dioda LED. Sredinska rešetka je nato se napolni z energijo.
- Z izdelkom pomahajte proti žuželki.
- Ko žuželka zadane v rešetko, se zasliši kratek prasketajoč zvok in kratka modra iskrica.
- Spustite gumb. Rdeča dioda LED ugasne. Rešetka se izklopi iz napajanja.

#### Čiščenje in nega

- Pred vsakim čiščenjem odstranite baterije.
- Z izdelkom pomahajte ali s krtačo odstranite mrtve žuželke z rešetke.
- Nikakor ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko prodrejo v ohišje in poslabšajo delovanje.
- Za čiščenje ne uporabljajte vode ali drugih tekočin. V nasprotnem primeru bi se rešetke poškodovale.
- Izdelek očistite s suho krpo brez vlaken.

#### Odstranjevanje

##### a) Izdelek



Elektronske naprave so odpadki, ki jih je mogoče reciklirati, in jih ne smete odlagati med gospodinske odpadke. Po koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavnimi regulativnimi smernicami.

Odstranite vse vstavljene (polnilne) baterije in jih zavrzite ločeno od izdelka.

##### b) (polnilne) baterije



Po zakonu (uredba o baterijah) morate kot končni uporabnik vrniti vse uporabljene baterije (za ponovno polnjenje). Odlaganje med gospodinske odpadke je prepovedano.

Onesnažene (polnilne) baterije so označene s tem simbolom, ki označuje, da je odlaganje med gospodinske odpadke prepovedano. Oznake za zadevne težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (ime na baterijah (za ponovno polnjenje), npr. pod ikono za smeti na levi strani).

Izrabljene baterije (za ponovno polnjenje) lahko oddate na zbirnih mestih v vaši občini, v naših trgovinah ali kjer koli se baterije (za ponovno polnjenje) prodajajo.

S tem izpolnjujete svoje zakonske obveznosti in prispevate k varovanju okolja.

#### Tehnični podatki

Napajanje ..... 2x1,5 V baterije AA (niso vključene)

Izhodna napetost ..... 1500 V

Zaščita razred ..... II

Pogoji delovanja/ skladiščenja ..... -10 do +50 °C, max. 90 % RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA

Dimenzije (D x Š x V) ..... 460x 180 x 32 mm

Teža ..... 155 g