



NAVODILA ZA UPORABO

RGB božično drevesce z USB-priključkom Sygonix SY-4722058

Kataloška št.: 23 61 029



sygonix®

Kazalo

1 Predvidena uporaba	2
2 Vsebina paketa.....	2
3 Najnovejše informacije o izdelku	3
4 Razlaga simbolov	3
5 Varnostni napotki.....	3
5.1 Splošno	3
5.2 Ravnanje z izdelkom	4
5.3 Delovno okolje	4
5.4 Priključene naprave.....	4
5.5 LED-luč	4
6 Vklop in izklop.....	4
7 Čiščenje in vzdrževanje	5
8 Odstranjevanje	5
9 Tehnični podatki	5
Garancijski list	6

1 Predvidena uporaba

Ta izdelek je predviden za dekoracijo zaprtih prostorov. Izdelek se ne sme uporabljati za razsvetljavo, saj ne zagotavlja zadostne svetlobe za delovne ali bivalne prostore.

Izdelek je primeren izključno za uporabo v zaprtih prostorih. Torej ga ne uporabljajte na prostem.

Vsekakor je treba preprečiti stik z vlogo.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti predelava in/ali sprememjanje izdelka nista dovoljena.

Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje.

Nepravilna uporaba lahko povzroči kratek stik, požar ali druge nevarnosti. Natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

2 Vsebina paketa

- Izdelek
- Navodila za uporabo

3 Najnovejše informacije o izdelku

Najnovejše informacije o izdelku si lahko prenesete z naše spletne strani www.conrad.com/downloads ali pa tako, da skenirate QR-kodo. Upoštevajte napotke na spletni strani.



4 Razlaga simbolov



Simbol s klicajem v trikotniku se uporablja za opozarjanje na pomembne informacije v tem dokumentu. Te informacije vedno pozorno preberite.



Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite navodila za uporabo.



Izdelek lahko uporabljate samo v suhih, zaprtih prostorih. Zaščitite ga pred vLAGO in mokroto.

5 Varnostni napotki



Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in informacij za pravilno uporabo v teh navodilih za uporabo, ne prevzemamo odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo, ki bi iz tega lahko sledile. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

5.1 Splošno

- Izdelek ni igrača. Poskrbite za to, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Embalaža naj ne leži po stanovanju. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Če imate vprašanja, vendar v tem dokumentu ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali na drugega strokovnjaka.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

5.2 Ravnanje z izdelkom

- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerino uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
 - vidne poškodbe,
 - naprava več ne deluje pravilno,
 - naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali
 - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom vedno ravnjajte pazljivo. Sunki, udarci ali padec z majhne višine lahko poškodujejo izdelek.
- V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi naprave se obrnite na strokovnjaka.

5.3 Delovno okolje

- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, močnimi udarci, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelek zaščitite pred visoko vlogo in mokroto.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

5.4 Priključene naprave

- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite na ta izdelek.

5.5 LED-luč

- Ne glejte neposredno v LED-luč!
- Nikoli ne glejte neposredno ali z optičnimi inštrumenti v svetlobni snop!

6 Vklop in izklop

Ko izdelek postavite in pravilno priključite, ga lahko uporabljate.

Pomembno:

- Izdelka nikoli ne uporabljajte, če se še nahaja v embalaži ali je navit.
- Izdelka med delovanjem in v fazi ohlajanja ne pokrivajte.

1. USB-vtič priključite na ustrezno USB-napajanje (5 V/DC, minimalno 500 mA), da se izdelek lahko vklopi.
→ LED-sijalke se nato trajno aktivirajo.
2. Ko želite izklopiti izdelek, USB-vtič preprosto ločite od napajanja.

7 Čiščenje in vzdrževanje

OPOMBA! Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, alkohola ali drugih kemičnih topil, saj lahko ta sredstva povzročijo škodo na ohišju in vodijo do napačnega delovanja izdelka.

1. Izdelek ločite od napajanja.
2. Za čiščenje izdelka uporablajte suho krpo, ki ne pušča vlaken.

8 Odstranjevanje



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke. Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

9 Tehnični podatki

Napajanje	5 V/DC, minimalno 500 mA, prek USB-vrat
Barva svetlobe	RGB
Barvna temperatura	2.700-3.000 K
Življenjski cikel LED-sijalk	10.000 ur
Dolžina napajalnega kabla	1 meter
Pogoji za delovanje	0 do +40 °C, 0-90 % relativna vlažnost
Pogoji za shranjevanje	0 do +40 °C, 0-90 % relativna vlažnost
Mere (Š x V x G)	75 x 110 x 75 mm
Teža	56 gramov

Proizvajalec:

Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Straße 1
92240 Hirschau
Nemčija



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **RGB božično drevesce z USB-priklučkom Sygonix SY-4722058**

Kat. št.: **23 61 029**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.