



NAVODILA ZA UPORABO

Upravljalna enota za namakanje Toolcraft Duo TO-7153944

Kataloška št.: 23 84 648



Kazalo

Uvod	3
Servisna služba	3
Predvidena uporaba	3
Vsebina paketa	4
Aktualna navodila za uporabo	4
Razlaga simbolov	4
Varnostni napotki	4
a) Splošno	4
b) Napotki za baterije in akumulatorje	5
Upravljalni elementi	6
Vstavljanje in menjava baterij	6
Priključitev na vodno pipo	7
Upravljanje	7
a) Izbira funkcije	7
b) Nastavitev časa (funkcija „SET CLOCK“)	7
c) Nastavitev intervala namakanja (funkcija "HOW OFTEN")	8
d) Nastavitev trajanja namakanja (funkcija "HOW LONG")	8
e) Nastavitev časa začetka (funkcija "START TIME")	9
f) Vkllop upravljalne enote za namakanje	9
g) Izkllop upravljalne enote za namakanje	9
h) Ročno namakanje	9
i) Prekinitev namakanja	10
Odpiranje/zapiranje vodne pipe	10
Zimsko skladiščenje	10
Vzdrževanje in čiščenje	11
Odstranjevanje	11
a) Izdelek	11
b) Baterije/akumulatorji	11
Tehnični podatki	12
Garancijski list	13

Uvod

Spoštovana stranka,

zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve.

Za ohranitev tega stanja in za zagotovitev varne uporabe morate kot uporabnik tega izdelka upoštevati priložena navodila za uporabo!



Ta navodila za uporabo sodijo k temu izdelku. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo na delovanje in uporabo izdelka. To upoštevajte tudi v primeru, če nameravate ta izdelek predati v uporabo tretji osebi. Navodila za uporabo shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati!

Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Servisna služba

Za tehnično podporo se obrnite na našo servisno službo:

Pon. - pet.: 8.00-16.00

Telefon: 080 5055

Faks: 01 78 11 250

Elektronska pošta: info@conrad.si

Spletna stran: www.conrad.si

Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen priključitvi na ustrezno vodno pipo. Čas in trajanje namakanja je možno programirati. Kot tekočina za črpanje je dovoljena samo čista sladka voda. Temperatura črpane tekočine lahko znaša največ +38 °C. Napajanje poteka z dvema baterijama tipa AAA/Micro (nista priloženi, lahko ju naročite posebej).

Iz varnostnih razlogov predelava in/ali spreminjanje upravljalne enote za namakanje nista dovoljena. Če boste upravljalno enoto za namakanje uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko poškoduje. Pozorno preberite ta navodila za uporabo in jih dobro shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati. Upravljalno enoto za namakanje lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- Upravljalna enota za namakanje
- 2 x hitro zapiralo
- Navodila za uporabo

Aktualna navodila za uporabo

Aktualna navodila za uporabo si lahko prenesete z naše spletne strani www.conrad.com/downloads ali pa skenirate QR-kodo, ki jo vidite desno. Upoštevajte napotke na spletni strani.



Razlaga simbolov



Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je obvezno treba upoštevati.



Simbol s puščico opozarja na posebne namige in nasvete glede uporabe izdelka.

Varnostni napotki



Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in informacij za pravilno uporabo v teh navodilih za uporabo, ne prevzemamo odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo, ki bi iz tega lahko sledile. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

a) Splošno

- Izdelek ni igrača. Poskrbite za to, da se ne bo nahajala v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, vnetljivimi plini, hlapi in topili. Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Kot tekočina za črpanje je dovoljena samo čista sladka voda (z maksimalno temperaturo +38 °C). Izdelek ni primeren za upravljanje črpanja pitne vode, prav tako ni primeren za upravljanje črpanja korozivnih/jedkih, gorljivih ali eksplozivnih

tekočin (na primer bencin, kurilno olje, nitro razredčilo), maščob, olj, slane vode ali odpadne vode iz stranišč.

- Pred vsako uporabo preverite, če je izdelek morda poškodovan. Če na izdelku odkrijete poškodbe, ga več ne smete uporabljati.
- Na mestu uporabe temperatura okolice ne sme biti približno enaka oziroma nižja od zmrzišča ($<0\text{ }^{\circ}\text{C}$). Pri tem voda v izdelku zmrzne. Večja prostornina ledu ga uniči. Izdelek pozimi shranjujte v suhem stanju in na mestu, kjer ne zmrzuje.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite na ta izdelek.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na doseg otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

b) Napotki za baterije in akumulatorje

- Možno je tudi napajanje s polnilnimi baterijami. Vendar pa je zaradi manjše napetosti (navadna baterija = 1,5 V, polnilna baterija = 1,2 V) čas delovanja precej krajši. Iz tega razloga vam priporočamo, da za napajanje izdelka uporabite izključno kakovostne alkalne baterije, saj boste tako zagotovili dolgo in zanesljivo delovanje.
- Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke.
- Baterije/akumulatorji naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč, saj je to življenjsko nevarno!
- Pri vstavljanju baterij/akumulatorjev vedno pazite na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).
- Baterij/akumulatorjev nikoli ne razstavljajte, mečite v ogenj ali povzročajte kratkega stika. Obstaja nevarnost požara in eksplozije!
- Navadnih, nepolnilnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije! Polnite izključno polnilne baterije. Za polnjenje uporabite ustrezen polnilnik.
- Pri prestarih ali odsluženih baterijah/akumulatorjih lahko iztekajo kemične tekočine, ki lahko poškodujejo izdelek. Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati (npr. pri skladiščenju), vstavljene baterije/akumulatorje vzemite iz naprave.
- Iztečene ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.
- Tekočine, ki lahko iztekajo iz baterij/akumulatorjev, so kemično zelo agresivne. Predmeti ali površine, ki pridejo v stik s temi tekočinami, se lahko deloma precej poškodujejo. Iz tega razloga baterije/akumulatorje shranjujte na ustreznem mestu.
- Ko menjavate baterije/akumulatorje, vedno zamenjajte celoten komplet. Ne mešajte baterij/akumulatorjev v različnih stanjih (npr. polne in delno polne baterije).
- Vstavite bodisi baterije, bodisi akumulatorje. Baterij in akumulatorjev nikoli ne mešajte. Uporabite samo baterije/akumulatorje istega tipa in proizvajalca.

- Za okolju prijazno odstranjevanje baterij/akumulatorjev si preberite poglavje „Odstranjevanje“.

Upravljalni elementi



- 1 Grobi filter
- 2 Varnostna matica za priključitev na vodno pipo
- 3 Nastavitveni kolešček
- 4 Priključek #1 (območje 1) za namakalno cev
- 5 LCD-prikazovalnik
- 6 Tipka „DELAY/+“
- 7 Tipka „-“
- 8 Tipka „OK/MANUAL“
- 9 Pokrov baterijskega predala (na zadnji strani)
- 10 Tipka „ZONE“
- 11 Priključek #2 (območje 2) za namakalno cev

Vstavljanje in menjava baterij

- Odstranite pokrov baterijskega predala in ga izvlecite s potiskanjem nazaj.
- V baterijski predal vstavite dve bateriji tipa AAA/Micro in pri tem pazite na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-). V baterijskem predalu najdete ustrezno skico za pravilno polarnost.
- Ko vstavite baterije, se za kratek čas pojavijo vsi segmenti prikazovalnika, nato pa je upravljalna enota za namakanje pripravljena na uporabo.
- Ponovno zaprite baterijski predal. Poskrbite za to, da je tesnilni obroč pravilno nameščen na pokrov baterijskega predala.
- Baterije je treba zamenjati, ko se kontrast prikazovalnika močno zmanjša ali ko simbol za prikaz stanja baterij (zgoraj desno na prikazovalniku) ne kaže več nobene črtice ali pa utripa.

Priključitev na vodno pipo

→ Programiranje upravljalne enote za namakanje lahko seveda izvedete tudi takrat, ko naprava še ni priključena na vodno pipo.

- Če je vodna pipo na vrtu opremljena s hitrim zapiralom, ga odstranite.
- Preverite pravilno namestitev grobega filtra v varnostni matici.
- Nato upravljalno enoto za namakanje trdno držite, varnostno matico pa privijte na vodno pipo na vrtu.

→ Glede na obstoječo vodno pipo in njen navoj boste morda morali uporabiti priložen adapterski obroč.



Pazite, da se navoj ne bo zagozdil, saj se pri tem lahko poškoduje! Varnostno matico zategnite samo z roko in ne uporabite orodja! V nasprotnem primeru se varnostna matica poškoduje, kar ima za posledico izgubo pravice do uveljavljanja garancije!

- Na oba odvoda (4, 11) lahko priključite po eno cev za zalivanje, pri čemer po potrebi uporabite hitro zapiralo.

Upravljanje

a) Izbira funkcije

Želena funkcijo lahko izberete z nastavitvenim koleščkom (3). Pri tem smer vrtenja ni pomembna.

- „OFF“: Upravljalna enota za namakanje je izklopljena
- „ON“: Upravljalna enota za namakanje je vklopljena
- „HOW OFTEN“: Nastavitev intervala namakanja
- „HOW LONG“: Nastavitev trajanja namakanja
- „START TIME“: Nastavitev časa začetka prvega namakanja
- „SET CLOCK“: Nastavitev časa

b) Nastavitev časa (funkcija „SET CLOCK“)

- Zavrtite nastavitveni kolešček (3) v položaj "SET CLOCK". Na prikazovalniku se nato pojavi prikaz "12H" oziroma "24H" za časovni format.
- S tipko "OK/MANUAL" (8) lahko preklapljajte med nastavitvijo časovnega formata ter urami in minutami za prikaz časa.
- S tipko "DELAY/+" (6) oziroma "-" (7) spremenite trenutni časovni format (12H/24H), ure ali minute za prikaz časa. Za hitro spreminjanje ur oziroma minut pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.

- Pri 12 h časovnem formatu se v prvi polovici dneva desno poleg prikaza časa pojavi napis „AM“, v drugi polovici dneva pa se pojavi napis „PM“.
- Zapustite način nastavitvev, tako da z nastavitvenim koleščkom izberete drugo funkcijo (na primer "OFF").

c) Nastavitev intervala namakanja (funkcija "HOW OFTEN")

- Zavrtite nastavitveni kolešček (3) v položaj "HOW OFTEN". Nato se prikaže trenutno nastavljen interval namakanja.
- S tipko "DELAY/+" (6) ali "-" (7) nastavite želeni interval namakanja. Za hitro spreminjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.

→ Interval namakanja je lahko najmanj 1 ura in največ 7 dni.

Najmanjši interval, ki ga lahko nastavite, pa je odvisen od nastavljenega trajanja namakanja (glejte naslednjo točko).

Če je bilo na primer nastavljeno trajanje namakanja 2 uri, lahko kot interval namakanja nastavite minimalno 3 ure.

- S tipko "ZONE" (10) lahko preklapljate med obema območjema namakanja. Izbrano območje je ustrezno označeno: območje 1 = [1], območje 2 = [2].
- Zapustite način nastavitvev, tako da z nastavitvenim koleščkom izberete drugo funkcijo (na primer "OFF").

d) Nastavitev trajanja namakanja (funkcija "HOW LONG")

- Zavrtite nastavitveni kolešček (3) v položaj "HOW LONG". Trajanje namakanja se nato prikaže v urah/minutah (HH:MM), prikaz ur pa začne utripati.
- S tipko "OK/MANUAL" (8) lahko preklapljate med urami in minutami za trajanje namakanja.
- S tipko "DELAY/+" (6) ali "-" (7) nastavite ure ali minute. Za hitro spreminjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.

→ Maksimalno trajanje namakanja znaša 3 ure in 59 minut. Najmanjše trajanje, ki ga lahko nastavite, pa je odvisno od nastavljenega intervala namakanja (glejte prejšnjo točko).

Če je bil na primer nastavljen interval namakanja 2 uri, lahko kot trajanje namakanja nastavite maksimalno 1 uro in 59 minut.

- S tipko "ZONE" (10) lahko preklapljate med obema območjema namakanja. Izbrano območje je ustrezno označeno: območje 1 = [1], območje 2 = [2].
- Zapustite način nastavitvev, tako da z nastavitvenim koleščkom izberete drugo funkcijo (na primer "OFF").

e) Nastavitev časa začetka (funkcija "START TIME")

→ Čas začetka je čas, ob katerem upravljalna enota za namakanje izvede prvo namakanje.

- Zavrtite nastavitveni kolešček (3) v položaj "START TIME". Čas začetka se nato prikaže v urah/minutah (HH:MM), prikaz ur pa začne utripati.
- S tipko "OK/MANUAL" (8) lahko preklaplajate med urami in minutami za čas začetka.
- S tipko "DELAY/+" (6) ali "-" (7) nastavite ure ali minute. Za hitro spreminjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
- S tipko "ZONE" (10) lahko preklapljate med obema območjema namakanja. Izbrano območje je ustrezno označeno: območje 1 = [1], območje 2 = [2].
- Zapustite način nastavitvev, tako da z nastavitvenim koleščkom izberete drugo funkcijo (na primer "OFF").

f) Vkllop upravljalne enote za namakanje

- Zavrtite nastavitveni kolešček (3) v položaj "ON". Če namakanje ni aktivno (ventil je zaprt), se na prikazovalniku izmenično prikazujeta trenutni čas in čas začetka naslednjega namakanja ("NEXT"). Poleg tega se spodaj levo na prikazovalniku ob času začetka zalivanja prikaže številka območja.
- Ko je dosežen čas začetka, se odpre ventil in začne se prvi postopek namakanja. Na prikazovalniku je prikazan preostali čas namakanja. Po preteku nastavljenega časa namakanja se ventil ponovno zapre.

g) Izklop upravljalne enote za namakanje

Zavrtite nastavitveni kolešček (3) v položaj „OFF“. Na prikazovalniku se pojavi prikaz "OFF", oba ventila se zapreta. S tem se nemudoma končata tako tekoči program namakanja kot tudi ročno namakanje.

h) Ročno namakanje

Začetek ročnega namakanja

- Zavrtite nastavitveni kolešček (3) v položaj "ON".
- Pritisnite in 3 sekunde držite tipko „OK/MANUAL“ (8), dokler na prikazovalniku ne začne utripati prikaz „10M“ (10 minut).
- Z večkratnim kratkim pritiskom na tipko "ZONE" (10) lahko sedaj izberete želeno območje namakanja, katerega ročno namakanje želite začeti (območje 1, območje 2 ali obe območji). Posamezno izbrano območje je ustrezno označeno: območje 1 = [1], območje 2 = [2].
- S tipko "DELAY/+" (6) ali "-" (7) nastavite trajanje namakanja (1 - 59 minut). Za hitro spreminjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.

- Če nekaj sekund počakate, ne da bi pritisnili kakšno tipko, se odpre ventil izbranega območja oziroma izbranih območij (sliši se klik). Na prikazovalniku je prikazan preostali čas.

Ustavitev ročnega namakanja

- Pritisnite in 3 sekunde držite tipko „OK/MANUAL“ (8), dokler se ventil ne zapre (sliši se klik).
- Druga možnost je, da zavrtite nastavitveni kolesček v položaj „OFF“.

i) Prekinitev namakanja

Program namakanja lahko prekinete za 24 ur.

Pritisnite in 3 sekunde držite tipko „DELAY/+“ (6), da aktivirate prekinitev namakanja. Na prikazovalniku se prikaže preostali čas v urah:minutah (HH:MM) in prikaz "Delay". Prekinitev namakanja se nato konča in nastavljeni program namakanja se ponovno začne izvajati.

Če želite predčasno deaktivirati prekinitev namakanja, preprosto ponovno pritisnite in 3 sekunde držite tipko "DELAY/+" (6), dokler prikaz preostalega časa ne izgine iz prikazovalnika.

Odpiranje/zapiranje vodne pipe

Da lahko upravljalna enota za namakanje deluje in razporeja vodo za namakanje, morate seveda odpreti vodno pipo. Preverite, če vsi priključki dobro tesnijo.

→ Iz varnostnih razlogov je treba redno preverjati delovanje upravljalne enote za namakanje oziroma pravilno namakanje. Poškodovana cev, puščajoči priključki ali celo otroci, ki se igrajo s cevmi za zalivanje, lahko povzročijo poplavo ali škodo zaradi vode (na primer, če voda z vrtno grede ob hiši steče v svetlobni jašek ali klet).

Priporočamo, da zaprete vodno pipo, ko dalj časa ne nameravate uporabljati upravljalne enote za namakanje. Ko želite podaljšati življenjsko dobo baterij, potem izklopite tudi upravljalno enoto za namakanje.

Zimsko skladiščenje

Pri temperaturah okoli oziroma pod zmrziščem je treba upravljalno enoto za namakanje pravočasno ločiti od vodne pipe. Poskrbite za to, da preostala voda izteče. Odstranite baterije iz baterijskega predala in upravljalno enoto za namakanje čez zimo shranite na suhem mestu, kjer ne zmrzuje.



V primeru zmrzali voda v upravljeni enoti za namakanje zamrzne, večja količina ledu ga uniči, posledično pa izgubite pravico do uveljavljanja garancije!

Vzdrževanje in čiščenje

Grobi filter varuje ventila v upravljalni enoti za namakanje pred večjimi nečistočami. Redno preverjajte, če je umazan, in ga po potrebi sperite pod čisto vodo.

V notranjosti upravljalne enote za namakanje ni sestavnih delov, ki bi jih lahko sami vzdrževali, zato naprave nikakor ne razstavljajte (z izjemo postopka vstavljanja in menjave baterij, ki je opisan v teh navodilih za uporabo). Vzdrževalna dela ali popravila in s tem povezano razstavljanje lahko izvaja samo strokovnjak ali specializirana delavnica.

Za čiščenje upravljalne enote za namakanje zadostuje suha, čista in mehka krpa, ki ne pušča vlaken.



V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva uničijo ohišje ali celo negativno vplivajo na delovanje naprave.

Odstranjevanje

a) Izdelek



Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.



Iz naprave vzemite vstavljene baterije in jih odstranite ločeno od izdelka.

b) Baterije/akumulatorji

Kot potrošnik ste zakonsko zadalženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije/akumulatorje. Metanje tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano.



Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na baterijah, na primer pod levo prikazanim simbolom smetnjaka).

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo!

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

Tehnični podatki

Napajanje	2 x baterija tipa AAA/Micro (priporočamo alkalne baterije)
Življenjska doba baterij	Odvisno od pogostosti preklapljanja, približno 8-12 mesecev
Vrsta zaščite	IPX4
Tekočina za črpanje	Bistra, čista sladka voda
Temperatura črpane tekočine	Maksimalno +38 °C
Priključni navoj	26,5 mm (G3/4) ali 33,3 mm (G1)
Odvodni navoj	26,5 mm (G3/4)
Vodni pritisk	0,5-8 barov
Količina pretoka	Maksimalno približno 35 L/min
Mere	(Š x V x G) 130 x 136 x 70 mm
Teža	380 gramov
Pogoji okolice	Temperatura +3 °C do +50 °C

Proizvajalec:

Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Straße 1
92240 Hirschau
Nemčija

Telefon: 080 5055
Faks: 01 78 11 250
Elektronska pošta: info@conrad.si
Spletna stran: www.conrad.si



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
Tel: 01/78 11 240
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Upravljalna enota za namakanje Toolcraft Duo TO-7153944**
Kat. št.: **23 84 648**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Za izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, je rok za odpravo napake 30 dni, z možnostjo podaljšanja, vendar ne več kot za 15 dni, če napake v prvem roku ni mogoče odpraviti. V primeru nezmožnosti odprave napake, bo izdelek zamenjan z enakim novim in brezhibnim, oziroma tako, kot nalaga zakon. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

V primeru neskladnosti ima potrošnik zakonsko pravico brezplačnega uveljavljanja jamstvenega zahtevka. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek brezplačno (na naše stroške) pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje. Garancija se lahko uveljavlja brez predložitve garancijskega lista – če nam posredujete št. računa / dobavnice.

Dajalec garancije: Conrad Electronic d.o.o. k.d.

Datum dobave prodajalca:

Garancija je generirana strojno in velja brez žiga in podpisa, od datuma dobave izdelka.