



TOOLCRAFT



Navodila za uporabo Računalnik za namakanje

Številka naročila 2384970

Predvidena uporaba

Izdelek se uporablja za priključitev na ustrezno pipo. Čas in trajanje namakanja je mogoče programirati. Kot črpamo tekočino lahko uporabljate samo bistro, čisto svežo vodo. Temperatura črpane tekočine ne sme presegati +38 °C. Delovanje je mogoče z dvema baterijama AAA/Micro (nista vključeni, lahko ju naročite posebej).

Iz varnostnih razlogov ne smete spreminjati in/ali prilagajati vodnega računalnika. Če vodni računalnik uporabljate v druge namene, kot je opisano zgoraj, se lahko poškoduje. Pozorno preberite navodila za uporabo in jih hranite na varnem mestu. Vodni računalnik skupaj z navodili za uporabo predajte tretjim osebam.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, nacionalne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Obseg dobave

- Računalnik za namakanje
- Hitro sproščujoča spojka
- Navodila za uporabo



Trenutna navodila za uporabo

Najnovejša navodila za uporabo prenesite prek povezave www.conrad.com/downloads ali skenirate prikazano kodo QR. Sledite navodilom na spletnem mestu.

Razlaga simbola



Simbol z izklicnikom v trikotniku označuje pomembne informacije v teh navodilih za uporabo, ki jih je treba upoštevati.



Simbol puščice je na voljo, ko potrebujete posebne nasvete in informacije o delovanju.

Varnostna navodila



Pozorno preberite navodila za uporabo in bodite posebej pozorni na varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij o pravilnem ravnanju v teh navodilih za uporabo, ne prevzamemo nobene odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo. V takih primerih tudi garancija/garancija preneha veljati.

a) Splošno

- Izdelek ni igrača. Hranite ga stran od otrok in hišnih ljubljencev.
- Embalažnega materiala ne puščajte neprevidno ležati naokrog. Ta lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Zaščitite izdelek pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi vibracijami, vnetljivimi plini, hlapi in toplili. Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Z izdelkom ravnajte previdno. Poškodujejo ga lahko udarci, udarci ali padec z majhne višine.
- Kot črpamo tekočino lahko uporabljate samo bistro, čisto sladko vodo (največja temperatura +38 °C). Izdelek ni primeren za nadzor nad dovajanjem pitne vode; prav tako ni primeren za nadzor nad dovajanjem jedkih/korozivnih, vnetljivih ali eksplozivnih tekočin (npr. bencin, kurilno olje, nitro razredčilo), maščob, olja, slane vode ali odpadne vode iz sanitarij.
- Pred vsako uporabo preverite, ali je izdelek poškodovan. Če opazite kakršne koli poškodbe, izdelka ne smete uporabljati.
- Temperatura okolice na mestu delovanja ne sme biti okoli ali pod točko zmrzovanja (<0 °C). Zaradi tega voda v izdelku zamrzne, večja količina ledu pa ga uniči. Pozimi izdelek shranjujte v suhem prostoru brez zmrzali.
- Upoštevajte tudi varnostna navodila in navodila za uporabo drugih naprav, ki so priključene na izdelek.
- Če imate vprašanja, na katera v teh navodilih za uporabo ni odgovorov, se obrnite na našo tehnično službo za stranke ali druge strokovnjake.

b) Informacije o bateriji in akumulatorski bateriji

- Možno je delovanje z akumulatorskimi baterijami. Vendar se čas delovanja močno skrajša zaradi nižje napetosti (baterija = 1,5 V, polnilna baterija = 1,2 V). Zato priporočamo, da izdelek uporabljate le z visokokakovostnimi alkalnimi baterijami, da zagotovite dolgo in varno delovanje.
- Baterije/polnilne baterije ne smejo biti v rokah otrok.
- Baterij/polnilnih baterij ne puščajte ležati naokrog, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali hišni ljubljenci pogoltnjejo. V primeru zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom, saj obstaja nevarnost za življenje!
- Pri vstavljanju baterij/polnilnih baterij poskrbite za pravilno polarnost (plus/+ in minus/-). opomba).
- Baterije/akumulatorske baterije se ne smejo kratkostično povezati, odpirati, razstavljati ali metati v ogenj. Obstaja nevarnost požara in eksplozije!
- Običajnih baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, se ne sme polniti, nevarnost eksplozije! Polnite samo akumulatorske baterije in uporabite ustrezen polnilnik.
- Iz prestare ali uporabljene baterije/akumulatorske baterije lahko iztekajo kemične tekočine, ki lahko poškodujejo izdelek. Zato odstranite vstavljene baterije/polnilne baterije, če jih dlje časa ne boste uporabljali (npr. med skladiščenjem).



- Puščajoče ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo kemične opekline; v tem primeru uporabite ustrezne zaščitne rokavice.
- Tekočine, ki iztekajo iz baterij/akumulatorjev, so kemično zelo agresivne. Predmeti ali površine, ki pridejo v stik z njimi, se lahko močno poškodujejo. Zato baterije/polnilne baterije shranjujte na primernem mestu.
- Vedno zamenjajte celoten komplet baterij/polnilnih baterij. Ne mešajte baterij/polnilnih baterij v različnih stanjih (npr. polne in napol polne baterije).
- Uporabljajte baterije ali akumulatorske baterije, nikoli ne mešajte baterij z akumulatorskimi baterijami. Uporabljajte samo baterije/polnilne baterije iste vrste in proizvajalca.
- Za okolju prijazno odstranjevanje baterij/polnilnih baterij glejte poglavje "Odstranjevanje".

Nadzorni elementi

- 1 Grobi filter
- 2 Preklopna matica za priključitev na pipo
- 3 Nastavitveno kolo
- 4 Priključek za namakalno cev
- 5 Zaslon LCD
- 6 Gumb DELAY/+"
- 7 Gumb "-"
- 8 Gumb "OK/MANUAL
- 9 Pokrov predala za baterije



Vstavljanje baterij, menjava baterij

- Odstranite pokrov predala za baterije in ga izvalcite proti zadnjemu delu.
- V predal za baterije vstavite dve bateriji AAA/Micro s pravilno polariteto (upoštevajte plus/+ in minus/-). V predalu za baterije boste našli ustrezno ilustracijo za pravilno polarnost.
- Po vstavitvi baterij se vsi segmenti zaslona na kratko prikažejo, nato pa je namakalni računalnik pripravljen za delovanje.
- Ponovno zaprite predal za baterije. Prepričajte se, da je tesnilni obroč na pokrovu predala za baterije pravilno nameščen.
- Baterijo je treba zamenjati, če se kontrast zaslona znatno zmanjša ali če simbol za indikator stanja baterije (zgoraj desno na zaslonu) ne prikazuje več črte ali utripa.

Priključek na vodovodno pipo

Seveda lahko vodni računalnik programirate tudi, če še ni priključen na pipo.

- Če je na vrtni pipi nameščena hitra spojka, jo odstranite s pipe.
- Preverite, ali je grobi filter pravilno nameščen v spojni matici.
- Nato držite vodni računalnik, medtem ko zategujete spojno matico na vrtni pipi.
- Glede na obstoječo pipo in njen navoj bo morda treba uporabiti priloženi adapterski obroč.
- Ne nagibajte nitke, saj jo lahko poškodujete! Matico zategnite samo ročno, ne uporabljajte orodja! V nasprotnem primeru se matica poškoduje in garancija/garancija je neveljavna!
- Na izhod lahko priključite vrtno cev; po potrebi uporabite hitri priključek.

Operacija

a) Izberite funkcijo

Želena funkcija lahko izberete s kolescem (3). Smer vrtenja je nepomembno.

- "OFF": vodni računalnik je izklopljen
- "ON": vklopljen vodni računalnik
- "HOW OFTEN": nastavite interval zalivanja
- "HOW LONG": nastavite trajanje zalivanja
- "START TIME": nastavite čas začetka prvega postopka zalivanja.
- "SET CLOCK": nastavite čas

b) Nastavitev časa (funkcija "SET CLOCK")

- Obrnite nastavitveno kolesce (3) v položaj "SET CLOCK". Format časa se nastavi na "12h" ali "24h". prikazano.
- Z gumbom "DELAY/+" (6) ali "-" (7) preklopite med časovnim formatom "12h" ali "24h".
- Pritisnite gumb "OK/MANUAL" (8), da potrdite časovni format in preklopite na nastavitev ur in minut.
- S pritiskom na gumb "DELAY/+" (6) ali "-" (7) nastavite ure/minute. Za hitre nastavitve pritisnite in pridržite ustrezen gumb.
- V 12-urnem formatu se na desni strani ure prikaže "AM" za prvo polovico dneva in "PM" za drugo polovico dneva.
- Izstopite iz načina nastavljanja tako, da z izbirnim kolescem izberete drugo funkcijo (npr. "OFF").

c) Nastavitev intervala zalivanja (funkcija "Kako pogosto")

- Obrnite nastavitveno kolesce (3) v položaj "KOLIKRAT". Prikaže se trenutno nastavljeni interval zalivanja.
- Z gumbom "DELAY/+" (6) ali "-" (7) nastavite zeleni interval zalivanja. Za hitro nastavitev pritisnite in pridržite ustrezen gumb.



Interval zalivanja je lahko najmanj 1 ura in največ 7 dni.
Vendar je najmanjše nastavljivo trajanje odvisno od nastavljenega trajanja zalivanja.
(glejte naslednje poglavje).
Če je bilo na primer nastavljeno trajanje zalivanja 2 uri, lahko nastavite najmanjši interval zalivanja 3 ure.

- Izstopite iz načina nastavljanja tako, da z izbirnim kolescem izberete drugo funkcijo (npr. "OFF").

d) Nastavitev trajanja zalivanja (funkcija "HOW LONG")

- Obrnite nastavitveno kolesce (3) v položaj "KOLIKO DOLG". Trajanje zalivanja se prikaže v urah/minutah (HH:MM), ure pa začnejo utripati.
- Z gumbom "OK/MANUAL" (8) preklaplajate med urami in minutami trajanja zalivanja. stikalo.
- Z gumbom "DELAY/+" (6) ali "-" (7) nastavite ure ali minute. Za hitro nastavitev pritisnite in pridržite ustrezen gumb.
- ➔ Zalivanje lahko traja največ 3 ure in 59 minut. Vendar je največje nastavljivo trajanje odvisno od nastavljenega intervala zalivanja (glejte prejšnje poglavje).
Če je bil na primer nastavljen interval zalivanja 2 uri, lahko največje trajanje zalivanja nastavite na 1 uro in 59 minut.

- Izstopite iz načina nastavljanja tako, da z izbirnim kolescem izberete drugo funkcijo (npr. "OFF").

e) Nastavitev časa zagona (funkcija "START TIME")

➔ Čas začetka je čas, ko vodni računalnik izvede prvo zalivanje.

- Obrnite kolesce (3) v položaj "START TIME". Prikaže se čas začetka (HH:MM). in ure začnejo utripati.
- Z gumbom "OK/MANUAL" (8) lahko preklapljate med urami in minutami začetnega časa.
- Z gumbom "DELAY/+" (6) ali "-" (7) nastavite ure ali minute. Za hitro nastavitev pritisnite in pridržite ustrezen gumb.
- Izstopite iz načina nastavljanja tako, da z izbirnim kolescem izberete drugo funkcijo (npr. "OFF").

f) Vključite namakalni računalnik

- Obrnite nastavitveno kolesce (3) v položaj "ON". Če ni aktivnega zalivanja (ventil je zaprt), se na zaslonu izmenično prikazujeta trenutni čas in čas začetka naslednjega zalivanja ("NEXT").
- Ko je dosežen začetni čas, se odpre ventil in začne se prvo zalivanje. Na zaslonu je prikazan preostali čas zalivanja. Po preteku nastavljenega časa zalivanja se ventil ponovno zapre.

g) Izključite namakalni računalnik

Obrnite nastavitveno kolesce (3) v položaj "OFF". Na zaslonu se prikaže "OFF"; ventil je zaprt. S tem se nemudoma končata tako tekoči program zalivanja kot ročno zalivanje.

h) Ročno namakanje

Začetek ročnega zalivanja

- Obrnite nastavitveno kolesce (3) v položaj "ON".
- Pritisnite in držite gumb "OK/MANUAL" (8) 3-5 sekund, dokler se na zaslonu ne prikaže "MANUAL" in utripa čas "00H:10M", na primer.
- Z gumbom "DELAY/+" (6) ali "-" (7) nastavite trajanje zalivanja (najmanj 1 minuta, največ 8 ur). (7) gumb. Za hitro nastavitev pritisnite in pridržite ustrezen gumb.
- Ročno zalivanje začnete s kratkim pritiskom na gumb "OK/MANUAL" (8). Na zaslonu se prikaže preostali čas.

Konec ročnega zalivanja

- Pritisnite in držite gumb "OK/MANUAL" (8) 3-5 sekund, dokler se ventil ne zapre (a slišati je zvok "Clack").
- Nastavitveni izbirnik lahko obrnete tudi v položaj "OFF".

i) Prekinitev namakanja

Program zalivanja lahko prekinete za 24, 48 ali 72 ur:

- Pritisnite in držite gumb "DELAY/+" (6) za 3-5 sekund, da aktivirate pavzo za zalivanje. Na zaslonu bosta zdaj utripala indikator "Delay" (Zamik) in pavza za zalivanje.
- Z gumbom "DELAY/+" (6) ali "-" (7) nastavite pavzo za zalivanje (24 ur, 48 ur, 72 ur). Z kratkim pritiskom na gumb "OK/MANUAL" (8) zaženite pavzo za zalivanje.

Če želite prekinitev zalivanja predčasno prekiniti, ponovno pritisnite in držite gumb "DELAY/+" (6) 3-5 sekund, dokler prikaz preostalega časa ne izgine. Druga možnost je, da nastavitveni izbirnik obrnete v položaj "OFF".

Vklop/izklop pipe

Da bi vodni računalnik deloval in razdeljeval vodo za namakanje, morate seveda prižgati pipo. Preverite vse priključke, ali puščajo.



Zaradi varnosti je treba redno preverjati delovanje računalnika za zalivanje in pravilno zalivanje. Poškodovana cev, puščajoči priključki ali igranje otrok z namakalnimi cevmi lahko povzročijo poplavo ali škodo zaradi vode (na primer, če voda z vrtn grede ob hiši steče v svetlobni vodnjak/pivnico).

Če vodnega računalnika ne uporabljate dlje časa, priporočamo, da zaprete pipo. Prav tako izklopite vodni računalnik, da podaljšate življenjsko dobo baterije.

Prezimovanje

Pri temperaturah okoli ali pod točko zmrzovanja je treba vodni računalnik pravočasno odstraniti iz pipe. Počakajte, da izteče morebitna preostala voda. Iz predala za baterije odstranite baterije in nato vodni računalnik za zimo shranite v suhem prostoru, kjer ne zmrzuje.



V primeru zmrzali voda v vodnem računalniku zamrzne; večja količina ledu ga uniči, kar pomeni izgubo garancije/garancije!

Vzdrževanje in čiščenje

Grobi filter varuje ventil v vodnem računalniku pred večjimi nečistočami. Redno preverjajte, ali je umazan, in ga po potrebi operite pod čisto vodo.

V vodnem računalniku ni delov, ki bi jih bilo mogoče popraviti, zato ga nikoli ne odpirajte ali razstavljajte (razen za vstavljanje/zamenjavo baterij, kot je opisano v teh navodilih za uporabo). Vzdrževanje ali popravilo in vsako s tem povezano razstavljanje lahko opravi le strokovnjak ali specializirana delavnica.

Za čiščenje vodnega računalnika zadostuje suha, čista, mehka krpa, ki ne pušča vlaken.



Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko poškodujejo ohišje ali celo poslabšajo njegovo delovanje.

Odstranjevanje odpadkov

a) Izdelek



Vsa električna in elektronska oprema na evropskem trgu mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol označuje, da je treba to napravo ob koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik starih aparatov mora stare aparate odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki morajo odpadne baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v odpadno napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz odpadne naprave, ne da bi jih uničili, pred oddajo na zbirnem mestu ločiti od odpadne naprave, ne da bi jih uničili.

Distributerji električnih in elektronskih naprav so zakonsko obvezani, da brezplačno prevzamejo stare naprave. Conrad vam ponuja naslednje možnosti **brezplačne** vrnitve (dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani):

- v naših trgovinah Conrad
- v zbirnih centrih, ki jih je ustanovil Conrad
- v zbirnih centrih javnih organov za odstranjevanje odpadkov ali v sistemih za prevzem, ki jih vzpostavijo proizvajalci in distributerji v smislu zakona ElektroG

Končni uporabnik je odgovoren za brisanje osebnih podatkov iz stare naprave, ki jo je treba odstraniti.

Upoštevajte, da lahko za vračilo in recikliranje starih aparatov v državah zunaj Nemčije veljajo druge obveznosti.

b) Baterije/polnilne baterije

Odstranite vse vstavljene baterije/polnilne baterije in jih zavrzite ločeno od izdelka. Kot končni uporabnik ste po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vse uporabljene baterije/polnilne baterije; odlaganje med gospodinske odpadke je prepovedano.



Baterije/polnilne baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s sosednjim simbolom, ki označuje, da je odstranjevanje z gospodinskimi odpadki prepovedano. Oznake za težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznaka se nahaja na baterijah/akumulatorskih baterijah, npr. pod simbolom koša za odpadke, prikazanim na levi strani).

Izrabljene baterije/polnilne baterije lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih v vaši občini, v naših poslovalnicah ali kjer koli se prodajajo baterije/polnilne baterije. S tem izpolnjujete zakonske obveznosti in prispevate k varovanju okolja.

Pred odstranjevanjem je treba izpostavljene kontakte baterij/akumulatorskih baterij v celoti prekriti z lepilnim trakom, da se prepreči kratek stik. Tudi če so baterije/polnilne baterije prazne, je lahko preostala energija, ki jo vsebujejo, v primeru kratkega stika nevarna (razpočenje, prekomerno segrevanje, požar, eksplozija).

Tehnični podatki

Napajanje	2 bateriji AAA/Mikro baterije (priporočamo alkalne)
Življenjska doba baterije	Odvisno od pogostosti preklapljanja, približno 8-12 mesecev
Zaščitni	razredPXX4
Črpna tekočina.....	Bistra, čista sladka voda
Temperatura črpane tekočine	največ +38 °C
Spojni navoj	26,5 mm (G3/4) ali 33,3 mm (G1)
Izhodni navoj.....	26,5 mm (G3/4)
Tlak vode	0,5 - 8 barov
Stopnja pretoka	največ približno 35 l/min
Dimenzije.....	108 x 108 x 56 mm (Š x V x G)
Teža	201 g
Okoliški pogoji	Temperatura +3 °C do +50 °C

To je publikacija podjetja Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Vse pravice pridržane, vključno s prevodi. Za kakršno koli razmnoževanje, npr. fotokopiranje, mikrofilmiranje ali zapisovanje v elektronske sisteme za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje založnika. Ponovni tatis, tudi v obliki izvečkov, je prepovedan. Publikacija ustreza tehničnemu stanju v času tiskanja.

Copyright 2023 by Conrad Electronic SE.

*2384970_V6_0923_02_dm_m_de_(1)

