



1 Predvidena uporaba

Ta izdelek je ogrevana poddeka. Izdelek je namenjen samo za zasebno uporabo. Izdelek ni namenjen za medicinsko uporabo v bolnišnicah. Izdelek lahko uporabljajo le:

- Ljudje, ki so sposobni občutiti toplino
- Ljudje, ki so sposobni oceniti raven toplote, ki je sprejemljiva za njihovo telo.

Izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte ga na prostem.

Vedno se je treba izogibati stiku z vlago.

Če izdelek uporabljate v druge namene, kot je navedeno zgoraj, se lahko izdelek poškoduje.

Nepravilna uporaba lahko povzroči kratek stik, požar, električni udar ali druge nevarnosti.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, nacionalne in evropske zahteve.

Zaradi varnosti in dovoljenja tega izdelka ni dovoljeno predelovati in/ali spreminjati.

Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu. Tretjim osebam izdelek predajte le skupaj z navodili za uporabo.

Vsa imena podjetij in označbe izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

2 Obseg dobave

- Izdelek ■ Navodila za uporabo

3 Najnovejše informacije o izdelku

Najnovejše informacije o izdelkih prenesite na www.conrad.com/downloads ali pa preberite prikazano kodo QR. Sledite navodilom na spletnem mestu.

4 Razlaga simbolov

Na izdelku/opremi ali v besedilu se nahajajo naslednji simboli:



Za varno in pravilno uporabo upoštevajte ta navodila. Shranite jih na varnem mestu za uporabo v prihodnosti.



Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let.



Ta simbol opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo poškodbe.



Ta simbol opozarja na električno napetost, ki lahko povzroči poškodbe zaradi električnega udara.



Izdelek ustreza zaščitnemu razredu II (ojačana ali dvojna izolacija / zaščitna izolacija).



Zloženega ne uporabljajte.



pralnem stroju;



ne prebadajte! Lahko se pere v Najvišja temperatura vode 30 °C.



ne belite. Nesušite v sušilnem stroju.



ne čistite na suho. Ne likate.



5 Varnostna navodila



Pozorno preberite navodila za uporabo in bodite posebej pozorni na varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij za pravilno uporabo, ki jih vsebujejo ta navodila za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne poškodbe ali materialno škodo. Poleg tega v takih primerih garancija/garancija preneha veljati.

5.1 Najprej preberite!

- Izdelek ni primeren za uporabo v medicini (na primer v bolnišnicah).
- Izdelka ne smejo uporabljati osebe, ki so neobčutljive na toploto, ali osebe, ki so z njimi v stiku. Naprave ne smejo uporabljati zelo ranljive osebe.
- Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 3 in mlajši od 8 let, pod nadzorom, pri čemer mora biti regulator vedno nastavljen na najnižjo temperaturo.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali dobili navodila o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- Otroci se s tem izdelkom ne smejo igrati.
- Otroci lahko čistijo in vzdržujejo le pod stalnim nadzorom.
- Če omrežni kabel in krmilna enota nista pravilno položena, obstaja nevarnost zapletanja, spotikanja ali stopanja nanju. Omrežni kabel in krmilno enoto namestite na ustrezen način, da zmanjšate ustrezna tveganja.
- Izdelek uporabljajte samo z odstranljivimi deli, ki so označeni na izdelku (npr. krmilna enota).

naprava).

- Pred vsako uporabo preverite, ali je izdelek poškodovan. Če je izdelek poškodovan, ga ne uporabljajte.
- Ne uporabljajte ga, če je moker. Z izdelkom ne ravnejte z mokrimi rokami.
- Če aparat shranjujete, počakajte, da se ohladi, preden ga zložite.
- Med skladiščenjem na napravo ne postavljajte nobenih predmetov.
- na izdelku, da ga ne bi zmečkali.

5.2 Zahteve za uporabnika

- Vročina lahko negativno vpliva na vaše telo. Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom, če: [1] imate že obstoječe zdravstveno stanje, [2] imate pomisleke o tem, kako bi lahko vročina vplivala na vaše zdravje.
- Izdelka ne uporabljajte pri invalidnih ali spečih osebah.
- Izdelka ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 3 let, če ti ne morejo odzvati na pregrevanje.

5.3 Splošno

- Izdelek ni igrača. Hranite ga stran od otrok in hišnih ljubljencev.
- Ne puščajte embalažnega materiala neprevidno ležati naokrog. Ta lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Če imate vprašanja, na katera ni mogoče odgovoriti s tem dokumentom, se obrnite na našo tehnično službo za stranke ali drugo specializirano osebje.
- Vzdrževanje, nastavitve in popravila naj opravlja le strokovnjak ali specializirana delavnica.

5.4 Ravnanje s spletno stranjo

- Z izdelkom vedno ravnejte previdno. Udarci, udarci ali padec z majhne višine lahko izdelek poškodujejo.

5.5 Omrežni kabel



Ne spreminjajte ali popravljajte nobenih sestavnih delov napajalnika, vključno z omrežnimi vtiči, omrežnimi kablji in napajalnimi enotami. Ne uporabljajte poškodovanih sestavnih delov. Nevarnost za življenje zaradi električnega udara!

- Električna vtičnica mora biti blizu naprave in lahko dostopna.
- Mrežnega vtiča ne smete nikoli priključiti ali odklopiti iz vtičnice z mokrimi rokami.
- Nikoli ne vleci za omrežni kabel, da bi napravo izključil iz omrežne vtičnice. Napravo vedno izvlecite iz omrežne vtičnice s pomočjo priloženih ročajev.
- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, iztaknite omrežni vtič iz vtičnice.
- Med nevihto iz varnostnih razlogov izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
- Prepričajte se, da omrežni kabel ni stisnjen, prepognjen, poškodovan z ostrimi robovi ali mehansko obremenjen.
- Izogibajte se prevelikim toplotnim obremenitvam omrežnega kabla zaradi ekstremne vročine ali mraza.
- Ne spreminjajte ga. V nasprotnem primeru lahko poškodujete napajalni kabel. Poškodovan napajalni kabel lahko povzroči smrtno nevaren električni udar.
- Če je omrežni kabel poškodovan, se ga ne dotikajte.
 - Najprej izklopite napajanje v ustrezni vtičnici (npr. z ustreznim odklopnikom) in nato previdno izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
 - Izdelka nikakor ne uporabljajte s poškodovanim omrežnim kablom.
- Poškodovani omrežni kabel lahko zamenja le proizvajalec, od njega pooblaščen servisna delavnica ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili kakršnim koli nevarnostim.
- Prepričajte se, da kabel ni stisnjen, prepognjen ali poškodovan z ostrimi robovi.
- Kable vedno položite tako, da se nihče ne more spotakniti ob njih ali se vanje ujeti. Če tega ne upoštevate, obstaja nevarnost poškodb.

5.6 Delovno okolje

- Izdelek uporabljajte le v suhem okolju. Ne uporabljajte ga v kopalnicah ali podobnih mokrih/vlažnih prostorih.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, močnimi udarci, vnetljivimi pištolami in toplimi.
- Zaščitite izdelek pred visoko vlago in vlago.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

5.7 Razširjanje

- Zloščljivi tečaji postelje lahko poškodujejo omrežni kabel, krmilno enoto in izdelek. Med zlaganjem hranite omrežni kabel, krmilno enoto in izdelek stran od tečajev.
- Za pritrditev naprave ne uporabljajte varnostnih zatičev ali drugih koničastih ali ostrih predmetov.
- Izdelka ne prebodite.
- Izdelka ne prebadajte.

5.8 Operacija

- Izdelka ne uporabljajte brez nadzora.
- Vročina lahko povzroči opekline kože. Izdelka dalj časa ne uporabljajte pri visokih nastavitvah.
- Če se počutite slabo, prenehajte z jemanjem. Če nelagodje vztraja, se posvetujte z zdravnikom.
- Koncentrirana toplota lahko povzroči požar. Pred uporabo izdelek popolnoma razgrnite.
- Izdelka ne prenašajte za napajalni kabel.
- Če je izdelek padel v vodo, se ga ne dotikajte. Preden izdelek vzamete iz vode, iztaknite vtič iz električnega omrežja.
- Če imate kakršne koli dvome o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka, se obrnite na strokovnjaka.
- Če varno delovanje ni več mogoče, izdelek izključite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Izdelka NE poskušajte popraviti sami. Varno delovanje ni več zagotovljeno, če izdelek:
 - ima vidne poškodbe,
 - ne deluje več pravilno,
 - je bila dlje časa shranjena v neugodnih okoljskih pogojih ali
 - je bil izpostavljen velikim transportnim obremenitvam.

5.9 Shranjevanje

- Koncentrirana toplota lahko povzroči požar. Počakajte, da se izdelek ohladi na sobno temperaturo, preden ga zložite.

6 Razširjanje

1. Prekrivko za podlogo razgrnite na zgornji del ležišča. **POZOR! Popolnoma jo razgrnite, da preprečite požar.**
 2. Spodnjo odejo na vsakem vogalu pritrdite z enim od elastičnih trakov.
 3. Na spodnjo posteljo položite rjuho.
 4. Vtič s 4 kontakti krmilne enote vstavite v vtičnico spodnje postelje.
- Spodnja odeja je zdaj v celoti razgrnjena in pripravljena za uporabo.

7 Operacija

Spodnjo odejo vklopite 30 minut pred spanjem. Izbirate lahko med različnimi nastavitvami temperature. Ogrevana podloga se samodejno izklopi po 3 urah neprekinjenega delovanja pri kateri koli temperaturi.

Nastavitve temperature:

Položaj stikala krmilnika	Nadzor temperature	Za neprekinjeno delovanje
1	Nizka	Da
2	Srednja	Ni priporočljivo, saj se pod odejo zelo segreje
3	Visoka	Ni priporočljivo, saj se pod odejo zelo segreje

Predpogoji:

- ✓ Spodnja odeja je popolnoma razvita.
1. Spodnjo odejo prekrijte s pregrinjalom ali odejo.
 2. Priključite omrežni vtič v ustrezno omrežno vtičnico.
 3. Nastavite stikalo regulatorja na zeleno stopnjo temperature (**1 - 3**).
 - Na stikalu zasveti indikatorska lučka.
 - Spodnja postelja se segreje.
 4. Pred spanjem nastavite regulator na **1**. stopnjo temperature.
 - Podloga se izklopi po 3 urah neprekinjenega delovanja.
 5. Po uporabi ali po samodejnem izklopu podloge nastavite regulator v položaj **0**.
 6. Če podstrešne odeje ne uporabljate, izključite vtič iz vtičnice.

8 Čiščenje

Pomembno:

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih topil.
- Najvišja temperatura pranja 30 °C.
- Ne sušite v sušilnem stroju.
- Ne čistite na suho.
- Ne likati.

1. Odklopite spodnjo odejo od napajanja.
2. Počakajte, da se spodnja odeja ohladi na temperaturo okolice.
3. Iz vtičnice na spodnji postelji izvlecite 4-pinski vtič.
4. Spodnjo odejo operite v pralnem stroju ali ročno pri temperaturi največ 30 °C. Uporabite blag detergent.
5. Spodnjo odejo razgrnite in pustite, da se posuši na svežem zraku. Za sušenje ne uporabljajte sušilnika za lase.
6. Spodnjo odejo zložite in jo shranite v suhem prostoru. Na podlogo ne postavljajte nobenih predmetov.

9 Odstranjevanje odpadkov



Vsa električna in elektronska oprema na evropskem trgu mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol označuje, da je treba to napravo ob koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik starih aparatov mora stare aparate odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki morajo odpadne baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v odpadno napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz odpadne naprave, ne da bi jih uničili, pred oddajo na zbirnem mestu na nedestruktiven način ločiti od odpadne naprave.

Distributerji električnih in elektronskih naprav so zakonsko obvezani, da brezplačno prevzamejo stare naprave. Conrad vam ponuja naslednje možnosti **brezplačne** vrnitve (dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani):

- v naših trgovinah Conrad
- v zbirnih centrih, ki jih je ustanovil Conrad
- v zbirnih centrih javnih organov za odstranjevanje odpadkov ali v sistemih za prevzem, ki jih vzpostavijo proizvajalci in distributerji v smislu zakona ElektroG

Končni uporabnik je odgovoren za brisanje osebnih podatkov na stari napravi, ki jo je treba odstraniti.

Upoštevajte, da lahko za vračilo in recikliranje starih aparatov v državah zunaj Nemčije veljajo druge obveznosti.

10 Tehnični podatki

Vhodna napetost.....220 - 240 V/AC

Vhodna frekvenca izmeničnega toka .50/60 Hz

Poraba energije55 - 60 W

Funkcija samodejnega izklopa.....Da; po 3 urah

Nastavitve temperature.....3 nastavitve temperature

MaterialDvostranska netkana tkanina; lahko se pere;

Delovna temperatura -5 do +40 °C

Vlaga med delovanjem20 - 80 % rH (brez kondenzacije)

Temperatura shranjevanja -5 do +55 °C

Vlaga med skladiščenjem20 - 80 % rH (brez kondenzacije)

Dimenzije (D x Š).....1500 x 900 mm

Teža (približno).....0,96 kg

To je publikacija podjetja Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Vse pravice pridržane, vključno s prevodi. Za kakršno koli razmnoževanje, npr. fotokopiranje, mikrofilmiranje ali zapisovanje v elektronske sisteme za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje založnika. Ponovni natis, tudi v obliki izvlečkov, je prepovedan. Publikacija ustreza tehničnemu stanju v času tiskanja.

Avtorske pravice Conrad Electronic SE.

*2859458_V1_0623_jh_mh_en 27021598646472587-1 I4/O1 sl

