DOMO

A party at home!

DO1133BL



NAVODILA
ZA
UPORABO

www.domo-elektro.be

FR PAPIER + PLASTIQUE

CE

IZDELEK LINEA

2000



Natančno preberite navodila.
Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo.

GARANCIJA

Spoštovana stranka,

hvala za vaše zaupanje v DOMO. Želimo vam veliko zadovoljstva z vašim novim nakupom.

Vsi naši izdelki so pred dostavo k vam podvrženi strogemu nadzoru kakovosti. Če kljub temu imate težave z napravo, nam je to zelo žal. Na naši spletni strani boste našli najpogostejša vprašanja o naših napravah. Poskenirajte QR-kodo in si jih oglejte!

Če tam ne najdete rešitve za svojo težavo, se brez oklevanja obrnite na našo službo za pomoč strankam na naslovuinfo@linea2000.be . Naši sodelavci bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da vam pomagajo!

Za to napravo velja dvoletno garancijsko obdobje od datuma nakupa. V tem garancijskem obdobju prodajalec prevzema odgovornost za napake, za katere se dokazljivo ugotovi, da so posledica napak v materialu, konstrukciji ali izdelavi.
Takšne napake se nato odpravijo s popravilom ali zamenjavo naprave. Dvoletno garancijsko obdobje se
za čas popravila prekinjeno, nato pa teče naprej do izteka garancije. Garancija se prizna ob predložitvi dokazila o nakupu, iz katerega je nedvoumno razvidno datum nakupa. Če se vaša naprava pokvari v dveh letih garancijskega roka, jo lahko skupaj z dokazilom o nakupu prinesete v trgovino, kjer ste jo kupili, ali pa sledite postopku zadevne spletne trgovine, če gre za spletni nakup.

Garancija ne krije poškodb naprave, dodatkov ali delov, ki so nastale zaradi:

- običajno obrabo zaradi uporabe;
- neupoštevanje navodil za uporabo, vzdrževanje in čiščenje iz priročnika;
- nepravilnega priključka, npr. previsoke električne napetosti;
- nepravilno, prekomerno ali neobičajno uporabo;
- popravila ali posege, ki jih opravi potrošnik ali nepooblaščene tretje osebe;
- uporabo delov ali dodatkov, ki jih prodajalec ni priporočil ali dobavil.

VARNOSTNI UKREPI

Pri uporabi električnih naprav je treba upoštevati naslednja varnostna navodila. Za nesreče ali škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja teh pravil, ste odgovorni vi sami. V takih primerih ni mogoče odgovornosti pripisati niti proizvajalcu niti uvozniku niti dobavitelju.

- Ta navodila pazljivo preberite.
- Pred prvo uporabo odstranite ves embalažni material in morebitne reklamne nalepke. Poskrbite, da otroci ne bodo igrali z embalažnim materialom.
- Ta naprava je primerna le za gospodinjsko rabo in uporabo v podobnih okoljih, kot so na primer:
    - kuhinjski prostori za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih podobnih delovnih okoljih
    - kmetije
    - sobe v hotelih in motelih ter drugi prostori, podobni bivalnim prostorom
    - sobe za goste ali podobni prostori
- Ta naprava je primerna za uporabo s strani otrok, starejših od 16 let, ter oseb s telesnimi ali senzoričnimi omejitvami, oseb z omejenimi duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami oziroma znanjem, pod pogojem, da so te osebe pod nadzorom ali so prejele navodila za varno uporabo naprave ter se zavedajo nevarnosti, povezanih z njeno uporabo.
- Otroci se ne smejo igrati s to napravo.
- Vzdrževanja in čiščenja naprave ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od 16 let ali jih nadzoruje odrasla oseba.
- Vsa popravila, razen običajnega vzdrževanja, mora opraviti proizvajalec ali njegova služba za popravila.

I ELEKTRIČNA OPOZORILA

- Da bi preprečili nesreče, naprave ne smete povezati z zunanjimi dodatnimi napravami, kot sta zunanji časovnik ali daljinski upravljalnik, niti jo ne smete priključiti na električni tokokrog, ki se redno vklaplja in izklaplja.
- Izvlecite napajalni vtič, kadar naprava ni v uporabi, pred montažo ali demontažo delov ter pred čiščenjem. Če so na voljo, najprej nastavite vse gumbe v položaj »Izklop« in nato izvlecite vtič neposredno iz vtičnice. Vtiča nikoli ne izvlecite iz vtičnice za napajalni kabel.
- Pred uporabo preverite, ali napetost, navedena na napravi, ustreza električni napetosti omrežja v vašem domu.
- Napravo je treba vedno priključiti na vtičnico, ki je bila nameščena v skladu z lokalnimi predpisi o električnih inštalacijah.
- Napajalnega kabla ne puščajte na vroči površini ali da visi čez rob mize ali delovne plošče.
- Električni kabel naj bo oddaljen od vročih delov naprave, naprave pa ne prekrivajte.
- Napajalni kabel popolnoma odvijte, da se prepreči pregrevanje kabla. Ne pustite, da bi napajalni kabel visel pod napravo ali okoli nje.
- Da bi preprečili nevarnosti, naprave nikoli ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan, če naprava ne deluje pravilno ali če je poškodovana. V tem primeru napravo odnesite v servis DOMO ali najbližji servisni center za pregled, popravilo ali električne/mehanske prilagoditve. Nikoli ne poskušajte naprave popraviti sami.

I PRIKLJUČITEV

- Napravo hranite stran od vnetljivih materialov, plina in eksplozivnih snovi.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.

- Napravo vedno postavite na stabilno, ravno in suho površino.
- Naprave ne postavljajte v bližino ali na plamena plina, električne kuhalne plošče ali na mesto, kjer bi lahko prišlo do stika z električno pečico ali drugo vročo napravo.

I UPORABA

- Napravo uporabljajte izključno za predviden namen.
- Vklopljene naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Uporaba dodatne opreme, ki je ni priporočil ali prodal proizvajalec, predstavlja nevarnost požara, električnega udara ali poškodb. Uporabljajte le dodatno opremo, ki je priložena napravi.

I ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Naprave, kabla ali vtiča v nobenem primeru ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. S tem preprečite električni udar in požar.
- Če naprava ni ustrezno vzdrževana, se lahko njena življenjska doba drastično skrajša in lahko pride do nevarnih situacij.

I POSEBNI OPOZORILNI NAPISKI ZA IZDELEK

- Naprave nikoli ne uporabljajte, če je v njej voda ali če so posamezni deli po čiščenju še vlažni.
- Naprave nikoli ne uporabljajte brez sestavin.
- Bodite še posebej previdni pri dotikanju ostrih dodatkov, kot so noži. Dodatke se dotaknite šele, ko se v napravi popolnoma ustavijo.

TE NAVODILA SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO

Vse slike in opisi v tem navodilu so zgolj informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanske naprave.

DELI

1. Pokrovček odprtine za polnjenje
2. Pokrov
3. Kanna
4. Tesnilni obroč rezalnega elementa
5. Rezalni element
6. Nosilec nožnega dela
7. Motorni blok
8. Regulator hitrosti



PRED PRVO UPORABO

- Pred prvo uporabo odstranite ves embalažni material in morebitne reklamne nalepke.
- Razstavite posamezne dele naprave in operite vse snemljive dele. Ko so posamezni deli popolnoma suhi, jih ponovno sestavite.

UPORABA

MONTAŽA MEŠALNE POSODE

1. Na rezilni element namestite tesnilni obroč. Rezilni element s tesnilnim obročem vstavite v nosilec.
2. Posodo namestite na nosilec in jo trdno privijte.
3. Posodo namestite na motorni blok. Upoštevajte obliko nosilca nožnega elementa, da se le-ta dobro prilega motorni blok. Po potrebi lahko posodo v nosilec privijete še nekoliko močneje.

4. Posodo napolnite z želenimi sestavinami. Na posodo namestite pokrov in ga trdno pritisnite. V pokrov vstavite pokrovček odprtine za polnjenje. Mešalnik je zdaj pripravljen za uporabo.



UPORABA

1. Poskrbite, da je regulator hitrosti vedno nastavljen na „0".
2. Vtaknite vtič v vtičnico. Stekleno posodo za mešanje postavite na motorni blok. Ko je posoda pravilno nameščena, se lučka na regulatorju hitrosti zasveti modro.
3. V posodo nalijte želene sestavine. Pazite, da ne presežete največje dovoljene višine napolnjenosti 1,5 l.
4. Na posodo namestite pokrov s kapico in regulator hitrosti zavrtite v položaj želene hitrosti ali v položaj »Pulse« (P) za hitro in nežno mešanje.
5. Če želite dodati sestavine, medtem ko mešalnik deluje, snemite pokrovček s pokrova in sestavine lahko dodate skozi to odprtino za polnjenje. Napravo izklopite tako, da regulator hitrosti zavrtite na »0«.
6. Po uporabi izvlecite vtič iz vtičnice.

- Mešalnika ne uporabljajte dlje kot 2 minuti neprekinjeno. Med dvema daljšima cikloma mešanja mora biti vsaj 2-minutni premor. Naprava se mora ohladiti na sobno temperaturo, preden začnete z naslednjim ciklom mešanja.
- Nikoli ne mešajte vrelih tekočin (največ 60 °C) in naprave nikoli ne vklopite, če je prazna.
- Če posoda ni pravilno nameščena, naprava ne deluje.
- Za popoln rezultat mešanja vedno poskrbite, da je v posodi dovolj tekočine. Tudi pri drobljenju lednih kock je priporočljivo, da v posodo dodate nekaj vode.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Mešalnik vedno očistite takoj po uporabi, da bo čiščenje lažje. Ne pustite, da bi se ostanki hrane posušili v posodi in na nožnem elementu, saj to otežuje čiščenje.

1. V posodo nalijte toplo milnico in za nekaj sekund nastavite regulator hitrosti na pulzno delovanje. Nato posodo izpraznite.
2. Preden nadaljujete s čiščenjem naprave, izključite vtič iz vtičnice.
3. Razstavite snemljive dele.
4. Vse dele – razen motorja – operite s toplo milnico in jih sperite pod tekočo vodo.

I Izogibajte se stiku z ostrimi rezili, pri tem je potrebna posebna previdnost. Rezila pustite sušiti v obrnjenem položaju, izven dosega otrok.

5. Kozarec, držalo nožev, pokrovček in pokrov se lahko perejo tudi v pomivalnem stroju pri temperaturi do 60 °C. Motorni blok, nož in tesnilni obroč se ne smejo prati v pomivalnem stroju.
6. Izklopite napravo tako, da regulator hitrosti zavrtite na 0.
7. Preden mešalnik ponovno sestavite, se prepričajte, da so vsi deli suhi.
8. Mešalnik shranite brez zaprtega pokrova. S tem boste preprečili neprijetne vonjave.

I Naprave, kabla ali vtiča v nobenem primeru ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.

I Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

			 MAX 60 °C
	✓	X	X
	✓	✓	X
	✓	✓	✓

TEŽAVE IN REŠITVE

PROBLEMI	REŠITVE
Naprava ne deluje.	• Preverite, ali je posoda za mešanje pravilno nameščena. • Motor se lahko pregreje. Pustite napravo 30 minut, da se ohladi, in poskusite znova. • Preverite, ali noži niso zamašeni. Preverite, ali jih morda zamašujejo večji kosi. Te razrežite na manjše kose.

TEŽAVE	REŠITVE

Naprava oddaja nenavaden vonj.	• Ob prvem zagonu je normalno, da motor oddaja vonj. Če se težava po večkratni uporabi še vedno pojavlja, se obrnite na servis.
Naprava oddaja nenavaden zvok.	• Napravo vedno postavite na ravno in stabilno podlago. • Preverite, ali je rezilo pravilno vgrajeno.
Pod napravo je vlaga.	• Preverite, ali je tesnilni obroč (pravilno) nameščen med stekleno posodo in nožnim sklopom.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Model	DO1133BL
Napetost	220–240 V~ 50–60 Hz
Moč	1000 W
Poraba energije v stanju mirovanja	0,06 W

SMERNICE



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da tega izdelka ne smete odvreči kot običajne gospodinjske odpadke, temveč ga morate oddati na zbirno mesto za recikliranje električnih in elektronskih naprav. S svojim prispevkom k pravilnemu odstranjevanju tega izdelka varujete okolje in zdravje svojih bližnjih. Nepravilno odstranjevanje ogroža okolje in zdravje. Dodatne informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na občinski upravi, pri podjetju za odvoz odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.



Embalažni material je primeren za recikliranje. Embalažo odstranite na okolju prijazen način in jo odnesite v zbirni center za recikliranje.



Ta naprava izpolnjuje vse evropske varnostne, zdravstvene in okoljevarstvene zahteve.

Izjavo EU za to napravo lahko kadar koli zahtevate na spletni straniinfo@linea2000.be .

DOMO
A party at home!

SPLETNA TRGOVINA

O

DE

Iščete dodatno opremo ali je kateri del naprave pokvarjen? NAROČITE originalno opremo in nadomestne dele DOMO prek naše spletne trgovine.

Spletna trgovina




