

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

MILK FROTHER

MF 5260

SVENSKA



SV





G



H

SÄKERHET OCH INSTALLATION

Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador på grund av olämplig användning!

Förvara bruksanvisningen på en plats för framtida referens. Om den här enheten skulle överlämnas till tredje part så måste bruksanvisningen också lämnas.

- Den här enheten är avsedd för privat användning och inte för professionella syften. Den får inte användas i kommersiellt syfte.
- Använd inte enheten för något annat än avsett syfte. Skummaren är utformad för skumning och värmning av mjölk. Använd inte skummaren för att värma några andra vätskor, konserver eller flaskprodukter.
- Använd aldrig enheten i eller nära antändbara platser eller föremål.
- Placera inte enheten utomhus eller i ett badrum.

SÄKERHET OCH INSTALLATION

- Kontrollera att strömförsörjningen stämmer överens med det som anges på produktetiketten. Enda sättet att koppla ur enheten från eluttaget är genom att dra i strömkontakten.
- För extra skydd ska den här enheten anslutas till en strömkälla med jordfelsbrytare som inte är högre än 30 mA. Kontakta din elektriker för mer information.
- Sänk inte ned enheten, basen, strömssladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor och rengör inte i diskmaskinen.
- Koppla från strömkontakten efter att du använt enheten, innan du rengör enheten, innan du lämnar rummet eller om ett fel inträffar.
- Koppla inte ur strömkontakten genom att dra i sladden.
- Vira inte strömssladden runt enheten.
- Kläm och böj inte strömssladden och gnugga den inte mot vassa kanter, eftersom det kan skada den. Håll strömssladden borta från heta ytor och öppen eld.

SÄKERHET OCH INSTALLATION

- Använd inte en förlängningssladd med enheten.
- Använd aldrig enheten om den eller strömsladden är skadad.
- Våra hushållsapparater från GRUNDIG uppfyller alla tillämpliga säkerhetsstandarder och om enheten skadas måste den repareras eller ersättas av ett behörigt servicecenter för att undvika farliga situationer. Felaktigt eller okvalificerat reparationsarbete kan orsaka skador och risker för användaren.
- Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.
- Den här enheten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av kunskaper om de har fått tillräckliga instruktioner och riktlinjer gällande användning av enheten på ett säkert sätt och förstå de faror som detta medför. Barn ska inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan övervakning.

SÄKERHET OCH INSTALLATION ---

- Lämna inte enheten påslagen när den inte används. Var mycket försiktig när enheten används nära barn och människor med begränsad fysisk eller mental förmåga.
- Innan du använder enheten för första gången ska du rengöra alla delar som kommer i kontakt med mjölk ofta. Se informationen i avsnittet "Rengöring och skötsel".
- Torka enheten innan du kopplar in den till huvudström.
- Använd aldrig och placera aldrig någon del av den här enheten på eller nära heta ytor, såsom gasbrännare, brännare eller uppvärmd ugn.
- Använd bara enheten med de delar som medföljer.
- Använd enheten med originalbasen. Använd inte basen i något annat syfte.
- Använd inte enheten med fuktiga eller våta händer.

SÄKERHET OCH INSTALLATION ---

- Rör inte vid de roterande delarna, eftersom det kan ge risk för personskada.
- Använd alltid enheten på en stabil, plan, ren, torr yta.
- Se till att det inte finns någon risk för att sladden oavsiktligt dras ut eller att någon kan snubbla över den när enheten används.
- Placera enheten så att kontakten alltid är åtkomlig.
- Se till att locket alltid sitter på ordentligt när du använder mjölkskummaren.
- Fyll inte mjölkskummaren över mininivåindikatorn.
- Använd aldrig enheten utan mjölk.
- Stick inte in några främmande föremål i enheten.
- Behållaren kan skumma över om fyllnadskapaciteten överskrids.
- Stick inte in några föremål och/eller fingrar i enhetens öppningar.

SÄKERHET OCH INSTALLATION ---

- Montera alltid kontakten i enheten först och koppla sedan in i vägguttaget. För att koppla från ska du först stänga av alla kontroller och sedan dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Risk för skällning om locket tas av under skumningscyklerna.

Kära kund!

Grattis till ditt köp av din nya GRUNDIG Milk Frother MF 5260.

Läs följande användarinformation noggrant för att säkerställa att du kan få ut maximalt av din produkt från GRUNDIG under många år framåt i tiden.

En ansvarsfull inställning!



GRUNDIG arbetar proaktivt för goda sociala förhållanden när det gäller rättvisa löner för både egna anställda samt hos

leverantörer. Vi lägger också stor vikt vid effektiv användning av råmaterial med kontinuerlig avfall-reducering av flera ton plast varje år. Dessutom är alla våra tillbehör tillgängliga i minst 5 år.

För en ljus framtid.



Av en god orsak. Grundig.

Kontroller och delar

Se bilden på sidan 3.

- A** Transparent lock
- B** Pip
- C** Behållare
- D** Fritering och värmning
- E** Fritering
- F** Strömbas
- G** Rörelsetillbehör
- H** Visptillbehör

EN ÖVERSIKT

Visp	Funktioner	Maxvolym	Slutförändetid
	Skummad kall mjölk	100ml	60 s
	Skumning och upphettning	100ml	65-80 s
	Uppvärmning (med en liten mängd skum)	200ml	110-130 s

Förberedelse

- 1 Rengör mjölkskummararen väl före första användningen. Se informationen i avsnittet "Rengöring och skötsel".

Användning

- 1 Öppna locket **A**.
- 2 För in det tillbehör du vill använda.
 - Visptillbehör **H** för krämigt mjölkskum
 - Rörelsetillbehör **G** för het mjölk

- 3 Fyll behållaren med 100 ml mjölk.

Obs

- Placera inte behållaren **C** på basen **F** samtidigt som du fyller den med mjölk.

- Fyll aldrig behållaren **C** över maxnivåindikatorn.

- 4 Stäng locket **A**.

- 5 Placera behållaren **C** på basen **F**. Kontrollera att den sitter upprikt och i stabil position.

- 6 Koppla in strömsladden i vägguttaget.

- 7 Tryck på knappen **D** för fritering och värmning eller knappen **E** för fritering.

- Indikatorlampan för den intryckta knappen tänds: röd om du har tryckt på **D** eller blå om du har tryckt på **E**.

- 8 Efter skumnings- eller uppvärmningsprocessen blinkar indikatorlampan för knappen **D** eller **E** i 30 sekunder.

- 9 Koppla ur strömsladden ur vägguttaget.

- 10 Ta bort behållaren **C** från basen **F**.

- 11 Öppna det transparenta locket **A** genom att dra bort det. Häll mjölken eller skummet från behållaren **C** genom att använda munstycket **B** för den kopp eller det glas du vill använda.

Obs

- Låt mjölkskummararen svalna mellan varje värmeprocessen.

- Använd standardmjölk (fettinnehåll på 3,0 %) för bästa resultat.

- Mjölk hettas upp till omkring 65+/-5°. Detta är den perfekta temperaturen för att säkerställa bästa möjliga smak.

Rengöring och skötsel

Var försiktig

- Använd aldrig bensen, lösningsmedel eller rengöringsmedel med slippeffekt, metallföremål eller hårda borstar för att rengöra enheten.
 - Placera aldrig enheten, basen **F** eller strömladdan i vatten eller någon annan vätska.
- 1 Slå av enheten och koppla ur den ur vägguttaget.
 - 2 Låt enheten svalna helt.
 - 3 Ta bort behållaren **C** från strömbasen **F** före rengöring, dela på locket **A** och silikonringen från behållaren **C** och skölj med varmt vatten.
 - 4 Ta bort visparna från behållaren **C** och skölj med varmt vatten.
 - 5 Rengör innerväggarna med tvål-vatten och en trasa utan slippeffekt. Torka sedan med en mjuk trasa.

Obs

- Innan du använder enheten igen ska du torka alla delar helt torra med en handduk.

Förvaring

- Om du inte planerar att använda enheten under en längre tid bör du plocka ur batterierna.
- Förvara visp och rörelsetilbehör direkt med enheten. Det andra tillbehöret kan förvaras i fästet med locket.
- Se till att enheten är urkopplad och helt torr.
- Förvara apparaten på en sval och torr plats.
- Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

Miljömeddelande

Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa delar och material som kan återanvändas och återvinnas.



Gör dig därför inte av med produkten och batterierna i hushållsavfallet när livslängden är slut. Ta dem till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Detta indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen.

Kontakta dina lokala myndigheter för att få information om närmaste insamlingsställe.

Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter.

Tekniska data



Den här produkten efterlever EU-direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC,

2009/125/EC och 2011/65/EU.

Strömförsörjning:

220-240 V ~, 50/60 Hz

Ström: 365-435 W

Med förbehåll för tekniska modifieringar och designändringar.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 7600 14/20