

# HAIR DRYER CERAMIC

HD 3700



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**





## Säkerhet

Observera följande instruktioner vid användning av enheten.

- Enheten är bara utformad för användning i hemmet.
- Använd aldrig enheten i badet, duschen eller ovanför en behållare med vatten; och inte heller med våta händer.



- Sänk inte ned enheten i vatten och låt den inte komma i kontakt med vatten, inte ens under rengöring.
- Använd inte enheten nära vatten i badkar, tvättställ eller andra behållare.
- Om enheten används i badrummet, är det viktigt att strömkontakten dras ut efter användning, för om något vatten kommer i kontakt med enheten kan det utgöra en fara, även om den är fränslagen.
- För extra skydd rekommenderas att du installerar en RCD-enhet (Residual current-operated protective device) med en märkspänning som inte överskrider 30 mA i badrummets strömkrets. Kontakta din rörmokare för mer information.
- Placera aldrig enheten på mjuka kuddar eller filter under användning.
- Se till att luftinloppen och de utgående öppningarna under användning.
- Enheten är utrustad med ett överhettningsskyddssystem.
- Dra ut strömkontakten efter användning. Koppla inte ur strömkontakten genom att dra i sladden.
- Använd aldrig enheten om den eller strömsladden är skadad.
- Om strömsladden från laddningsenheten är skadad måste den bytas av tillverkaren, ett servicecenter eller en på liknande sätt kvalificerad person för att förhindra att det uppkommer fara.
- Håll enheten borta från barn.
- Den här enheten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av kunskaper om de har fått tillräckliga instruktioner och riktlinjer gällande användning av enheten på ett säkert sätt och förstå de faror som detta medför. Barn ska inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan övervakning.
- Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.

# HÅRTORK HD 3700

## Förpackningens innehåll

- 1 HD 3700 1800 W keramisk hårtork
- 2 Koncentrerat munstycke **E** för professionell styling

## Inställningar

Din enhet har följande inställningar:

### Blåsnivå **C**

- **0** : av
- **1** : skonsamt luffflöde
- **2** : kraftigt luffflöde

### Temperaturnivå **B**

- **⎵** : Kall luft
- **⎶** : Måttlig temperatur för skonsam torkning och styling
- **⎷** : Hög temperatur för snabb torkning

### Kall inställning (Cool Shot) **D**

- **\***: avbryter värme och ger en kall luftström

## Användning

Kontrollera om spänningen på märkplåten (på enhetens handtag) överensstämmer med den lokala strömtillförseln.

- 1 Handdukstorka håret noggrant efter tvätt.
- 2 Montera munstycket **E** på hårtorken och rikta in det enligt önskemål.
- 3 Koppla in strömsladden **A** i vägguttaget.
- 4 Slå på enheten med brytaren **C** och ställ in blåsnivån.
- 5 Ställ in temperaturnivån med brytaren **B**.

- 6 Under torkningen kan du avbryta det heta luffflödet genom att trycka och hålla ned knappen **D** (kall stöt).

### Obs

- Kall stöt (Cool Shot) avbryter den heta luften med en luftström av kall luft. Detta gör det möjligt att fixera hårfrisuren bättre och med ökad hållbarhet.
- 7 Efter användning slår du av enheten med knappen **C** och drar ur strömsladden **A** från vägguttaget.

### Var försiktig

- Vira aldrig strömsladden runt enheten, eftersom det kan resultera i skada. Kontrollera strömsladden och enheten regelbundet för synliga skador.

## Rengöring och skötsel

Dra ut kontakten före rengöring.

Sänk aldrig ner enheten helt i vatten.

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra kåpan. Kom ihåg att rengöra luftinloppsgallret **G** med jämna mellanrum med en mjuk borste för att avlägsna hår och damm.

Ta bort inloppsgallret **G** och rengör filtret med jämna mellanrum. Sätt tillbaka gallret.

# HÅRTORK HD 3700

---

## Miljömeddelande

Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa delar och material som kan återanvändas och återvinnas.



Gör dig därför inte av med produkten i hushållsavfallet när livslängden är slut. Ta dem till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Detta indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen.

Undersök var det finns insamlingsställen som drivs av din kommun.

Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter.

## Tekniska data



Den här produkten efterlever EU-direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC och 2009/125/EC.

## Strömförsörjning

230 - 240 V ~ 50 Hz

## Ström

1600 - 1800 W

Med förbehåll för tekniska modifieringar och designändringar.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 903 6100 12/48

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**