

# HAIR DRYER TRAVEL

Move  
HD 2509



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



---

<b>SVENSKA</b>	<b>17-20</b>
----------------	--------------

<b>ITALIANO</b>	<b>21-24</b>
-----------------	--------------

<b>PORTUGUÊS</b>	<b>25-28</b>
------------------	--------------

<b>NEDERLANDS</b>	<b>29-32</b>
-------------------	--------------

<b>MAGYAR</b>	<b>33-36</b>
---------------	--------------

<b>ČESKY</b>	<b>37-40</b>
--------------	--------------

<b>SLOVENŠČINA</b>	<b>41-44</b>
--------------------	--------------

<b>LIETUVIŲ K</b>	<b>45-48</b>
-------------------	--------------

<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	<b>49-52</b>
-----------------	--------------

<b>БЪЛГАРСКИ</b>	<b>53-56</b>
------------------	--------------

<b>РУССКИЙ</b>	<b>57-61</b>
----------------	--------------

## Säkerhet

Observera följande instruktioner vid användning av enheten:

- Enheten är bara utformad för användning i hemmet.
- Använd aldrig enheten i badet, duschen eller ovanför en behållare med vatten; och inte heller med våta händer.



- Sänk inte ned enheten i vatten och låt den inte komma i kontakt med vatten, inte ens under rengöring.
- Använd inte enheten nära vatten i badkar, tvättställ eller andra behållare.
- Om enheten används i badrummet, är det viktigt att strömkontakten dras ut efter användning, för om något vatten kommer i kontakt med enheten kan det utgöra en fara, även om den är frånslagen.
- För extra skydd rekommenderas att du installerar en RCD-enhet (Residual current-operated protective device) med en märkspänning som inte överskrider 30 mA i badrummets strömkrets. Kontakta din rörmokare för mer information.
- Placera aldrig enheten på mjuka kuddar eller filter under användning.
- Se till att luftinloppen och de utgående öppningarna under användning.
- Enheten är utrustad med ett överhettningsskyddssystem.
- Dra ut strömkontakten efter användning. Koppla inte ur strömkontakten genom att dra i sladden.
- Använd inte apparaten om strömkabeln är skadad eller enheten har synliga skador.
- Om strömsladden från laddningsenheten är skadad måste den bytas av tillverkaren, ett servicecenter eller en på liknande sätt kvalificerad person för att förhindra att det uppkommer fara.
- Håll enheten borta från barn.

- Den här enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet om de får tillräckliga anvisningar gällande säker användning av enheten och förstår riskerna det medför. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Öppna aldrig enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.

## Specialfunktioner

Du kan använda enheten överallt i världen.

Du kan växla mellan huvudspänning på 115-120 V~ och 230-240 V~.

### Var försiktig

- Innan du använder den för första gången ska du kontrollera att informationen på spänningsbrytaren.

Enhetsen kan överhettas om strömbrytaren är i fel position.

## Inställningar

Din enhet har följande inställningar:

### Fläktnivå, temperaturnivå **B**

- **0**: av
- **I**: Svag luftström, temperatur omkring 70 °C
- **II**: Svag luftström, temperatur omkring 80 °C

### Strömbrytare **C**

- **115** (115-120 V~)
- **230** (230-240 V~)

## Användning

- 1 Handdukstorka håret noggrant efter tvätt.
- 2 Fäll ut handtaget med mjukt handtag **D**.
- 3 Vid behov kan du ändra inställningen för huvudspänning med vridreglaget **C**, exempelvis genom att använda ett mynt.
- 4 Koppla in strömladdan i vägguttaget **A**.
- 5 Slå på enheten med brytaren **B** och välj den fläkt-/temperaturnivå du behöver (I eller II).
- 6 Rikta in koncentrationsmunstycket **E** efter behov.
- 7 Efter användningen slår du av enheten med reglaget **B** och drar ut strömkontakten **A** ur vägguttaget.

## Obs

- Snurra aldrig strömkablen runt enheten, på grund av att detta kan orsaka skada.  
Kontrollera enheten och kabeln regelbundet avseende synliga skador.

## Rengöring och skötsel

Dra ut kontakten före rengöring.

Sänk aldrig ner enheten helt i vatten.

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra kåpan. Kom ihåg att rengöra luftinloppsgallret **F** med jämna mellanrum med en mjuk borste för att avlägsna hår och damm.

## Miljömeddelande

Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa delar och material som kan återanvändas och återvinnas.



Gör dig därför inte av med produkten och batterierna i hushållsavfallet när livslängden är slut. Ta dem till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Detta indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen.

Undersök var det finns insamlingsställen som drivs av din kommun.

Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter.

## Tekniska data



Den här produkten efterlever kraven enligt EU-direktiv 2004/108/EG, 2006/95/EG och 2009/125/EG.

## Strömförsörjning

115-120 V~ / 230-240 V~, 50 Hz

## Ström

1400-1500 W

Med förbehåll för tekniska modifieringar och designändringar.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 906 6500 12/48

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**