

**HAIR DRYER**  
**IONIC**  
**HD 6080**

**SVENSKA**



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



Observera följande instruktioner vid användning av enheten:

- Enheten är bara utformad för användning i hemmet.
- Använd aldrig enheten i badet, duschen eller ovanför en behållare med vatten; och inte heller med våta händer.



- Sänk inte ned enheten i vatten och låt den inte komma i kontakt med vatten, inte ens under rengöring.
- Om enheten används i badrummet, är det viktigt att strömkontakten dras ut efter användning, för om något vatten kommer i kontakt med enheten kan det utgöra en fara, även om den är frånslagen.
- Använd inte enheten nära vatten i badkar, tvättställ eller andra behållare.
- För extra skydd rekommenderas att du installerar en RCD-enhet (Residual current-operated protective device) med en märkspänning som inte överskrider 30 mA i badrummets strömkrets. Kontakta en behörig elektriker för hjälp.
- Placera aldrig enheten på mjuka kuddar eller filter under användning.
- Se till att luftinloppen och de utgående öppningarna under användning.
- Enheten är utrustad med ett överhettningsskyddssystem.
- Dra ut strömkontakten efter användning. Koppla inte ur strömkontakten genom att dra i sladden.
- Använd aldrig enheten om den eller strömsladden är skadad.
- Om strömsladden skadas måste den bytas av tillverkaren, ett servicecenter eller en liknande behörig person, för att undvika risk för elektrisk kortslutning.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.

- Den här enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet om de får tillräckliga anvisningar gällande säker användning av enheten och förstår riskerna det medför. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Öppna aldrig enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.
- Kontrollera om spänningen på märkplåten (på enhetens handtag) överensstämmer med den lokala strömtillförseln. Enda sättet att koppla ur enheten från eluttaget är genom att dra i strömkontakten.
- Vira aldrig strömsladden runt enheten.
- Använd aldrig enheten i eller nära antändbara platser eller föremål. Låt inte enheten komma i kontakt med eller övertäckas av antändbara material, exempelvis gardiner, textilier etc. Se till att enheten alltid hålls på säkert avstånd från antändbara material och möbler.
- Munstycket blir mycket hett vid användning. Rör inte vid den med bara händer. Undvik att låta den heta volymenheten komma i kontakt med huden. Låt inte det heta munstycket komma i kontakt med ansiktet, nacken eller andra kroppsdelar.
- Ett varmt luftflöde behövs för att uppnå ett perfekt resultat. Observera att en metallbelagd borste kan bli extremt het under förlängd eller intensiv användning. För att undvika skada ska du justera användningstiden för enheten enligt användningstid.

# EN KORT ÖVERSIKT

---

Bästa kund,

Grattis till ditt köp av din HD 6080 Hair Dryer.

Läs följande användarinformation noggrant för att säkerställa att du kan få ut maximalt av din produkt från Grundig under många år framåt i tiden.

## Ansvarsfull hantering!



GRUNDIG arbetar proaktivt för goda sociala förhållanden när det gäller rättvisa löner för både egna anställda samt

hos leverantörer. Vi lägger även stor vikt vid effektiv användning av råmaterial med återvinning av flera ton plast per år. Dessutom finns alla våra tillbehör tillgängliga i minst 5 år.

För en bättre framtid!

För en god sak! Grundig.

## Kontroller

Se bilden på sidan 3.

- A** Koncentrerat munstycke för professionell styling
- B** Luftinloppsgaller
- C** ✳ Kall stöt (avbryter varmluftens tillförsel med en kall luftström)
- D** Temperaturnivåreglage
  - } låg temperatur
  - ECO: miljövänligt läge för skonsam torkning, styling och energibesparing
  - ))) hög temperatur för snabb torkning
- E** Blåsnivåreglage
  - 0: av
  - 1: Skonsamt luftflöde
  - 2: Kraftigt luftflöde
- F** Strömssladd med hängande ögla

# ANVÄNDNING

---

## Var försiktig

Kontrollera om spänningen på märkplåten (på enhetens handtag) överensstämmer med den lokala strömtillförseln.

Munstycket blir mycket hett vid användning. Rör inte vid den med bara händer. Undvik att låta den heta volymenheten komma i kontakt med huden. Låt inte det heta munstycket komma i kontakt med ansiktet, nacken eller andra kroppsdelar.

Ett varmt luftflöde behövs för att uppnå ett perfekt resultat. Observera att en metallbelagd borste kan bli extremt het under förlängd eller intensiv användning. För att undvika skada ska du justera användningstiden för enheten enligt användningstid.

Placera enheten på en fast, plan och värmeresistent yta. Placera inte enheten på någon mjuk yta, såsom mattor, filtar eller lakan och täck aldrig över enheten.

- 1 Handdukstorka håret noggrant efter tvätt.
- 2 Montera munstycket **A** på hårtorken och rikta in den enligt önskemål.

- 3 Koppla in strömsladden **F** i vägguttaget.
- 4 Slå på enheten med brytaren **E** och ställ in blåsnivån.
- 5 Ställ in temperaturnivån med brytaren **D**.
- 6 Under torkningen kan du avbryta det heta luftflödet genom att trycka och hålla ned knappen för kall stöt **C**.

## Obs

Kall stöt avbryter den heta luften med en luftström av kall luft. Detta gör det möjligt att fixera hårfrisuren bättre och med öka hållbarhet.

- 7 Efter användning slår du av enheten med blåsnivåreglaget **E** och drar ut strömsladden **F** från vägguttaget.

## Var försiktig

Vira aldrig strömsladden runt enheten, eftersom det kan resultera i skada. Kontrollera strömsladden och enheten regelbundet för synliga skador.

## Rengöring och skötsel

- 1 Efter användning slår du av enheten med blåsivåreglaget **E** och drar ut strömsladden **F** från vägguttaget.
- 2 Rengör endast enheten med en mjuk, torr trasa. Kom ihåg att rengöra luftinloppsgallret **B** med jämna mellanrum med en mjuk borste för att avlägsna hår och damm. Ta bort inloppsgallret och rengör filtret med jämna mellanrum. Sätt tillbaka gallret.

### Var försiktig

Placera aldrig enheten i vatten eller någon annan vätska. Använd aldrig några rengöringsmedel.

### Obs

Före användning av enheten efter rengöring ska du torka alla delar noggrant med en torr, mjuk trasa.

## Förvaring

Om du inte planerar att använda enheten under en längre tid bör du plocka ur batterierna.

Se till att den är urkopplad och har svalnat helt och att den är helt torr.

Vira inte strömsladden runt enheten.

Förvara den på en sval, torr plats.

Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

## Miljömeddelande

Den här produkten har tillverkats med delar av hög kvalitet och materialen kan återanvändas och passar för återvinning.



Gör dig därför inte av med produkten och batterierna i hushållsavfallet när livslängden är slut. Ta dem till ett insamlingsställe för åter-

vinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Detta indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen.

Kontakta dina lokala myndigheter för att få information om närmaste insamlingsställe.

Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter.

## Tekniska data



Den här produkten efterlever EU-direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC och 2009/125/EC.

### **Strömförsörjning:**

230 - 240 V~, 50 Hz

**Ström:** 2000 - 2200 W

Med förbehåll för tekniska modifieringar och designändringar.



Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 906 4500 12/48

AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**