

COFFEE MILL

CM 3260

SVENSKA



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG





SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR

Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador på grund av olämplig användning!

Förvara bruksanvisningen på en plats för framtida referens. Om den här enheten skulle överlämnas till tredje part så måste bruksanvisningen också lämnas.

- Enheten är bara utformad för användning i hemmet. Den är inte avsedd för professionell användning i:
 - storkök i butiks- och kontorsmiljöer och andra arbetsmiljöer
 - stekhus
 - hotell, motell och andra typer av bostadsmiljöer
 - vandrarhemsmiljöer.
- Placera inte enheten i ett badrum.
- Kontrollera att strömförsörjningen stämmer överens med det som anges på produktetiketten. Enda sättet att koppla ur enheten från eluttaget är genom att dra i strömkontakten.
- För extra skydd ska den här enheten anslutas till en strömkälla med jordfelsbrytare som inte är högre än 30 mA. Kontakta din elektriker för mer information.
- Sänk inte ned enheten, strömsladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor. Håll inte under rinnande vatten och rengör inte några delar i diskmaskinen. Endast locket kan rengöras säkert med vatten och rengöringsmedel.
- Koppla från strömkontakten efter att du använt enheten, innan du rengör enheten, innan du lämnar rummet eller om ett fel inträffar. Koppla inte ur strömkontakten genom att dra i sladden.
- Kläm och böj inte strömsladden och gnugga den inte mot vassa kanter, eftersom det kan skada den.
- Håll strömsladden borta från heta ytor och öppen eld.
- Använd inte en förlängningsladd med enheten.
- Använd aldrig enheten om den eller strömsladden är skadad.
- Våra hushållsapparater från GRUNDIG uppfyller alla tillämpliga säkerhetsstandarder och om enheten skadas måste den repareras eller ersättas av ett behörigt servicecenter för att undvika farliga situationer. Felaktigt eller okvalificerat reparationsarbete kan orsaka skador och risker för användaren.
- Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.
- Enheten får inte användas av följande personer, inklusive barn: personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga och de som saknar rätt erfarenheter och kunskaper. Detta gäller inte för de senare om de har fått instruktioner när det gäller användning av enheten eller om de använder den under övervakande av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
- Lämna inte enheten påslagen när den inte används. Var mycket försiktig när enheten används nära barn och människor med begränsad fysisk eller mental förmåga.
- Innan du använder enheten för första gången ska du rengöra alla delar som kommer i kontakt med kaffebönor. Sänk inte ned den motoriserade basen eller bladen i vätska och placera dem inte i diskmaskinen. Endast det genomskinliga locket kan sänkas ned. Se informationen i avsnittet "Rengöring och skötsel".
- Torka ur den rostfria stålskålen, bladen och locket med en luddfri trasa innan du ansluter den till nätströmmen.

SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR

- Använd aldrig och placera aldrig någon del av den här enheten på eller nära heta ytor, såsom gasbrännare, elektrisk brännare eller uppvärmd ugn.
- Använd inte enheten för något annat än avsett syfte. Kaffekvarnen är utformad för att mala kaffebönor. Använd inte enheten för att mala någon annan mat.
- Använd aldrig enheten i eller nära antändbara platser eller föremål.
- Använd bara enheten med de delar som medföljer.
- Använd inte enheten med fuktiga eller våta händer.
- Använd alltid enheten på en stabil, plan, ren, torr och halkfri yta.
- Se till att det inte finns någon risk för att sladden oavsiktligt dras ut eller att någon kan snubbla över den när enheten används.
- Placera enheten så att kontakten alltid är åtkomlig.
- Den här enheten får inte användas med en extern klocktimer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Knivarna är mycket vassa. Hantera de vassa knivarna försiktigt, speciellt vid borttagning och rengöring för att undvika skador.
- Använd inte enheten om knivarna är skadade eller visar tecken på slitage.
- Rengör aldrig enheten med bara händerna.
- Undersök den rostfria stålskålen avseende främmande föremål före användning.
- Använd inte enheten utan kaffebönor i den rostfria stålskålen.
- Försök aldrig använda enheten utan det genomskinliga locket.
- Försök inte ta bort det genomskinliga locket tills bladen har stannat helt.
- En spatel kan användas för att avlägsna mat från glasskålen. Apparaten måste stängas av när du gör detta.
- Slå aldrig på enheten längre än nödvändigt för matbearbetning.
- För att förhindra överhettning ska du inte använda enheten utan avbrott i mer än 4 sekunder. Låt svalna i 10 minuter efter var 4:e funktionsbatch.
- Försök inte hacka isen.

EN KORT ÖVERSIKT

Kära kund!

Grattis till ditt köp av din nya GRUNDIG Coffee Mill CM 3260.

Läs följande användaranvisningar noggrant för att säkerställa att du får ut maximalt av din kvalitetsprodukt från Grundig under många år framåt i tiden.

En ansvarfull inställning!



GRUNDIG fokuserar på avtalsmässigt överenskomna arbetsförhållanden med rättvisa löner för både internerställda och leverantörer. Vi lägger också stor vikt vid effektiv användning av råmaterial

med kontinuerlig avfallsreducering av flera ton plast varje år. Dessutom är alla våra tillbehör tillgängliga i minst 5 år.

För en ljus framtid.

Av en god orsak. Grundig.

Specialfunktioner

GRUNDIG:s kaffekvarn är utrustad med:

- Blad i och skål i rostfritt stål för att mala upp till 55 g färskmalet kaffe
- Enhandsmanövrering
- Det genomskinliga locket erbjuder hög kontroll med fin malning
- Säkerhetsreglage - malningen startar inte förrän locket sitter fast ordentligt

Kontroller och delar

Se bilden på sidan 3.

- A** Genomskinligt lock
- B** På-/avreglage.
- C** Skål
- D** Stålblad i rostfritt stål
- E** Säkerhetspunkt

Förberedelse

Var försiktig

- Kaffekvarnen är utformad för att mala kaffeboönor. Använd inte enheten för att mala någon annan mat.
 - Eheten ska vara urkopplad när den inte används.
- 1 Avlägsna allt förpackningsmaterial och etiketter och gör dig av med dem i enlighet med de juridiska krav som gäller.
 - 2 Innan du använder enheten för första gången ska du rengöra alla delar som kommer i kontakt med kaffeboönor.
Se informationen i avsnittet "Rengöring och skötsel".
 - 3 Kontrollera att enheten är i upprätt position och på en stabil, plan, ren, torr och halkfri yta.

Mala kaffe

Var försiktig

- Rör inte vid knivarna med bara händer.
 - Undersök den rostfria stålskålen avseende främmande föremål före användning.
- 1 Avlägsna det genomskinliga locket **A**.
 - 2 Passa in innerlocket **A** i rätt position för glasskålen **C**. Se till att strömreglaget **B** är rätt placerat på den säkra punkten **E**.
 - 3 Koppla in strömsladden i vägguttaget.

- 4 Håll in strömbrytaren **B**.
- Apparaten startar.



- 5 Släpp upp strömbrytaren **B** för att slutföra åtgärden.

Obs

- Försök inte ta bort det genomskinliga **A** locket tills bladen **D** har stannat helt.
 - För att förhindra överhettning ska du inte använda enheten utan avbrott i mer än 4 sekunder. Låt svalna i 10 minuter efter var 4:e funktionsbatch.
- 6 Koppla ur strömsladden ur vägguttaget.
 - 7 Avlägsna det malda kaffet från skålen.

Obs

- En spatel kan användas för att avlägsna mat från glasskålen. Apparaten måste kopplas ur när du gör detta.

Rengöring och skötsel

Var försiktig

- Använd aldrig bensin, lösningsmedel eller rengöringsmedel med slipeffekt, metallföremål eller hårda borstar för att rengöra enheten.
 - Knivarna är mycket vassa. Hantera de vassa knivarna försiktigt, speciellt vid borttagning och rengöring för att undvika skador.
 - Rengör aldrig enheten med bara händerna.
- 1 Slå av enheten och koppla ur den ur vägguttaget.
 - 2 Låt enheten svalna.
 - 3 Avlägsna det genomskinliga locket **A**.
 - 4 Använd en mjuk trasa och lite mild rengöring för att rengöra enheten utvändigt.
 - 5 Rengör det genomskinliga locket.

Obs

- Sänk inte ned den motoriserade basen eller bladen i vätska och placera dem inte i diskmaskinen. Endast det genomskinliga locket kan sänkas ned.
- 6 Torka ur den rostfria stålskålen, bladen och locket med en luddfri trasa före nästa användning.

Förvaring

Om du inte planerar att använda enheten under en längre tid bör du plocka ur batterierna. Se till att enheten är urkopplad och helt torr.

Förvara apparaten på en sval och torr plats. Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

Miljömeddelande

Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa delar och material som kan återanvändas och återvinnas.



Gör dig därför inte av med produkten och batterierna i hushållsavfallet när livslängden är slut. Ta dem till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Detta indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen.

Undersök var det finns insamlingsställen som drivs av din kommun.

Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter.

Tekniska data



Den här produkten efterlever EU-direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC och 2009/125/EC.

Strömförsörjning: 230 V ~, 50 Hz

Ström: 110 W

Max. malningskapacitet: 55 g

Med förbehåll för tekniska modifieringar och designändringar.

www.grundig.com
720119085100 12/27

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG