

**STELIO**  
Eierkocher



## Viktiga säkerhetsanvisningar

- Apparaten är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer som saknar den kunskap och/eller erfarenhet som krävs om inte de personerna först får instruktioner hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som finns.

Barn får inte leka med apparaten.

Rengöring och användarunderhåll bör inte utföras av barn, såvida de inte övervakas och är över 8 år.

- Håll apparaten och tillhörande kabel oåtkomliga för barn under 8 år.
- Sänk inte ner apparaten i vatten.
- Om strömkabeln skulle skadas måste ersättning ske via tillverkarens centrala kundtjänst eller av en av tillverkaren godkänd person. Om apparaten inte lagas på ett fackmannamässigt och korrekt sätt kan detta innebära stor fara för användaren.
- Apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar som:
  - i kök för personal i butiker, kontor och andra kommersiella miljöer
  - i jord- och lantbruksmiljö
  - av kunder i hotell, motell och liknande logier
  - Bed & BreakfastApparaten är inte avsedd att användas i rent kommersiellt syfte.
- **Varning** - Var försiktig när du hanterar ägghåltagningsnålen. Fara för personskador!

## Före användning

Läs alltid användarguiden noga. Den innehåller viktig information om hur du ska använda och sköta apparaten så att den fungerar säkert och länge.

Förvara användarguiden på ett säkert ställe så att du vid behov kan ge den vidare till näste ägare.

Följ säkerhetsanvisningarna för hur apparaten ska användas.

### Tekniska data

Nominell spänning:	220-240 V~ 50-60 Hz
Effekt:	420 W
Skyddsklass:	I

### Ytterligare säkerhetsinformation




- Anslut apparaten bara till korrekt installerat jordat uttag. Strömkabel och kontakt måste vara torra.
- Dra eller kläm inte in anslutningskabeln runt skarpa kanter. Låt den inte hänga fritt och skydda den från värme och olja. Vidrör inte den varma värmeskålen och hättan.
- Dra inte ur nätkontakten från vägguttaget om du har våta händer och inte heller genom att dra direkt i strömkabeln.
- Ställ inte apparaten på heta ytor som plattor och liknande, och inte nära öppen låga.
- Ställ inte apparaten på vattenkänsliga ytor. Vattenstänk kan skada den.
- **Varning**, apparaten blir varm. Brännskaderisk på grund av utströmmande ånga. När apparaten används får man inte skaka den, inte heller dra i sladden.
- Apparaten får endast användas under uppsikt.
- Om följande skulle inträffa, ska du inte använda apparaten och genast dra ur kontakten:
  - Apparaten eller strömkabeln är skadad
  - Apparaten läcker
  - Du misstänker att apparaten kan ha tagit skada när den fallit i golvet eller liknande.  
I sådana fall ska du alltid lämna in apparaten för lagning.
- Ta ur kontakten:
  - om det vid användning skulle uppstå problem
  - före varje rengöringstillfälle
  - efter användning
- Avkalka maskinen regelbundet.
- I händelse av missbruk, felaktig användning eller reparation tas inget ansvar för eventuella skador.  
Om sådan skada skulle uppstå omfattas den inte av tillverkarens produktgaranti
- Förpackningsmaterial som plastpåsar hör inte hemma i händerna på barn.

### Idrifttagning

Rulla ut kabeln till önskad längd. Äggkokaren måste stå plant; annars kan den stängas av i förtid och äggen bli för löskokta. Fyll mätbägaren till markering med kallt vatten och häll vattnet i kokkärlet. Placera ägghållaren på apparaten. Sätt därefter på locket.

## Ställa in hårdhet

Använd vredet för att ställa in önskad hårdhet. Skalan är indelad i tre kategorier som är märkta med olika symboler:

-  för löskokta
-  för medelhårda
-  för hårdkokta ägg.

**Observera att kokkärlet alltid ska fyllas med en full mätbägare (se markering). Mindre vatten ger alltför hårdkokta ägg.**

En vald inställning ger alltid samma koktid. Koktiden är något längre i jämförelse med kokning i vanlig kastrull. Detta beror på äggkokarens betydligt lägre strömförbrukning.

## Inställningar inom respektive hårdhetskategori

Inom önskad hårdhetskategori avgörs inställningen av äggens antal och viktclass (S, M, L, XL).



För ett litet ägg i viktclassen S (mindre än 53g) bör den lägsta inställningen väljas.



Sju små ägg behöver ungefär samma inställning som ett stort ägg (XL; mer än 73g).



För sju stora ägg i viktclassen XL måste den högsta inställningen inom önskad hårdhetskategori väljas.

När du har ställt in hårdheten kan du sätta igång äggkokaren med strömbrytaren. Kontrollampen visar att kokningen påbörjas. När signaltonen ljuder har äggen kokat färdigt. **Stäng av apparaten**, ta ut äggen och skölj dem med kallt vatten för att undvika efterkokning.

Var **försiktig** när du tar av locket på grund av den varma ångan. Ta endast tag i lockets handtag och luta därefter locket så att ångan slipper ut på den sida som är riktad bort från handtaget och kondensvattnet kan droppa av över apparaten. Eftersom hårdheten bedöms subjektivt kan det ibland vara lämpligt att avvika från ovanstående hållpunkter. Du lär dig snabbt av erfarenhet vilka inställningar som ger önskat resultat för varje smakriktning.


## Kokning av ägg med olika hårdhet samtidigt

En vattenfyllning kan användas för att koka löskokta, medelhårda och hårdkokta ägg under samma kokförlopp. För detta ändamål bör man använda så jämnstora ägg som möjligt.




Fyll äggkokaren med vatten som vanligt och placera alla ägg i hållaren. Ställ först in hårdhetsgraden för löskokta ägg utifrån storlek och antal enligt beskrivningen ovan och starta sedan apparaten. När signaltonen ljuder stänger du av apparaten och tar ut önskat antal löskokta ägg.



Vrid därefter knappen tillbaka till symbolen  och starta apparaten på nytt. När signaltonen ljuder igen stänger du av apparaten och tar ut de medelhårda äggen.



För resterande ägg som ska bli hårdkokta vrider du knappen lite längre till symbolen  och startar apparaten igen.

Vänta tills du hör tonen. Önskas inga medelhårda ägg kan du få hårdkokta ägg genom att koka på nytt med oförändrad inställning efter att de löskokta äggen har tagits ut.

### Rengöring och skötsel

Dra ut stickkontakten och låt apparaten svalna. Sänk inte ned apparaten i vatten, utan applicera lite diskmedel på en fuktig trasa och torka av apparaten med den. Torka därefter med en torr trasa. Använd inga starka eller skurande rengöringsmedel. Korkkärllet är tillverkat av rostfritt stål. Skulle rostfläckar ändå uppstå är de bara ytliga avlagringar och bör avlägsnas omedelbart med putsmedel avsett för rostfritt stål.

### Avkalkning

Kalkavlagringar resulterar i energiförluster och påverkar livslängden på apparaten. Apparaten stängs av i förtid när kalkskiktet är för tjockt. I det läget är det mycket svårt att få bort kalken. Avkalka därför regelbundet.

Vi rekommenderar att du använder **Cromargol**<sup>®</sup>. Detta är mycket effektivt, livsmedelssäkert, smaklöst och luktfritt. Tack vare sin särskilda vårdande formel med 6 högkvalitativa och skyddande tillsatser är **Cromargol**<sup>®</sup> också mycket skonsam mot materialet.

Du hittar oftast **Cromargol**<sup>®</sup> där enheten köptes eller hos utvalda återförsäljare.

- Ta ut kontakten och låt apparaten svalna innan du börjar med avkalkningen.
- Fyll på en halv portion (50 ml) **Cromargol**<sup>®</sup> i värmeskålen och lämna enheten tills kalkavlagringar har avlägsnats från botten. Fyll sedan värmeskålen med kallt vatten upp till kalkranden och låt stå i 15 minuter.
- Häll sedan ut vattnet och skölj noggrant med kallt kranvatten.
- Använd och dosera andra avkalkningsmedel enligt tillverkarens anvisningar.

Hetta inte upp lösningen under avkalkningen.

Observera att garantin inte gäller för skador som orsakats av att man inte följt avkalkningsinstruktionerna.





Apparaten motsvarar EU-direktiven 2006/95/EG, 2004/108/EG och 2009/125/EG.



När denna produkt är förbrukad, får den inte lämnas som normalt hushållsavfall, utan måste lämnas in till uppsamlingsstation för recycling av elektriska och elektroniska apparater.

Materialet kan återanvändas motsvarande märkning. Vid återanvändning, materialrecycling eller andra former av återanvändning av gamla apparater lämnar du ett viktigt bidrag till miljöskyddet.

Fråga kommunförvaltningen om lämpliga avfallsstationer.

Förbehåll för ändringar.



**Kundendienst-Adresse:**

wmf consumer electric GmbH  
Standort Trepesch  
Steinstraße 19  
D-90419 Nürnberg  
Germany  
Tel.: +49 (0) 7331 25-8677  
eMail: service-wmf@wmf-ce.de

---

**Hersteller:**

wmf consumer electric GmbH  
Messerschmittstraße 4  
D-89343 Jettingen-Scheppach  
Germany  
[www.wmf-ce.de](http://www.wmf-ce.de)