WX 1

Gebruiksaanwijzing



Inhoudsopgave

1	Over deze handleiding	3
2	Voor uw veiligheid	4
3	Omvang van de levering	4
4	Toestel in gebruik nemen	4
5	Toestelbeschrijving	6
6	Toestel bedienen	8
7	Parameters via parametermenu instellen	11
8	WX 1 onderhouden	16
9	Foutmeldingen en verhelpen van fouten	16
10	Toebehoren	17
11	Afvoer	17
12	Garantie	17

1 Over deze handleiding

We danken u voor de aankoop van het Weller WX 1 soldeerstation en het door u gestelde vertrouwen in ons product. Bij de productie werden de strengste kwaliteitsnormen toegepast, die een perfecte werking van het toestel garanderen.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie om het soldeerstation WX 1 op een veilige en deskundige manier in gebruik te nemen, te bedienen, te onderhouden en om eenvoudige storingen zelf te verhelpen.

- Neem deze handleiding en de bijgeleverde veiligheidsvoorschriften voor de ingebruikneming en voor u met het soldeerstation WX 1 begint te werken, volledig door.
- Bewaar deze handleiding zodat ze voor alle gebruikers toegankelijk is.

1.1 Toegepaste richtlijnen

Het Weller microprocessorgestuurde soldeerstation WX 1 komt overeen met de bepalingen van de EG-conformiteitsverklaring en met de richtlijnen 2004/108/EG en 2006/95/EG.

1.2 Documenten die ook van toepassing zijn

- Gebruiksaanwijzing van het soldeerstation WX 1
- Begeleidende brochure veiligheidsvoorschriften bij deze handleiding
- Gebruiksaanwijzing van het aangesloten werktuig (bijv. WXP 65, WXP 120, WXP 200 WXMP of WXMT, WXSB 200)

2 Voor uw veiligheid

Het soldeerstation WX 1 werd conform de modernste technieken en de erkende veiligheidstechnische regels geconstrueerd. Toch bestaat er gevaar voor lichamelijk letsel en materiële schade als u de veiligheidsvoorschriften in de bijgeleverde veiligheidsbrochure alsook de waarschuwingen in deze handleiding niet in acht neemt. Geef het soldeerstation WX 1 aan derden altijd samen met de gebruiksaanwijzing door.

2.1 Gebruik volgens de bestemming

Gebruik het soldeerstation WX 1 uitsluitend conform de in de gebruiksaanwijzing beschreven bestemming voor het solderen en soldeerruimen onder de hier opgegeven omstandigheden. Het reglementaire gebruik van het soldeerstation WX 1 veronderstelt ook dat

- u deze handleiding in acht neemt,
- u alle andere begeleidende documenten in acht neemt,
- u de nationale ongevalspreventievoorschriften op de plaats van gebruik in acht neemt.

Voor eigenmachtig uitgevoerde veranderingen aan het toestel kan de fabrikant niet aansprakelijk gesteld worden.

3 Omvang van de levering

- Soldeerstation WX 1
- Voedingskabel
- Gebruiksaanwijzing van het soldeerstation WX 1
- Begeleidende brochure veiligheidsvoorschriften bij deze handleiding
- CD met software ("Monitorsoftware")

4 Toestel in gebruik nemen

WAARSCHUWING! Elektrische schok en verbrandingsgevaar



Door het ondeskundig aansluiten van het regelapparaat bestaat verwondingsgevaar door elektrische schokken en kan het toestel beschadigd worden. Bij het gebruik van het regelapparaat bestaat verbrandingsgevaar aan het soldeergereedschap.

- Neem de bijgeleverde veiligheidsvoorschriften, de veiligheidsvoorschriften van deze gebruiksaanwijzing alsook de handleiding van uw regelapparaat voor de ingebruikneming van het regelapparaat volledig door en neem de daarin omschreven voorzorgsmaatregelen in acht!
- Plaats het soldeergereedschap bij niet-gebruik altijd in de veiligheidshouder.

Neem de overzichtsafbeeldingen (afb. 7 en afb. 8, pagina 8) in acht.



Afb. 2 WX 1 met aangesloten soldeergereedschap





Aanwijzing

compatib

Afb. 1



Aan het soldeerstation WX 1 kan alleen soldeergereedschap met geschikte aansluitstekkers aangesloten worden.

De op de WX 1 aansluitbare gereedschappen vindt u in de toebehorenlijst op de pagina 17.

- 1. Het toestel zorgvuldig uitpakken.
- 2. Het WX-compatibele soldeergereedschap (afb. 1) als volgt aansluiten:

Het soldeergereedschap met aansluitstekker in de aansluitbus (9) van het regelapparaat steken en vergrendelen door kort naar rechts te draaien.

- 3. Het soldeergereedschap in de houder leggen.
- 4. Controleer of de netspanning met de gegevens op het typeplaatje overeenkomt en de netschakelaar (15) zich in uitgeschakelde toestand bevindt.
- 5. Het regelapparaat met het net verbinden (13).
- Toestel aan de netschakelaar (15) inschakelen. Startupindicatie verschijnt op het display (zie afb. 3).

Na het inschakelen van het toestel voert de microprocessor een zelftest uit en leest de in het gereedschap opgeslagen parameterwaarden uit.

Als een soldeerbout aangesloten is, verschijnt op het display de ingestelde temperatuur (gewenste waarde, 22), de temperatuureenheid °C/°F (20), de indicatie van de werkelijke waarde (actuele gereedschaptemperatuur) (21) en de opgeslagen vaste temperaturen (24/25) (zie afb. 4).

Gewenste temperatuur en vaste temperaturen zijn op het gereedschap opgeslagen. Werkelijke temperatuurwaarde stijgt tot de gewenste temperatuur (= soldeergereedschap wordt opgewarmd).

Andere aansluitingsvarianten vindt u op pagina 21.

Neem de betreffende gebruiksaanwijzingen van de aangesloten toestellen in acht.

4.1 Temperatuur individueel instellen

Neem de overzichtsafbeeldingen (afb. 7 en afb. 8, pagina 8) in acht.

Vaste temperatuur instellen

- De gewenste keuzetoets 10 ingedrukt houden. Op het display verschijnt de actuele gewenste temperatuur (zie afb. 5).
- 2. De gewenste temperatuur met het draai-klik-wiel (5) instellen.
- 3. Waarde met de invoertoets (6) bevestigen.
- 4. De gewenste bedieningstoets 1 of 2 3 sec. ingedrukt houden om de actuele gewenste waarde als vaste temperatuur (onder de ingedrukte toets) op te slaan.
- Aanwiizing Meer informatie (biiv, vaste temperatuur, fabrieksinstelling) bii het intelligente gereedschap vindt u in de bijbehorende gebruiksaanwijzingen.

Temperatuur met bedieningstoetsen 1 of 2 selecteren

De gewenste temperatuurtoets 1 of 2 indrukken. Gereedschap wordt op de gewenste temperatuur geregeld.

5 Toestelbeschrijving

De Weller WX 1 is een veelzijdig bruikbaar soldeerstation voor professionele reparatiewerkzaamheden aan elektronische bouwgroepen volgens de nieuwste technologie in de industriële productietechniek alsook voor reparaties en in het laboratorium.

De digitale regelelektronica garandeert samen met een hoogwaardige sensor- en warmteoverdrachttechniek in het soldeergereedschap een precies temperatuurregelgedrag aan de soldeerpunt. De snelle meetwaarderegistratie zorgt voor de hoogste temperatuurnauwkeurigheid en een optimaal temperatuurgedrag bij belasting.

Het regelbare temperatuurbereik is afhankelijk van het gereedschap en kan in een bereik van 50 °C – 550 °C (150 °F – 999 °F) voor soldeergereedschap en voor microtools ingesteld worden. Gewenste en werkelijke waarde worden digitaal weergegeven. Op twee toetsen kunnen vaste temperaturen voor de directe keuze opgeslagen worden.

Het Weller soldeerstation WX 1 biedt de volgende functies en eigenschappen:

- Modern bedieningsconcept en navigatie
- Bediening via sensortoetsen
- Meertalige menubegeleiding
- Grafisch LC-display met blauwe LED-achtergrondverlichting
- Ondersteunt gereedschappen tot 200 W
- WX 1 soldeerstation hoeft niet gekalibreerd te worden
- 1 aansluiting voor soldeergereedschap met geïntegreerde parameteropslag (bijv. vaste temperatuur)
- Automatische gereedschapherkenning en activering van de boutspecifieke regelparameters
- Digitale temperatuurregeling
- Antistatische uitvoering van het toestel conform ESD-veiligheid
- Verschillende potentiaalvereffeningsmogelijkheden aan het toestel (standaardconfiguratie hard geaard)
- Instelling boutspecifieke parameters, zoals: stand-bytemperatuur; stand-bytijd; AUTO-OFF-fijd; offset; regelgedrag; procesvenster
- Instelling stationspecifieke parameters, zoals: taal; temperatuurversie °C/°F; paswoord; toetstonen aan/uit; LCDcontrast; LCD-basishelderheid; screensaver
- 2 aansluitingen voor randapparatuur (bijv. WFE, WHP)
- USB-poort voor geheugenstick (voor firmware-update, parametrering, monitoring)

Technische gegevens WX 1

Afmetingen	L x b x h (mm): 170 x 151 x 130 L x b x h (inch): 6,69 x 5,94 x 5,12
Gewicht	ca. 3,2 kg
Netspanning	230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen	200 W
Beschermklasse	I, behuizing antistatisch
Zekering	Overstroomuitschakelaar T2 A
Temperatuurbereik	Instelbaar 50 °C – 550 °C (150 °F – 999 °F) Regelbaar temperatuurbereik is afhankelijk van het werktuig.
Temperatuurnauwkeurigheid	± 9 °C (± 17 °F)
Temperatuurstabiliteit	± 2 °C (± 4 °F)
Potentiaalvereffening	Via 3,5 mm schakelstekkerbus aan de achterkant van het toestel.
Behuizingsmateriaal	Aluminiumbodem met antistatische zwarte (AMS 70002) coating; PA kunststofbehuizing antistatisch
Materiaal bedieningspaneel	Echt glas antistatisch gecoat
Bedieningspaneel, afmeting	74 x 38 mm
Resolutie	255 x 127 (128) dots
Achtergrondverlichting	4 LED's



compatible

WX-soldeerstations

WX-compatibel soldeergereedschap

voor

Potentiaalvereffening

Door verschillende beschakeling van de 3,5 mm schakelstekkerbus (11) zijn er 4 varianten mogelijk:

- (a) Hard geaard: zonder stekker (toestand bij levering).
- (b) Potentiaalvereffening: met stekker, vereffeningsleiding aan het middelste contact
- (c) Potentiaalvrij: met stekker
- (d) Zacht geaard: met stekker en ingesoldeerde weerstand. Aarding via de gekozen weerstand.

Afb. 6:

USB-poort

Het regelapparaat WX 1 is met een USB-poort (**7**) aan de voorkant voor firmware-update, parametrering en monitoring uitgerust. In de USB-poort (**7**) past elke gewone USB-geheugenstick.

Toestel bedienen 6

Bedieningsprincipe 6.1

- 1 Bedieningstoets links
- 2 Bedieningstoets links
- 3 Display
- 4 Keuzetoets (gewenste temperatuur, verlaten parametermenu, parameters extra toestel achteraan)
- 5 Draai-klikwiel
- Invoertoets (entertoets) 6
- 7 USB-poort
- 8 RS232-interface
- 9 Aansluitbus voor het soldeergereedschap
- 10 Keuzetoets (gewenste temperatuur, parameters extra toestel vooraan)
- 11 Potentiaalvereffeningsbus
- 12 RS232-interface
- 13 Netaansluiting
- 14 Netbeveiliging
- 15 Netschakelaar









16

17

-18

Overzicht display

- 16 AUTO-OFF
- 17 Uitschakeling standbytemperatuur
- 18 Extra toestel (interface achteraan)
- 19 Vergrendeling
- 20 Eenheid temperatuur °F/°C
- 21 Actuele
- gereedschaptemperatuur 22 Actie gewenste waarde /
- vaste temperatuur
- 23 Extra toestel (interface vooraan)
- 24 Vaste temperatuur 1
- 25 Vaste temperatuur 2

Toetsen	Bediening	Functie
Bedieningstoets 1, 2	Toets 1 of 2 één keer kort indrukken	Vaste temperatuur (24/25)* wordt als actieve gewenste temperatuur (22)* overgenomen. – Bladeren in het parametermenu
	Toets 1 of 2 3 sec. ingedrukt houden	 Actieve gewenste temperatuur wordt als vaste temperatuur onder de ingedrukte toets (1 of 2) opgeslagen.
	Toetsen 1 en 2 tegelijk ingedrukt houden	 Kanaal (9)* wordt geblokkeerd resp. Geopend
Toets 10 en 1 of toets 10 en 2	Toetsen 10 en 1 of 10 en 2 tegelijk ingedrukt houden	 Oproep parametermenu
Toets 2 en 4 of toets 1 en 4	Toetsen 2 en 4 of 1 en 4 tegelijk ingedrukt houden	 Oproep parametermenu
Keuzetoets 4	Toets 4 één keer kort indrukken	 Keuze extra toestel, voorwaarde voor het openen van de parameterinstellingen van het extra toestel (bijv. WFE)
Keuzetoets 10	Toets 10	 Keuze extra toestel (bijv. WFE vooraan)
	3 sec. ingedrukt houden	 Venster gewenste temperatuur verschijnt
Toets 4	Toets 4 één keer kort indrukken	 Parametermenu wordt verlaten
Draai-klikwiel 5	Vinger over het draai-klikwiel	 Keuze/instelling waarde
	bewegen	 Navigatie binnen een menu
	Rechts of links aanklikken	 Venster gewenste temperatuur verschijnt voor het rechts/links aangesloten soldeergereedschap
Invoertoets 4	Toet 4 één keer kort indrukken	 Waarde/keuze wordt bevestigd

*) zie ook overzichtsafbeeldingen (afb. 7 en afb. 8, pagina 8)

Settemperature WXP 200 361 °C Exit Afb. 10

Bedieningsvoorbeeld 1: 6.2 temperatuurinstelling uitvoeren

- 1. De gewenste keuzetoets (10) 3 sec. ingedrukt houden. Indicatie wisselt naar gewenste temperatuur (zie afb. 10).
- 2. De gewenste temperatuur met het draai-klik-wiel (5) instellen.
- 3. Waarde met de invoertoets (6) bevestigen.
- 4. Parametermenu met toets (4) verlaten.

Aanwiizing Wordt 10 seconden lang niets ingevoerd, wordt het parametermenu automatisch verlaten.

Entering Parameter Menu ! Keep buttons depressed ! Afb. 11

- 6.3 Bedieningsvoorbeeld 2: parametermenu oproepen en menupunt selecteren
- 1. Toetsen 4 en 1 of 4 en 2 tegelijk ingedrukt houden. Terwijl het toestel naar het parametermenu wisselt, verschijnt op het display de volgende aanwijstekst (zie ook afb. 11): "Wissel naar het parametermenu" "Toetsen ingedrukt houden".
- 2. Menupunt met het draai-klikwiel (5) selecteren. Keuze heeft zwarte achtergrond (bijv. "stand-bytemp.", zie afb. 12).

WX	1

		150.00
	Parameters	WXP 200
Afb	. 12	
		Exit
ت ا	Auto-Off lime	020 min
ഖ~∣	Standby Time	010 min
	Standby Temp.	150 °C
	Parameters	WXP 200

₽	Standby Temp. Standby Time Auto-Off Time	150 °C 010 min 020 min
		Exit

Afb. 13



Afb. 14

- Keuze met de invoertoets (6) bevestigen. Indicatie wisselt naar de keuze-/invoermodus (zie afb. 13).
- 4. Instelling met het draai-klikwiel (5) invoeren.
- Instelling met de invoertoets (6) bevestigen. Instelling wordt overgenomen en het parametermenu wordt weergegeven.
- Nieuw menupunt met het draai-klikwiel (5) selecteren en de gewenste waarde instellen (zie stap 3.-5.)
 – of –

parametermenu met toets (4) verlaten.

6.4 Kanaal uit-/inschakelen

Neem de overzichtsafbeeldingen (afb. 7 en afb. 8, pagina 8) in acht.

De bedieningstoetsen 1 en 2 tegelijk indrukken om het gereedschap uit/in te schakelen.

Kanaal geblokkeerd

Is een kanaal geblokkeerd, dan verschijnt op het display "OFF" (16).

6.5 Solderen en soldeerruimen

Voer de soldeerwerkzaamheden conform de gebruiksaanwijzing van uw aangesloten soldeergereedschap uit.

Behandeling van de soldeerpunten

- Breng bij het eerste opwarmen soldeersel op de selectieve en vertinbare soldeerpunt aan. Dit verwijdert door opslag veroorzaakte oxidelagen en onzuiverheden op de soldeerpunt.
- Bij soldeerpauzes en voor het afleggen van de soldeerbout er altijd op letten dat de soldeerpunt goed vertind is.
- Geen te agressieve vloeimiddelen gebruiken.
- Controleer altijd of de soldeerpunten goed vast zitten.
- Stel de werktemperatuur zo laag mogelijk in.
- Kies de voor de toepassing grootst mogelijke soldeerpuntvorm, vuistregel: ca. zo groot als het soldeerpad.
- Zorg voor een ruime warmteoverdracht tussen soldeerpunt en soldeerplaats door de soldeerpunt goed te vertinnen.
- Schakel bij langere werkonderbrekingen het soldeersysteem uit of gebruik de Weller-functie voor de temperatuurverlaging bij nietgebruik.
- Maak de punt met soldeersel nat voor u de soldeerbout voor langere tijd opbergt.
- Doe het soldeersel direct op de soldeerplaats, niet op de soldeerpunt.
- Vervang de soldeerpunten met het bijbehorende gereedschap.
- Oefen geen mechanische kracht op de soldeerpunt uit.

Ę

Aanwijzing De regelapparaten werden voor een gemiddelde soldeerpuntgrootte gejusteerd. Afwijkingen door een puntwissel of het gebruik van andere puntvormen kunnen ontstaan.

7 Parameters via parametermenu instellen

Het parametermenu is in twee bereiken onderverdeeld:

Parameters

Instelmogelijkheden:

- Stand-bytemperatuur
- Stand-bytijd (temperatuuruitschakeling)
- AUTO-OFF-tijd (automatische uitschakeltijd)
- Offset (temperatuuroffset)
- Regelgedrag
- Procesvenster

Stationparameters

Instelmogelijkheden:

- Taal
- Temperatuurversie °C/°F (temperatuureenheden)
- Paswoord (vergrendelingsfunctie)
- Toetstonen aan/uit
- LCD-contrast
- LCD-basishelderheid
- Screensaver

7.1 Parameters instellen

Neem de overzichtsafbeeldingen (afb. 7 en afb. 8, pagina 8) in acht.

Stand-by-temperatuur instellen

Aanwijzing

De soldeergereedschappen hebben een gebruiksherkenning (sensor) in de greep die bij niet-gebruik van het soldeergereedschap de afkoelprocedure automatisch activeert.

Meer informatie over het intelligente gereedschap vindt u in de betreffende gebruiksaanwijzingen.

Na een temperatuuruitschakeling wordt automatisch de standbytemperatuur ingesteld.

- 1. Parametermenu oproepen.
- 2. Menupunt Stand-bytemperatuur selecteren.
- 3. Gewenste waarde voor de stand-bytemperatuur met het draaiklikwiel (5) instellen.
- 4. Waarde met de invoertoets (6) bevestigen.
- 5. Parametermenu met toets (4) verlaten.

	Parameters	₩XP	200
	Standby Temp.	150	°C
- T- I	Standby Time	010	min
	Auto-Off Time	020	min
			Exit

Afb. 15

	Parameters	WXP 200
ø	Standby Temp. Standby Time Auto-Off Time	150 °C 010 min 020 min
		Exit



Afb. 17

Parameters

Auto-Off Time

.....

Afb. 18

Standby Temp.

Standby Time

Standby Bij niet-gebruik van het soldeerwerktuig wordt de temperatuur na het verstrijken van de ingestelde stand-bytijd op stand-by-temperatuur verlaged. De stand-bytoestand wordt door een knipperende indicatie.

verlaagd. De stand-bytoestand wordt door een knipperende indicatie van de werkelijke weergegeven en op het display wordt "stand-by"

(17) weergegeven.

Het indrukken van de bedieningstoets **1** of **2** beëindigt deze standbytoestand. De in het gereedschap geïntegreerde sensor herkent de toestandswijziging en deactiveert de stand-bytoestand zodra het gereedschap bewogen wordt.

Stand-bytijd instellen:

- 1. Parametermenu oproepen.
- 2. Menupunt Stand-bytijd selecteren en bevestigen.
- 3. De gewenste stand-bytijd met het draai-klik-wiel (5) instellen.

De volgende stand-by-instellingen zijn mogelijk:

- "OFF" = "0 min": stand-bytijd is uitgeschakeld (fabrieksinstelling)
- "ON" = "1-99 min": standby-tijd, individueel instelbaar

Bij soldeerwerkzaamheden met geringe warmtebehoefte kan de

4. Waarde met de invoertoets (6) bevestigen.

Andere instelparameters in het menu selecteren

of

parametermenu met toets (4) verlaten.

Aanwijzing

WXP 200

150 °C

010 min

020 min

Exit





	Parameters	WXP	200
	Standby Temp.	150	°C
5.	Standby Time	010	min
	Auto-Off Time	020	min
			Exit

Afb. 20

betrouwbaarheid van de stand-byfunctie verminderd zijn.

Automatische uitschakeltijd (AUTO-OFF) instellen

Bij niet-gebruik van het soldeergereedschap wordt na het verstrijken van de AUTO-OFF-tijd de verwarming van het soldeergereedschap uitgeschakeld.

De temperatuuruitschakeling wordt onafhankelijk van de ingestelde stand-byfunctie uitgevoerd. De werkelijke temperatuur wordt knipperend weergegeven en dient als restwarmte-indicatie. Op het display verschijnt "OFF" (**16**).

- 1. Parametermenu oproepen.
- 2. Menupunt AUTO-OFF-tijd selecteren en bevestigen.
- 3. De gewenste AUTO-OFF-tijd met het draai-klik-wiel (5) instellen.
 - De volgende AUTO-OFF-tijdinstellingen zijn mogelijk:
 - "OFF" = "0 min": AUTO-OFF-functie is uitgeschakeld (fabrieksinstelling)
 - "ON" = "1-999 min": AUTO-OFF-tijd, individueel instelbaar.
- 4. Tijd met de invoertoets (6) bevestigen.

Andere instelparameters in het menu selecteren of parametermenu met toets (4) verlaten.

Aanwijzing Reset van STAND-BY- en AUTO-OFF-modus:

Gebeurt zonder schakelhouder door het indrukken van de bedieningstoets 1, 2 of 10 of opnemen van het soldeergereedschap uit de houder.

¥

Afb. 21

Temperatuuroffset instellen

De werkelijke soleerpunttemperatuur kan door het invoeren van een temperatuuroffset met \pm 40 °C (\pm 72 °F) aangepast worden.

- 1. Parametermenu oproepen.
- 2. Menupunt OFFSET selecteren en bevestigen.
- 3. De gewenste OFFSET-temperatuur met het draai-klik-wiel (5) instellen.
- 4. Waarde met de invoertoets (6) bevestigen.

Andere instelparameters in het menu selecteren of

parametermenu met toets (4) verlaten.

Regelgedrag instellen

De functie bepaalt het opwarmgedrag van het soldeergereedschap voor het bereiken van de ingestelde gereedschaptemperatur.

- 1. Parametermenu oproepen.
- 2. Menupunt Regelgedrag selecteren en bevestigen.
- 3. De gewenste regelfunctie met het draai-klik-wiel (5) instellen.
 - De volgende instellingen zijn mogelijk:
 - "standaard": aangepast (gemiddeld) opwarmen (fabrieksinstelling)
 - "zacht": langzaam opwarmen
 - "agressief": snel opwarmen
- 4. Instelling met de invoertoets (6) bevestigen.

Andere instelparameters in het menu selecteren of

parametermenu met toets (4) verlaten.

Procesvenster instellen

Het in het procesvenster ingestelde temperatuurbereik bepaalt het signaalgedrag van de potentiaalvrije schakeluitgang.

- 1. Parametermenu oproepen.
- 2. Menupunt Procesvenster selecteren en bevestigen.
- 3. Het gewenste temperaturbereik van het procesvenster met het draai-klikwiel (5) instellen.
- 4. Waarde met de invoertoets (6) bevestigen.

Andere instelparameters in het menu selecteren

of

parametermenu met toets (4) verlaten.

Aanwijzing Bij gereedschappen met LED ringlicht (bijv. WXP 120) bepaalt het procesvenster het lichtgedrag van het LED ringlicht.

- Constant branden betekent het bereiken van de geselecteerde temperatuur resp. de temperatuur is binnen het opgegeven procesvenster.
- Knipperen signaleert dat het systeem opwarmt of de temperatuur buiten het procesvenster ligt.

		Exit
₽V	Temp. Window	020 °C
- 5-1	Perform. Mode	standard
₿ľ∆	Offset	000 °C
	Parameters	WXP 200

Afb. 22

.	Parameters	WXP 200	
۵L	Offset	000 °C	ł
ച	Perform. Mode	standard	ŝ
Br⊄	Temp. Window	020 °C	
		Exit	2

Afb. 23

Station Parameters

Station Parameters 🕰 Language

Button Sound

Button Sound

Unit

Password

....

Unit

Password

.

Afb. 25

Afb. 24

GER

°C

Οn

GFR

°C

Οn

Exit

Exit

7.2 Stationparameters instellen

Neem de overzichtsafbeeldingen (afb. 7 en afb. 8, pagina 8) in acht.

Taal voor menubegeleiding selecteren

- 1. Parametermenu oproepen.
- 2. Menupunt Taal selecteren en bevestigen.
- 3. De gewenste taal met het draai-klik-wiel (5) instellen.
- Waarde met de invoertoets (6) bevestigen.

Indicatie temperatuureenheid omstellen

- 1. Parametermenu oproepen.
- 2. Menupunt Temperatuureenheid °C/°F selecteren en bevestigen.
- 3. De gewenste temperatuureenheid met het draai-klik-wiel (5) instellen.
- 4. Instelling met de invoertoets (6) bevestigen.

Vergrendelingsfunctie in-/uitschakelen

Na het inschakelen van de vergrendeling zijn aan het soldeerstation alleen nog de vaste temperatuurtoetsen (= bedieningstoetsen 1 en 2) bedienbaar. Alle andere instellingen kunnen tot aan de ontgrendeling niet meer versteld worden.

Aanwijzing Als er werkelijk slechts één temperatuurwaarde gekozen kan worden, moeten de bedieningstoetsen 1 en/of 2 (vaste temperatuurtoetsen) op dezelfde temperatuurwaarde ingesteld worden.

Soldeerstation vergrendelen:

- 1. Parametermenu oproepen.
- 2. Menupunt Paswoord selecteren en bevestigen.
- 3. De gewenste driecijferige vergrendelingscode (tussen 001-999) met het draai-klikwiel (5) instellen (zie afb. 26).
- 4. Waarde met de invoertoets (6) bevestigen.

De vergrendeling is actief (op het display is een slot te zien (19), zie ook afb. 27).

Soldeerstation ontgrendelen

- Parametermenu oproepen. Is de vergrendeling actief, dan opent automatisch het paswoordmenupunt. Op het display verschijnen drie sterretjes (***).
- 2. De driecijferige vergrendelingscode met draai-klikwiel (5) instellen
- Code met de invoertoets (6) bevestigen.





Afb. 26



Station locked

Exit

A

Afb. 27

¥











Afb. 32





Aanwijzing



Toetstonen in-/uitschakelen

- 1. Parametermenu oproepen.
- 2. Menupunt Toetstonen selecteren en bevestigen.
- 3. Toetstonen uit- of inschakelen met het draai-klikwiel (5).
- 4. Instelling met de invoertoets (6) bevestigen.

LCD-contrast instellen

- 1. Parametermenu oproepen.
- 2. Menupunt LCD-contrast selecteren en bevestigen.
- 3. De gewenste LCD-contrastwaarde met het draai-klikwiel (5) instellen.
- 4. Waarde met de invoertoets (6) bevestigen.

LCD-basishelderheid instellen

- 1. Parametermenu oproepen.
- 2. Menupunt LCD-basishelderheid selecteren en bevestigen.
- 3. De gewenste LCD-basishelderheid met het draai-klik-wiel (5) instellen.
- 4. Waarde met de invoertoets (6) bevestigen.

Screensaver instellen

- 1. Parametermenu oproepen.
- 2. Menupunt Screensaver selecteren en bevestigen.
- 3. Screensaver met het draai-klikwiel (5) uitschakelen of instellen.
- 4. Waarde met de invoertoets (6) bevestigen.

7.3 Firmware-update uitvoeren

- 1. WX 1 soldeerstation uitschakelen.
- 2. Geheugenstick in de USB-poort steken.
- 3. WX 1 soldeerstation inschakelen.

Firmware-update wordt automatisch uitgevoerd (zie afb. 34).

Als u een actuelere firmware al op uw station geïnstalleerd hebt, dan wordt deze niet veranderd.

Terwijl de firmware-update loopt, mag het station niet uitgeschakeld worden.

7.4 Extra toestellen aansluiten

Neem de overzichtsafbeeldingen (afb. 7 en afb. 8, pagina 8) in acht.

Extra toestellen kunnen ofwel aan de poort aan de voorkant (23) en/of aan de poort aan de achterkant (18) van het WX 1 soldeerstation aangesloten worden.



350 380 **380** ⊌FE ³⁸⁰ ℃ Afb. 36 WFE aansluiting Het WX 1 soldeerstation herkent automatisch welk extra toestel aangesloten is. Het WX 1 soldeerstation geeft links (poort vooraan (23), zie afb. 35) of rechts (poort achteraan) het symbool of de naam van het aangesloten extra toestel (23/18) weer.

7.5 Parameters van de extra toestellen instellen

Neem de overzichtsafbeeldingen (afb. 7 en afb. 8, pagina 8) in acht.

1. Extra toestel via toets extra toestel (vooraan/achteraan) (4, 10) selecteren.

Instelbare parameter verschijnt op het display (bijv. toerental).

- 2. De gewenste waarde met het draai-klikwiel (5) instellen.
- 3. Waarde met de invoertoets (6) bevestigen of

toets (4) om te verlaten indrukken.

8 WX 1 onderhouden

- Bedieningspaneel met een geschikte reinigingsdoek bij verontreiniging reinigen.
- ▷ Niet gebruikte poorten met sluitdoppen afsluiten.

9 Foutmeldingen en verhelpen van fouten

Melding/symptoom	Mogelijke oorzaak	Maatregelen om het probleem te verhelpen
Indicatie ""	 Werktuig werd niet herkend Werktuig defect 	 Aansluiting van het werktuig aan het toestel controleren Aangesloten werktuig controleren
Geen displayfunctie (display uit)	 Geen netspanning voorhanden 	 Netschakelaar inschakelen. Netspanning controleren. Toestelzekering controleren.
OFF Kanaal kan niet ingeschakeld worden	 Overbelastingsuitschakeling 	 Er kan slechts één bout gebruikt worden.

10 Toebehoren

T005 29 212 99 WXP 65 Soldeerset met houder WDH 10 T005 29 202 99 WXP 120 Soldeerset met houder WDH 10 T005 29 206 99 WXP 200 Soldeerset met houder WDH 31 T005 13 178 99 WXMT Micro-soldeerruimpincet met houder **WDH 60** T005 29 204 99 WXMP Micro-soldeerruimpincet met houder **WDH 50** T005 27 043 99WXSB 200 Soldeerbad T005 15 121 99 WDH 10 Veiligheidshouder voor WXP 120 T005 15 158 98 WDH 31 Veiligheidshouder voor WXP 200 T005 15 156 99 WDH 50 Veiligheidshouder voor WXMP T005 15 169 99 WDH 60 Veiligheidshouder voor WXMT T005 36 476 99 WFE 20D Soldeerrookafzuigtoestel 230 V T005 36 266 99 WFE 2S Draagbaar afzuigtoestel 230 V T005 36 256 99 WFE 4S Mobiel afzuigtoestel 230 V T005 36 586 99 WFE 8S Mobiel afzuigtoestel 230 V T005 33 648 99 WHP 1000 Voorverwarmingsplaat 1000 W T005 33 386 99 WHP 3000 Infraroodverwarmingsplaat 600 W T005 33 646 99 WHP 3000 Infraroodverwarmingsplaat 1200 W T005 87 647 10 WX Verbindingskabel T005 87 647 11 WX Adapter voor pc T005 87 647 12 WX Adapter voor WFE/WHP Meer toebehoren vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de verschillende soldeerboutsets



11 Afvoer

Voer vervangen toestelonderdelen, filters of oude toestel conform de voorschriften van uw land af.

12 Garantie

Aanspraak op garantie van de koper verjaart een jaar na levering van het product. Dit geldt niet voor regresrecht van de koper volgens §§ 478, 479 BGB.

Voor een door ons verleende garantie zijn we alleen aansprakelijk als de kwaliteits- of houdbaarheidsgarantie door ons schriftelijk en met vermelding van het begrip "Garantie" afgegeven werd.

Technische wijzigingen voorbehouden!

De geactualiseerde gebruiksaanwijzingen vindt u bij

www.weller-tools.com.

WX 1

Bruksanvisning



ŝ

Innehåll

1	Om bruksanvisningen	3
2	För din säkerhet	4
3	Leveransomfattning	4
4	Ta lödstationen i drift	4
5	Verktygsbeskrivning	6
6	Använda lödstationen	8
7	Ställ in parametrar med parametermenyn	11
8	WX 1 – skötsel och underhåll	16
9	Felmeddelanden och åtgärder	16
10	Tillbehör	17
11	Avfallshantering	17
12	Garanti	17

1 Om bruksanvisningen

Tack för att du har köpt en Weller WX 1 lödstation. Vi har utvecklat denna modell utifrån de strängaste kvalitetskrav för att kunna garantera problemfri användning av verktyget.

Denna bruksanvisning innehåller viktig information om hur du på ett säkert och korrekt sätt kommer igång med, använder och utför underhåll på lödstationen WX 1, samt hur du själv åtgärdar enklare fel.

- Läs igenom hela anvisningen och bifogad säkerhetsanvisning innan du börjar använda lödstationen WX 1.
- Se till att förvara denna bruksanvisning så att den är tillgänglig för samtliga användare.

1.1 Att tänka på

Wellers mikroprocessorstyrda lödstation WX 1 uppfyller villkoren i EG-konformitetsförklaringen visavi riktlinjerna 2004/108/EWG och 2006/95/EG.

1.2 Övriga giltiga dokument

- Bruksanvisning för lödstation WX 1
- Bifogade säkerhetsanvisningar till denna bruksanvisning
- Bruksanvisning för anslutna verktyg (t.ex. WXP 65, WXP 120, WXP 200 WXMP eller WXMT, WXSB 200)

2 För din säkerhet

Lödstationen WX 1 har tillverkats enligt senaste tekniska rön och gällande säkerhetstekniska regler. Trots detta finns det risk för person- och materielskador om du inte följer säkerhetsanvisningarna i det medföljande säkerhetshäftet samt varningsanvisningarna i denna handbok. Bruksanvisningen ska alltid följa med när du överlämnar lödstationen WX 1 till en annan person.

2.1 Avsedd användning

Lödstation WX 1 får endast användas till sådan lödning och avlödning som beskrivs i bruksanvisningen, givet de förutsättningar som här anges. Avsedd användning av WX 1 innebär att

- denna bruksanvisning beaktas,
- alla medföljande dokument beaktas,
- de nationella skyddsföreskrifter som gäller på användningsplatsen följs.

Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella förändringar av verktyget som användaren utför på eget bevåg.

3 Leveransomfattning

- Lödstation WX 1
- Nätkabel
- Bruksanvisning för lödstation WX 1
- Bifogade säkerhetsanvisningar till denna bruksanvisning
- CD med programvara ("Monitorsoftware")

4 Ta lödstationen i drift

VARNING! Strömslag och utbränningsfara



Om manöverenheten ansluts felaktigt finns risk för strömslag, vilket kan leda till skador på personer och på verktyget. Vid användning av manöverenheten kan lödverktyget brännas ut.

- Innan manöverenheten tas i bruk: läs noga igenom de säkerhetsanvisningar som bifogats och de som finns i enhetens bruksanvisning. Beakta de försiktighetsåtgärder som beskrivs i dessa anvisningar.
- Placera alltid lödverktyget i säkerhetshållaren när det inte används.

Observera översiktsbilderna (fig. 7 och fig. 8, sidan 8).



Fig. 2: WX 1 med anslutet lödverktyg



wxp 200 **350** °C Exit

Obs! Anslut enbart lödverktyg med lämpade anslutningskontakter till lödstationen WX 1.

De verktyg som kan anslutas till WX 1 hittar du på tillbehörslistan på sidan 17.

- 1. Packa försiktigt upp lödstationen.
- Anslut de WX-kompatibla lödverktygen (Fig. 1) så här: Stick in lödverktygets kontakt i manöverenhetens anslutningsuttag (9) och lås genom en kort vridning åt höger.
- 3. Lägg lödverktyget i hållaren.
- Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med uppgifterna på typskylten och att nätströmbrytaren (15) står i frånkopplat läge.
- 5. Anslut manöverenheten till elnätet (13).
- Slå på lödstationen med nätströmbrytaren (15). Startmeddelandet visas på displayen (se fig. 3).

När lödstationen är påslagen gör mikroprocessorn en genomgång av sig själv och läser av de parametervärden som sparats i verktyget.

Om en lödkolv är ansluten visar displayen inställd temperatur (börvärde, **22**), temperaturenhet $^{\circ}CI^{\circ}F$ (**20**), mätvärdesindikering (aktuell verktygstemperatur) (**21**) och sparade fasta temperaturer (**24/25**) (se fig. 4).

Börtemperatur och fast temperatur är sparade i verktyget. Den faktiska temperaturen (ärvärdet) stiger till börtemperatur (= lödverktyget värms upp).

Obs! Ytterligare anslutningsvarianter hittar du på sidan 21. Följ bruksanvisningarna till de apparater som ska anslutas.

4.1 Inställning av individuell temperatur

Observera översiktsbilderna (fig. 7 och fig. 8, sidan 8).

Inställning av fast temperatur

- 1. Håll önskad valknapp **10** nedtryckt. På displayen visas aktuell börtemperatur (se fig. 5).
- 2. Ställ in önskad börtemperatur med klickhjulet (5).
- 3. Bekräfta värdet med Enter (6).
- Håll önskad kontrollknapp 1 eller 2 nedtryckt i 3 sekunder för att spara aktuell börtemperatur som fast temperatur (under den valda knappen).
- **Obs!** Ytterligare information (t.ex. fast temperatur, fabriksinställning) om intelligenta verktyg hittar du i respektive bruksanvisning.

Välj temperatur med kontrollknapparna 1 eller 2

Tryck på temperaturknapp 1 eller 2. Verktyget låser vald temperatur.

5 Verktygsbeskrivning

Weller WX 1 är en mångsidigt användbar lödstation för professionella reparationsarbeten på högmoderna, elektroniska kretsar inom industriell tillverkningsteknik och i verkstäder och laboratorier.

Den digitala styrelektroniken, tillsammans med lödverktygets högvärdiga sensor- och värmeöverföringsteknik, säkerställer exakt temperaturreglering vid lödspetsen. Den snabba mätvärdesregistreringen garanterar hög temperaturnoggrannhet och optimalt temperaturuppförande i belastningsfall.

Det reglerbara temperaturintervallet är verktygsberoende och kan ligga i området från 50 °C – 550 °C (150 °F – 999 °F) för lödverktyg och för Microtools. Bör- och ärvärde visas digitalt. Fasta temperaturer kan lagras på två knapparför direktval.

Weller lödstation WX 1 erbjuder följande funktioner och egenskaper:

- Modernt användarkoncept och navigering
- Manövrera med hjälp av touchkontroll
- Menyer på flera språk
- Grafisk LC-display med blå LED-bakgrundsbelysning
- Hanterar verktyg på upp till 200 W eller
- WX 1 lödstation behöver inte kalibreras
- 1 Anslutning f
 f
 iddverktyg med integrerad parameterlagring (t.ex. fast temperatur)
- Automatisk identifiering av verktyg och aktivering av kolvspecifik styrparameter
- Digital temperaturreglering
- Apparaten är antistatiskt konstruerad enligt ESD-säkerhetskraven
- Olika potentialutjämningsmöjligheter på verktyget (standardkonfigurationen är hårt jordad)
- Inställningar för kolvspecifika parametrar som: standbytemperatur, standby-tid, AUTO-OFF-tid, offset, styrläge, processfönster
- Inställningar för stationsspecifika parametrar som: språk; temperaturversion °C/°F; lösenord; knappljud på/av; LCDkontrast; LCD-basljusstyrka; skärmsläckare
- Två anslutningar för perifera enheter (t.ex. WFE, WHP)
- USB-port f
 for minnesenhet (f
 or uppdaterring av fast programvara, parameterstyrning,
 övervakning)

Tekniska data WX 1

Mått	L x B x H (mm): 170 x 151 x 130 L x B x H (tum): 6,69 x 5,94 x 5,12
Vikt	ca 3,2 kg
Nätspänning	230 V, 50 Hz
Upptagen effekt	200 W
Skyddsklass	I, antistatiskt hölje
Säkring	Överströmsutlösare T2 A
Temperaturområde	Inställningsbar 50 °C – 550 °C (150 °F – 999 °F) Det reglerbara temperaturområdet beror på verktyget.
Temperaturnoggrannhet	± 9 °C (± 17 °F)
Temperaturstabilitet	± 2 °C (± 4 °F)
Potentialutjämning	Via ett 3,5 mm kopplingsjack på instrumetets baksida.
Material, hölje	Aluminiumbottenplatta med antistatisk svart (AMS 70002) beläggning, antistatiskt hölje i syntetmaterial (PA)
Material, kontrollpanel	Riktigt glas med antistatisk beläggning
Kontrollpanel, mått	74 x 38 tum
Upplösning	255 x 127 (128) punkter
Bakgrundsbelysning	4 lysdioder



WX-kompatibla lödverktyg för WX lödstationer



Potentialutjämning

Genom att koppla 3,5-mm-kopplingsjacket (**11**) på olika sätt är 4 varianter möjliga:

- (a) Hårt jordad: utan stickpropp (leveransskick).
- (b) Potentialutjämning: med stickpropp, utjämningsledning vid mellankontakten.
- (c) Spänningslös: med stickpropp
- (d) Mjukt jordad: med stickpropp och inlött motstånd. Jordning via det valda motståndet.



USB-port

Manöverenheten WX 1 har en USB-port på framsidan (**7**) för uppdatering av den fasta programvara, parameterstyrning och övervakning. I USB-porten (**7**) passar alla vanliga USBminnesenheter på marknaden.

Använda lödstationen 6

6.1 Användningsprincip

- 1 Vänster kontrollknapp
- 2 Vänster kontrollknapp
- 3 Display
- 4 Valknapp (börtemperatur, lämna parametermeny, parametrar tillsatsenhet bak)
- 5 Klickhjul
- 6 Enter
- 7 USB-port
- 8 RS232-port
- Valknapp (börtemperatur, 9 lämna parametermeny, parametrar tillsatsenhet)
- 10 Valknapp (börtemperatur, parametrar tillsatsenhet fram)
- 11 Potentialutjämningskontakt
- 12 RS232-port
- 13 Nätanslutning
- 14 Nätsäkring
- 15 Nätströmbrytare









Displavöversikt

- 16 AUTO-OFF
- 17 Standby
- temperaturfrånkoppling 18 Tillsatsenhet
- (gränssnitt bak)
- 19 Låsning
- 20 Temperaturenhet °F/°C
- 21 Aktuell verktygstemperatur
- 22 Aktivt temperatur vänster
- 23 Tillsatsenhet (Port på framsidan)
- 24 Fast temperatur 1
- 25 Fast temperatur 2

Knappar	Användning	Funktion
Kontrollknapp 1 , 2	Tryck en gång kort på knapp 1 eller 2	Den fasta temperaturen (24/25)* tas över som aktiv börtemperatur (22)*. - Bläddra i parametermenyn
	Håll knapp 1 eller 2 nedtryckt i 3 sekunder.	 Aktiv börtemperatur sparas som fast temperatur under aktuell knapp (1 eller 2).
	Håll knapparna 1 och 2 nedtryckta samtidigt	 Kanal (9)* stängs av respektive öppnas
Knapparna 10 och 1 eller knapparna 10 och 2	Håll knapparna 10 och 1 eller 10 och 2 nedtryckta samtidigt	 Öppna parametermenyn
Knapparna 2 och 4 eller knapparna 1 och 4	Håll knapparna 2 och 4 eller 1 och 4 nedtryckta samtidigt	 Öppna parametermenyn
Valknapp 4	Tryck en gång kort på knapp 4	 val av tillsatsenhet, villkor för öppning av tillsatsenhetens (t.ex. WFE) parameterinställningar
Valknapp 10	Håll knapp 10 nedtryckt i 3 sekunder.	 Urval för tillsats (tex. främre WFE) Fönster för börvärde öppnas
Knapp 4	Tryck en gång kort på knapp 4	 Parametermenyn stängs
Klickhjul 5	Dra fingret över klickhjulet	Val/inställning av värdeNavigera i meny
	Klicka på höger eller vänster sida	 Börtemperaturfönstret för höger-/vänsteranslutet lödverktyg öppnas
Enter 4	Tryck en gång kort på knapp 4	 Värde/val bekräftas

*) se också översiktsbilderna (fig. 7 och fig. 8, sidan 8).



6.2 Användningsexempel 1: Välj temperaturinställning

- Håll önskad valknapp 10 nedtryckt i 3 sekunder.Indikeringen växlar till börtemperatur (se fig. 10).
- 2. Ställ in önskad börtemperatur med klickhjulet (5).
- 3. Bekräfta värdet med Enter (6).
- 4. Stäng parametermenyn genom att trycka på (4).
- **Obs!** Om ingen uppgift bekräftas inom 10 sekunder stängs parametermenyn automatiskt.

6.3 Användningsexempel 2: Öppna parametermeny och välj menypunkt

- Entering Parameter Menu ! Keep buttons depressed ! Fig. 11
- Håll knapparna 4 och 1 eller 4 och 2 nedtryckta samtidigt. När apparaten växlar till parametermenyn visas följande meddelande på displayen (se även fig. 11): "Väylar till parametermeny" "Håll knappar padtryckta".
 - "Växlar till parametermeny" "Håll knappar nedtryckta".

٥Þ	Parameters Standby Temp. Standby Time Auto-Off Time	WXP 200 150 °C 010 min 020 min
		Exit

Fig. 12

₽	Parameters	WXP 200
	Standby Temp. Standby Time	150 °C
	Auto-Off Time	020 min
		Exit

Fig. 13



- 3. Bekräfta alternativet med Enter (6).Indikeringen ändras till läge för val/inmatning (se fig. 13).
- 4. Välj inställning med klickhjulet (5).
- Bekräfta inställningen med Enter (6). Inställningen sparas och parametermenyn visas.
- Välj önskad menypunkt med klickhjulet (5) och ställ in önskat värde (se steg 3.-5.)

– eller –

Stäng parametermenyn genom att trycka på (4).

6.4 Koppla in/ur kanal

Observera översiktsbilderna (fig. 7 och fig. 8, sidan 8).

Tryck samtidigt på kontrollknappar 1 och 2 för att koppla in/ur verktyget.

Avstängd kanal

Om en kanal är avstängd visas "OFF" i displayen (16).

6.5 Lödning och avlödning

Följ bruksanvisningen till det anslutna lödverktyg du ska arbeta med.

Behandling av lödspetsen

- Vid första uppvärmningen ska den valda förtennbara lödspetsen befuktas med lödmetall. Detta avlägsnar oxidskikt och orenheter som kan ha uppstått under lagerförvaringen.
- Vid lödpauser och innan lödpennan läggs av bör du se till att lödspetsen är väl förtennad.
- Använd inte alltför agressiva flussmedel.
- Se till att alltid vara säker på att lödspetsen sitter fast ordentligt.
- Välj en så låg arbetstemperatur som möjligt.
- Välj så stor lödspetsform som möjligt för den aktuella användningen. Tumregel: ungefär lika stor som lödögat.
- Se till att värmeöverföringsytan mellan lödspetsen och lödstället är stor genom att förtenna lödspetsen väl.
- Slå av lödsystemet vid längre pauser eller använd Wellers funktion för temperatursänkning när verktyget inte används.
- Applicera lödmetall på lödspetsen innan du lägger av lödkolven för en längre tid.
- Placera lödmetallen direkt på lödstället, inte på lödspetsen.
- Byt lödspets med det tillhörande verktyget.
- Utsätt inte lödspetsen för någon mekanisk kraft.

Obs! Manöverenheten är justerad för medelstora lödspetsar. Avvikelser kan uppstå på grund av spetsbyte eller därför att andra spetsformer används.

7 Ställ in parametrar med parametermenyn

Parametermenyn är indelad i två avdelningar:

Parametrar

Inställningsmöjligheter:

- Standby-temperatur
- Standby-tid (temperaturfrånkoppling)
- Automatisk frånslagstid (AUTO-OFF)
- Offset(temperaturkorrigering)
- Styrläge
- Processfönster

Stationsparametrar

Inställningsmöjligheter:

- Språk
- Temperaturversion °C/°F (temperaturenheter)
- Lösenord (låsfunktion)
- Knappljud på/av
- LCD-kontrast
- LCD-basljusstyrka
- Skärmsläckare

7.1 Ställ in parametrar

Observera översiktsbilderna (fig. 7 och fig. 8, sidan 8).

Ställa in standby-temperatur

Obs! Lödverktyget har en sensor i handtaget som känner av om verktyget är i drift. Om lödverktyget inte används inleds automatiskt en nedkylningsprocess.

Ytterligare information om intelligenta verktyg hittar du i respektive bruksanvisning.

När temperaturen kopplats från, ställs standby-temperaturen automatiskt in.

- 1. Öppna parametermenyn.
- 2. Välj menypunkten standby-temperatur.
- 3. Ställ in ett börvärde med klickhjulet (5).
- 4. Bekräfta värdet med enter (6).
- 5. Stäng parametermenyn genom att trycka på (4).

	Parameters	₩XP	200
	Standby Temp.	150	°C
	Standby Time	010	min
BhA	Auto-Off Time	020	min
			Exit
Fig	15		

Fig. 15





WXP 200 Parameters Standby Temp. 150 °C Standby Time 010 min Auto-Off Time 020 min Exit



Fig. 18









Ställ in temperaturfrånkoppling (Standby-tid)

När lödverktyget inte används, går temperaturen efter den inställda standby-tiden ner till beredskapstemperatur. Standby-läget visas genom en blinkande mätvärdesindikering och att displayen visar "Standby" (17).

Lämna standby-läget genom att trycka på någon av knapparna 1 eller 2. Den integrerade sensorn i verktyget känner av lägesändringen och och deaktiverar standby-läget så fort verktyg flvttas.

Ställ in standby-tid:

- Öppna parametermenyn.
- 2. Välj och bekräfta menypunkten Standby-tid.
- 3. Ställ in önskad standby-tid med klickhjulet (5).

Följande standby-inställningar kan göras:

- "OFF" = "0 min": Standby-tiden
 är fr
 ånkopplad (fabriksinställning)
- "ON" = "1-99 min": Standby-tiden ställs in individuellt
- 4. Bekräfta värdet med Enter (6).

Väli vtterligare inställningsparametrar i menvneller stäng parametermenyn genom att trycka på (4).

Obs! Standby-funktionens tillförlitlighet kan påverkas negativt vid lödningsarbeten med lågt värmebehov.

Ställa in automatisk frånslagstid (AUTO-OFF)

När lödverktyget inte används avbryts uppvärmningen efter den automatiska frånslagstiden.

Temperaturen kopplas från oberoende av inställd standbyfunktion. Ärtemperaturen blinkar och fungerar som restvärmesindikator. På displayen visas "AUTO-OFF" (16).

- Oppna parametermenyn.
- 2. Välj och bekräfta menypunkten AUTO-OFF-tid.
- 3. Ställ in önskad frånslagstid med klickhjulet (5).
 - Följande inställningar av AUTO-OFF-tiden är möjliga:
 - "OFF" = "0 min": AUTO-OFF-funktionen är frånkopplad (fabriksinställning).
 - "ON" = "1-99 min": AUTO-OFF-tiden ställs in individuellt
- 4. Bekräfta tidsram med Enter (6).

Välj ytterligare inställningsparametrar i menyn ellerstäng parametermenyn genom att trycka på (4).

Obs! Återställning från standby- och AUTO-OFF-läget:

> Utan brytarställ: genom att trycka på kontrollknapparna 1, 2 eller 10, eller genom att ta upp lödverktyget ur hållaren.

ŝ

ø4)	Parameters	WXP 200
	Offset	000 °C
A 1	Perform. Mode	standard
₿V	Temp. Window	020 °C
		Exit
Fig	. 21	

Ställa in temperaturkorrigering (Offset)

Lödspetsens faktiska temperatur kan anpassas genom en temperatur-offset på \pm 40 °C (\pm 72 °F).

- 1. Öppna parametermenyn.
- 2. Välj och bekräfta menypunkten OFFSET.
- 3. Ställ in önskad offset-temperatur med klickhjulet (5).
- 4. Bekräfta värdet med Enter (6).

Välj ytterligare inställningsparametrar i menyn eller stäng parametermenyn genom att trycka på (4).

Ställ in styrläge

Fig. 22

Funktionen reglerar hur uppvärmningen av lödverktyget till inställd verktygstemperatur sker.

- 1. Öppna parametermenyn.
- 2. Välj och bekräfta menypunkten Styrläge.
- 3. Ställ in önskad styrfunktion med klickhjulet (5).
 - Följande inställningar kan göras:
 - "standard": anpassad (medelsnabb) uppvärmning (fabriksinställning)
 - "svag": långsam uppvärmning
 - aggressiv": snabb uppvärmning
- 4. Bekräfta inställningen med Enter (6).

Välj ytterligare inställningsparametrar i menyn eller stäng parametermenyn genom att trycka på (4).

Ställ in processfönster

Det temperaturintervall som ställts in i processfönstret avgör signalförhållandet för den spänningslösa binärutgången.

- 1. Öppna parametermenyn.
- 2. Välj och bekräfta menypunkten processfönster.
- 3. Ställ in önskad temperaturintervall för processfönstret med klickhjulet (5).
- 4. Bekräfta värdet med Enter (6).

Välj ytterligare inställningsparametrar i menyn eller stäng parametermenyn genom att trycka på (4).

- Obs! För verktyg med ringbelysning (t.ex. WXP 120) ställs ringbelysningens ljusförhållande in i processfönstret.
 - Ett konstant ljus betyder att förvald temperatur har uppnåtts eller att temperaturen är inom det intervall som angivits i processfönstret.
 - Ett blinkande ljus signalerar att systemet håller på att värmas upp, eller att temperaturen är utanför det intervall som angivits i processfönstret.

₽_) Ø~)	Parameters Offset Perform. Mode Temp. Window	WXP 200 000 °C standard 020 °C
		Exit



	Station Parameter	rs	
<u>فلم</u>	Language	ENG	
	Unit	۴F	
Br⊄	Password	***	
	Button Sound	0n	
			Exit
Fig. 25			

7.2 Ställ in stationsparametrar

Observera översiktsbilderna (fig. 7 och fig. 8, sidan 8).

Välj menyspråk

- 1. Öppna parametermenyn.
- 2. Välj och bekräfta menypunkten språk.
- 3. Ställ in önskat språk med klickhjulet (5).
- 4. Bekräfta värdet med Enter (6).

Ändra visning av temperaturenhet

- 1. Öppna parametermenyn.
- 2. Välj och bekräfta menypunkten temperaturenhet °C/°F.
- 3. Ställ in önskad temperaturenhet med klickhjulet (5).
- 4. Bekräfta inställningen med Enter (6).

Koppla in/ur låsfunktionen

När låsning är aktiverad kan endast lödstationens knappar för fast temperatur (= kontrollknapparna 1 och 2) användas. Inga andra inställningar kan göras förrän lödstationen låsts upp.

Obs! Om det bara ska finnas ett temperaturvärde tillgängligt måste kontrollknapparna 1 och/eller 2 (knappar för fast temperatur) vara inställda på samma temperatur.

Låsa lödstationen:

- 1. Öppna parametermenyn.
- 2. Välj och bekräfta menypunkten lösenord.
- Ange den tresiffriga låskoden (mellan 001-999) med hjälp av klickhjulet (5) (se fig. 26).
- 4. Bekräfta värdet med Enter (6).

Låsningen är nu aktiv (i displayen visas ett hänglås (**19**), se även fig. 27).

Lås upp lödstationen

- Öppna parametermenyn. Om lödstationen är låst öppnas automatiskt menypunkten Lösenord. I displayen visas tre stjärnor (***).
- 2. Ange den tresiffriga låskoden med hjälp av klickhjulet (5).
- 3. Bekräfta koden med Enter (6).











Fig. 31

.	Station Parameter	s
۵ľ۵	LCD-Contrast	032
	LCD-Brightness	070 %
	Screen saver	Off
		Exit

Fig. 32



Fig. 33



Sätt på/stäng av knappljud

- 1. Öppna parametermenyn.
- 2. Välj och bekräfta menypunkten knappljud.
- 3. Stäng av eller sätt på knappljud med hjälp av klickhjulet (5).
- 4. Bekräfta inställningen med Enter (6).

Ställ in LCD-kontrast

- 1. Öppna parametermenyn.
- 2. Välj och bekräfta menypunkten LCD-kontrast.
- 3. Ställ in önskad LCD-kontrast med klickhjulet (5).
- 4. Bekräfta värdet med Enter (6).

Ställ in LCD-basljusstyrka

- 1. Öppna parametermenyn.
- 2. Välj och bekräfta menypunkten LCD-basljusstyrka.
- 3. Ställ in önskad basljusstyrka med klickhjulet (5).
- 4. Bekräfta värdet med Enter (6).

Ställ in skärmsläckare

- 1. Öppna parametermenyn.
- 2. Välj och bekräfta menypunkten skärmsläckare.
- 3. Stäng av eller sätt på skärmsläckare med hjälp av klickhjulet (5).
- 4. Bekräfta värdet med Enter (6).

7.3 Uppdatera fast programvara

- 1. Stäng av lödstation WX 1
- 2. Sätt i minnesenhet i USB-porten.
- 3. Sätt på lödstation WX 1.

Den fasta programvaran uppdateras automatiskt (se fig. 34).

Om du redan har aktuell fast programvara installerad på stationen ändras den inte.

Obs! Under tiden som uppdateringen körs får stationen inte stängas av.



Fig. 35:

350		
	200	
380	JUU	
	WXP 200 -	
WFE	380 °C	

Fig. 36

WFE anslutning fram

7.4 Anslut tillsatsenhet

Observera översiktsbilderna (fig. 7 och fig. 8, sidan 8).

Tillsatsenheter kan antingen anslutas via porten på lödstationen WX 1s framsida (23) och/eller porten på stationens baksida (18).

Lödstationen WX 1 känner automatiskt av vilken tillsatsenhet som har anslutits.

Lödstationen WX 1 visar symbolen eller namnet för den anslutna enheten (**23**) till vänster (= porten på framsidan (**18**), se fig. 35) eller till höger (= porten på baksidan).

7.5 Ställ in tillsatsenhetens parametrar

Observera översiktsbilderna (fig. 7 och fig. 8, sidan 8).

- 1. Välj tillsatsenhet med tillsatsenhetsknapparna (fram/bak) (4, 10). Parametrar som går att ställa in visas i displayen (t.ex. varvtal).
- 2. Ställ in önskat värde med klickhjulet (5).
- Bekräfta värdet med Enter (6).eller tryck på (4) för att avsluta.

8 WX 1 - skötsel och underhåll

- Rengör kontrollpanelen med särskild rengöringsduk om den blir smutsig.
- ▷ Tillslut de portar som inte används med förslutningspropp.

9 Felmeddelanden och åtgärder

Meddelande/Symtom	Möjlig orsak	Åtgärd
Indikering ""	 Verktyget kunde inte identifieras 	 Kontrollera verktygets anslutning till lödstationen
	 Verktyget defekt 	 Kontrollera det anslutna verktyget
Ingen displayfunktion (Display avstängd)	 Nätspänning saknas 	 Koppla till nätströmbrytaren Kontrollera nätspänningen Kontrollera apparatens säkring
AV Ingen kanal kan påkopplas	 Överbelastningsstopp 	 Endast en kolv kan användas.

10 Tillbehör

T005 29 212 99 WXP 65 Lödset med hållare WDH 10 T005 29 202 99 WXP 120 Lödset med hållare WDH 10 T005 29 206 99 WXP 200 Lödset med hållare WDH 31 T005 13 178 99 WXMT Minipincettlödpenna med hållare WDH 60 T005 29 204 99 WXMT Minipincettlödpenna med hållare WDH 50 T005 27 043 99 WXSB 200 Lödgryta T005 15 121 99 WDH 10 Säkerhetshållare för WXP 120 T005 15 158 98 WDH 31 Säkerhetshållare för WXP 200 T005 15 156 99 WDH 50 Säkerhetshållare för WXMP T005 15 169 99 WDH 60 Säkerhetshållare för WXMT T005 36 476 99 WFE 20D Lödröksutsug 230 V T005 36 266 99 WFE 2S Bärbar utsug 230 V T005 36 256 99 WFE 4S Mobilt utsug 230 V T005 36 586 99 WFE 8S Mobilt utsug 230 V T005 33 648 99 WHP 1000 Värmehäll 1000 W T005 33 386 99 WHP 3000 Infraröd värmehäll 600 W T005 33 646 99 WHP 3000 Infraröd värmehäll 1200 W T005 87 647 10 WX Kopplingskabel T005 87 647 11 WX Adapter till PC T005 87 647 12 WX Adapter till WFE/WHP

Ytterligare tillbehör hittar du i bruksanvisningen för det enskilda lödpennsetet



11 Avfallshantering

Lämna utbytta apparatdelar, filter och gamla apparater till återvinning enligt gällande regler.

12 Garanti

Köparen kan reklamera produkten upp till ett år efter det att den har levererats. Detta gäller inte köparens ångerrätt enligt §§ 478, 479 BGB.

Vi tar enbart ansvar för den av oss utfärdade garantin om kvalitetsoch hållbarhetsgaranti skriftligen har angivits av oss under begreppet "garanti".

Tekniska ändringar förbehålls!

De uppdaterade bruksanvisningarna finns på www.weller-tools.com.

WX 1

Betjeningsvejledning



Indhold

1	Om denne vejledning	3
2	For din sikkerheds skyld	4
3	Leveringsomfang	4
4	Ibrugtagning af apparatet	4
5	Beskrivelse af apparatet	6
6	Betjening af apparatet	8
7	Indstilling af parametre via parametermenu	11
8	Pleje og vedligeholdelse af WX 1	15
9	Fejlmeldinger og fejlafhjælpning	16
10	Tilbehør	16
11	Bortskaffelse	17
12	Garanti	17

1 Om denne vejledning

Vi takker for, at du har valgt Wellers WX 1 loddestation. Under fremstillingen er anvendt de strengeste kvalitetsnormer, som sikrer, at apparatet fungerer fejlfrit.

Denne vejledning indeholder vigtige informationer om sikker og korrekt ibrugtagning af loddestationen WX 1 samt betjening, vedligehold og simpel fejlafhjælpning.

- Læs hele denne vejledning og de vedlagte sikkerhedsanvisninger om apparatet, før du tager loddestationen WX 1 i brug.
- ▷ Opbevar denne vejledning, så alle brugere har adgang til den.

1.1 Anvendte direktiver

Wellers mikroprocessorstyrede loddestation WX 1 er i overensstemmelse med EF-overensstemmelseserklæringen og opfylder kravene i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF.

1.2 Supplerende gældende dokumenter

- Betjeningsvejledning til loddestationen WX 2
- Supplementshæfte til denne vejledning: Sikkerhedsanvisninger
- Betjeningsvejledning til det tilsluttede værktøj (f. eks. WXP 65, WXP 120, WXP 200 WXMP eller WXMT, WXSB 200)

2 For din sikkerheds skyld

Loddestationen WX 1 er konstrueret i henhold til de nyeste standarder inden for teknik og sikkerhed. Alligevel er der risiko for person- og tingsskader, såfremt du ikke overholder de sikkerhedsanvisninger, som findes i det vedlagte sikkerhedshæfte samt i advarselsanvisningerne i denne vejledning.

Loddestationen WX 1 bør kun videregives til tredjemand sammen med betjeningsvejledningen.

2.1 Formålsbestemt anvendelse

Anvend kun loddestationen WX 1 til de formål, der er anført i betjeningsvejledningen angående lodning og aflodning under de betingelser, der er beskrevet her. Formålsbestemt anvendelse af loddestationen WX 1 inkluderer også, at

- Man følger denne vejledning,
- Man overholder al supplerende dokumentation,
- Man overholder nationale arbejdsmiljøforskrifter gældende på anvendelsesstedet.

Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for selvudførte forandringer på apparatet.

3 Leveringsomfang

- Loddestation WX 1
- Netkabel
- Betjeningsvejledning til loddestationen WX 1
- Supplementshæfte til denne vejledning: Sikkerhedsanvisninger
- CD med Software ("Monitorsoftware")

4 Ibrugtagning af apparatet

ADVARSEL! Risiko for strømstød og forbrænding



Hvis styreenheden ikke tilsluttes korrekt, er der risiko for tilskadekomst på grund af elektrisk stød, og apparatet kan blive beskadiget. Under drift med styreenheden kan loddeværktøjet forårsage forbrændinger.

- Læs venligst de vedlagte sikkerhedsanvisninger, sikkerhedsanvisningerne i denne betjeningsvejledning samt anvisningerne til styreenheden før ibrugtagning af styreenheden, og vær opmærksom på de sikkerhedsforanstaltninger, som angives heri.
- Læg altid loddeværktøjet i sikkerhedsholderen, når det ikke er i drift.

Se oversigtstegningerne (fig. 7 og fig. 8, side 8).



WX 1 med tilsluttet loddeværktøj



°C

Fig. 4

WXP 200

380



Fig. 5

Man kan kun tilslutte loddeværktøj med egnede stik til loddestationen WX 1.

Det værktøj, som kan sluttes til WX 1, kan ses i tilbehørslisten på side 16.

- 1. Pak apparatet forsigtigt ud.
- Tilslut de WX-kompatible loddeværktøjer (fig. 1) på følgende måde:

Sæt stikket fra loddeværktøjet i tilslutningsbøsningen (9) på styreenheden og drej det kort mod højre for at låse det.

- 3. Læg loddeværktøjet i holderen.
- Tjek, at netspændingen stemmer overens med angivelserne på typeskiltet, og at hovedafbryderen (15) er slukket.
- 5. Slut styreenheden til strømmen (13).
- Tænd for apparatet på hovedafbryderen (15).Startup vises på displayet (se fig. 3).

Efter tilkobling af apparatet gennemfører mikroprocessoren en selvtest og udlæser de parameterværdier, som er lagret i værktøjet.

Når en loddekolbe er tilsluttet, vises den indstillede temperatur på displayet (nominel værdi, **22**), temperaturenheden °C/°F (**20**), visning af faktisk værdi (aktuel værktøjstemperatur) (**21**) og de lagrede faste temperaturværdier (**24/25**) se fig. 4.

Den nominelle temperatur og de faste temperaturer er gemt i værktøjet. Den faktiske temperatur stiger til nominel temperatur (= loddeværktøjet opvarmes).

Bemærk Du kan se yderligere tilslutningsvarianter på side 21.

Se betjeningsvejledningen til de tilsluttede apparater.

4.1 Individuel temperaturindstilling

Se oversigtstegningerne (fig. 7 og fig. 8, side 8).

Indstilling af fast temperatur

- 1. Hold den ønskede valgtast **10** nede. På displayet vises den aktuelle nominelle temperatur (se fig. 5).
- 2. Indstil den ønskede temperatur med dreje-/klikhjulet (5).
- 3. Bekræft værdien med returtasten (6).
- Hold den ønskede betjeningstast 1 eller 2 nede i 3 sekunder for at gemme den aktuelle nominelle værdi som fast temperatur (ved den aktiverede tast).

Bemærk Du kan få yderligere oplysninger (f. eks. fast temperatur, fabriksindstilling) om det intelligente værktøj i de enkelte betjeningsvejledninger.

Valg af temperatur med betjeningstasterne 1 eller 2

Tryk på den ønskede temperaturtast **1** eller **2**. Værktøjet reguleres til den ønskede temperatur. 5-17

5 Beskrivelse af apparatet

Weller WX 1 er en loddestation med mange anvendelsesmuligheder for professionelt reparationsarbejde på moderne elektroniske moduler i forbindelse med industriel fremstillingsteknik, og den kan anvendes i reparations- og laboratorieøjemed.

Den digitale reguleringselektronik sikrer sammen med en fremragende sensor- og varmeoverføringsteknik en præcis temperaturregulering ved loddeværktøjets loddespids. Den hurtige registrering af måleværdier giver en meget præcis temperatur og et optimalt temperaturforhold ved belastning.

Det regulerbare temperaturområde afhænger af værktøjet og kan indstilles i området fra 50 °C – 550 °C (150 °F – 999 °F) for loddeværktøj og microtools. Nominel værdi og faktisk værdi vises digitalt. Der kan lagres faste temperaturer på vier to taster, som så kan vælges direkte.

Weller loddestationen WX 1 har følgende funktioner og egenskaber:

- Moderne betjeningskoncept og navigation
- Betjening via sensortaster
- Menustyring på flere sprog
- Grafisk LC-display med blå LED-baggrundsbelysning
- Understøtter værktøj op til 200 W
- WX 1 loddestationen skal ikke kalibreres
- 1 tilslutning til loddeværktøj med integreret parameterlagring (f. eks. fast temperatur)
- Automatisk værktøjsregistrering og aktivering af kolbespecifikke reguleringsparametre
- Digital temperaturregulering
- Antistatiske apparatmaterialer i henhold til EFSsikkerhedscertificering
- Forskellige spændingsudligningsmuligheder på apparatet (standardkonfiguration med direkte jording)
- Indstilling af kolbespecifikke parametre såsom: standbytemperatur; standby-tid ; AUTO-OFF tid; offset; regulering; procesvindue
- Indstilling af stationsspecifikke parametre såsom: sprog; temperaturversion °C/°F; adgangskode; tastelyd til/fra; LCDkontrast; LCD-lysstyrke; pauseskærm
- 2 tilslutninger til perifere enheder (f. eks. WFE, WHP)
- USB-port til hukommelsesmodul (til opdatering af firmware, parametrering, overvågning)

Tekniske data WX 1

Dimensioner	L x B x H (mm): 170 x 151 x 130 L x B x H (inch): 6,69 x 5,94 x 5,12
Vægt	ca. 3,2 kg
Netspænding	230 V, 50 Hz
Effektoptagelse	200 W
Sikringsklasse	I, Kabinet antistatisk
Sikring	Overstrømsudløser T2 A
Temperaturområde	Kan indstilles 50 °C – 550 °C (150 °F – 999 °F) Regulerbart temperaturinterval afhænger af værktøjet.
Temperaturnøjagtighed	± 9 °C (± 17 °F)
Temperaturstabilitet	± 2 °C (± 4 °F)
Potentialudligning	Over en 3,5 mm klinkebøsning på apparatets bagside.
Kabinet-materiale	Aluminiumbund med antistatisk sort (AMS 70002) coating; PA kunststof- kabinet antistatisk
Materiale betjeningspanel	Ægte glas med antistatisk coating
Betjeningspanel, dimensioner	74 x 38 mm
Opløsning	255 x 127 (128) dots
Baggrundsbelysning	4 LED'er



compatible

WX-kompatible loddeværktøjer til WX-loddestationer

Spændingsudligning

Gennem forskellig indstilling af 3,5 mm klinkebøsningen (**11**) er 4 varianter mulige:

- (a) Direkte jordet: Uden stik (leveringstilstand).
- (b) Spændingsudligning: Med stik, udligningsledning på mellemkontakt.
- (c) Spændingsfri: Med stik
- (d) Indirekte jordet: Med stik og modstand loddet i. Jording via den valgte modstand.



USB-port

Styreenheden WX 1 er udstyret med en USB-port (**7**) til opdatering af firmware, parametrering og overvågning. Alle gængse USB-stik passer i USB-porten (**7**).

6 Betjening af apparatet

6.1 Betjeningsprincip

- 1 Betjeningstast venstre
- 2 Betjeningstast venstre
- 3 Display
- 4 Valgtast (nominel temperatur, forlade parametermenu, parameter ekstra apparat bag)
- 5 Dreje-/klikhjul
- 6 Returtast (tasten Enter)
- 7 USB-port
- 8 RS232-port
- 9 Tilslutningsbøsning til loddeværktøj højre
- 10 Valgtast (nominel temperatur, parameter ekstra apparat foran)
- 11 Bøsning til spændingsudligning
- 12 RS232-port
- 13 Strømtilslutning
- 14 Netsikring
- 15 Hovedafbryder

Oversigt display

16 AUTO-OFF 17 Standby

19 Lås

18 Ekstra apparat

(interface bag)









20 Enhed temperatur °F/°C

temperaturafbrydelse

- 23 Ekstra apparat (interface for)
- 24 Fast temperatur 1
- 25 Fast temperatur 2





Taster	Betjening	Funktion
Betjeningstast 1 2	Tryk en gang kortvarigt på tast 1 eller 2	Fast temperatur (24/25)* overtages som aktiv nominel temperatur (22)*. - Bladre i parametermenu
	Hold tast 1 , eller 2 trykket ned i 3 sekunder	 Den aktive nominelle temperatur lagres som fast temperatur ved den aktiverede tast (1 eller 2).
	Hold tasterne 1 og 2 nede samtidigt	 Kanal venstre (9)* spærres eller åbnes
Tast 10 og 1 eller taste10 og 2	Hold tasterne 10 og 1 eller 10 og 2 nede samtidigt	 Hentning af parametermenu
Tast 2 og 4 eller tast 1 og 4	Hold tasterne 2 og 4 eller 1 og 4 nede samtidigt	 Hentning af parametermenu
Valgtast 4	Tryk kortvarigt på tast 4 en gang	 Valg af ekstraapparat, forudsætning for at åbne parameterindstillingen for ekstraapparat (f. eks. WFE)
Valgtast 10	Hold tasten 10 nede i 3 sekunder	 Valg af ekstra apparat (f.eks. WFE foran) Vindue med nominel temperatur åbnes
Tast 4	Tryk kortvarigt på tast 4 en gang	 Parametermenuen forlades
Dreje-/klikhjul 5	Bevæg fingeren hen over dreje-/ klikhjulet	 Valg/indstilling værdi Navigation inden for en menu
	Klik i venstre eller højre side	 Vinduet for nominel temperatur for loddeværktøj tilsluttet i højre/venstre side åbnes
Returtast 4	Tryk kortvarigt på tast 4 en gang	 Værdi/valg bekræftes

*) se også oversigtsbilleder (fig. 7 og fig. 8, side 8).



Entering Parameter Menu

! Keep buttons depressed !

Fig. 11

6.2 Betjeningseksempel 1: Temperatur-indstilling

- 1. Hold den ønskede valgtast (**10**) nede i 3 sekunder. Visningen skifter til nominel temperatur (se fig. 10).
- 2. Indstil den ønskede temperatur med dreje-/klikhjulet (5).
- 3. Bekræft værdien med returtasten (6).
- 4. Forlad parametermenuen med tasten (4).

Bemærk Hvis man ikke indtaster inden for 10 sekunder, forlades parametermenuen automatisk.

6.3 Betjeningseksempel 2: Hentning af parametermenu og valg af menupunkt

- Hold tasterne 4 og 1 eller 4 og 2 nede samtidigt. Mens apparatet skifter til parametermenuen, vises følgende henvisningstekst på displayet (se også fig. 11): "Skift til parametermenu" "Hold taster nede".
- Vælg menupunkt med dreje-/klikhjulet (5). Det valgte vises på sort baggrund (f. eks. "Standby Temp.", se fig. 12).
- Bekræft valget med returtasten (6). Visningen skifter til valg-/indlæsningstilstand (se fig. 13).

	Parameters	WXP 200
	Standby Temp.	150 °C
a 1	Standby Time	010 min
	Auto-Off Time	020 min
		Exit
Fig. 12		
	Parameters	WXP 200
	Standby Temp.	150 °C
	Standby Time	010 min
₽P	Auto-Off Time	020 min
1		
	00000	Exit.

Fig.	13
------	----

350 380 - 380 °C			Off	
380 – ^{WXP 200} °C	350			
380 380 °C			-	
WXP 200 380 °C	380			
		WXP 200 380	°C	

Fig. 14

- 4. Foretag indstilling med dreje-/klikhjulet (5).
- Bekræft indstillingen med returtasten (6). Indstillingen gemmes og parametermenuen vises.
- 6. Vælg et nyt menupunkt med dreje-/klikhjulet (5) og indstil den ønskede værdi (se trin 3.-5.)
 - eller –
 - forlad parametermenuen med tasten (4).

6.4 Deaktivering/aktivering af kanal

Se oversigtstegningerne (fig. 7 og fig. 8, side 8).

Tryk samtidigt på betjeningstasterne 1 og 2 for at deaktivere/aktivere værktøjet.

Kanal spærret

Hvis en kanal er spærret, vises "OFF" på displayet (16).

6.5 Lodning og aflodning

Udfør loddearbejdet i overensstemmelse med betjeningsvejledningen til det tilsluttede loddeværktøj.

Behandling af loddespidser

- Under den første opvarmning vædes den selektive loddespids, som er klar til fortinning, med loddemiddel. Dette fjerner gamle oxydlagringer og urenheder fra loddespidsen.
- Under loddepauser og før loddekolben fralægges, skal man være opmærksom på, at loddekolben er godt fortinnet.
- Anvend ikke alt for aggressive flusmidler.
- Kontroller altid, at loddespidsen sidder korrekt.
- Vælg den lavest mulige arbejdstemperatur.
- Vælg den størst mulige form på loddespidsen. Tommelfingerregel: ca. lige så stor som loddepladen.
- Sørg for, at varmeovergangen mellem loddespids og loddested er så stor som mulig ved at fortinne loddespidsen godt.
- Sluk for loddesystemet ved længere arbejdspauser, eller aktivér Weller-funktionen, som sænker temperaturen, når værktøjet ikke anvendes i længere tid.
- Påfør loddemateriale på spidsen, før du lægger loddekolben fra dig i længere tid.
- Læg loddemidlet direkte på loddestedet, ikke på loddespidsen.
- Udskift loddespidser med det dertil hørende værktøj.
- Loddespidsen må ikke udsættes for mekaniske kræfter.
- **Bemærk** Styreenhederne er indjusteret efter medium loddespidsstørrelser. Afvigelser kan forekomme som følge af spidsudskiftning eller anvendelse af andre former for spidser.

7 Indstilling af parametre via parametermenu

Parametermenuen er inddelt i to områder:

Parameter

Indstillingsmuligheder:

- Standby temperatur
- Standby tid (temperaturafbrydelse)
- AUTO-OFF tid (automatisk slukketid)
- Offset (temperatur-offset)
- Regulering
- Procesvindue

Stationsparameter

Indstillingsmuligheder:

- Sprog
- Temperaturversion °C/°F (temperaturenheder)
- Adgangskode (låsefunktion)
- Tastelyd til/fra
- LCD-kontrast
- LCD-lysstyrke
- Pauseskærm

7.1 Indstilling af parametre

Se oversigtstegningerne (fig. 7 og fig. 8, side 8).

Indstilling af standby-temperatur

Bemærk

k Loddeværktøjet har en brugsregistrering (sensor) i grebet, som automatisk påbegynder afkølingen, når værktøjet ikke anvendes.

Du kan få yderligere oplysninger om intelligent værktøj i den enkelte betjeningsvejledning.

Når en temperatur er koblet fra, indstilles automatisk en standbytemperatur.

- 1. Hentning af parametermenu.
- 2. Menupunkt Valg af standby-temperatur.
- Indstil den nominelle værdi for standby-temperaturen med dreje-/ klikhjulet (5).
- 4. Bekræft værdien med returtasten (6).
- 5. Forlad parametermenuen med tasten (4).

	Parameters	WXP 200
	Standby Temp.	150 °C
	Standby Time	010 min
₽v	Auto-Off Time	020 min
		Exit

Fig. 15

	Parameters	WXP 200
	Standby Temp. Standby Time	150 °C
₫⊳	Auto-Off Time	020 min
		Exit

Fig. 16



Fig. 17

	Parameters	WXP 200
	Standby Temp.	150 °C
- 1-1-1	Standby Time	010 min
₽Pマ	Auto-Off Time	020 min
		Exit

Fig. 18



Fig. 19

	Parameters	WXP 200
	Standby Temp.	150 °C
	Standby Time	010 min
₽P	Auto-Off Time	020 min
		Exit

Fig. 20

Indstilling af temperaturfrakobling (standby-tid)

Hvis loddeværktøjet ikke anvendes, sænkes temperaturen efter udløb af den forudindstillede standby-tid til standby-temperatur. Standby-tilstanden vises ved, at indikatoren for faktisk værdi blinker, og på displayet vises "Standby" (**17**).

Hvis man trykker på betjeningstasten **1** eller **2** afsluttes denne standby-tilstand. Sensoren integreret i værktøjet registrerer tilstandsændringen og deaktiverer standby-tilstanden, så snart værktøjet bevæges.

Indstilling af standby-tid:

- 1. Hentning af parametermenu.
- 2. menupunkt Valg og bekræftelse af standby-tid.
- 3. Indstil den ønskede standby-tid med dreje-/klikhjulet (5).

Følgende standby-indstillinger er mulige:

- "OFF" = "0 min": Standby-tid er frakoblet (fabriksindstilling)
- "ON" = "1-99 min": Standby-tid, kan indstilles individuelt
- 4. Bekræft værdien med returtasten (6).

Vælg yderligere indstillingsparametre i menuen eller

forlad parametermenuen med tasten (4).

Bemærk Standby-funktionens pålidelighed kan risikere at falde under loddearbejde med lavt varmebehov.

Indstilling af automatisk slukketid (AUTO-OFF)

Hvis loddeværktøjet ikke anvendes, slukkes loddeværktøjets varmesystem efter udløb af AUTO-OFF-tiden.

Temperaturen afbrydes uafhængigt af den indstillede standbyfunktion. Den faktiske temperatur vises af en blinkende indikator, og derved vises restvarmen. På displayet vises "AUTO-OFF" (**16**).

- 1. Hentning af parametermenu.
- 2. menupunkt Valg og bekræftelse af AUTO-OFF-tid.
- Indstil den ønskede AUTO-OFF-tid med dreje-/klikhjulet (5).
 Følgende AUTO-OFF-tidsindstillinger er mulige:
 - "OFF" = "0 min": AUTO-OFF-funktionen er deaktiveret (fabriksindstilling)
 - "ON" = "1-999 min": AUTO-OFF-tid, kan indstilles individuelt.
- 4. Bekræft tidsrummet med returtasten (6).

Vælg yderligere indstillingsparametre i menuen eller forlad parametermenuen med tasten (4).

Bemærk Reset af standby- og AUTO-OFF-tilstand: Kan ske uden brug af kolbeholderen ved at trykke på betjeningstasten 1, 2 eller 10 eller ved at tage loddeværktøjet ud af holderen.

¥



WXP 200

standard

Exit

000 °C

020 °C

Parameters

🖭 Temp. Window

.....

Fig. 22

Perform. Mode

🖭 Offset

Indstilling af temperatur-offset

Den reelle loddespidstemperatur kan via indtastning af temperaturoffset justeres med ± 40 °C (± 72 °F).

- Hentning af parametermenu.
- 2. Valg og bekræftelse af menupunktet OFFSET.
- Indstil den ønskede OFFSET-temperatur med dreje-/klikhjulet (5).
- 4. Bekræft værdien med returtasten (6).

Vælg yderligere indstillingsparametre i menuen eller forlad parametermenuen med tasten (4).

Indstilling af regulering

Funktionen bestemmer loddeværktøjets opvarmning for at nå den indstillede værktøjstemperatur.

- 1. Hentning af parametermenu.
- Valg og bekræftelse af menupunktet Regulering.
- Indstil den ønskede reguleringsfunktion med dreie-/klikhiulet (5).
 - Følgende indstillinger er mulige:
 - "standard": tilpasset (mellem) opvarmning (fabriksindstilling)
 - "dæmpet": langsom opvarmning
 - "aggressiv": hurtig opvarmning
- Bekræft indstillingen med returtasten (6).

Vælg vderligere indstillingsparametre i menuen eller forlad parametermenuen med tasten (4).

Indstilling af procesvindue

Det temperaturområde, der er indstillet i procesvinduet, bestemmer signaleringen ved den spændingsfri udgang.

- Hentning af parametermenu.
- 2. Valg og bekræftelse af menupunktet Procesvindue.
- 3. Indstil det ønskede temperaturområde i procesvinduet med dreje-/ klikhjulet (6).
- 4. Bekræft værdien med returtasten (5).

Vælg yderligere indstillingsparametre i menuen eller forlad parametermenuen med tasten (4).

Bemærk Ved værktøj med LED ringlys (f. eks. WXP 120) bestemmer procesvinduet lysforholdet på LED ringlyset.

- Konstant lys betyder, at den forvalgte temperatur er opnået, hhv. at temperaturen er inden for det anførte procesvindue.
- Blinkende lvs signalerer, at systemet opvarmes, hhv. at temperaturen er uden for procesvinduet.

7.2 Indstilling af stationsparametre

Se oversigtstegningerne (fig. 7 og fig. 8, side 8).

Valg af sprog til menustyring

- 1. Hentning af parametermenu.
- 2. Valg og bekræftelse af menupunktet Sprog.
- 3. Indstil det ønskede sprog med dreje-/klikhjulet (5).
- 4. Bekræft værdien med returtasten (6).



Fia. 23











Exit

Exit



Fig. 29





- 1. Hentning af parametermenu.
- Valg og bekræftelse af menupunktet Temperaturenhed °C/°F.
- 3. Indstil den ønskede temperaturenhed med dreje-/klikhjulet (5).
- Bekræft indstillingen med returtasten (6).

Til- og frakobling af låsefunktion

Efter tilkobling af låsefunktionen kan man på loddestationen kun betjene fasttemperaturtasterne (= betjeningstaster 1 og 2). Alle andre indstillinger er fastlåste, så længe låsefunktionen er tilkoblet.

Hvis der kun skal være en temperaturværdi til rådighed, skal betjeningstasterne 1 og/eller 2 (fast-temperatur-taster) indstilles til den samme temperaturværdi.

Låsning af loddestation:

- Hentning af parametermenu.
- 2. Valg og bekræftelse af menupunktet Adgangskode.
- 3. Indstil den ønskede trecifrede låsekode (mellem 001-999) med dreje-/klikhjulet (5) (se fig. 26).
- 4. Bekræft værdien med returtasten (6).

Blokeringen er aktiv (på displayet ses en lås (19), se også fig. 27).

Oplåsning af loddestation

- Hentning af parametermenu. Hvis blokeringen er aktiv, åbnes adgangskode-menupunktet automatisk. På displayet vises tre stjerner (***).
- Indstil den trecifrede låsekode med dreje-/klikhjulet (5).
- Bekræft koden med returtasten (6).

Tastelvd til/fra

- 1. Hentning af parametermenu.
- 2. Valg og bekræftelse af menupunktet Tastelyd.
- Vælg eller fravælg tastelyd med dreje-/klikhjulet (5).
- Bekræft indstillingen med returtasten (6).

Indstilling af LCD-kontrast

- 1. Hentning af parametermenu.
- Valg og bekræftelse af menupunktet LCD-kontrast.
- 3. Indstil det ønskede LCD-kontrast med dreje-/klikhjulet (5).
- 4. Bekræft værdien med returtasten (6).

Indstilling af LCD-lysstyrke

- 1. Hentning af parametermenu.
- 2. Valg og bekræftelse af menupunktet LCD-lysstyrke.
- Indstil den ønskede LCD-lysstyrke med dreje-/klikhjulet (5).
- 4. Bekræft værdien med returtasten (6).



Bemærk



Fig. 35:



Fig. 36 WFE-tilslutning foran

Indstilling af pauseskærm

- 1. Hentning af parametermenu.
- 2. Valg og bekræftelse af menupunktet Pauseskærm .
- 3. Vælg eller fravælg pauseskærm med dreje-/klikhjulet (5).
- 4. Bekræft værdien med returtasten (6).

7.3 Gennemførelse af firmware-opdatering

- 1. Sluk WX 1 loddestationen.
- 2. Sæt hukommelsesmodulet/USB-stikket i USB-porten.
- 3. Tænd WX 1 loddestationen.

Firmware-opdateringen gennemføres automatisk (se fig. 34).

Hvis du allerede har installeret en nyere firmware-version, ændres den ikke.

Man må ikke slukke loddestationen, mens firmware-opdateringen kører.

7.4 Tilslutning af ekstra apparater

Se oversigtstegningerne (fig. 7 og fig. 8, side 8).

Man kan enten tilslutte ekstra apparater via interfacet på forsiden (23) og/eller via interfacet på bagsiden (18) af WX 1 loddestationen.

WX 1 loddestationen registrerer automatisk, hvilket ekstra apparat, der er tilsluttet. WX 1 loddestationen viser i venstre side (interface på forsiden (**23**), se fig. 35) eller i højre side (interface på bagsiden) symbolet eller navnet på det tilsluttede ekstra apparat (**23/18**).

7.5 Indstilling af parametre for ekstra apparater

Se oversigtstegningerne (fig. 7 og fig. 8, side 8).

 Vælg ekstra apparat via tasten til ekstra apparater (foran/bagpå) (4, 10).

Der vises et indstilleligt parameter på displayet (f. eks. omdrejningstal).

- 2. Indstil den ønskede værdi med dreje-/klikhjulet (5).
- 3. Bekræft værdien med returtasten (6) eller

tryk på tasten (4) for at forlade.

8 Pleje og vedligeholdelse af WX 1

- Rengør betjeningspanelet med en egnet rengøringsklud, når det er tilsmudset.
- ▷ Luk interfaces, der ikke anvendes, med en lukkekappe.

Melding/symptom	Mulig årsag	Mulig afhjælpning
Visning ""	 Værktøj ikke identificeret Værktøj defekt 	 Tjek tilslutningen af værktøjet på apparatet Tjek tilsluttet værktøj
Ingen displayfunktion (display slukket)	 manglende netspænding 	 Tænd for hovedafbryderen Tjek netspændingen Tjek apparatsikring
OFF Kanal kan ikke aktiveres	 Overbelastningsafbrydelse 	 Der kan kun anvendes en kolbe.

9 Fejlmeldinger og fejlafhjælpning

10 Tilbehør

T005 29 212 99 WXP 65 loddesæt med holder WDH 10 T005 29 202 99 WXP 120 loddesæt med holder WDH 10 T005 29 206 99 WXP 200 loddesæt med holder WDH 31 T005 13 178 99 WXMT mikro-aflodningspincet med holder WDH 60 T005 29 204 99 WXMP mikro-loddekolbe med holder WDH 50 T005 27 043 99 WXSB 200 Loddebad T005 15 121 99 WDH 10 sikkerhedsholder til WXP 120 T005 15 158 98 WDH 31 sikkerhedsholder til WXP 200 T005 15 156 99 WDH 50 sikkerhedsholder til WXMP T005 15 169 99 WDH 60 sikkerhedsholder til WXMT T005 36 476 99 WFE 20D udsuger til lodderøg 230 V T005 36 266 99 WFE 2S bærbar udsuger 230 V T005 36 256 99 WFE 4S mobil udsuger 230 V T005 36 586 99 WFE 8S mobil udsuger 230 V T005 33 648 99 WHP 1000 forvarmeplade 1000 W T005 33 386 99 WHP 3000 infrarød-forvarmeplade 600 W T005 33 646 99 WHP 3000 infrarød-forvarmeplade 1200 W T005 87 647 10 WX forbindelseskabel T005 87 647 11 WX adapter til PC T005 87 647 12 WX adapter til WFE/WHP Yderligere tilbehør findes i betjeningsvejledningerne til de enkelte loddekolbesæt.



11 Bortskaffelse

Bortskaffelse af udskiftede dele, filtre eller ældre apparater skal ske i henhold til reglerne om affaldshåndtering i det pågældende land.

12 Garanti

Købers reklamationsret forældes et år efter, at varen er kommet i dennes besiddelse. Dette gælder ikke for købers regreskrav i henhold til §§ 478, 479 BGB (tysk ret).

Vi hæfter kun for garantier afgivet af os, såfremt beskaffenheds- og holdbarhedsgarantien er tildelt skriftligt af os under anvendelse af begrebet "Garanti".

Forbehold for tekniske ændringer!

De aktuelle betjeningsvejledninger findes på www.weller-tools.com.





T 005 87 647 10

Exploded-view diagram

Note Components must be fitted and replaced by the authorised Repair Service, otherwise the warranty will be void.



G E R M A N Y Weller Tools GmbH

Carl-Benz-Str. 2 74354 Besigheim Phone: +49 (0) 7143 580-0 Fax: +49 (0) 7143 580-108

ITALY

Apex Italia S.r.I. Viale Europa 80 20090 Cusago (MI) Phone: +39 (02) 9033101 Fax: +39 (02) 90394231

AUSTRALIA Apex Tools

P.O. Box 366 519 Nurigong Street Albury, N. S. W. 2640 Phone: +61 (2) 6058-0300 Fax: +61 (2) 6021-7403

GREAT BRITAIN

 Apex Tool UK Limited

 4th Floor Pennine House

 Washington, Tyne & Wear

 NE37 1LY

 Phone: +44 (0191) 419 7700

 Fax:
 +44 (0191) 417 9421

SWITZERLAND

 Apex Tool Switzerland Sàrl

 Rue de la Roselière 8

 1400 Yverdon-les-Bains

 Phone: +41 (024) 426 12 06

 Fax:
 +41 (024) 425 09 77

CANADA

 Apex Tools - Canada

 164 Innisfil

 Barrie Ontario

 Canada L4N 3E7

 Phone: +1 (705) 728 5564

 Fax:
 +1 (705) 728 3406

F R A N C E Apex Tool Group S.A.S.

25 Rue Maurice Chevalier BP 46 77832 Ozoir-la-Ferrière Cedex Phone: +33 (0) 1 60.18.55.40 Fax: +33 (0) 1 64.40.33.05

CHINA

 Apex Tools

 18th Floor, Yu An Building

 738 Dongfang Road

 Pudong, Shanghai

 200122 China

 Phone: +86 (21) 5111-8300

 Fax:
 +86 (21) 5111-8446

T005 57 205 51 / 08.2011 T005 57 205 50 / 05.2011

U S A Apex Tool Group, LLC. 14600 York Rd. Suite A Sparks, MD 21152 Phone: +1 (800) 688-8949 Fax: +1 (800) 234-0472



www.weller-tools.com