Wichtiger Hinweis!

Bitte überprüfen Sie bei der Erstinbetriebnahme, ob eine neue Firmware für Ihr AIO GATEWAY verfügbar ist und installieren Sie diese.

Important Note!

Please check during the initial setup if a new firmware is available for your AIO GATEWAY and install it.

Firmware Update via IQONTROL:



1 Gateway über IQONTROL in Betrieb nehmen, falls noch nicht geschehen.

Set up your gateway with IQONTROL if not done already.

- 3 Im Einstellungsdialog in den **"Einstellungen"**-Reiter wechseln. Select the **"Settings"** tab.
- 4 Auf das Gateway tippen. Tap on your gateway



Wenn ein Firmware Update für das Gateway verfügbar ist, erscheint hier ein Button **"Firmware aktualisieren"**.

If a firmware update is available for your gateway, the button $\ensuremath{\textbf{,Update}}\xspace$ Firmware, will appear.



 International statistical

 International statistatistinter

 International
</tr

Es erscheint eine Warnung, dass die App während des Updatevorgangs nicht geschlossen werden darf.

Durch ein vorzeitiges Schließen der App wird die Firmware unvollständig aufgespielt. Bestätigen Sie die Meldung mit **"OK"**.

Do not close the app during the update process, otherwise the firmware update will be incomplete. Confirm the message with **"OK"**.



Updating firmware!



aloGateway	
192.168.55.141	
Sensormodus	
HomeMatic ~	
Zeitzone	
UTC+1 ~	
Sommerzeit aktivieren?	
Remotezugriff aktivieren	
Gateway löschen	

9 Nach erfolgreichem Aktualisierungsvorgang verschwindet der Button "Firmware aktualisieren".

If the update was successful, the button "Update Firmware, disappears.

	Gateway Version	Gateway V4 (F3F8)	
	Name	AIO Gateway	
	Time zone	UTC+1	*
000	Info	de en	time
News	gateway firmware verion	3.3.4 is available	a. 3.2.0 3.3.4
A			
A			

Gateway ConfigTool herunterladen und installieren. Download and install **Gateway ConfigTool**.

Verfügbar unter / Available at: http://www.mediola.com/download

2 ConfigTool starten und das Gateway aus der Liste auswählen. Ist ein Update für das Gateway verfügbar, wird dies durch eine Meldung angezeigt.

Start ConfigTool and select your gateway from the list. If an update is available, a message will be displayed.

	General Network Advanced		
	Gateway Version	Gateway V4 (F3F8)	
	Name	AIO Gateway	
00	Password	C+1 •	
Passv	•	Daylight saving time Gateway Geologistion entiversion 4.3.4	
-	UN	Update firmware	
		Save Revert	
Par			
	Passw	Cateway Version Name Password Password OK	Cateway Version Cateway V4 (F3F8) Name AIO Cateway Password C+1 ; Password C+1 ; Password C+1 ; OK st version: 3.3.4 Update firmware Save Revert

Meldung bestätigen und auf Setup klicken. Confirm the message and click on Setup.

4 Ein Passwort-Abfrage öffnet sich. Das Standard Passwort ist **"admin"**. A password query opens. The default password is **"admin"**.





Das ConfigTool lädt und installiert das Update. Now the update will be installed.



7 Den erfolgreichen Update-Vorgang mit **"OK"** beenden. Exit the updating process with **"OK"**.