

## (CZ) NÁVOD K OBSLUZE

# Fotopast SnapShot Mobil Black 5.1 DÖRR 11031

# Obj. č. 79 15 51

#### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup fotopasti SnapShot.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponecheite si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.



## Popis a ovládací prvky



## Uvedení kamery do provozu

- 1. Otevřete kameru. Uvolněte proto oba boční úchvtv. Uijstěte se však předtím. že kamera je vypnutá.
- 2. Během vkládání baterií nebo paměťové SD karty musí být hlavní přepínač Power On/Off vždy v poloze Off (vypnuto).
- 3. Do kamery vložte 12 ks baterií 1,5 V (typu AA). Při vkládání dbejte na správnou polohu a polaritu baterií. Všimněte si proto příslušných symbolů polarity "+" a "-" na bateriích a stejně tak i v bateriové přihrádce.
- 4. Do příslušného slotu vložte paměťovou SD kartu.
- 5. Na posuvném přepínači Power On/Off nastavte polohu "Setup". Na displeji se v té chvíli zobrazí aktuální konfigurace a počet zachycených snímků.

Symbol kamery 5M Symbol baterie Symbol paměťové karty [00034/00965]

režim fotoaparátu (Photo) rozlišení 5 Mpx aktuální stav (kapacita) baterií kamera má vloženou paměťovou SD kartu počet uložených snímků / volná kapacita pro ukládání

## Konfigurace kamery

Pakliže požadujete změnit aktuální konfiguraci kamery, přepněte její systém do režimu nastavení. Přesuňte proto posuvný přepínač Power On/Off do polohy "Setup" a stiskněte tlačítko MENU.

- 1. Pomocí navigačních tlačítek ◄ nebo ► přejděte k jednotlivým záložkám v menu: CAM, PIR, SYS a GSM (pouze u verze s GSM modulem Mobil nebo Mobil black)
- Navigačními tlačítky ▲ a ▼ vstoupíte do vybraného menu.
- 4. Na závěr uložíte nastavení stiskem tlačítka OK. Hlavní systémovou nabídku pak opustíte po stisku tlačítka MENU.



## Nastavení kamery CAM

Camera Mode:	Výběr mezi režimem fotoaparátu (Photo) nebo videokamery (Cam).
Resolution:	Nastavení požadovaného video rozlišení: 3M, 5M, 8M, 12M.
Number of shots:	Pořízení 1 nebo 3 snímků po zaznamenání pohybu (sériové snímání).
Video quality:	VGA kvalita (640 x 480 pixelů) nebo QVGA (320 x 240 pixelů).
Video length:	Délka video záznamu 1 – 60 sekund.

Úpravu hodnot provedete stiskem navigačních tlačítek ◀ nebo ►. Vlastní výběr pak potvrďte stiskem tlačítka OK.

## Konfigurace detektoru pohybu PIR

PIR sensitivity:	Citlivost pohybového PIR senzoru můžete konfigurovat v úrovních: High
	(vysoká), Normal (standardní), Low (nízká) nebo senzor zcela vypnout (off).
PIR Interval:	Doba, po kterou bude pohybový detektor aktivní po pořízení posledního
	snímku. Na výběr je interval v rozsahu 1 sekunda až 60 minut. Pokud je však
	systém kamery v režimu odesílání, ujistěte se o použití intervalu min. 3 minuty.
	Tento čas je nezbytný proto, aby systém mohl snímek odeslat.
Time Interval:	Nastavení časového intervalu pro pořizování snímků. Systém pořizuje snímky
	během nastaveného času (5 sekund až 8 hodin). Při nastavení "OFF" bude
	kamera pořizovat snímky pouze, poté co zaznamená pohyb.
Timer:	Nastavení doby (intervalu), po kterou bude systém kamery v pohotovostním
	režimu standby. Mimo tento časový interval nebude kamera pořizovat snímky /
	záznam a nebude ani nijak reagovat na pohyb. V tomto případě se jedná
	o obdobu režimu "Time Interval". Po nastavení požadovaného času, bude
	kamera aktivní pouze v nastaveném čase.

## GSM Setup (tato funkce je dostupná pouze pro modely s GSM modulem Mobil a Mobil black)

V případě použití funkce GSM musíte do kamery vložit SIM kartu a stejně tak i paměťovou SD kartu. Další potřebná data jako je emailová adresa, telefonní číslo a GMS a MMS parametry pak můžete nastavit jednoduše prostřednictvím PC aplikace.

#### Send Mode

Instant:	Okamžitý přenos dat.
Daily Report:	Systém kamery odesílá každý den hlášení o počtu snímků pořízených
	během celého dne (čas pro odesílání hlášení přitom musíte nastavit).
Off:	Kamera bude ukládat všechny snímky na paměťovou kartu.

Požadované nastavení vyberete pomocí navigačních tlačítek ◀ nebo ► a potvrďte stiskem tlačítka OK. Pro návrat do běžného provozního režimu stiskněte tlačítko MENU. Menu "Instant" nebo "Daily Report" nabízejí další možnosti a submenu.

#### Send via

Zvolte metodu datového přenosu. Pomocí tlačítek ◀ nebo ► tak vyberte buď MMS nebo GPRS a potvrďte stiskem tlačítka OK.

#### Send to

Vyberte, zda chcete data přenášet do mobilního telefonu nebo do e-mailu. Na výběr je i možnost současného přenosu do mobilního telefonu a stejně tak i do e-mailové schránky. Pomocí tlačítek ◀ nebo ► tak proveďte vlastní výběr a potvrďte jej stiskem tlačítka OK.

#### Recipients

Zadejte čísla mobilních telefonů a e-mailové adresy na která budou odesílána data.

#### Location

V režimu konfigurace se na displeji kamery zobrazí vaše lokalita (GPS souřadnice). Přehled aktuální lokality potvrďte stiskem tlačítka OK.

## Stažení přenosové aplikace na SD kartu

# Stažení této aplikace je nezbytné pro možnosti další konfigurace MMS / E-mail prostřednictvím vašeho počítače.

- Do kamery vložte paměťovou SD kartu (s kapacitou max. 16 GB) a telefonní SIM kartu (bez ochrany PIN kódem). Pokud bude SIM karta chráněna přístupovým PIN kódem, nebude z ní možné odesílat SMS, MMS a e-maily.
- Přesuňte posuvný přepínač Power On/Off do polohy "Setup" a stiskněte tlačítko MENU. Pomocí navigačního tlačítka ► vyberte režim "GSM". Tlačítkem ▼ přejděte na položku "Download Tool" a potvrďte stiskem tlačítka OK. Software se tím stáhne na paměťovou SD kartu.



 Vypněte kameru a vyjměte z ní paměťovou kartu. Software poté nainstalujte do vašeho počítače. Instalaci spustíte vykonáním příkazové sady ze souboru GSMsetup.exe!

Po dokončení instalace se na monitoru počítače zobrazí menu nastavení. Proveďte nastavení vlastních parametrů a potvrďte je výběrem tlačítka OK.

Send Mode	Send Via
Instant Max Num 10	<ul> <li>MMS</li> </ul>
C DailyReport 0 : 0	C GPRS
○ Off	Email Set
Operator Parameter	SMS Switch Off
Country Garmany	Send To
Country   Germany	Phone     Phone
Operator T-Mobile	C Email
	C Both
Recipients	
Phone 07319703799	4
Email	
1	¥
Rename Off 💌	Max Size 80 K
	Default

#### Send mode (Nastavení frekvence odesílání snímků)

Instant – odeslání snímku okamžitě po jeho vyhotovení. Maximální počet snímků který můžete pořídit během jednoho dne může být omezen v rozsahu 1 až 99. Při nastavení parametru "0" nedojde k omezení počtu snímků pořizovaných během dne. Pokud je kamera přepnutá do režimu video záznamu, bude její systém o pořízení záznamu odesílat pouze informační SMS vzhledem k vysokým nárokům na datový přenos video záznamů.

UOV Setup V3.04	
GSM	
Send Mode	Send Via
Instant Max Num 10	• MMS
C DailyReport 0 : 0	C GPRS
C Off	Email Set

Daily Report – tato funkce zajišťuje odesílání hlášení o aktivitách kamery během posledních 24. hodin. Do příslušných polí pak zadejte požadovaný čas. V nastaveném čase odešle systém kamery hlášení o celkovém počtu pořízených záznamů.

- V režimu fotoaparátu "Photo" odešle systém kamery celkový počet snímků, pořízených během posledních 24. hodin. Současně přitom se odešle informace o čase, kdy došlo k pořízení posledního snímku.
- V režimu videokamery "Video" bude hlášení obsahovat pouze celkový počet video záznamů pořízených během posledních 24. hodin.

# <u>Off</u> – funkce datového přenosu je deaktivována, systém kamery tak nebude odesílat žádné snímky.

UOV Setup V3.04			×
GSM			
Send Mode		Send Via	
Instant N	Max Num 10	• MMS	
C DailyReport	0 : 0	C GPRS	
C Off		Email Set	

#### Send via

V této části můžete vybrat mezi přenosem dat prostřednictvím MMS nebo GPRS. Při výběru GPRS musíte do pole "Email Set" zadat SMTP všechny nezbytné parametry k vašemu e-mailovému účtu. Výběrem volby GPRS (odesílání dat do e-mailu) budete systémem vyzváni k zadání nebo aktualizaci parametrů. Nastavení těchto parametrů se provádí v nabídce "Email Set".

SM	
Send Mode	Send Via
Instant Max Num 10	• MMS
C DailyReport 0 : 0	C GPRS
C Off	Email Set

V okně "Email Set" musíte vyplnit informace o poštovním serveru (SMTP), na který bude kamera odesílat e-mail s pořízeným snímkem. Dále použijte stejné údaje jaké byly zadávány během vytvoření vašeho e-mailového účtu (e-mailová adresa, uživatelské jméno a heslo). Na následujícím obrázku je uveden příklad e-mailového účtu na serveru GMX.

Do pole "Email" však můžete zadat libovolné jméno. Vybrané jméno se pak bude v e-mailu zobrazovat jako jméno odesílatele. Toto pole přitom nesmí zůstat nevyplněné. Díky této funkci a použitému jménu můžete získat snadný přehled o tom, ze které kamery byl odeslán určitý snímek.

Email	Ihre E-Mail Adresse
Account	Ihr Anmeldename
assword	*****
MTP Server	z.Bsp.: mail.gmx.net
MTP Port	25

#### Send To

V této části je nezbytné specifikovat příjemce / adresáta pořízených snímků.

Phone – snímky se odesílají do mobilního telefonu.

Email – odesílání snímků do e-mailové schránky.

Both – snímky se odešlou jak do mobilní telefonu tak i do e-mailové schránky (tato funkce je však dostupná pouze v případě výběru "Sent via - MMS", při výběru odesílání prostřednictvím GPRS se budou data odesílat pouze do e-mailu).

Send viade     Send viade       Instant     Max Num       Io     Io       C     DailyReport       Io     Io       C     Off       Operator Parameter     SMS Switch       Country     Germany	Sund Made	Cond Vie
Control Country Germany ▼ C MMS	Send Mode	Send via
C DailyReport 0 : 0 C GPRS C Off Operator Parameter SMS Switch Off Country Germany V	(• Instant Max Num 10	MMS
C Off Email S Operator Parameter SMS Switch Off Country Germany Y	C DailyReport 0 : 0	C GPRS
Operator Parameter SMS Switch Off Country Germany Y	⊂ Off	Email Se
Country Germany Send To	Operator Parameter	SMS Switch Off
Country Gennany · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Company T	- Send To
	Country   Germany	Phone     Phone
C Email		

#### **Operator Parameter**

V této části je zapotřebí zadat základní údaje o SIM kartě vašeho mobilního operátora (poskytovateli mobilních datových a hovorových služeb). Aplikace již nabízí některé parametry nejznámějších mobilních operátorů z celého světa.

GPRS Femail Sat	ceport 21 : 30
initial set	
itch Off	arameter
To Phone	Germany
Fmail	
Dath	T-Mobile
To Phone Email	Germany

V seznamu jako první vyberte zemi a vašeho operátora. Například: Německo, operátor T-Mobile. Pakliže v předdefinovaném seznamu nenaleznete vašeho mobilního operátora, musíte zadat všechny nezbytné parametry manuálně. Potřebné údaje získáte dotazem na vašeho operátora nebo na jeho webových stránkách.

C Instant Max Num 10	C MMS
DailyReport 21 : 30	GPRS
C Off	Email Set
Operator Parameter	SMS Switch On
Country Customer	Send To
	C Phone
Operator Customer1 - Custom	📀 Email
	C Both
lecipients	

Výběrem "Custom" potvrdíte zadání vybraného mobilního operátora. Celkem přitom můžete zadat až 3 mobilní operátory (profily Customer 1, Customer 2, Customer 3).

URL	http://mms.t-mobile	e.de/servlet	s/mms
Gateway	172 . 28	. 230 .	131
APN	mms.t-d1.de	Port	8008
Account	t-mobile		
Password	**		
PRS			
APN	internet.t-d1.de		
Account	t-mobile		
Password	**		

Zadejte všechny údaje o svém mobilním operátorovi a nastavení potvrďte výběrem OK. Na obrázku výše je uveden příklad zadání parametrů operátora T-Mobile (tm).

#### Recipients

Do tohoto pole zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Zadat můžete nejvýše 4 telefonní čísla a e-mailové adresy. Pakliže je použito více příjemců, bude celkový přenos trvat vždy o něco déle. Telefonní čísla v tomto poli pak oddělte pomocí středníku ";". Telefonní čísla zadávejte bez národní předvolby. Například: 123 456 789. Zadat přitom musíte alespoň jedno telefonní číslo.

#### Rename / Max Size

Díky této funkci můžete kameře přiřadit vlastní název. V poli "Rename" proto zadejte název (k dispozici je až 8 znaků). Zadaný název kamery je pak součástí názvu každého snímku. Vzhledem k určitým nárokům na datový přenos, můžete snímky a jejich objem před samotným odesíláním zmenšit. Velikost souboru pro datový přenos pak může být v rozsahu 60 KB až 120 KB.



## **Dörr Snapshot Mobil 5.1 SMS Function**

Systém kamery umožňuje dálkové ovládání prostřednictvím SMS příkazů, odesílaných z vašeho mobilního telefonu. Můžete tak například přepnout kameru z režimu "Photo" do režimu "Video", pořídit snímek v reálném čase, zobrazit přesnou lokalitu kamery nebo změnit telefonní číslo a e-mailovou adresu v seznamu příjemců.

#### Aplikace funkce SMS příkazů

Aby bylo možné používat SMS příkazy na dálku, musíte v části "Operator parameters" a "SMS Switch" vybrat možnost ON.

C DailyReport 21 : 30     C GPRS     Email Set     SMS Switch      Sms Switch      Send To     Send To	☞ DailyReport     21     :     30     ☞ GPRS       C Off     Email Set       Operator Parameter     SMS Switch     Image: SMS Switch       Country     Customer     ✓	C Instant Max Num 10	C MMS
C Off Email Set Operator Parameter SMS Switch In Country Customer	C Off Email Set Operator Parameter SMS Switch Country Customer ▼ Send To C Phone	DailyReport 21 : 30	· GPRS
Operator Parameter SMS Switch On Country Customer	Country Customer	C Off	Email Set
Country Customer	Country Customer	Operator Parameter	SMS Switch On
	C Phone	Country Customer	Send To

Základní řídící příkaz platí pro "Phone number 1". Pouze majitel tohoto telefonního čísla má oprávnění k administraci a editaci dalších telefonních čísel (čísla 2, 3 a 4) a e-mailových adres. Všechna uložená čísla přitom mohou zadávat příkazy pro ovládání systému karnery. Odezva a potvrzení provedených změn nebo hlášení o aktuální lokalitě karnery bude zasláno vždy na telefonní číslo, ze kterého došlo k odeslání konkrétního příkazu.

Phone	Phone Number 1; Phone Number 2; Phone Number 3; Phone Number 4
Email	[

#### Seznam SMS příkazů

List of SMS commands

List of Sivio commands			
Akce	SMS příkaz	Odezva kamery formou SMS	
Add telephone number	#140#1#telephonenumber#	(Number) added	
Delete telephone number	#140#0#telephonenumber#	(Number) deleted	
Add Email address	#141#1#Email address#	(Email address) added	
Delete Email address	#141#0#Email address#	(Email address) deleted	
Photo Modus	#310#P#	The current mode is photo	
Video Modus	#310#V#	The current mode is video	
Request real-time image	#500#	Real-time picture via GPRS or MMS	
Request location	#510#	Location via text message	
Picture transmission On	#200#On#	GSM is waked up	
Picture transmission Off	#200#Off#	GSM enters sleeping mode	

Akce		Odezva kamery formou SMS	
Add telephone numer	Zadání dalšího tel. čísla	(Number) added	Číslo přidáno
Delete telephone	Smazání telefonního čísla	(Number) deteled	Číslo odstraněno
number			
Add Email address	Přidání e-mailové adresy	(Email address) added	Email přidán.
Delete Email address	Odstranění e-mailu	(Email address) deteled	Email odstraněn.
Photo Modus	Režim fotoaparátu	The current mode is	Aktuálně použitý režim
		photo	= fotoaparát
Video Modus	Režim video záznamu	The current mode is	Aktuálně použitý režim
		video	= video záznam
Request real-time image	Pořízení snímku v reálném	Real-time picture via	Pořízení snímku
	čase	GPRS or MMS	v reálném čase/odeslání
Request location	Aktuální zeměpisná poloha	Location via text	Zobrazení zeměpisné
	kamery	message	polohy v sms
Picture transmission On	Aktivní přenos dat	GSM is Waked up	Aktivace brány GSM
Picture transmission	Přenos dat je deaktivován	GSM enters sleeping	Uzavření GSM brány
Off		mode	

#### Upozornění / Poznámky:

<u>Request real-time image</u> – po odeslání SMS příkazu **#500#** kamera pořídí snímek v reálném čase a automaticky jej odešle všem uloženým adresátům. Celá tato operace však může trvat i několik minut. Při výběru přenosu prostřednictvím GPRS se snímek odešle na předdefinovanou e-mailovou adresu.

<u>Request location</u> – odesláním SMS příkazu **#510#** systém odešle údaje o aktuální zeměpisné šířce a délce. Obdržíte tak přesnou pozici kamery ve chvíli, kdy dojde použití tohoto příkazu. Geografické údaje jsou přenášeny ze sítě mobilního operátora a nemusí však být vždy naprosto přesné. Textová zpráva s údaji o aktuální zeměpisné pozici se odešlou do mobilního telefonu, ze kterého byl příkaz odeslán.

<u>Picture transmission On/Off</u> – SMS příkaz **#200#Off#** deaktivuje datový přenos a další pořízené snímky jsou automaticky ukládány na paměťovou SD kartu. Nedochází tak k jejich odesílání formou MMS nebo GPRS. Příkaz **#200#ON#** znovu aktivuje datový přenos.

V případě, že se vám podaří odeslat neznámý SMS příkaz, systém odešle odezvu "Command is invalid". Během přenosu snímků nebo po odeslání příkazu a jeho zpracování bude po určitou dobu systém zaneprázdněný. Na displeji se během této doby zobrazuje informace "Command is busy".

#### Saving (Ukládání)

Data po spuštění příkazu "GSM SETUP.exe" můžete ukládat konfigurační parametry. Vygenerovaný soubor "PROFILE.BIN" následně můžete uložit přímo na paměťovou SD kartu nebo nejprve do počítače a data teprve poté přenést na paměťovou kartu. Cílový adresář pro ukládání můžete specifikovat výběrem "Path". Vložte poté paměťovou SD kartu se souborem "PROFILE.BIN" do kamery.

#### Data transmission (přenos dat)

Přepněte systém kamery do režimu "SETUP". Po několika sekundách se na displeji zobrazí informace "Update success". Tím došlo k úspěšnému uložení konfiguračních parametrů do kamery.

#### Test shot (zkušební záběr)

Přejděte do režimu "SETUP". Vyčkejte dokud systém kamery nevyhledá mobilní síť a stiskněte tlačítko se symbolem fotoaparátu. Stiskněte tlačítko ►I, poté tlačítko MENU a potvrďte stiskem tlačítka OK. Systém tím spustí manuální přenos snímku v postupném procesu v krocích 1 – 10 a na závěr zobrazí informaci "Send successfully", což znamená, že systém odeslal snímek do mobilního telefonu nebo do e-mailové schránky.

## Nastavení systému SYS

Date & Time:	Nastavení a času data ve formátu dd.mm.yyyy (den-měsíc-rok). Čas se zobrazuje ve 24. podinovém formátu
Time Stamp:	Funkce, díky které bude do záznamu použito času a data.
Flash Range:	IR přisvícení v rozsahu 6 m nebo 12 m.
Password:	Systém kamery můžete zabezpečit proti neoprávněnému přístupu.
	Použijte proto vlastní heslo. Systém poté zobrazí výzvu k zadání hesla při každém zapnutí. Výchozí (tovární) heslo je "0000". Přístupové heslo si dobře zapamatulte. Bez zadání správného besla pebude možné spustit svstém
	kamery.
Language:	Pro hlavní systémovou nabídku můžete vybrat ze dvou jazyků (EN, DE).
Sound / Beep:	"Beep" = aktivace krátkého tónu po stisku tlačítek, "Silent" = tichý režim.
Overwrite function:	Tato funkce umožňuje přepisování starších souborů, pakliže dojde k vyčerpání volné kapacity paměťové karty.
Format:	Formátováním dojde k nevratnému vymazání všech dat na paměťové kartě.
Default settings:	Použitím této funkce dojde k uvedení systému kamery do továrních hodnot.

Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko MENU, systém tím přejde do běžného provozního režimu.

## Přehrávání snímků / Playback

Na kameře můžete prohlížet pořízené snímky. V režimu "SETUP" proto stiskněte tlačítko ►I. Stiskem navigačních tlačítek pak procházejte mezi jednotlivými soubory. Vybraný záznam spustíte po stisku tlačítka se symbolem fotoaparátu. Dalším stiskem ►I systém přejde zpět do výchozího zobrazení. Jednotlivé snímky nebo videa můžete vymazat po stisku tlačítka MENU a výběrem funkce "Delete". Odstranění souboru potom potvrďte stiskem tlačítka OK.

 File name:
 Systém kamery zaznamenává snímky a video záznamy s jednotným názvem počínaje IMG0001.jpg (snímky) a IMAG0001.avi (video záznam).

 Test shot:
 V režimu SETUP stiskněte tlačítko se symbolem fotoaparátu.

## **Instalace kamery**

Kameru můžete připevnit například na strom nebo jiný vhodný a pevný předmět. Nejlepších výsledků bude dosaženo v případě, že se pozorovaný objekt nachází ve vzdálenosti 3 – 10 m od objektivu kamery. Kameru navíc můžete zabezpečit proti odcizení pomocí ocelového lanka (volitelné příslušenství).

- Zavěšte kameru do výšky 0,75 až 1 m od země. Nepatrně přitom kameru nakloňte směrem dopředu.
- 2. Přepněte kameru do režimu "Setup" a řádně uzavřete její kryt.
- Pohybujete se před kamerou. Blikající červená LED bude indikovat dosah záběru pohybového PIR senzoru.
- Doporučujeme dostatečně otestovat pozici kamery a její záběr pomocí několika zkušebních snímků.
- 5. Na závěr instalace kameru vypněte.

#### Spuštění pozorování prostřednictvím fotopasti

- Přepněte kameru do režimu "Setup". Kamera se po chvíli připojí do sítě mobilního operátora. Po úspěšném připojení systému kamery do sítě se na displeji zobrazí název operátora a úroveň přijímaného signálu.
- Zapněte kameru. Přepněte proto přepínač Power On/Off do polohy "On". Během dalších 15 – 30 sekund bude systém kamery připraven k použití.

#### Ověření funkce kamery

- 1. Otevřete kryt kamery a přepněte kameru do režimu "Setup".
- Ve spodní části displeje se nachází stavový ukazatel s počtem pořízených snímků a zbývající volnou kapacitou pro ukládání dat.
- 3. Po stisku tlačítka ►I můžete prohlížet pořízené snímky.

 Stejně tak můžete z kamery vyjmout zaplněnou paměťovou kartu a vložit do kamery prázdnou kartu. Obsah paměťové karty pak můžete prohlížet například na televizoru nebo v PC.

Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu stavu (kapacity) baterií. Při výrazném poklesu kapacity baterií dojde ke snížení schopnosti kamery pořizovat snímky za snížené viditelnosti. Vyměňte proto včas staré a vybité baterie za nové.

## Užitečné rady a tipy

#### 1. SIM karty

Systém kamery neumožňuje zadávání přístupového hesla (PIN kódu). Používejte proto vždy pouze SIM kartu bez aktivované ochrany PIN kódem. Před prvním použitím SIM karty musíte kartu registrovat u vašeho mobilního operátora uskutečněním telefonického hovoru na telefonní číslo zákaznického centra. Pořízené snímky se přenášejí pomocí MMS nebo odesláním do e-mailové schránky. Předtím se však ujistěte o tom, že jsou tyto služby na konkrétní SIM kartě aktivovány a stejně tak, že je tento druh služby podporován i samotným mobilním operátorem. Modul přijímače uvnitř kamery podporuje přenos v následujících frekvenčních pásmech: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz a 1900 MHz. **Upozornění!** Kamera nepodporuje použití mikro-SIM karet!

#### 2. Mobilní síť

Úroveň signálu se může na určitých místech výrazně lišit. Z tohoto důvodu tak může v některých případech dojít k omezení nebo přerušení datového přenosu. Sledujte proto vždy příslušný ukazatel signálu na displeji a ujistěte se zároveň o dostatečně kontaktním připojení antény ke kameře. Bezproblémový datový přenos je pak zajištěn pakliže ukazatel úrovně signálu na displeji dosahuje všech segmentů.

#### 3. SMS příkazy

Pokud systém kamery nereaguje na SMS příkazy odeslané z mobilního telefonu, musíte tuto funkci nejprve aktivovat. Odešlete proto z telefonu SMS příkaz #200#On# s telefonním číslem operátora.

#### 4. Paměťové SD karty

V kameře můžete použít pouze paměťové SD karty. Některé SD karty však nemusí být plně kompatibilní se systémen **Dörr SnapShot** a nepodporují tak nebo omezují použítí některých jeho funkcí. Pakliže se kamera nezapne, nepřejde do hlavní systémové nabídky nebo zaznamenává pouze snímky nebo pouze videa, vyzkoušejte použít jinou SD kartu například od jiného výrobce nebo s jinou kapacitou (max. kapacita 16 GB!).

#### 5. Režim nastavení "Setup"

Pokud je systém kamery přepnutý do režimu "Setup", kamera se automaticky vypne, pakliže nedojde k žádné aktivitě během dalších 3. minut. Aby v tomto případě bylo možné znovu provádět další konfiguraci kamery, je nezbytné kameru nejprve vypnout a poté znovu zapnout.

#### 6. Pohybový detektor (PIR senzor)

Pohybový senzor reaguje na specifické podmínky a pouze na určitou vzdálenost. Obecně je rozsah detekce pohybového senzoru o něco menší, než je zorné pole kamery. Detekce pohybujících se objektů vždy závisí na jejich teplotě a dalších okolnostech jako je například okolní vegetace a jiné vlastnosti objektů, které mají reflexní povrch. Maximálního výkonu a vysoké citlivosti dosáhne kamera na vzdálenost max. 20 m od objektivu. Ve vzdálenosti 10 m od pozorovaného objektu pak bude výkon kamery standardní. Proto, abyste získali co možná nejlepších výsledků však doporučujeme provést sérii zkušebních snímků a přizpůsobit tak optimální polohu kamery.

#### 7. Světelné podmínky

Kvalitních záběrů můžete dosáhnout pouze v případě, že je v záběru k dispozici tmavé pozadí. Zvolte proto vhodnou pozici kamery tak, aby její objektiv nikdy nesměřoval do světla a nikdy nebyl vystaven přímým slunečním paprskům.

#### 8. Filtr objektivu

Speciální filtr, použitý u čočky objektivu, umožňuje pořizování barevných záběrů během dne a černo-bílých snímků za noci. Ve vypnutém stavu však tento filtr není pevně fixován a může se tak stát, že dochází k jeho nepatrnému pohybu. Nejedná se tak o žádnou závadu kamery nebo objektivu.

#### 9. Odolnost proti povětrnostním vlivům

Přestože je kamera odolná proti vodě a vlhkosti (IP 54), doporučujeme ji umístit do chráněných míst tak, aby nebyla vystavena přímému dešti ani trvalým dopadům slunečních paprsků.

**10. Právo technických změn vyhrazeno.** Nejaktuálnější návod naleznete na internetovém portále výrobce: <u>http://download.doerrfoto.info/manuals/Snapshot%20manuals/</u>. Tento výrobek je v souladu se směrnicemi EU. Prohlášení o shodě můžete získat na portále: <u>http://www.doerrfoto.de/info/EG-Konformitätserklärungen/</u>.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do fotopasti. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro dětí, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

## Technické údaje

tví)
t



08.04.2012 21:08:59

NAPSHOT 27.04.2012 12:45:23 00

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!** © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/09/2017