# **VOLTCRAFT**



**USB osciloskop PSO-120** 

**VOLTCRAFT** 



## Obj. č.: 141 60 80

#### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup USB osciloskopu Voltcraft PSO-120. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponecheite si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Voltcraft<sup>®</sup> - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřící techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy "Voltcraft" optimální řešení.

Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky Voltcraft<sup>®</sup>.

## Účel použití

Tento ruční osciloskop se připojuje k PC pomocí USB a slouží k vizualizaci elektrických veličin a signálů. Nikdy se nesmí překročit předepsané maximální vstupní proměnné.

## Rozsah dodávky

- USB osciloskop PSO-120
- Háček s pružinou
- CD se softwarem
- Adaptér BNC
- Návod k obsluze

## Uvedení do provozu

## Svstémové požadavky

Pro použití softwaru osciloskopu budete potřebovat počítač v následující konfiguraci: Minimální požadavky: Operační svstém: Windows® XP. VISTA. 7. 8.x. 10 nebo vvšší. 32 nebo 64 bit Procesor: min. 1 GHz Pentium® Paměť: min. 256 MB RAM Volné místo na pevném disku: 500 MB Grafické rozlišení 800 x 600

## Doporučená konfigurace

Windows XP SP2 Procesor 2.4 GHz Paměť 512 MB Volné místo na pevném disku: 80 GB Grafické rozlišení 1024 x 768, nebo 1280 x 1024 DPI nastavení: Normální velikost (96 DPI)

## Instalace softwaru

#### Pozor: Software se musí nainstalovat ještě před použitím osciloskopu.

- 1. Přiložené CD se softwarem vložte do CD mechaniky počítače.
- 2. V režimu automatického spuštění obsahu CD se instalace programu začne automaticky. Pokud se instalace automaticky nespustí, otevřete program dvojím kliknutím na soubor "Setup.exe", který najdete pomocí průzkumníka v adresáři CD ROM.
- 3. Jakmile začne instalace, klikněte na "Next".



Vyberte si v adresáři místo pro uložení instalace a klikněte na "Next".

E PSO2020 Ver1.0.1		×
Destination Location		ø
Setup will install PS02020 Ver1.0.1 in the	e following folder.	
To install into a different folder, click Brow	wse, and select another fold	er.
You can choose not to install PSO2020 *	Ver1.0.1 by clicking Cancel	toexit Setup.
- Destination Folder		
C:\Program Files (x86)\PS02020		Browse
Wise Installation Wizard?		
		1

5. Zkontrolujte informace a kliknutím na "Next" se zahájí kopírování souborů.

Start Installation	
You are now ready to install PSO	2020 Ver1.0.1.
Click the Next button to begin the information.	; installation or the Back button to reenter the installation
ise Installation Wizard?	< Back

6. V průběhu kopírování souborů se bude zobrazovat okno, které vás informuje o stavu kopírování.

PSO2020 Ver1.0.1	-18	×
Installing		Ø
Current File Copping file: C:\Program Files (x86)\PSD2020\L	Jnwise.exe	
All Files Time Remaining 0 minutes 0 secon	ds	
	< Back	Next > Cancel

7. Aktualizace konfigurace systému PC.



## 8. Instalace je dokončena.



## Instalace ovladače

1. Konektor USB typu A připojte k USB portu na PC.



2. Objeví se informace o nově nalezeném hardwaru.



3. Spustí se průvodce vyhledávaní nového hardwaru.





4. Průvodce vyhledá vhodný ovladač.



5. Průvodce nainstaluje ovladač "DRIVER".



K Back

A last >

Cancel

6. Po dokončení instalace ovladače se objeví následující okno.



7. Váš nový hardware je připraven k použití.



## Základní vlastnosti

- Maximální vzorkovací frekvence v reálném čase: 96 MSa/s
- Hloubka paměti: 1 Mbyte/kanál
- Integrovaná funkce: Fourierova transformace (FFT)
- 20 automatických měření
- Automatické měření sledováním kurzoru
- Ukládání průběhů
- Volitelná kalibrace rychlé kompenzace
- Nastavitelná intenzita průběhu a lepšího náhledu
- Uživatelské rozhraní v několika jazycích

## Kontrola funkčnosti

Po dodání zkontrolujte funkčnost, abyste si ověřili, že osciloskop pracuje správně.

- Konektor USB typu A připojte k USB portu na PC a sondu připojte k zdroji signálu.
- V následujících krocích nechte signál vstoupit na kanál osciloskopu.
- připojte sondu k zdroji signálu a zajistěte správné uzemnění



 - Zapojte hrot sondy se zemnícím prvkem do zdířky sondy. Do několika sekund se objeví obdélníkový průběh (cca 1 kHz, 2 V, špička – špička).

## Interní kalibrace

Interní kalibrace vám umožňuje optimalizovat průběh signálu a dosahovat maximální přesnost měření. Kalibraci můžete spustit kdykoliv, ale měli byste ji použít vždy, když se teplota prostředí změní o 5° C nebo více. Pro zajištění přesné kalibrace zapněte osciloskop a počkejte asi 20 minut, aby se dostatečně zahřál. Odpojte od vstupních zdířek všechny konektory nebo sondy, aby se seřídila cesta signálu. Poté přejděte na položku kalibrace "Menu > Utility > Calibration" a postupujte podle pokynů na obrazovce. Průběh kalibrace potrvá několik minut.

## Příslušenství

Do standardní výbavy osciloskopu patří následující příslušenství:

CD se softwarem osciloskopu

## Základy obsluhy

## Uživatelské rozhraní

Jakile dokončíte nastavení programu a připojení přístroje, klikněte na ikonu softwaru, která je na ploše a objeví se následující uživatelské rozhraní:



Kromě zobrazovaného vlnového průběhu je v okně mnoho podrobných informací k průběhu a možností nastavení osciloskopu.

- 1. Hlavní menu: V hlavním menu najdete všechna nastavení.
- Lišta nástrojů
- 3. Ovládací panel
- 4. DVM
- 5. Horizontal panel: V tomto panelu může uživatel měnit čas na dílek a formát.
- Vertical panel: Zde může uživatel zapínat a vypínat kanál 1 (CH1) a také měnit napětí na dílek CH1.
- Panel Trigger: V tomto panelu uživatel mění režim spouštění, rozmítání a vzestupnou nebo sestupnou hranu signálu.
- 8. Zobrazení systémového času
- 9. Zobrazení vzorkovací frekvence

- Zobrazení nastavení časové základny
   Zobrazení informací ke kanálu 1: vazba kanálů, faktory na vertikální ose
- 12. Okno výstupu
- 13. Značky ukazují referenční body zobrazovaných průběhů. Pokud se značka neukazuje, kanál se nezobrazuje.
- 14. Okno měření
- 15. Stav spouštění
- 16. "Running": Program našel hardware a hardware pracuje normálně. "Searching Device": Hardware nenalezen a program hledá zařízení.

## Popis a ovládací prvky

Tlačítka na ručním osciloskopu PSO2020:



	Tlačítko +	Jedno kliknutí: Zvýšení napětí
		Opakované klikání: Nepřetržité zvyšování napětí
1 Voltage (V 🔍)	Tlačítko -	Jedno kliknutí: Snížení napětí
1. Voltage (V 🖘)	Hacitko -	Opakované klikání: Nepřetržité zvyšování napětí
	Tlačítka D/S	Jedno kliknutí: RUN, nebo STOP
	HACILKO K/S	Opakované klikání: AUO SET
2 OFESET (V <sup>♠</sup> )	TI- X(4)	Jedno kliknutí: Průběh se posune dolů
2. 0. 02. (. )	Hacitko +	Opakované klikání: Průběh se posouvá dolů
	TINY	Jedno kliknutí: Průběh se posune nahoru
	Hacitko -	Opakované klikání: Průběh se posouvá nahoru
	TI	Jedno kliknutí: RUN, nebo STOP
	Hacitko R/S	Opakované klikání: AUO SET
3. POSITION (T←)	TI- X(4)	Jedno kliknutí: Posun doleva
	Tiacitko +	Opakované klikání: Posouvání doleva
	TINY	Jedno kliknutí: Posun doprava
	Hacitko -	Opakované klikání: Posouvání doprava
	TI	Jedno kliknutí: RUN, nebo STOP
	LIACITKO R/S	Opakované klikání: AUO SET
	<b>T</b> 1 <b>X</b> (1)	Jedno kliknutí: Prodloužení času
4. TIME (1	I lačitko +	Opakované klikání: Nepřetržité zvyšování času
	TINY	Jedno kliknutí: Zkrácení času
	LIACITKO -	Opakované klikání: Nepřetržité zkracování času
	TI- X(due D/O	Jedno kliknutí: RUN, nebo STOP
	Hacitko R/S	Opakované klikání: AUO SET
5. Tlačítko kombinace	+ & -	Jedno kliknutí: Zapnutí LED světla
6	-	-

## Systémové menu

File	View	Horizontal	Vertical	Irigger	Display	Cursor	<u>U</u> tility	Help
------	------	------------	----------	---------	---------	--------	-----------------	------

1. File: Načtení nebo uložení dat, nastavení

	Save Data	Ctr1+S
	Save Setup	
Ð	Load Data	Ctr1+L
	Load Setup	
Ħ	Print	Ctr1+P
	Print Pre <u>v</u> iew	Ctr1+V
	P <u>r</u> int Setup	
	E <u>x</u> it	Ctr1+E

2. View: Změna uživatelského rozhraní

Viet	W H <u>o</u> rizontal V	<u>e</u> rtical
~	Toolbar	
~	<u>S</u> tatus Bar	
~	Control Window	Ctrl+W
~	Measure Window	Ctrl+M
~	Output Window	Ctrl+0

3. Horizontal: Nastavení horizontálního systému

H <u>o</u> r	izontal	V <u>e</u> rt:
	Time/DI	V 🕨
	Format	•

4. Vertical: Nastavení vertikálního systému



#### 5. Trigger: Nastavení spouštění



## 6. Display: Nastavení zobrazení průběhu



#### 7. Cursor: Nastavení měření kurzorem



## 8. Utility: Nastavení utility



## 9. Help: Aktivace nápovědy



## Vertikální systém

Klikněte v hlavním menu na "Vertical". Níže uvedený obrázek ukazuje menu vertikálního systému., kde najdete parametry vertikálního nastavení.



1. **CH1:** Vede k nastavení parametrů CH1. Použijte levé tlačítko myši a tažením ikony kanálu nastavte přesnou vertikální pozici kompenzace.

## Horizontální systém

Klikněte v hlavním menu na "Horizontal". Níže uvedený obrázek ukazuje okno horizontálního systému, v kterém se nastavují parametry horizontálního nastavení.



1. Time/DIV: Vede k nastavení parametrů časové základny.

2. Format: Vede k nastavení parametrů horizontálního formátu.

Uvidíte rozsahy časové základny. Rychlost horizontálního skenování se pohybuje od 4 ns/dílek po 1 hodinu na dílek.



## Systém spouštění

Klikněte v hlavním menu na "Trigger".

Mod	ie	•
Swe	ep	•
Sou	irce	•
Slo	pe	•

Mode: Nastavuje režim spouštění na spouštění hranou (Edge).

Sweep: Vybere jeden z režimů rozmítání AUTO, NORMAL, nebo SINGLE.

Source: Nastaví zdroj spouštění na CH1.

Slope: Nastaví spouštění na Positive, nebo Negative.

Použijte levé tlačítko myši a tažením ikony spouštění nastavte úroveň spouštění, která se zobrazí v pravém horním rohu.

## Vstupní konektory



CH1: Vstupní konektory zobrazení vlnového průběhu. GND: Zemnící svorka USB PORT: Připojte USB konektor typu A k počítači.

## Funkce osciloskopu

## Nastavení osciloskopu

#### Uložení nastavení

Program osciloskopu ukládá před vypnutím osciloskopu aktuální nastavení a při opětovném zapnutí toto nastavení načte. Můžete použít také položku menu "**Save Setup**" a ukládat i několik různých nastavení.

#### Load Setup

Osciloskop může po zapnutí načíst naposled používané nastavení, nebo libovolné uložené nastavení, nebo tovární nastavení. Pro načtení určitého nastavení použijte položku "Load Setup".

#### Factory Setup

Po expedici z výrobního závodu je software osciloskopu nastaven na normální provoz. Tomuto nastavení říkáme tovární nastavení. Když chcete po čase obnovit tovární nastavení, stiskněte položku menu **"Factory Setup"**.

Funkce vertikálního menu:

- Turn ON/Off: Zapíná a vypíná kanál.
- Volt/Div: Výběr napětí na dílek.
- Invert: Otočení zobrazovaného průběhu o 180 stupňů.

#### Změna Volt/DIV



20.0V

1.00V

V menu "CH1" můžete kliknout na "Volt/DIV" a vybrat napětí. Napětí kanálu můžete měnit také v boční liště.

Stiskněte levé tlačítko myši a potáhněte myší na zelený, nebo na žlutý knoflík, aby se napětí změnilo.

#### > Invert

Funkce Invert Otočí zobrazovaný průběh o 180 stupňů k úrovni země. Když se osciloskop spustí s invertovaným signálem, otočí se také spuštění. Klikněte v panelu vertical na "Invert".

Vypnutí funkce Invert:

Zapnutí funkce Invert:

Níže uvedený obrázek ukazuje vlnový průběh před použitím funkce Invert:



Následující obrázek ukazuje invertovaný vlnový průběh:



## Nastavení FFT Funkce rychlé Fourierovy transformace

Chcete-li použít režim FFT, klikněte na v nástrojové liště na tlačítko FFT, aby se otevřelo následující okno nastavení FFT.

	ON/OFF	
Source	CH1	•
Window	Rectan	gie 🔫
Scale	Vrms	•
VERT Sca	le [1.00V	•
HORI Sca	e xt	•

Můžete zde vybrat zdroj kanálu (Source), algoritmus okna (Window), jednotky stupnice (Scale), vertikální měřítko (VERT Scale) a horizontální zoom FFT.

Source: <sup>6</sup>	Source	CHI	*	
Window:	Windo	N	Rectangle	1
Scale: 🔽	15	۷		
VERT Sc	ale:	1.00	v 💌	
HORI Sci	ale:	х1	v	

Pokud informace obsahuje víc položek, než se zobrazuje v okně, nastavte horizontální měřítko a použijte přitom vyskakovací okno pod šipkou.

Pro aktivaci matematické funkce můžete kliknout na tlačítko "ON/OFF". Stejným tlačítkem funkci zastavíte.

#### Nastavení reference

Pro nastavení reference klikněte v nástrojové liště na "R". Funkce referenčního kanálu:

- Turn On/Off: Zapnutí a vypnutí referenčního kanálu.
- Volt/DIV: Rozlišení referenčního kanálu
- Time/DIV: Vede k nastavení parametrů časové základny.



Můžete měnit vertikální měřítko průběhu a zobrazení průběhu se podle toho zmenší nebo zvětší.

Okno zobrazení referenčního průběhu:



Poznámka: Když zapnete referenční kanál, zobrazí se okno pro načtení souboru.

## Horizontální systém

Níže uvedený obrázek ukazuje okno horizontálního systému a nastavení jeho parametrů.



1. Time/DIV: Vede k nastavení parametrů časové základny.



2. Format: Vede k nastavení parametrů horizontálního formátu.

Uvidíte rozsahy časové základny osciloskopu. Rychlost horizontálního skenování se pohybuje od 4 ns/dílek po 1 hodinu na dílek.



Ir

## Systém spouštění

Klikněte v hlavním menu na "Trigger".

igger	Dis	p
Mode		•
Swee	p	•
Sour	ce	•
Slop	e	•

Spouštění určuje, kdy osciloskop začne pořizovat data a zobrazovat vlnový průběh.

Pokud se spouštění nastaví správně, může se nestabilní zobrazení nebo prázdná obrazovka vyplnit smysluplným průběhem.

Když osciloskop potřebuje pořídit vlnový průběh, shromáždí nejdříve dostatek dat, aby mohl zobrazit průběh nalevo od bodu spouštění. Osciloskop pokračuje v pořizování dat a čeká, dokud se nenaplní podmínky spuštění. Pokračuje v shromažďování dostatku dat, aby mohl zobrazit průběh napravo od bodu spuštění, když detekuje spuštění.

Spouštění typu **Edge** určuje, zda osciloskop najde bod spuštění na vzestupné, nebo na sestupné hraně signálu. Vyberte režim spuštění Edge, když chcete spouštění nastavit na vzestupnou, nebo na sestupnou hranu.

Mode: Vyberte režim spouštění.



Osciloskop nabízí jen režim spouštění Edge.

Sweep: Nastavte režim rozmítání na AUTO, Normal, nebo Single.

jer Sweep	Auto			
	Auto			
	Single			

Trig

Auto: Pořízení vlnového průběhu, i když se neobjeví spuštění. Normal: Pořízení vlnového průběhu, když se naplní podmínky spuštění. Single: Pořízení vlnového průběhu, kdy se objeví a poté zastaví spuštění. Slope: Nastavte spouštění na vzestupné hraně Rising (+), nebo na sestupné hraně Falling (-).



## Měření signálu

### Cursor

Klikněte v hlavním menu na "Cursor".



Tato metoda vám umožňuje provádět měření na základě pohybu kurzoru.

١.	Source
	1101204249

Curson	Uti	lity	He	lp	
Sou	rce	٠	¥	CH1	
Тур	e (				

Uživatel může nastavit zdroj pro kanál 1 (CH1).



Dostupné jsou 4 typy kurzoru: Cross, Vertical a Horizontal.

## 1) Cross

Křížové kurzory se objevují na displeji v podobě křížku a měří vertikální a horizontální parametry. Okno se zobrazením kurzoru typu Cross



## 2) Vertical

Vertikální kurzory se objevují na displeji jako svislé čáry a měří vertikální parametry.



#### 3) Horizontal

Horizontální kurzory se objevují na displeji jako vodorovné čáry a měří horizontální parametry. Okno se zobrazením kurzoru typu Horizontal:



#### Measure

Klikněte v hlavním menu na "Measure". Osciloskop nabízí 20 automatických měření (12 měření napětí a 8 měření času).

Measure	-4	×
CHI		۷
CHI		
<ul> <li>Vertical</li> </ul>		
🚊 🔄 🔧 Verticel		
🔤 🔍 Messinan		
🔲 👳 Mizinan		
- 📃 🔷 Peak to Peak		
— 📃 🔶 Гор		
📃 🗣 Base		
🔲 🗣 Widdle		
🔲 🧇 RWS		
🔲 🧇 Amplitude		
🔲 单 Wean		
🔲 单 Eycle Mean		
🔲 🍁 Positive Oversh	ioot	
— 📃 🌳 Negative Overs]	ioot	

Maximum: Napětí absolutní maximální hodnoty naměřené v rámci celého průběhu.
Minimum: Napětí absolutní minimální hodnoty naměřené v rámci celého průběhu.
Peak to Peak: Špička – špička = Max. – Min. v rámci celého průběhu.
Top: Napětí statistické maximální úrovně naměřené v rámci celého průběhu.
Base: Napětí statistické minimální úrovně naměřené v rámci celého průběhu.
Middle: Napětí 50% úrovně od základny k vrcholu.
RMS: Napětí RMS naměřené v rámci celého průběhu.

Amplitude: Amp = Základna - vrchol, naměřené v rámci celého průběhu.

Mean: Aritmetický průměr naměřený v rámci celého průběhu.

Cycle Mean: Aritmetický průměr naměřený v rámci prvního cyklu průběhu.

Preshoot: Kladný přesah = (Max. – Top)/Amp x 100 %, naměřené v rámci celého průběhu. Overshoot: Záporný přesah = (Base – Min)/Amp x 100 %, naměřené v rámci celého průběhu.

#### Horizontal

B-- \*\* Morinottal
••• \* Period
••• \* Presence
••• \* Rise Time
••• \* Fall Time
••• \* Pulse Vidth
••• \* Pulse Width
••• \* Pulse Width

Period: Čas pro dokončení prvního cyklu signálu v průběhu. Frequency: Reciproční hodnota periody prvního cyklu průběhu. Rise Time: Čas od dolní po horní mezní hodnotu.

Fall Time: Čas od horní po dolní mezní hodnotu.

+Duty cycle: Kladná střída = (Kladná pulzní šířka)/Perioda x 100%, naměřeno v prvním cyklu průběhu.

-Duty cycle: Záporná střída = (Záporná pulzní šířka)/Perioda x 100%, naměřeno v prvním cyklu průběhu.

+Pulse Width: Měření prvního kladného pulzu vlnového průběhu. Čas mezi 50% body amplitudy.
 -Pulse Width: Měření prvního záporného pulzu vlnového průběhu. Čas mezi 50% body amplitudy.

#### Clear Measure

Vymazání všech bodů v okně obrazovky. Okno měření:



Inf	ormation output		
Ξ	CH1		
	Maximum	2.10V	
	Period	1.10mS	
	Frequency	909.1Hz	
	+ Duty Cycle	49.6%	

Poznámka: Výsledky automatického měření se zobrazují v dolní části obrazovky. Současně se může zobrazit 8 výsledků. Když se ukáže všech 8 výsledků, další nové měření má za následek posunutí předchozích výsledků směrem doleva mimo obrazovky.

## **Funkce Utility**

#### Klikněte na "Menu > Utility" a otevře se menu "Utility".

Util	lity	Help	
	Cal	ibrate	Ctrl+Alt+C
9	Def	ault Seutup	Ctr1+F
	Inte	erpolation	•
	Lan	guage	,

#### Funkce "Utility":

Default Setup

- Interpolation
- Language

## **Default Setup**

Klikněte v menu "Utility" na "Default Setup" a načte se výchozí nastavení.

∐til	ity	Help		
	Cali	ibrate	Ctrl+Alt+C	
2	Defa	ult Seutup	Ctrl+F	
	Inte	erpolation	•	
	Lang	uage	•	

Pokud v menu "Utility" kliknete na "**Default Setup**", Osciloskop zobrazí vlnové průběhy CH1 a odstraní všechny ostatní průběhy.

Po expedici z výrobního závodu je software osciloskopu ve výchozím továrním nastavení a je nastaven na normální provoz. Toto nastavení můžete kdykoliv vyvolat.

Při použití funkce načtení továrního nastavení se nezmění následující 2 nastavení:

- Výběr jazyka
- Datum a čas

#### Language

T

#### Klikněte v menu "Utility" na "Language".

ti	lity	Help			
ົ	Cal: Defi	ibrate sult Seutup	Ctrl+Alt+C Ctrl+F		
	Inte	erpolation	•		
	Lani	guage		<b>·</b>	Default(English) 简体中文 繁體中文
					English

V menu "Language jsou 4 jazyky. Výchozím jazykem je angličtina.

## Interpolation

Při časové základně 40 ns/dílek může uživatel používat 3 různé interpolační režimy pro získání různě plynulých vlnových průběhů.

## Klikněte na "Utility > Interpolation".



Kroková interpolace:



#### Lineární interpolace:



Sinusová interpolace Sin (x)/x:



Poznámka: Sin(x)/x je výchozí režim interpolace.

## Možnosti Zobrazení

V hlavním menu klikněte na "Display". Menu nabídek možností nastavení zobrazení ukazuje následující obrázek:



Intensity

#### Туре

V menu "Display" klikněte na "Type".

Dis	play	Cursor	Uti	lity Help
	Туре	•	-	Vectors
Grid				Dots
	Inte	nsity		

Pokud se zvolí režim "Vectors", zobrazí se vlnový průběh, jak ukazuje následující obrázek:



Jakmile se zvolí režim typu "Dots", vlnový průběh bude vypadat, jak ukazuje následující obrázek:



## Grid

V menu "Display" klikněte na "Grid". Průběh se zobrazením mřížky:



#### Bez zobrazení mřížky:



## Intensity

V hlavním menu klikněte na "Display > Intensity".

Ukáže se následující dialogové okno, v kterém jsou parametry nastavení zobrazení.

Intensity		X
Waveform	[	
Grid	[	
	确定	

V tomto dialogovém okně můžete změnit intenzitu vybarvení mřížky a vlnového průběhu.

## Menu Save/Load

Pokud v hlavním menu kliknete na "File", můžete vlnový průběh a nastavení uložit, načíst, nebo vytisknout.



#### 1. Save Data

Uložení dat

Save Setups
 Uložení aktuálního nastavení osciloskopu do souboru
 Load Data
 Načtení vlnového průběhu
 Load Setup

Načtení uloženého nastavení osciloskopu

Klikněte v menu "File" na "Print".

- Pod položkou "Print" můžete připravit tiskárnu k tisku aktuálního průběhu.
- 2. Pokud kliknete v menu "File" na "PrintPreview", dostanete se do okna náhledu před tiskem.

V okně náhledu použijte tlačítka průběhu. Pro zavření okna náhledu klikněte na "Close" a pro zahájení tisku použijte tlačítko "Print".



## Příklady použití

## Jednoduché měření

Při pořizování a zobrazení signálu postupujte podle následujících kroků: Pomocí sondy připojte signál na ČH1. Osciloskop nastaví automaticky vertikální a horizontální ovladače i spouštění. Aby se optimalizovalo zobrazení průběhu, můžete si upravit ovladače podle vlastních potřeb.



- 1. Při měření frekvence a "Vpp" postupujte podle následujících kroků:
- Klikněte na tlačítko frequency a v dolní části rozhraní vlnového průběhu se zobrazí frekvence signálu.
- Klikněte na tlačítko Peak to Peak a v dolní části rozhraní vlnového průběhu se ukáže také "Vpp" signálu.
- 4. Pro vymazání měření v rozhraní vlnového průběhu klikněte na tlačítko 🗹



#### Výsledky měření se zobrazují pod záložkou "Information output".

ormation output		
CH1		
Peak to Peak	5.11V	
- Pulse Width	554uS	

## Zachycení jednorázového signálu

Pro zachycení jedné události bude potřeba znát určité informace o signálu, aby bylo možné správně nastavit úroveň spouštění a spouštěcí hranu. Když se například událost odvozuje z logického obvodu CMOS 3,3 V, měla by vzestupné hraně fungovat spouštěcí úroveň 1,2 V nebo vyšší.

Postupujte podle následujících kroků:

- 1. V menu Trigger, resp. v okně nastavení "Trigger Setting" nastavte spouštění.
  - 1) Režim spouštění nastavte na Edge.
  - 2) Trigger Sweep nastavte na Single.
  - 3) Trigger Slope nastavte na [+], co znamená, že volíte vzestupnou hranu.
  - 4) Nastavte Volts/Div a časovou základnu na vhodný rozsah pro příslušný signál.
  - Potáhněte značku spouštěcí úrovně na obrazovce zobrazení průběhu do vhodné polohy, která je obvykle kousek nad normální úrovní.
  - 6) Když se naplní podmínky spuštění, objeví se na obrazovce data, která osciloskop získal.

## Měření kurzorem

Pro rychlé měření času a amplitudy vlnového průběhu použijte kurzory.

## Měření frekvence špičky nebo času prvního sinusového průběhu

- Postupujte podle následujících kroků:
- 1. Klikněte na "Cursor > Source" a vyberte CH1.
- 2. Klikněte na "Cursor > Type" a vyberte Vertical.
- 3. Stiskněte levé tlačítko myši a objeví se vertikální čáry.
- 4. Potáhněte myší kurzor na bod, který chcete změřit.
- 5. Uvolněte levé tlačítko myši a v stavové liště se objeví rozdíl frekvence a rozdíl času.



Měření amplitudy první špičky vlnového průběhu Postupujte podle následujících kroků:

- 1. Klikněte na "Cursor > Source" a vyberte CH1.
- 2. Klikněte na "Cursor > Type" a vyberte Horizontal.
- 3. Stiskněte levé tlačítko myši a objeví se horizontální čáry.
- 4. Potáhněte myší kurzor na bod, který chcete změřit.
- 5. Uvolněte levé tlačítko myši a v stavové liště se objeví rozdíl napětí.



Pokud kliknete na "Cursor > Type" a vyberte "Cross", můžete současně měřit čas a amplitudu.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do osciloskopu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti přístroje.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

## Technické údaje

Vstupy měření
Šířka pásma
Vstupní odpor
Přesnost DC
Vstupní vazba
Vertikální vychylování
Časová základna
Vzorkovací frekvence
Hloubka paměti
Režim spuštění
Rozhraní
Napájení
Provozní teplota
Skladovací teplota
Relativní vlhkost
Rozměry (D x Š x V)
Hmotnost

1 kanál CH 1 20 MHz 1 MΩ ± 3% DC-AC-GND 20 mV/ dílek -20 mV/ dílek 1 ns - 5000 s/dílek 96 MSa/s 8 Bit/kanál Auto, normální, jednotlivý USB 2.0 Přes USB 5 V. 500 mA 0 °C až +40 °C -20 °C až +40 °C 15% až 80% (nekondenzující) cca 230 x 43 x 27 mm cca150 g (bez příslušenství)

VAL/04/2018