

CZ NÁVOD K OBSLUZE

Termokamera s LED svítilnou Thermal Reveal FF RW-EAAX



Obj. č.: 143 56 23

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup termokamery s LED svítilnou.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Účel použití

Termokamera Seek Reveal je určena k práci i pro zábavu. V jednom odolném pouzdře, které lze pohodlně držet v ruce, kombinuje termografický náhled s vysoce výkonným LED osvětlením 300 Lumenů. Při detekci teploty v rozsahu od -40 °C do 330 °C vám Seek Reveal umožňuje pouhým stisknutím tlačítka zaměřit a měřit konkrétní zdroje tepla a body, kde dochází k tepelným ztrátám až na vzdálenost 150 m.

Ať už jste instalatér, který hledá ucpaná místa v potrubí, elektrikář kontrolující horké body, vlastník domu hledající uklidnění nebo lovec, který používá kameru pro pobavení, Seek Reveal vám přináší termální náhled a osvětlení, které potřebujete k tomu, abyste rychle nalezli a opravili to, co hledáte a cítili se bezpečnější.

- Uvidíte a poznáte více pomocí přístroje ve své dlani. Díky ergonomickému tvaru pouzdra a šikmému displeji vám Reveal umožňuje zaměřit se na to, co je před vámi, aniž byste ztratili přehled o tom, co je kolem vás.
- Nejmodernější technologie a dostatečně pevné a odolné pouzdro. Seek Reveal můžete používat
 v silně znečištěném prostředí, přičemž se můžete spolehnout na odolný, pogumovaný plášť
 pouzdra a pomocí intuitivního ovládání můžete pracovat tam, kde potřebujete, bez ohledu na
 podmínky, kterým budete čelit.
- Uvidíte i ve tmě. Volitelná možnost použití svítilny. Vyspělá infračervená technologie Reveal umožňuje vidět termální obraz i v úplné tmě. K tomu, aby přístroj viděl, nepotřebuje žádné světlo okolitého prostředí. Ale když budete chtít, můžete použít výkonnou LED svítilnu s 300 Lumeny a uvidíte vše, co potřebujete.
- Používejte Reveal podle svých potřeb. Variabilní nastavení přístroje vám umožňuje vybrat si z mnoha preferencí, včetně nastavení obrazu, úrovně osvětlení, spotřeby energie a mnoha dalších.
- Ukládejte, přenášejte a sdílejte své obrázky. S přístrojem Seek Reveal je to velmi snadné. Integrované USB rozhraní dovoluje rychlý a jednoduchý přenos zachycených termálních obrázků přímo na počítač. Uchovejte si své záznamy a sdílejte je se světem.



Aby se zabránilo korozi, pečlivě vyčistěte a vysušte před nabíjením kontakty mikro USB kabelu a místa kolem nich na zadní straně přístroje nebo připojovací body kabelu nabíjecího adaptéru, resp. počítače (viz níže pokyny pro čištění).

Rozsah dodávky

- Termokamera Seek Thermal Reveal
- MicroSD karta 512 MB
- Micro USB kabel
- Poutko na zápěstí
- Návod k obsluze



REGISTRACE VÝROBKU



Obrázek 1: Stránka registrace

Klíčem k odhalení všech výhod vašeho nového výrobku je jeho registrace. Registrace je rychlá a snadná a nabízí následující výhody:

• Maximální využití záruky a zasílání upozornění, která se týkají podpory výrobku.

 Registrací výrobku do 90 dní od data jeho zakoupení získáte automatické prodloužení záruky (celkem dva roky).

• Zjednodušení včasné aktualizace firmwaru a softwaru.

 Pracovníci naší technické podpory budou mít aktuální data majitele, čímž se v případě problému ušetří váš čas a umožní se rychlejší vyřešení problému.

 Zasílání důležitých informací a rychlý přístup ke komunitě uživatelů.

 Jako první se dostanete k promočním nabídkám, slevovým kupónům a k dalším informacím.

• Svým názorem nám pomůžete nám při zlepšování vlastností výrobku.

Registraci můžete provést ve svém internetovém prohlížeči na stránce <u>www.thermal.com/device-regfistration</u>.

Po zaregistrování obdržíte od Seek Thermal potvrzení o registraci.

PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM





- 2. Barevný displej termo obrazu
- 3. Zap. / Vyp. nebo Výběr 🛈
- 4. Next / Down / -
- 5. Vysoce výkonná svítilna
- 6. Připojení USB a slot pro microSD kartu

Provoz

Aby měl přístroj optimální výkon, vždy ho před použitím plně nabijte přiloženým nabíjecím adaptérem (jen US model). V zájmu udržení optimálního výkonu nabíjejte přístroj i po delším období bez použití. Při nabíjení nabíjecím adaptérem vypínejte termální obraz, aby se nabíjení urychlilo. V menu se můžete pohybovat pomocí tlačítek Prev / Up nebo Next / Down. V případě nabídky

v některých menu, např. při nastavení data a času, mají tato tlačítka funkce – a +, abyste mohli měnit nastavení hodnoty.

Pro přístup k obrázkům se doporučuje používat USB, protože to je rychlejší než vytahovat a měnit microSD kartu. Na slotu micro SD karty je gumový kryt, který chrání slot proti průniku vlhkosti. Aby zůstal přístroj odolný proti vodě a prachu, dávejte pozor, abyste gumový kryt nad USB portem vždy těsně uzavřeli.

Kvůli rychlejší identifikaci jednotlivých obrázků je můžete po přenosu na počítač snadno přejmenovat. K uloženým obrázkům zůstávají připojeny všechny údaje o teplotě.

Při archivaci obrázků v počítačí můžete vytvářet složky s příslušným popisem a třídit je do skupin. Při připojování USB konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k jeho poškození.

Předtím než fyzicky odpojite USB kabel a tak i paměťovou SD kartu od počítače, vždy proveďte nejdříve vysunutí zařízení na obrazovce počítače, aby nedošlo k poškození paměťové SD karty.

Nabíjení akumulátoru





Obrázek 5: Zvýrazněný USB port pro nabíjení Obrázek 6: USB nabíječka akumulátoru

Pro co nejlepší (a nejrychlejší) výsledky doporučujeme nabíjet Seek Reveal pomocí přiložené nabíječky a USB kabelem. Jako alternativu můžete kabel připojit k USB portu na počítači, i když se pak Reveal bude nabíjet pomaleji. Když je kamera vypnuta, objeví se na displeji obrazovka nabíjení.





Obrázek 7: Přiložený USB kabel pro připojení k nabíječce a k USB portu na Seek Reveal.

Obrázek 8: Obrazovka nabíjení akumulátoru

Poznámka: Specifikace USB OTG kabelů není u všech výrobců stejná. Kabel dodávaný s výrobkem odpovídá naší specifikaci.

Zapnutí termokamery



Stiskněte dlouze prostřední tlačítko . Přístroj se zapne a aktivuje se software. Poté se zobrazí úvodní obrazovka a také číslo verze. Zahajovací sekvence je zobrazena níže na obrázku 10.

Obrázek 9: Úvodní obrazovka

Nastavení termokamery Reveal

Stiskněte prostřední tlačítko, aby se přístroj zapnul.



Obrázek 10: Zahajovací sekvence

Uvedení do provozu



Pro zapnutí termokamery stiskněte prostřední tlačítko a počkejte, dokud se nerozsvítí displej. Popis funkcí v pásu nad obrazovkou definuje funkce třech tlačítek. Na každé z obrazovek nastavení použijete LEVÉ a PRAVÉ tlačítko pro navigaci a tlačítko UPROSTŘED pro výběr. Na poli pro zadávání číselného údaje použijete LEVÉ tlačítko pro snižování hodnoty a PRAVÉ tlačítko pro zvyšování hodnoty, jak naznačuje popis pod tlačítkem. [Viz obrázek č. 12]

Obrázek 11: Tato obrazovka se ukáže po dokončení všech nastavení

Možnosti zobrazení termálního obrazu



Obrázek 12: Možnosti obrazovky náhledu

Obrazovka filtrů

Na obrazovce filtrů se popis funkcí změní následujícím způsobem:



Obrázek 13: Pás s popisem funkcí na obrazovce filtrů

Dostupné filtry se aktivují stisknutím levého tlačítka (předchozí filtr), nebo pravého tlačítka (následující filtr). Název právě používaného filtru se zobrazuje ve spodní části obrazu. Když jste vyvolali požadovaný filtr, stiskněte prostřední tlačítko pro výběr a zapamatování filtru. Přístroj se poté vrátí k zobrazení termálního obrazu.



Obrázek 14: Obrazovka filtrů

Obrazovka pořízení snímku

Když se zobrazuje obrazovka termálního snímku, můžete stisknutím pravého tlačítka zachytit zobrazovaný náhled a uložit ho na microSD kartu. Z této obrazovky můžete také přejít do galerie. Uprostřed ve spodní části obrazovky se ukazuje datum a čas pořízení snímku, zatímco teplota (a jednotky teploty) oblasti uvnitř čtyrúhelníku (nebo cíle) se ukazují nad čtyřúhelníkem.

Po každém stisknutí tlačítka CAPTURE se na displeji zobrazí pořizovaný snímek a ve spodní části obrazovky se graficky znázorňuje proces jeho ukládání. Přidržením tlačítka CAPTURE docílíte toho, že obrázky se budou pořizovat a ukládat v rychlém sledu, jak jim bude dovolovat rychlost paměťové karty.

Obrazovka Menu

Popis jednotlivých druhů nastavení, které najdete na obrazovce Menu, popisujeme níže v následujících částech návodu.

Gallery

Když otevřete galerii, zobrazí se poslední pořízený snímek. Opakovaným stisknutím levého tlačítka se budou postupně zobrazovat starší a starší obrázky v obráceném chronologickém pořadí. Uprostřed ve spodní části obrazovky se ukazuje datum a čas pořízení snímku, zatímco teplota (a jednotky teploty) oblasti uvnitř čtyrúhelníku (nebo cíle) se ukazují nad čtyřúhelníkem. Všimněte si, že vpravo dolů se zobrazuje také číslo obrázku a celkový počet snímků. V případě, že je galerie prázdná, zobrazí se prázdná obrazovka (viz obrázek 19).

Po stisknutí prostředního tlačítka se ukáže obrazovka možností (OPTIONS). Zde můžete libovolnou operaci, která se týká daného obrázku, zrušit (CANCEL) a vrátit se do galerie (GALLERY), vrátit se zpět k náhledu termálního obrazu (BACK TO THERMAL), nebo právě zobrazovaný snímek vymazat (DELETE). Výběr provádíte nejdříve levým tlačítkem pro předchozí položku menu nebo pravým tlačítkem pro následující položku menu a poté provedete prostředním tlačítkem samotný výběr.

PREV				SELECT					NEXT			
												-

Obrázek 17: Pás tlačítek funkcí na obrazovce galerie



Obrázek 18: Obrazovka možností galerie



FILTERS

MENU

Obrázek 15: Obrazovka

SELECT DOWN

pořízení termálního snímku

MENU

THERMAL

10:00 AM 06/15/15

GALLERY

FLASHLIGHT

DEVICE

CARTUR

Obrázek 19: Obrazovka prázdné galerie

Nastavení přístroje (DEVICE)





Obrázek 20: Obrazovka nastavení přístroje

Obrázek 21: Obrazovka celkového nastavení

Obrazovka nastavení přístroje vám umožňuje přístup k celkovému nastavení kamery, k nastavení data a času, jazyka, řízení spotřeby a také obnovení továrního nastavení.

Obrazovka celkového nastavení (GENERAL) umožňuje specifikovat jednotky zobrazované teploty (Celsius nebo Fahrenheit) a můžete zde povolit nebo zakázat zobrazování vrstev s dalšími informacemi.





Obrázek 22: Obrazovka nastavení formátu data

Obrázek 23: Obrazovka nastavení časového formátu

Výběrem jednoho ze dvou formátu zobrazení data bude Reveal ukládat a zobrazovat datum v požadovaném formátu.

Výběrem jednoho ze dvou formátu zobrazení času bude Reveal ukládat a zobrazovat čas v požadovaném formátu.





Obrázek 24: Obrazovka nastavení data a času Obrázek 25: Obrazovka nastavení jazyka Po nastavení hodnot data a času aktualizuje přístroj všechny zobrazení a bude pořizovat datum a čas. Po nastavení jazyka se začnou dialogová okna zobrazovat ve zvoleném jazyce.



Obrázek 26: Obrazovka nastavení jednotek

Obrázek 27: Obrazovka nastavení vrstev

Uživatel si může zvolit zobrazování (a měření) teploty v jedné ze dvou dostupných jednotek teploty, Celsius nebo Fahrenheit.

Při nastavení vrstev můžete povolit nebo zakázat zobrazování různých informací, jako je stav akumulátoru, čas, teplota a vodoznak Seek.

Nastavení řízení spotřeby



Obrazovka řízení spotřeby vám umožňuje zvolit si nastavení automatického vypnutí nebo jasu LCD displeje. Po aktivací funkce automatického vypnutí se termokamera bude vypínat po uplynutí nastaveného času nečinnosti. Nastavení na obr. 30 Vám umožňuje kontrolovat úroveň jasu displeje. V závislosti na situaci tak můžete šetřit spotřebu akumulátoru nebo omezit intenzitu světla vydávaného displejem.

Nastavení LED svítilny



Obr 31: Obrazovka nastavení svítily Obr 32: Nastavení vysoké intenzity Obr. 33: Nastavení nízké intenzity Na obrazovce nastavení svítilny můžete nastavit intenzitu světla dvou úrovní LED svítilny. Můžete nastavit úroveň vysoké intenzity (HIGH), která se aplikuje po prvním stisknutí tlačítka. Můžete nastavit úroveň nízké intenzity (LOW), která se aplikuje po druhém stisknutí tlačítka.

Položka About

Pod touto položkou najdete číslo modelu Reveal, sériové číslo a číslo verze softwaru.



Vypnutí Thermal

Položka "Thermal" funguje stejně, jako když dlouze podržíte prostřední tlačítko, tj. přístroj se vypne.



Obrázek 35: Vypnutí Thermal

Symboly pro zobrazení stavu akumulátoru







Zvolte tuto možnost pro vypnutí Přístroj je připojený k nabíječce termokamery

Méně než 10% Akumulátor je nabitý na méně než 10%

Vypnutí

Nabíjení akumulátoru nebo k USB portu







Více bež 85% Akumulátor je nabitý na více než 85%

Tabulka 1: Popis symbolů a jejich funkcí

35% až 65%

Nabití akumulátoru se

pohybuje mezi 35% až 65%

Filtry

Dostupných je 7 filtrů (isou označovány také jako LUT – Look Up Table), které můžete používat pro zabarvení snímku. Kdvž vyberete levým tlačítkem FILTERS stiskněte levé nebo pravé tlačítko. dokud se nezobrazí požadovaný filtr a poté ho vyberte prostředním tlačítkem. Filtry se stanovují podle uživatele a na základě množství tepla vyzařovaného pozorovaným objektem. Pohrajte si z jejich nastavením, dokud si nevyberete vhodné nastavení. Jako výchozí nastavení jsme zvolili filtr Tyrian, ale přístroj si zapamatuje vámi zvolený filtr.



Tabulka 2: Názvy a příklady filtrů

Obsluha LED svítilny

Tlačítko na pravé straně termokamery je vyhrazeno pro ovládání svítilny. Jedním stisknutím tohoto tlačítka se aktivuje vysoká intenzita LED osvětlení. Druhým stisknutím tlačítka se svítilna přepne na nízkou intenzitu osvětlení a po třetím stisknutí tlačítka se svítilna vypne. Když je termokamera vypnuta a stisknete tlačítko na pravé straně, ukáže se na displeji obrazovka nastavení svítilny. Pokud je termokamera zapnuta, obrazovka nastavení svítilny se nezobrazuje.







Obr. 36: Svítilna je zapnuta, vysoká intenzita





65% až 85%

Nabití akumulátoru se

pohybuje mezi 65% až 85%

Obnovení továrního nastavení



Možnost obnovení výchozího nastavení (RESTORE) umožňuje uživateli vrátit všechna nastavení na jejich výchozí hodnoty a obnovit stav přístroje, v němž opustil výrobu. Proces resetování trvá asi 90 sekund a netýká se obsahu paměťové SD karty.

Stahování obrázků

Micro SD karta







Obr. 41: Zvýrazněný slot microSD kartv

Obr. 43: Adaptér microSD karty (Adaptér není součástí dodávky)

Vložte microSD kartu (viz obrázek 42) do slotu na termokameře (viz červeně zvýrazněný otvor na obrázku 41). Po vložení můžete Seek Reveal používat jako zařízení pro ukládání obrázků, jejich přenos na počítač, atd. MicroSD kartu můžete vymazat a znovu použít, ať už na počítači za použití adaptéru (viz obrázek 43), v termokameře nebo přes USB připojení. Seek Reveal podporuje paměťové karty s kapacitou do 32 GB.

MicroSD kartu lze snadno vložit do přístroje, ale jen jedním směrem. Podle zobrazení na obrázku 42 zasuňte kartu do slotu, aby byl zoubek na pravé straně a kontakty směrovaly dolů. Karty neohýbejte a při vkládání nepoužívejte sílu.

USB port

Po připojení USB kabelu k počítači se microSD karta zobrazí na počítači jako zařízení s vyměnitelným úložištěm (viz obrázek 55 a 56). Když je karta viditelná, otevřete složku DCIM, ve které se nacházejí fotografie. Můžete je kopírovat, nebo přenášet a ukládat do počítače (Mac, PC nebo tabletu, resp. mobilního telefonu). Fotografie jsou ve standardním formátu JPG a můžete je snadno editovat, měnit iejich název nebo vkládat do dokumentů. Souborv RAW se neukládají.

Obr. 42: MicroSD karta





Your device is now connected to your PC as a standard SD Card To disconnect, please eject the SD Card drive from your PC.

Obrázek 45: Obrazovka USB připojení

Obrázek 44: Zvýrazněný USB port pro připojení

Aktualizace softwaru

Připojte Seek Reveal pomocí USB kabelu k počítači (Mac nebo PC). Počítač rozpozná Seek Reveal a můžete otevřít microSD kartu jako úložné zařízení. Externí úložiště můžete přejmenovat jako každý jiný soubor. V internetovém prohlížeči vyhledejte aktualizaci softwaru na stránce thermal.com/revealsupport. Stáhněte si soubor s aktualizací na počítač. Pokud je stahování dokončeno, zkopírujte soubor s aktualizací z počítače do hlavního adresáře na microSD kartě. Soubor by měl nést název "Thermal.str". Můžete ho jednoduše přesunout pomocí myši z počítače na paměťovou kartu. Pro další postup aktualizace má zásadní význam, abyste soubor umístili do hlavního adresáře na SD kartě (Root). Vysuňte USB zařízení z počítače a fyzicky odpojte USB kabel, aby mohla začít aktualizace. Pokud se aktualizace nezačne automaticky, spustí se po zapnutí Seek Reveal a zobrazovka aktualizace softwaru (viz obrázek 51). Systém vás upozorní, abyste kameru v průběhu aktualizace nevypínali a nezasahovali do procesu. Za méně než 1 minutu bude termokamera připravena k použití s novým softwarem. Na obrazovce "About" se objeví číslo nové verze softwaru.

	tary tary Depth Same (in the	Anche Carlos Bandar Bandar Anna Carlos Bandar
- T MA400	june i	a D. Start State of
+ tauce scores	0.004	harmony two See
- Ondrive	PCH PDPA III	viol(0)0144 Factorian
The PE	The Barriston	TARTING TRANSFORMED BLODE
- RM410	and the second se	
e oceé		
of Persons		
-L Harmy Law		
and all the later of		107 -

Obrázek 46: Soubor s aktualizací na SD kartě





Obrázek 47: Obrazovka aktualizace softwaru

Obrázek 48: Obrazovka při neúspěšné aktualizaci

Řešení problémů

- 1. Přístroj se nezapíná.
 - a) Zkuste připojit přístroj k nabíjení, abyste se ujistili, že je akumulátor dostatečně nabitý.
 - b) Podržte asi 30 sekund stisknuté prostřední tlačítko, aby se systém resetoval. Poté tlačítko uvolněte a počkejte.
- 2. V přístroji nelze ukládat ani vyvolat obrázky.
 - a) Zkontrolujte, zda je nainstalována microSD karta. Pamatujte, že kapacita karty může být maximálně 32 GB.
 - b) Zkontrolujte, zda není zaplněna paměť microSD karty. Pokud už není na kartě volná paměťová kapacita, vymažte některé obrázky nebo kartu vyměňte.
 - c) Zkuste získat přístup ke kartě na počítači.
- 3. Termální obrázek je rozmazaný.
 - a) Zkontrolujte, jestli je čistý objektiv termokamery.
 - b) Zkontrolujte, jestli je čistý displej.
- 4. Termální obrázek je zrnitý.
 - a) Nebylo světlo na termokameře zapnuto po dlouhou dobu?
 - b) Nedošlo k náhlému ochlazení nebo k zahřátí přístroje.
- 5. Pokud připojím termokameru k USB portu na počítači, nemůžu termokameru najít.
 - a) Zkontrolujte systém souborů (průzkumníkem ve Windows nebo vyhledávač v Mac OS) a externí paměťová zařízení (viz obrázek 51).





			NO NAME			
Back		View Arrange By Action Share E	dit Tags			Search
Favorites		Name	^	Date Modified	Size	Kind
All My Files	_	E DCIM		Jun 15, 2015, 10:00 AM	++	Folder
CiCloud Drive		DEVICE.TXT		Jun 18, 2015, 2:09 PM	122 bytes	text
AirDrop						
A Applications						
Desktop						_
Documents						
O Downloads						
Devices						
Remote Disc						
Untitled	۵					
NO NAME	=					
		-			and the second se	

Obrázek 52: Termokamera připojena k Mac OS

- 6. Svítilna svítí jen tlumeně.
 - a) Máte nabitý akumulátor? Svítilna je velice výkonná a spotřebovává značné množství energie. Pokud se kapacita akumulátoru výrazně sníží, svítilna se ztlumí, aby se chránil akumulátor a termokamera mohla pracovat.
- 7. MicroSD karta se vysouvá ze slotu.
 - a) Dejte pozor, aby nebyla poškozena microSD karta nebo slot karty.
 - b) Ubezpečte se, že ve slotu nejsou žádné cizí předměty (např. kousky vlákna, písek, atd.), které brání, aby se microSD karta bezpečně vložila.

- 8. Akumulátor je úplně vybitý a termokamera nepracuje.
 - a) Nabijte akumulátor a zapněte termokameru.
 - b) Pokud je displej černý, termokameru vypněte a znovu zapněte.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do termokamery. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro dětí, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro termokamery.

Optika a displej

Displej se může čistit čisticím lihem, který se aplikuje na měkký a čistý hadřík a poté se hadříkem vytře displej. Nedoporučuje se používat papírové ubrousky, protože by se mohl poškrábat skleněný kryt displeje. Čočku kamery a svítidla můžete rovněž čistit lihem a bavlněným tamponem. Nedoporučuje se používat jiné chemikálie, protože by mohlo dojít k odstranění ochranné vrstvy.

MicroSD karta a USB port

K používání microSD karet v PC slouží adaptér paměťové karty, který je možné použít ve čtečce paměťových karet k přenášení souborů mezi PC a Seek Reveal.

MicroSD karta i adaptér se musí udržovat v čistotě bez zbytků nečistot. Při manipulaci s microSD kartou se nedotýkejte kovových kontaktů na kartě. Dodržujte doporučení výrobce paměťové karty. Při likvidaci nevhazujte paměťovou kartu do netříděného komunálního odpadu. Nesprávnou likvidací

paměťových karet můžete způsobit znečištění životního prostředí a poškození zdraví. Při jejich likvidaci postupujte podle informací, které získáte u příslušného místního úřadu.

USB port má tvar micro-B samice. Na Seek Reveal lze používat stejný kabel (viz obrázek 49), jaký se používá pro připojení mobilního telefonu k PC (na jednom konci micro-B samice a na druhém konci samice typu A). USB kabel a USB port se musí udržovat v čistotě a v suchu. Pokud se do USB portu dostane písek nebo jiné cizí předměty, můžete je odstranit stlačeným vzduchem.



Obrázek 49: Samice micro-B na USB kabelu

Nestrkejte do USB portu žádné nástroje, protože byste ho mohli poškodit. Roztřepené kabely nebo kabely u nichž chybí část izolace, by se měly okamžitě vyměnit a přestat používat.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Prostředí Provozní teplota: Skladovací teplota: Teplota při nabíjení akumulátoru: Ochrana: Odolnost proti nárazu: Vlhkost: Termokamera Termální senzor: Rozlišení: Snímkovací frekvence: Spektrální odezva: Tvp měření teploty: Rozsah detekce: Přesnost při 25 °C: Technologie optiky: Ohnisková vzdálenost: F/#: Zorné pole: Vzdálenost detekce: Svítilna Typ: Lumeny: Úhel světelného kužele: Displei: Typ: Rozlišení: Pozorovací úhel: Kontrastní poměr: Akumulátor Technologie: Kapacita: Napětí: Nabíjecí proud: Životnost akumulátoru:

-10 až 65 °C (14 až 149 °F) -40 až 55 °C (-40 až 131 °F) 0 až 45 °C (32 až 113 °F) Proti vodě a prachu Test odolnosti pří pádu z výšky 1 m na chodník Provozní a skladovací: 10% až 95%, nekondenzující

Nechlazený mikro bolometr oxid vanadu 206 x 156 pixelů < 9 Hz 7,5 až 14 mikronů Pasivní -40 až 330 °C (-40 až 626 °F) Větší než 5 °C nebo 5% (9 °F nebo 5%) Chalkogenidové sklo s antireflexní vrstvou 4 mm F/1,2 Diagonálně 44°, svisle 36°, vodorovně 27° 150 m

LED Nízká intenzita: 120, vysoká intenzita: 300 7 až 70°

Barevný TFT LCD 2,4" 240 x 320 (QVGA) > 70° 500:1

Li-lon akumulátor 1900 mAh 3,7 V Při nabíjení adaptérem: < 1 A Při nabíjení z USB portu: < 0,5 A Jen termokamera: 10 hodin Jen svítilna: 2 hodiny Při skladování a 100% nabití: 60 dní

Ostatní

Úložné médium:	microSD karta s kapacitou do 32 MB
Souborový systém karty:	FAT32
Formát obrázků:	PNG
Časové razítko:	Ano
Počet obrázků (512 MB / 32 GB)	Při velikosti 224 kB > 2200 / > 142000
USB připojení:	Port Micro-B
Podporované operační systémy:	Windows, MAC OS 9 & Linux
Aktualizace softwaru:	Thermal.com/revealsupport

Výrobce deklaruje shodu výrobku podle následujících nařízení:

Nařízení	Popis
EN 61326-1:2012	Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC – obecné požadavky
EN 61326-2-2:2013	Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC –
	zvláštní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční
	kritéria zkušebních, měřicích a dohližecích přenosných zařízení
	pouzívaných v nízkonapeťových rozvodných sitich
CISPR 11:2009	Zarizeni pro radiove vysilani k prumyslovym, vedeckym a zdravotnickym
Pozmenovaci dopinek 1:2010	ucelum. Vlastnosti elektromagnetickeho ruseni. Omezeni a metody měření.
IEC 61000-3-2:2005	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro
Pozměňovací doplněk 1:2008	emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým
Pozměňovací doplněk 2:2009	proudem = 16 A)
IEC 61000-3-3:2008	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-3: Meze – Omezování
	změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého
	napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem = 16 A, které není
	předmětem podmíněného připojení
IEC 61000-4-2:2008	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Cást 4-2: Zkušební a měřicí
150 04000 4 0 0000	technika – Elektrostaticky vyboj – zkouska odolnosti
IEC 61000-4-3:2006	Elektromagneticka kompatibilita (ENIC) - Cast 4-3: Zkusebni a merici
Pozmenovaci dopinek 1:2007	technika - Vyzarovane vysokotrekvenchi elektromagneticke pole -
	ZKOUSKA Odolnosti
IEC 61000-4-4:2004	Elektromagneticka kompatibilita (EIVIC) - Cast 4-4: Zkusebni a merici
Pozmenovaci dopinek 1.2010	odolnosti
IEC 61000-4-5:2005	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí
	technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti
IEC 61000-4-6:2008	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí
	technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením indukovaným
	vvsokofrekvenčními poli
IEC 61000-4-8:2009	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-9: Zkušební a měřicí
	technika - Pulsy magnetického pole - zkouška odolnosti
IEC 61000-4-11:2004	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí
	technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny
	napětí - Zkoušky odolnosti

Chybové zprávy



Obrázek 53: Fotografie není dostupná



Obrázek 54: Obrazovka nekompatibilní SD karty

Pokud je fotografie v galerii poškozena, objeví se namísto obrázku tato obrazovka.

Když se ukáže obrazovka (obr. 54), něco se přihodilo během formátování. Nejdříve vyjměte SD kartu a poté ji znovu vložte, aby správně seděla v slotu. Pokud se tato obrazovka zobrazuje opakovaně, zformátujte kartu v počítači.





Obrázek 55: Paměť SD karty je zaplněna

Pokud se pokoušíte o pořízení snímku a na kartě není volné místo, objeví se tato obrazovka (obr. 55). Pokud se pokoušíte o pořízení snímku a SD karta není vložena, objeví se obrazovka na obr. 56.

Záruka

Na termokameru Seek™ Thermal Reveal FF RW-EAAX **poskytujeme záruku 24 měsíců.** Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použiti odpovídá technickému stavu při tiskul **Změny vyhrazeny!** © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.