

# Wireless-LAN USB Stick Kurzanleitung





# Einführung

Vielen Dank für den Kauf des JOY-iT® Wireless Lan USB Sticks.

JOY-iT<sup>®</sup> Produkte unterliegen strengen Qualitätskontrollen, wir hoffen, dass Sie mit unserem Produkt viel Freude haben werden.



# System Anforderungen

Notebook oder Desktop PC mit:

- min 1 GHz CPU
- Betriebssystem Windows 2000/XP/Vista/WIN7, MAC OS oder Linux
- Ein freier USB 2.0 Anschluss

### Installation

#### Wichtig:

Installieren Sie erst die Software bevor Sie den USB Stick mit Ihren PC verbinden. Sollten Sie doch zuerst den USB Stick mit Ihren PC verbunden haben, warten Sie bis ein Fenster erscheint "neue Hardware gefunden" und klicken Sie hier auf abbrechen.

Legen Sie die Treiber CD in Ihr CD oder DVD Laufwerk ein. Starten Sie das Programm Setup.exe

Name 🔺	Size	Туре	Date Modified
		File Folder	11/29/2009 9:02 PM
🛅 linux		File Folder	11/29/2009 9:02 PM
MacOS10.4_Universal_Driver		File Folder	11/29/2009 9:02 PM
🛅 Manual		File Folder	11/29/2009 9:02 PM
CREaltek_MacOS10.3_Driver1		File Folder	11/29/2009 9:03 PM
🚞 Release notes		File Folder	11/29/2009 9:03 PM
🛅 VistaX64		File Folder	11/29/2009 9:03 PM
🛅 VistaX86		File Folder	11/29/2009 9:03 PM
🛅 Win98		File Folder	11/29/2009 9:03 PM
🛅 Win2000		File Folder	11/29/2009 9:03 PM
C WinME		File Folder	11/29/2009 9:03 PM
C WinXP		File Folder	11/29/2009 9:03 PM
🚞 X64		File Folder	11/29/2009 9:03 PM
Setup.dll	365 KB	Application Extension	5/17/2006 11:21 AM
🕑 autorun.inf	1 KB	Setup Information	8/1/2007 6:18 PM
🛢 data1.cab 🗧	3,164 KB	WinRAR archive	5/18/2007 6:41 PM
🗔 data1.hdr	56 KB	HDR File	5/18/2007 6:41 PM
🔚 data2.cab 🔹	4,937 KB	WinRAR archive	5/18/2007 6:41 PM
🔊 ISSetup.dll	481 KB	Application Extension	4/5/2007 2:36 PM
🐻 layout.bin	1 KB	BIN File	5/18/2007 6:41 PM
🚰 Setup.exe	445 KB	Application	1/20/2007 3:46 AM
🕑 Setup.ini	1 KB	Configuration Settings	5/18/2007 4:37 PM
🖬 Setup.inx	263 KB	INX File	5/18/2007 6:41 PM
📾 setup.isn	251 KB	ISN File	5/16/2006 2:44 PM
5ETUP.ISS	1 KB	ISS File	12/20/2006 1:55 PM
SETUP.TXT	З КВ	Text Document	10/12/2006 11:15 AM

Warten Sie bis sich der Installer meldet



Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf "**Next**". Für Deutsch wählen Sie "German"

Select the language for the install	lation from th	e choices belo	w.	-
Basque Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch				The second se
English Finnish French (Canadian) French (Standard) German Greek				<b>M</b>
illShield				



3



Die Installation erfolgt automatisch. Am Ende der Installation werden Sie gefragt, ob Sie den PC neustarten möchten. Durch den Neustart werden alle Programme beendet. Sie müssen den PC neustarten bevor Sie den Stick verwenden können.

REALTEK 11n USB Wireless	s LAN Driver and Utility
	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility. Before you can use the program, you must restart your computer. Yes, I want to restart my computer now. No, I will restart my computer later. Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
	K Back Finish Cancel

Klicken auf "Finish" um die Installation abzuschließen.

# Konfiguration

Nach der Installation können Sie sich mit Wireless Netzwerken verbinden. Das Konfigurationprogramm startet automatisch. In der unteren rechten Ecke der Taskleiste finden Sie das Icon für Wireless Lan.

1. Machen Sie einen rechts Klick auf das Icon und wählen Sie "Open Config Utility."

Open Config	Utility	
Set Wizard	1	
About		
Hi de		
QVIT		

2. Das Konfigurationsprogramm sucht nun automatisch nach Wireless Netzwerken und zeigt diese an. Über Refresh können Sie die Liste aktualisieren.



Um Zugang zu einen Netzwerk zu erhalten klicken Sie dieses an und wählen Sie

"Add to Profile."

🤽 REALTEK RTL8187 WI	reless LAN U	tility					
Refresh( <u>R</u> ) Set Wizard( <u>S</u> )	Mode(M) View(V)	About (A	)				
🖃 🚽 MyComputer	General Profi	Le Availa	able Network	Advanced	Status	Statistics W	'i-Fi Protect Setup
Kealtek KIL8187 )	Available Netv	(ork(c)					
		OIK(S)	Cleaneral	Francistic	- 1 - 1 -		the const
	1 <sup>9</sup> liokeve		Channel	Nopo	n Ne Uol	twork Authentic	ation Signal
			6	WED	Uni		70%
	WiFi-11N	Router	6	None	Un	nown	88%
	WiFi-150	1 Router	6	None	Unl	nown	82%
	WiFi-150N	1 Router	6	None	Unl	nown	82%
	1 <sup>30</sup> WiFi-150M	1 Router	6	None	Unl	known	88%
	1" WiFi-150	1 Router	6	None	Un	nown	84%
	I ChinaNet	vMgQ	10	TKIP/AES	WF	'A Pre-Shared Ke	y 96%
	<						>
		Re	efresh		Ado	l to Profile	ן
							-
	Note Double c	lick on itor	n to ioin/cron	to profile			
	Double c	ICK ON ILE	n to join/crea	të promë,			
	1	<b>—</b> -					
Show Tray Icon			visable Adapte	er			Close
Radio Off							
Ready							NUM

 Falls das Netzwerk verschlüsselt ist, müssen Sie noch den richtigen Schlüssel eingeben.
 Das Konfigurationsprogramm wählt automatisch den richtigen Anmeldemodus aus, die Einstellungen sollen Sie im Normallfall nicht ändern.



Vireless Network Properties:	
Profile Name: B-LINK Network Name(SSID): B-LINK This is a computer-to-computer(ad hoc) network; wireless access points are not used. Channel: 6 (2437MHz)	802.1× configure EAP TYPE :
Wireless network security This network requires a key for the following: Network Authentication: Open System	GTC V
Data encryption: WEP	Username :
Key index (advanced):	Identity :
Network key:	Password :
Confirm network key: *********	Certificate :

**Hinweis:** Bei Netzwerken, die mit WPA/WPA2 verschlüsselt sind müssen Sie noch die Art der Verschlüsselung wählen: AES oder TKIP, diese Informationen kann Ihnen nur die Person geben, die das Netzwerk erstellt hat. Im Zweifelsfall probieren Sie einfach beide Möglichkeiten aus.

4. Wurde die Verbindung mit dem Wireless Netzwerk erfolgreich hergestellt, zeigt Ihnen das Konfigurationsprogramm Infos zur Verbindungsqualität an.



🚜 REALTEK RTL8187 🛡	ireless LAN Utility
Refresh(R) Set Wizard(S)	Mode(M) View(Y) About(A)
Booltak RTI8187	General Profile Available Network Advanced Status Statistics Wi-Fi Protect Setup
A REAL CON MILLOTON	Status: Associated Throughput:
	Speed: 11 Mbps
	Type: Infrastructure
	Encryption: None Tx:0.00% Total:0.00%
	SSID: WiFi-11N Router
	Signal Strength:
	Link Quality:
	Network Address
	Network Address:
	TP Address: 192.168.16.106
	Subnet Mask: 255.255.0
	Gateway: 192.168.16.1
	RoNew ID
Show Tray Icon	Disable Adapter Close
Radio Off	
Ready	NUM

Hinweis: Dies ist eine Kurzanleitung, die vollständige Anleitung mit allen Einstellungen finden Sie auf der mitgelieferten Treiber CD.

Copyright © JOY-iT<sup>®</sup> 2010 Alle Rechte vorbehalten, Nachdruck, Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung des Markeninhabers.

www.joy-it.net