

cyber*Jack* wave



R

Installations- und Bedienungsanleitung

V 1.0

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort		1
2 Gerätebeschreibung		2
2.1 cyberJack wave 2.1.1 Überblick 2.1.2 Chipkartenleser in Betrieb neh 2.1.3 Statusanzeigen	men	2 2 2 6
3 Installation des cyberJac	ck wave	7
3.1 Installation unter Wind 3.1.1 Installation der Softwarekomp 3.2 Installation unter Linux	OWS onente	7 7 13
Beschreibung für ubuntu 3.3 Installation unter Mac (3.3.1 Mac OS X	DS X	13 16 16
3.4 Installation unter Andre	oid	19 22
4 Europeine Societation		23
 4 Funktionsbeschreibung 4.1 Gerätemenü 4.2 Gerätemanager 4.3 Modulverwaltung 4.4 tanJack easy 5 Sicherheitshinweise 		23 25 32 37 39 40
6 Technische Referenz		42
6.1 LED-Funktion6.2 Geräteidentifizierung6.3 Sicherheitsfunktion7 Support		42 42 43 44
8 Datenblatt		45
8.1 cyberJack wave 9 Konformitätserklärung		45 48
9.1 cyberJack wave		48
index		50

1 Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für den Chipkartenleser REINER SCT cyber *Jack*[®] wave entschieden haben. Er sichert somit Ihre täglichen Transaktionen stets auf ein Maximum ab.

Die Highlights auf einen Blick

- Chipkartenleser der Sicherheitsklasse 3
- Bluetooth 2.1 + 4.0 LE (Low Energy)
- Hochauflösendes TFT-Display
- Lithium-Ionen Akku aufladbar über microUSB
- Soft-Touch-Tastatur mit taktiler Rückmeldung
- RFID + NFC-Funktion

Das Gerät wurde in Deutschland entwickelt und mit größter Sorgfalt hergestellt, so dass es Sie viele Jahre zuverlässig unterstützt.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den cyber Jack® wave verwenden

Viel Erfolg mit Ihrem neuen Gerät wünscht Ihnen

REINER SCT Reiner Kartengeräte GmbH & Co. KG Goethestraße 14 78120 Furtwangen Germany

www.reiner-sct.com

2 Gerätebeschreibung

2.1 cyberJack wave

2.1.1 Überblick

Gerätebeschreibung

Der cyber**Jack[®] wave** ist ein Bluetooth RFID-Chipkartenleser für die sichere mobile Nutzung von SmartCards. Das ultraflache Design und die umfangreichen Funktionen machen den cyber**Jack[®] wave** zur idealen Ergänzung für alle modernen Notebooks, Smartphones und Tablets.

Der cyber *Jack*[®] wave besitzt einen Lithium-Ionen-Akku, der via microUSB jederzeit geladen werden kann. Das hochauflösende TFT-Display kann alle sicherheitsrelevanten Daten farbig und übersichtlich strukturiert darstellen. Die elegante Soft-Touch-Tastatur mit Vibration rundet die hohe Benutzerfreundlichkeit ab.

Der Leser kann für kontaktlose Karten und Karten mit Kontaktchip verwendet werden.

Nutzung als Bluetooth-Leser

Mit dem cyber**Jack[®] wave** ist es möglich, Apps und Transaktionen mit chipkartenbasierter Sicherheit via Bluetooth ab V 2.1 + und Bluetooth V 4.0 LE abzusichern und den höchsten Sicherheitslevel durch eine unabhängige Anzeige mit sicherer PIN-Eingabe zu garantieren.

Hinweis: Für die Nutzung der Bluetooth-Kommunikation benötigen Sie eine hierfür geeignete Hardware und eine Applikation (App) auf Ihrem Notebook, Smartphone oder Tablet. Die Hardware- und App-Hersteller können Ihnen weitere Informationen zu den jeweiligen Geräteschnittstellen und Funktionen nennen.

Eine Anwendungsübersicht finden Sie unter: www.reiner-sct.com/cyberjackwave

Nutzung als RFID-Leser

Durch die RFID-Funktion kann der cyber **Jack[®] wave** auch via NFC mit kontaktlosen Chipkarten kommunizieren (neuer Personalausweis nPA, kontaktlose GeldKarte,...).

Nutzung als USB-Leser

Der cyber **Jack**[®] wave kann mittels der REINER SCT-Treiber auch als konventioneller USB-Chipkartenleser der Sicherheitsklasse 3 an fast allen Computern mit den gängigen Betriebssystemen (Windows, OS X, und Linux) verwendet werden. Die notwendigen Treiber finden Sie hier: <u>www.reiner-</u> <u>sct.com/treiber</u>

2.1.2 Chipkartenleser in Betrieb nehmen

Auspacken

In der Verpackung sind enthalten¹):

- cyber Jack[®] wave
- USB-Ladegerät
- •

¹⁾ Je nach Variante und Bezugsquelle befinden sich gegebenenfalls noch weitere Komponenten in der Verpackung.

Achten Sie vor jeder Inbetriebnahme darauf, dass die beiden links und rechts am Gerät aufgebrachten Sicherheitssiegel unbeschädigt sind und der Abbildung auf dem Bild 1) entsprechen.



1) Unbeschädigtes Siegel bei Tageslicht



2) Unbeschädigtes Siegel unter UV-Licht

Die Hintergrundfarbe des Siegels muss in **unbeschädigtem Zustand** und bei Tageslicht einheitlich grau sein. Nur für Experten: Unter UV-Licht ist die diagonale Aufschrift **SECURITY SEAL** UV-leuchtend zu lesen.

Bei einem **manipulierten Siegel** ist der diagonale Text **VOID** (deutsch: ungültig), lesbar. Abbildungen manipulierter Siegel:



3) Manipuliertes Siegel mit Text VOID manipuliertem Siegel



4) Kleberückstand auf dem Gerät bei

Bei einer Beschädigung der Gerätesiegel besteht der Verdacht, dass Ihr Gerät unzulässig verändert wurde. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall umgehend an Ihren Fachhändler und verwenden Sie das Gerät nicht!



Beschreibung der Bedienelemente

Tastenbezeichnung	Beschriftung	Funktion
C-Taste	С	Einzelne Zeichen löschen oder im Menü zurück
Clear-Taste	CLR	Löschen des Inhalts des Eingabefensters
OK-Taste	ОК	Bestätigung Ihrer Eingabe / Auswahl
@-Taste	@	Aufruf des Gerätemenüs
Pfeiltasten	A Y	Navigieren durch das Menü

Chipkarteneinschub

Beschreibung der Funktionen

Rückseite

Bezeichnung	Funktion
RFID-Antennensymbol	An dieser Position kontaktlose (RFID/NFC)-Chipkarten flach auflegen.
Ein- / Aus- Taste	Zum Ein- bzw. Ausschalten des Lesers hier drücken. Langes Drücken des Tasters schaltet den Leser in jeder Situation aus.
Chipkarteneinschub	Hier die Chipkarte einstecken, Kartenposition siehe Symbol. Das vollständige Einstecken der Chipkarte schaltet den Leser ein.
microUSB-Buchse	Laden des internen Akkus an USB-Anschluss oder USB- Netzteil sowie zur Nutzung als USB-Leser mit Gerätetreibern von REINER SCT.



3 Installation des cyberJack wave

3.1 Installation unter Windows



Dieser Chipkartenleser wird aktuell von folgenden Betriebssystemen unterstützt: Windows XP 32 Bit, Windows Vista 32/64 Bit / Windows 7 32/64 Bit / Windows 8.x 32/64 Bit, sowie Windows Server 2003 – 2012 R2 32/64 Bit.

Der cyber*Jack[®]* wave mit USB-Anschluss darf erst nach erfolgter Installation des Treibers und erfolgtem Neustart an die USB-Schnittstelle des Rechners angeschlossen werden. Der cyber*Jack[®]* wave wird an die USB-Schnittstelle Ihres Computers, bzw. an einen USB-Hub angeschlossen.



Bitte gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- 1. Installieren Sie zuerst die Treiber wie unter <u>Installation der Softwarekomponente</u>⁷ beschrieben.
- Stecken Sie anschließend den USB-Stecker des cyber Jack[®] wave in die entsprechende USB-Buchse Ihres PC ein. Sollten die vorhandenen USB-Schnittstellen Ihres Computers bereits belegt sein, benötigen Sie einen aktiven USB-Hub mit eigner Stromversorgung.
- 3. Ihr System zeigt nach wenigen Sekunden an, dass eine neue Systemkomponente gefunden wurde und der zugehörige Gerätetreiber installiert wird.

3.1.1 Installation der Softwarekomponente

Laden Sie den aktuellen cyber **Jack**[®] Treiber von der Reiner SCT-Webseite herunter: <u>http://www.reiner-sct.com/support/download/treiber-und-software/cyberjack/chip-windows.html?grp=kontaktbehaftet</u>. Starten Sie nach dem Download die Installation durch einen Doppelklick auf die Datei bc_xxxxx.exe (xxxxxx bezeichnet jeweils die aktuelle Treiber-Version. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Anleitung 6_10_7).

Durch die schnelle Entwicklung in der Computertechnologie kann es vorkommen, dass die Treiber auf dem cyber *Jack*[®] wave nicht immer auf dem aller neuesten Stand sind. Bitte nutzen Sie nach der Installation die Funktion "Prüfe auf neue Versionen" (Siehe <u>Kapitel Gerätemanager 32</u>) und führen Sie die ggf. angebotene Aktualisierung durch. So ist gewährleistet, dass Ihre Installation immer auf dem neuesten Stand ist.



Wollen Sie die cyber *Jack*[®] Base Components unter Windows installieren, müssen Sie über Administratorrechte verfügen. Beachten Sie weiterhin, dass alle Programme geschlossen werden müssen, bevor Sie mit der Installation beginnen.



Wählen Sie zunächst die Installationssprache aus. Klicken Sie dann auf [Weiter].



Klicken Sie auf [Weiter].



Stimmen Sie im Fenster Lizenzvereinbarung den Lizenzvereinbarungen zu und klicken auf den Button [Weiter].

cyberJack Base Components - InstallShield Wizard V.6.10.7
Auswahl cyberJack Modell Die Schaltflächen zeigen den jeweiligen Stecker zum Anschluß an den PC.
Bitte wählen Sie Ihr cyberJack Modell
Unterstützung für alle cyberJack pinpad/e-com Leser in der Anschlußvariante USB.
InstallShield <zurück weiter=""> Abbrechen</zurück>

Durch Anklicken auf das Kästchens wählen Sie den USB-Treiber für Ihren Chipkartenleser aus. Klicken Sie auf [Weiter].



Es wird eine Zusammenfassung der Auswahl angezeigt. Klicken Sie auf [Weiter].

cyberJack	Base Components - InstallShield Wizard V.6.10.7	×
Zielpfad wählen Ordner auswählen, in dem die Dateien i		
	cyberJack Base Components in folgendem Ordner installieren: C:\Program Files (x88)\REINER SCT\cyberJack	
InstallShield	<zuriick weiter=""> Abbrech</zuriick>	en

Klicken Sie auf [Weiter], wenn Sie das Programm indem angezeigten Ordner installieren wollen. Möchten Sie die Dateien in einem anderen Ordner installieren, klicken Sie auf [Ändern] und wählen Sie den gewünschten Pfad aus.



Wählen Sie anschließend [Installieren] aus und die Installation der Treiber beginnt.

cybe	rJack Base Components - InstallShield Wizard V.6.10.7	×
	Der InstallShield® Wizard installiert cyberJack Base Components	
	Installation	
-	C:\\REINER SCT\cyberJack\Test_ZkaSigApi_Funktion.exe	
InstallShield		Abbrechen

Die Treiber werden installiert. Mit [Abbrechen] können Sie die Installation abbrechen.

cybe	erJack Base Components - InstallShield Wizard V.6.10.7
	InstallShield Wizard abgeschlossen Die Installation von cyberJack Base Components auf Ihrem Computer ist abgeschlossen.
	 Ja, Computer jetzt neu starten. Nein, Computer wird später neu gestartet. Nehmen Sie alle Disketten aus den Laufwerken, und klicken Sie anschließend auf 'Fertig stellen', um das Setup abzuschließen.
InstallShield	< Zurück Fertig stellen Abbrechen

Nach Beendigung der Installation muss der PC nun neu gestartet werden, damit die installierten Treiber aktiviert werden.

Im Windows Start-Menü (Windows XP bis Windows 7) wurde ein neuer Ordner REINER SCT angelegt:



Im Windows 8.x Start-Menü werden zwei neue Kacheln angelegt:



3.2 Installation unter Linux



Für diesen Chipkartenleser stellt Reiner SCT für folgende Distributionen (32bit und 64bit) vorkompilierte Treiber zur Verfügung:

- openSuse 11.2 12.3
- Ubuntu 10.04 13.04
- Debian 6.01

Finden Sie Ihre Distribution oben nicht aufgeführt, bietet Reiner SCT dafür aktuell kein vorkompiliertes Paket an. Sie können den zugehörigen Quellcode aber selbst kompilieren. Sie finden den Quellcode der aktuellen Version unserer Linux-Treiber auf unserer Webseite zum Download.

Der cyber *Jack*[®] wave wird an die USB-Schnittstelle Ihres Computers, bzw. an einen USB-Hub angeschlossen. Bitte lesen Sie vor dem Einstecken des Chipkartenlesers unbedingt die nachfolgenden Informationen!



Für den cyber *Jack*[®] wave ist eine Treiberinstallation notwendig.

Für Ihre Linux Distribution müssen folgende Pakete vor der Treiberinstallation installiert sein:

- pcscd
- libc6
- libgcc1
- libpcsclite1
- libstdc++6
- libusb-1.0-0

Die Pakete können über die Paketverwaltung Ihrer Distribution installiert werden.

3.2.1 Linux .deb

3.2.1.1 Beschreibung für ubuntu

Zur Installation der Treiber für den cyber *Jack*[®] wave benötigen Sie eine Internetverbindung. Stecken Sie den Chipkartenleser noch nicht ein!

Zur Nutzung des cyber **Jack**[®] wave benötigen Sie einen Treiber. Die Installation der Linux-Treiber für den cyber **Jack**[®] wave teilt sich grundsätzlich in zwei Schritte auf:

a) Installation des PCSC-Treiber und dessen Abhängigkeiten

b) Installation des aktuellen Treibers für den cyber Jack® wave

Vorgehensweise:

Nach der Installation der PCSC-Treiber und dessen Abhängigkeiten laden Sie den aktuellen Treiber passend für Ihre Distribution und Ihren Prozessor unter <u>www.reiner-sct.com/treiber</u> herunter.



Führen Sie die Installation dieses Treibers mittels Doppelklick aus. Im hier gezeigten Beispiel startet dann zunächst der Ubuntu Software-Center (Paketverwaltung). Dieser zeigt dann Informationen zum Treiberpaket. Klicken Sie auf [Installieren], um die Installation zu starten

🔗 🗖 🕤 Ubuntu Sof	tware-Center		
	≱ O		
Alle Anw	endungen Installiert Verlauf		
RE dr libifd	INER SCT cyberJack USB chipcard iver _{cyberjack6}	reader user sp	ace
Eine ältere Vers die Datei nur, w	ion von »libifd-cyberjack6« ist in einer normalen Software-Paketquell ann Sie der Quelle vertrauen.	e verfügbar. Installieren Sie	Installieren
This package includes	the IFD driver for the cyber Jack contactless (RFID) and contact USB chipcard reader.		
<u>Entwicklerwebseite</u>			
		Kein Bildschirmfoto verfü	gbar
Version	libifd-cyberjack6 3.99.5final.sp05		
Gesamtgröße	276.3 kB müssen heruntergeladen werden, 1.0 MB nach der Installation		
Lizenz	Quelloffen		
Aktualisierungen	Unbekannt		

Um die Installation durchzuführen benötigen Sie Administrator-Rechte. Geben Sie dann das entsprechende Passwort ein und klicken Sie auf [Legitimieren] um den Treiber zu installieren.

8 🔵 🛛	Legitimieren				
O	Sie müssen Ihr Passwort eingeben, um dieses Paket zu installieren. Eine Anwendung versucht eine Aktion auszuführen, die Privilegien erfordert. Eine Legitimation ist erforderlich, um diese Aktion auszuführen.				
Ð					
	Passwort:				
▶ Details	s				
	Abbrechen Legitimieren				

Nach erfolgreicher Installation des Treibers erhalten Sie folgende Meldung:



Bitte führen Sie nun einen Neustart des Rechners durch.



Die Treiberinstallation ist nun abgeschlossen. Sie können nun den cyber *Jack*[®] wave in eine USB-Buchse Ihres Computers einstecken und verwenden.

Hinweis: Zur Nutzung des cyber *Jack*[®] wave benötigen Sie ein Anwendungsprogramm und eine Chipkarte.

3.3 Installation unter Mac OS X



Dieser Chipkartenleser wird aktuell von folgenden Betriebssystemen unterstützt: Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9

Der cyber *Jack*[®] wave wird an die USB-Schnittstelle Ihres Computers, bzw. an einen USB-Hub angeschlossen. Bitte lesen Sie vor dem Einstecken des Chipkartenlesers unbedingt die nachfolgenden Informationen!



Für den cyber Jack® wave ist eine Treiberinstallation notwendig.

3.3.1 Mac OS X

Laden Sie sich den aktuellen Treiber für den cyber *Jack*[®] wave unter <u>www.reiner-sct.com/treiber</u> herunter und führen Sie die Treiberdatei mittels Doppelklick aus. Sie werden nun durch die Installation geführt.

Klicken Sie auf den Button [Fortfahren] um die Installation des Treibers zu starten.



Klicken Sie auf [Für alle Benutzer ab diesem Computer installieren], danach auf [Fortfahren].

● ● ● ● ●	CyberJack Chipcard Driver (SP05 64 Bit)" installieren
	Zielvolume wählen
🖯 Einführung	Wie möchten Sie diese Software installieren?
Zielvolume	wie moenten sie diese software instanieren:
auswanien	Für alle Benutzer an diesem Computer installieren
linstallationstyp	
Installation	
Zusammenfassung	
REINERSCT= Ditte Gehoimzehl cingeban (k+1) 1 2 3 0 4 5 6 CLR 7 8 9 @ A 0 · v OK	Für die Installation dieser Software wird 2,5 MB freier Platz benötigt. Sie möchten diese Software für alle Benutzer dieses Computers installieren.
	Zurück Fortfahren

Die Installation muss im Standardverzeichnis erfolgen.Klicken Sie auf den Button [Installieren].

	Standardinstallation auf "Macintosh HD"
🖯 Einführung	
 Zielvolume auswählen Installationstyp 	Hierfür werden 2,5 MB Speicherplatz auf Ihrem Computer benötigt.
Installation	Klicken Sie auf "Installieren", um die
Zusammenfassung	Standardinstallation dieser Software für alle Benutzer dieses Computers durchzuführen. Die Software kann von allen Benutzern dieses Computers verwendet werden.
REINERSCT* Ditrie Geheimzehl Ditrieben ((**)) 1 2 3 0 4 5 6 CLR 7 8 9 8 ^ 0 ' * CK	Ort für die Installation ändern
	Zurück Installieren

Erlauben Sie nun durch Eingabe Ihres Benutzernamen und Ihres Kennworts die Treiberinstallation. Klicken Sie dann auf [Software installieren].

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer die notwendigen Rechte für eine Installation besitzen muss!

0

and the second second second			
	Installation installieren erlauben.	isprogramm versucht, neue Software zu 1. Geben Sie Ihr Kennwort ein, um dies zu	
	Name:	admin	
	Kennwort:		
		Abbrechen Software installieren	
Klicken Sie	e auf [Schlie	eßen], um die Treiberinstallation abzuschließen.	
00	💝 "PCSC	CyberJack Chipcard Driver (SP05 64 Bit)" installieren	1
		Installation erfolgreich abgeschlossen	
🖯 Einführ	ung		
Zielvolu auswäh	ime Ien		
⊖ Installa	tionstyp		
⊖ Installa	tion		
😑 Zusamn	nenfassung	Die Installation was aufalgusish	
		Die Installation war erfolgreich.	
		Die Installation war erfolgreich.	
		Die Installation war erroigreicn.	

Vor der Nutzung des cyber *Jack*[®] wave müssen Sie Ihren Mac einmal neu booten. Danach können Sie den cyber *Jack*[®] wave in eine USB-Buchse Ihres Computers einstecken und verwenden.

Zurück

Schließen

Hinweis: Zur Nutzung des cyber Jack® wave benötigen Sie ein Anwendungsprogramm.

3.4 Installation unter Android



Der cyber*Jack[®]* wave setzt für den Betrieb mindestens Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) voraus.

Um den cyber**Jack[®] wave** unter Android betreiben zu können, müssen ebenfalls zunächst die cyber**Jack[®]** Base Components installiert werden. Laden Sie dazu die aktuelle Version im <u>Google Play Store</u> herunter und installieren sie diese.

Nach der Installation finden Sie die cyber *Jack*[®] Base Components in Ihren Apps.



Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone, schalten Sie Ihren cyber *Jack*[®] wave ein und starten Sie die App, um Ihren cyber *Jack*[®] wave für die Nutzung einzurichten.



Einstellungen

cyberJack Bluetooth-Leser



Richten Sie zunächst Ihren cyber *Jack*[®] wave als Standardleser für Apps ein. Klicken sie hierfür auf [Standardleser].

Wurde Bluetooth zuvor nicht aktiviert, meldet das die App an dieser Stelle und fordert Sie auf, die Aktivierung von Bleutooth zuzulassen. Mit dem Klick auf [Zulassen] aktivieren die cyber **Jack**[®] Base Components Bluetooth selbstständig.



Die cyber *Jack*[®] Base Components zeigt nun ggf. bereits gepairte Geräte an. Mit einem Klick auf [Nach Geräten suchen] starten Sie die Suche nach verfügbaren cyber *Jack*[®] wave.



Wählen Sie nun Ihren cyber Jack® wave aus, indem Sie auf den entsprechenden Eintrag klicken.



Es erscheint nun eine Bluetooth-Pairing-Anfrage. Vergleichen Sie den angezeigten Passkey mit der Anzeige auf Ihrem cyber *Jack*[®] wave. Wenn die Zahlen identisch sind, klicken Sie auf [Kopplung durchführen].

Ihr cyber *Jack*[®] wave ist nun gepairt und kann in Apps verwendet werden. Er wird nun als Standardleser angezeigt.

Wollen Sie einen anderen cyber **Jack**[®] wave als Standardleser festlegen, führen Sie die beschriebene Prozedur erneut durch.

Aussehen

Hier haben Sie die Möglichkeit, das Aussehen der cyber *Jack*[®] Base Components zu verändern. Es steht ein dunkles (Standard) und ein helles Design zur Auswahl.





Dunkles Design

Helles Design

Debugging

Entwickler-Funktion: Wenn der Debug-Modus aktiviert ist, werden mehr Informationen in eine Log-Datei geschrieben.

Funktionstest

An dieser Stelle können Sie die Funktion Ihres cyber Jack® wave prüfen.

REINER SCT Homepage

Mit einem Klick auf diesen Menüpunkt öffnet sich Ihr Browser und Sie gelangen auf die Homepage von Reiner SCT.

Über die App

Unter diesem Menüpunkt erhalten Sie Informationen zur App.

3.5 Installation unter iOS



Der cyber Jack® wave setzt für den Betrieb mindestens iOS 6 voraus.

Die Installation des cyber *Jack*[®] wave unter iOS erfolgt aus der jeweiligen App. Diese verbindet sich über Bluetooth mit dem Chipkartenleser und bindet ihn in die Anwendung ein.

Am Beispiel der Reiner SCT App myCard (kostenlos erhältlich im <u>Apple App Store</u>) wird nachfolgend das Einbinden gezeigt.

Installieren Sie myCard und starten Sie die App.



Karte lesen

Klicken Sie auf [Verbindungen], um die Leser Einstellungen zu öffnen.



Schalten Sie zunächst den cyber **Jack**[®] wave ein und machen Sie den Kartenleser über @-Taste - Einstellungen - Bluetooth - Sichtbar machen für das iOS-Gerät sichtbar. Wenn bereits ein Kartenleser mit der App gekoppelt wurde, sehen Sie das unter (2). Klicken Sie nun auf **[Suchen]**.

Wenn der cyber *Jack*[®] wave gefunden wurde, erscheint er unter (3). Klicken Sie darauf. Ggf. wird nun eine Bluetooth Pairing Anfrage erscheinen.

•••• Netz 🤶	09:38	* 📼		
< Zurück Le	K Zurück Leser Einstellungen			
Bluetooth Pairing Request "cyberJack wave 5637" would like to pair with your iPhone. Enter the code shown on "cyberJack wave 5637".				
° I				
Cancel Pair				
cyberJack wave 4623				
cyberJack wave in Reichweite				
1	<mark>2</mark> _{АВС}	3 _{Def}		
4 _{GHI}	5 JKL	<u>6</u> мно		
7 PQRS	8 тиv	9 wxyz		
	0	×		

Geben Sie hier die Zahlenfolge ein, die auf dem Display des Kartenlesers angezeigt wird und bestätigen Sie mit **[Pair]**.

Damit ist der cyber **Jack[®] wave** nun mit der App gekopplet und kann verwendet werden.

4 Funktionsbeschreibung

4.1 Gerätemenü

Im Gerätemenü können Sie verschiedenste Einstellungen vornehmen und Anwendungen starten. Gehen Sie bitte dabei folgendermaßen vor.

Um ins Gerätemenü zu gelangen, drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die **@-Taste**. Im Display wird folgendes angezeigt.



Die Menüpunkte **Anwendungen** und **TAN erstellen** stehen nur zur Verfügung, wenn eine Chipkarte eingesteckt oder eine kontaktlose Karte in Reichweite de RFID-Antenne ist, die entsprechende Funktionen unterstützt.

Mit den Pfeiltasten können Sie durch das Menü navigieren. Mit der **OK-Taste** gelangen Sie in das jeweilige Untermenü. Mit der **C-Taste** verlassen Sie das Untermenü.

Einstellungen

Geräte-Menü	0	o	
Anwendungen			
TAN erstellen			
Einstellungen	Funk		
Version	Bluetooth		
Ausschalten	USB		
	Display		
	Vibrieren		

Im Menü **Einstellungen** finden Sie Untermenüs um verschiedene Einstellungen an Ihrem cyber*Jack*[®] wave vorzunehmen.

Funk



Flugmodus: Schaltet alle Drahtlosverbindungen ab (Bluetooth und RFID/NFC). Auf dem Startbildschirm des cyber *Jack*[®] wave erscheint zusätztlich folgendes Symbol Bluetooth classic: Bluetooth 2.1 ein- bzw. ausschalten Bluetooth LE: Bluetooth 4.0 ein bzw. ausschalten RFID/NFC: Leseeinheit für kontaktlose Karten ein- bzw. ausschalten. Ist RFID/NFC abgeschaltet

erscheint auf dem Startbidlschirm des cyber *Jack[®]* wave das Symbol *J*² Werden beide Bluetooth-Optionen abgeschaltet, erscheint auf dem Startbildschirm des cyber *Jack[®]*



Zum Ein- bzw. Ausschalten eines Menüpunktes, die entsprechende Ziffer auf der Tastatur des cyber *Jack*[®] wave drücken und mit der **OK-Taste** bestätigen.

Bluetooth

Bluetooth	-Menü o o 📋
Funk	
Bluetooth	Sichtbar machen
USB	Geräteliste
Display	Verbindung
Vibrieren	Gerätename

Sichtbar machen

Mit diesem Menüpunkt machen Sie den cyber **Jack**[®] wave für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, sodass eine Verbindung aufgebaut werden kann.

Geräteliste

Bluetooth-Menü	ο	ο [
BT-Geräteliste			
1 🔲 RSCT_VMWARE			
<mark>2</mark> 📋 PC047207-W8X64			
Bitte zu löschend	le		
Geräte wählen.			

In der **Geräteliste** werden alle Geräte angzeigt, die bisher mit dem cyber**Jack[®] wave** verbunden wurden.

Zum Löschen eines Gerätes, die entsprechende Ziffer auf der Tastatur des cyber **Jack[®] wave** drücken und mit der OK-Taste bestätigen.

Verbindung



Zeigt die aktuelle Bluetooth-Verbindung an. Mit der CLR-Taste kann die aktuelle Verbindung getrennt werden.

Gerätename

Hier können Sie den Namen Ihres cyber *Jack*[®] wave ändern, mit dem er sich gegenüber anderen Bluetooth-Geräten identifiziert. Es können nur Ziffern eingegeben werden.

USB	
USB-Verbing	dung o o 📋
Funk	
Bluetooth	
USB E	Erlauben
Display 1	Trennen
Vibrieren M	Nie erlauben
Erlauben: kein Icon	
Trennen:	
Nie Erlauben:	
Display	
	-
Display ei	nst, oo 📙
1 Hellig	keit [%]: 100
	-
2 Abschal	lten [5]: 60

Um die **Helligkeit** des Dispalys zu ändern, drücken Sie die 1 auf der Tastatur des Kartenlesers. Mit den Pfeiltasten kann dann die gewünschte Helligkeit des Displays eingestellt werden. Um die Zeit bis zum automatischen **Abschalten** des Dispalys zu ändern, drücken Sie die 2 auf der

Tastatur des Kartenlesers. Mit den Pfeiltasten kann dann die gewünschte Dauer eingestellt werden.

Vibrieren

Vibrati	ion einst.	o o 🚺
1	Stärke [%]:	100
2	Dauer [ms]:	300

Um die **Stärke** der Vibration zu ändern, drücken Sie die 1 auf der Tastatur des Kartenlesers. Mit den Pfeiltasten kann dann die gewünschte Stärke der Vibration eingestellt werden.

Um die **Dauer** der Vibration zu ändern, drücken Sie die 2 auf der Tastatur des Kartenlesers. Mit den Pfeiltasten kann dann die gewünschte Dauer der Vibration eingestellt werden.

Version

Menü	o o 🚺
🔒 Authenti	sche Anzeige
Leser-ID:	DESCTCJWAV
Version:	1.6
Referenz:	1.6.4

Die Authentische Anzeige informiert über die Leser-ID und die derzeit installierte Firmware-Version.

Ausschalten

Wird dieser Menüpunkt gewählt, schaltet sich der cyber Jack® wave ab.

Anwendungen



TAN

Menü-TAN-Ger	nerator 🖞 🚺 🔒
TAN	TAN erstellen
GeldKarte	TAN/ATC erst.
Ausweis-PIN	PIN verwalten

TAN erstellen

Hier kann die manuelle TAN-Erstellung gestartet werden. Nach Eingabe des Start-Codes können TANs nach HHD1.3 und HHD1.4 generiert werden.

TAN/ATC erst.

Modus: HH	ID/TAN	₽ 🗄 🔒
	TAN	
294501		11
TAN		ATC
	fertig ?	

PIN verwalten



PIN init: Benutzer-PIN für die TAN Anwendung vergeben

PIN ändern: Benutzer-PIN ändern

PIN aktiv: Benutzer-PIN für de TAN-Anwendung aktiviert

PIN inaktiv: Benutzer-PIN wurde vergeben, die Nutzung der PIN für die TAN-Anwendung kann hier abgeschaltet werden.

PIN unblock: Gesperrte Benutzer-PIN für die TAN-Anwendung mit der PUK entsperren **PIN Status:** Zeigt an, ob die Benutzer-PIN für de TAN-Anwendung aktiviert ist oder nicht.

Geldkarte

Deutsche GeldKarte 🛛 🖞 🚺 🔒
Guthaben:
7,60€
Maximalbetrag:
200,00 €
Max. Transaktionsbetrag:
(200,00 €)

Über diesen Menüpunkt erhalten Sie eine Übersicht über das Guthaben, den Maximalbetrag und den maximalen Transaktionsbetrag Ihrer GeldKarte.

Ausweis-PIN

Ausweis-PIN	Ŷ	()
TAN		
GeldKarte		
Ausweis-PIN	ändern	
	beleben	
	entsperren	
	aktivieren	

ändern: Ausweis-PIN ändern

beleben: Nur anwählbar, wenn die Ausweis-PIN bereits zweimal falsch eingegeben wurde. Für den dritten Versuch wird auch die CAN des Ausweises benötigt.

entsperren: Nur anwählbar, wenn die Ausweis-PIN bereits dreimal falsch eingegeben wurde. Zum Entsperren wird die PUK benötigt.

aktivieren: Nur anwählbar, wenn die Onlinefunktion des Ausweises nicht aktiviert ist. Es erscheint ein Hinweis, dass eine Aktivierung nur bei der ausgebenden Behörde erfolgen kann.

4.2 Gerätemanager

Der cyber *Jack*[®] Gerätemanager steht momentan nur für das Betriebssystem Windows zur Verfügung.

Starten Sie nach dem Neustart bitte das Programm cyberJack Gerätemanager, Funktionstest im Start-Menü unter Start > Programme > REINER SCT cyberJack. Beim Start des Gerätemanagers wird Ihnen ein Registrierungsdialog angezeigt. Wir empfehlen Ihnen, die Möglichkeit zur Registrierung zu nutzen, da Sie somit immer über neue Entwicklungen informiert werden, die Ihnen weiteren Nutzen zu Ihrem cyber**Jack**[®] bieten. Zur Nutzung des Gerätemangers muss der Leser über USB angeschlossen sein.

Registerkarte Test

Wenn Sie mehrere Chipkartenleser angeschlossen haben, können Sie unter (1) den entsprechenden Chipkartenleser auswählen. Nehmen Sie eine beliebige Chipkarte (GeldKarte, Telefonkarte, Versichertenkarte etc.) zur Hand, stecken Sie diese gemäß dem Symbol auf dem Gerät in den Schlitz des cyber *Jack*[®] bis zum Anschlag ein (die Karte verschwindet dabei etwa mit der halben Länge im Gerät) und betätigen Sie den Button **Test starten** (2). Es werden verschiedene Tests durchgeführt und dadurch überprüft, ob der cyber *Jack* korrekt installiert wurde. Sollten beim Test Fehler auftreten, finden Sie Hilfe unter der Registerkarte Support. Hier können Sie sofort eine Verbindung zum Online-Testassistenten aufbauen und ein Fehlerprotokoll an unseren Support schicken.

#		cyberJack Gerätemanager 🛛 🗕 🗖 🗙
Test		Aktualisierung WTS Support PIN Dialog Extras GeldKarte Über Leser: cyberJack wave USB 01 Test V Prüfe Service <microsoft pc="" sc="" service=""> - Status: 4 Verbinde mit PC/SC Subsystem Emittle Kartenstatus Chipkarte eingeführt Zugriff auf Leser im Mode <direct> ATR: <3B FF 13 00 00 81 31 FE 45 4F 57 4F 4B 31 30 2D 4A 33 31 34 30 32 3. Beende Verbindung mit Chipkarte Schließe Verbindung zum PC/SC Subsystem</direct></microsoft>
Erweiter	te Leser	einstellungen Schließen

Registerkarte Info

Unter Info werden verschiedene Betriebs- und Konfigurationszustände des Chipkartenlesers sowie zugehöriger Komponenten angezeigt.

##	cyberJack Gerätemanager 🛛 🗕 🗖 🗙
BEINER SCT	Aktualisierung WTS Support PIN Dialog Extras GeldKarte Über
	Anzeige aktualisieren Schließen
Li Weiterte Lesereir	

Registerkarte Aktualisierung

In Aktualisierung können Sie überprüfen, ob Sie noch über den aktuellen Treiberstand sowie Firmware für den cyber *Jack®* wave verfügen. Durch Betätigung des Links **Prüfe auf neue Versionen** wird Ihr Internet Browser gestartet und eine Verbindung zum REINER SCT Download Server hergestellt. Sollte Ihr Browser nicht standardmäßig mit einer Internet-Verbindung verknüpft sein, starten Sie diese bitte manuell, bevor Sie auf neue Versionen prüfen. Liegen neue Versionen vor, können Sie Ihr System direkt aktualisieren. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf Ihrem Computerbildschirm.

#	cyberJack Gerätemanager 🛛 🗕 🗖 🗙
REINER SCT	Aktualisierung WTS Support PIN Dialog Extras GeldKarte Über Installierte Komponenten
	Prüfe auf neue Versionen Modulverwaltung
Erweiterte Lesere	instellungen Schließen

Danach können Sie in der Modulverwaltung Ihre vorhandenen Module und die Firmware des Chipkartenleser aktualisieren.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Kapitel Modulverwaltung. 37

Registerkarte WTS

Die Registerkarte WTS erscheint nur, wenn Sie den cyberJack Gerätemanager in einer Virtuellen Maschine oder über eine Terminalserversitzung aufrufen. Sie enthält dann zusätzliche Informationen zu der Terminal-Server-Sitzung. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserem <u>Windows Terminal</u> <u>Server and Citrix Administrator Guide</u>

#	cyberJa	ck Gerätemanager	- 🗆 🗙
Test Info Aktual	isierung WTS Suppor	t PIN Dialog Extras GeldKarte Über	
5	Тур:	VM Ware	
SS SS	Protokoll:	Console/VM Ware	
Ē	Info Extension:	Supported (COM10)	
	CPUID:	GenuineIntel	
-	PC/SC Status:	ок	
Erweiterte Lesereinstellun	gen		Schließen

Registerkarte Support

Über Support haben Sie die Möglichkeit, direkt mit dem REINER SCT Support Kontakt aufzunehmen. Hierzu werden Ihre aktuellen cyber **Jack**[®] Installationsdaten zusammen mit einigen wichtigen Angaben zu Ihrer PC-Konfiguration ermittelt und per E-Mail an REINER SCT versandt. Einer unserer Supportmitarbeiter wird sich daraufhin mit Ihnen per E-Mail in Verbindung setzen.

#	cyberJack Gerätemanager – 🗆 🗙
Test Info	Aktualisierung WTS Support PIN Dialog Extras GeldKarte Über
CT	Hier erhalten Sie aktuelle Supportinformationen zu Ihrem cyberJack
REINERS	Online-Support: <u>Klicken Sie hier für Online-Support</u>
-	<u>cyberJack Bedienungsanleitung</u>
Erweiterte Leser	einstellungen Schließen

Registerkarte PIN Dialog

Im PIN Dialog sind aktivierbare Sonderfunktionen enthalten, mit denen bestimmte Sonderkonfigurationen eingestellt werden können. Diese werden zum Teil nur in sehr seltenen Fällen benötigt, weshalb Sie im Zweifelsfall die Auslieferungskonfiguration beibehalten sollten.

Akustische Einstellungen

Hier können Sie auswählen, ob bei der PIN-Eingabe der Tastendruck einen Ton erzeugen soll (Steht bei Kartenlesern mit Secoder2-Modul nicht zur Verfügung!).

Setzen Sie den Haken bei **Sprachausgabe aktivieren** und die Aufforderung der PIN ertönt akustisch mit einer freundlichen Stimme.

Unter **Dispalykontrast** können Sie den Displaykontrast des Chipkartenlesers einstellen und somit die optimale Einstellung für das Ablesen des Chipkartenleserdisplays erzielen.

Während der PIN-Eingabe können Sie den Desktop per Schieberegler abdunkeln. Über den **Button Einstellung testen** können Sie den Grad der Einstellung testen.

#	cyberJack Gerätemanager – 🗆 🗙
Test Info A	ttualisierung WTS Support PIN Dialog Extras GeldKarte Über Akustische Einstellungen Akustische Bestätigung der sicheren PIN Eingabe über Soundkarte 💌 Sprachausgabe aktivieren
REINER	Displaykontrasthoch
	PIN-Dialog anzeigen und Desktop während der PIN-Eingabe abdunkeln aus hoch Einstellung testen
Erweiterte Lesereinste	ellungen Schließen

Registerkarte Extras

Hier können Sie die Sprache des Gerätemanagers auswählen.

Bei einigen Signaturanwendungen kann es vorkommen, dass unsere Chipkartenleser nicht erkannt werden. Dann müssen die alten PS/SC Chipkartenlesernamen aktiviert werden.

Ħ	cyberJack Gerätemanager		×
	lisierung WTS Support PIN Dialog Extras GeldKarte Über Sprache Deutsch Alte PC/SC Lesemamen ✓ Alte PC/SC Lesemamen aktivieren		
Erweiterte Lesereinstellur	igen	Sch	ließen

Registerkarte GeldKarte

Diese Registerkarte kann nur bei einem installierten cyber *Jack*[®] verwendet werden. GeldKarte-Transaktionen werden vom Chipkartenleser protokolliert und können mit den dargestellten Funktionen angezeigt bzw. gelöscht werden. REINER SCT pflegt ein Verzeichnis der Shops, bei denen mit der GeldKarte bezahlt werden kann. Dieses kann über den angegebenen Link direkt aufgerufen werden.

cyberJack Gerätemanager	- 🗆 🗙
Test Info Aktualisierung WTS Support PIN Dialog Extras Geld GeldKarte Internetbuchungen Liste mit GeldKarte Internetbuchungen anzeigen Liste mit GeldKarte Internetbuchungen löschen Liste mit GeldKarte Internetbuchungen löschen Liste mit GeldKarte Internetbuchungen löschen	dKarte Über
Erweiterte Lesereinstellungen	Schließen

Registerkarte Über

Hier finden Sie die von Ihnen gemachten Registrierungsangaben, sowie einen direkten Link zur Homepage von REINER SCT, wo Sie sich über Produktneuheiten informieren können. Falls Sie sich noch nicht registriert haben, können Sie es hier jederzeit tun.

Über den Link **Datenverzeichnis öffnen** gelangen Sie zu den log-Dateien, die während eines Tests erzeugt werden.



4.3 Modulverwaltung

Es ist möglich den Chipkartenleser mit Hilfe des Gerätemanagers (Siehe Kapitel Gerätemanager 32) mit neuen Modulen zu versehen.

Diese verschiedenen Module werden im Modul Store zusammengefaßt. Den Modul Store finden Sie in der Modulverwaltung.

#	cyberJack Gerätemanager (Administrator) 🛛 🗕 🔍 🗙
REINERSCT	Aktualisierung WTS Support PIN Dialog Extras GeldKarte Über Installierte Komponenten
Erweiterte Leser	Prüfe auf neue Versionen Modulverwaltung einstellungen Schließen

Um in die Modulverwaltung zu gelangen, wechseln Sie im Gerätemanager in die Registerkarte **Aktualisierung**. Hier klicken Sie dann auf **Modulverwaltung**. Sind neue Module vorhanden erscheint eine entsprechende Meldung:



cyberJack® wave Bedienungsanleitung

Auf der linken Seite befinden sich die verfügbaren Module Ihres Chipkartenlesers. Auf der rechten Seite finden Sie einige Erläuterungen zu den jeweiligen Modulen. Im Infofenster erhalten Sie Angaben über die Speicherkapazitäten und die Versionsstände.

Der Modul Store Leser ist der Versionsstand, den der angeschlossene Chipkartenleser hat. Der Modul Store PC ist der Stand des Modul Store, der aktuell auf dem PC gespeichert ist. Dieser kann gegebenenfalls über den **Reiter Aktualisierung > Prüfe auf neue Version** upgedatet werden.

Beschreibung des Modul Store Downloads

- 1. Gerätemanager starten.
- 2. Auf Registerkarte Aktualisierung wechseln.
- 3. Link **Prüfen auf neue Versionen** anklicken (hier wird online das Vorhandensein einer neuen Version auf der REINER SCT Website geprüft)
- 4. Gegebenenfalls neue Version mit anklicken von Weiter herunterladen und dem InstallShield Wizzard folgen.
- 5. In der Registerkarte Aktualisierung klicken Sie auf Modulverwaltung.
- 6. Module aktualisieren anklicken.
- 7. Der Chipkartenleser fragt in seinem Display nach "Firmware aktualisieren".
- 8. Nach Betätigen der OK-Taste blinkt während der Verifikation der Firmware (Prüfen der Signatur) kurz die gelbe LED.
- 9. Das Ende des Downloads wird im Gerätemanager angezeigt.

Um in den Chipkartenleser eine neue Firmware (Kernelmodul) zu laden, wird als wichtige Sicherheitsfunktion die Überprüfung der Herkunft der Firmware durch den Chipkartenleser selbst durchgeführt. So akzeptiert der Chipkartenleser nur Firmware die mittels RSA-Verfahren von REINER SCT elektronisch signiert wurde. Der Chipkartenleser führt jeweils vor dem Aufbringen einer neuen Firmware eine Signaturprüfung durch. Ein Speichern einer nicht von REINER SCT elektronisch signierten Firmware im Chipkartenleser ist nicht möglich.

Nach erfolgter Aktivierung der neuen Firmware kann mittels der Registerkarte Info des Gerätemanagers die aktuelle Firmwareversion im Chipkartenleser angezeigt werden (nach der Bezeichnung Prod.Ref wird die aktuelle Firmwareversion des Chipkartenlesers angezeigt). Die aktuelle Firmwareversion wird auch direkt nach dem Einstecken des Chipkartenlesers oder durch Drücken der **@-Taste** im Display angezeigt.

4.4 tanJack easy

Der cyber *Jack[®]* wave kann zusammen mit tan *Jack[®]* easy bequemen zur TAN-Generierung verwendet werden.

tan **Jack[®] easy** können Sie kostenlos auf der <u>Webseite von Reiner SCT</u> herunterladen. Ebenfalls finden Sie dort eine <u>ausführliche Anleitung für tan **Jack[®] easy**</u>.

5 Sicherheitshinweise

Sicherheit von Kleinkindern

Die Geräte und ihr Zubehör können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Allgemeiner Sicherheitshinweis

Stecken Sie keine Fremdkörper in den Kartenschlitz. Werfen Sie das Gerät keinesfalls ins Feuer.

Pflege und Wartung

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entwickelt und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen einen dauerhaften Betrieb Ihres cyber *Jack*[®] wave sicherzustellen:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie es dort nicht auf, die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Bauteile verkürzen, den Akku beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Inneren Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen. Auch sinkt die Kapazität des Akkus bei kalten Temperaturen.
- Laden Sie das Gerät nicht in direkter Sonnenbestrahlung oder bei heißen oder kalten Umgebungen auf. Verwenden Sie nur CE-konforme 5V USB-Netzteile zum Aufladen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts. Reinigen Sie das Display und das Gehäuse nur mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch.
- Das Display wird ab Werk mit einer Displayschutzfolie ausgeliefert. Ist diese einmal zerkratzt, so können Sie sich unter www.reiner-sct.com/shop eine neue Folie bestellen. Bitte beachten Sie, dass die Displayschutzfolie nicht Bestandteil der Gewährleistung ist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Im Falle eines Akkudefekts, nehmen Sie für einen Akkutausch bitte mit REINER SCT Kontakt unter www.reiner-sct.com/kontakt auf. Der Akku ist nicht Bestandteil der Gewährleistung.
- Wenn ein Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es Ihrem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, zurück.

Entsorgung von Batterien



Dieses Produkt enthält einen Akku, nachfolgend allgemeinverständlich als Batterie bezeichnet. Die Lebensdauer einer Batterie ist zwar sehr lang, trotzdem muss sie irgendwann einmal entsorgt werden. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen, dort können diese kostenlos entsorgt werden. Ausführlichere Informationen zum Entsorgen von Altbatterien erhalten Sie von der zuständigen Stelle Ihrer Stadt bzw. Gemeinde oder vom zuständigen Abfallentsorgungsunternehmen. Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden. Die Umwelt und REINER SCT sagen Dankeschön.

Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Entsorgung alter Elektrogeräte



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Geben Sie es stattdessen an einer Sammelstelle für Elektrogeräte ab, die das Produkt dem Recycling zuführt. Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts vermeiden Sie potenzielle Umwelt- und Gesundheitsschäden, die aus unsachgemäßer Entsorgung dieses Produktes erwachsen können. Das Recycling von Stoffen schont zudem die natürlichen Ressourcen. Ausführlichere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von der zuständigen Stelle Ihrer Stadt bzw. Gemeinde oder vom Abfallentsorgungsunternehmen.

6 Technische Referenz

6.1 LED-Funktion

Folgende Zustände der Leuchtdiode (LED) sind möglich:

LED-Funktion	Bedeutung
Gelbe LED blinkt gleichmäßig	Der Leser befindet sich im Standby-Modus.
Gelbe LED und grüne LED blinken synchron	Der Leser befindet sich aufgrund absichtlich herbeigeführten oder aufgrund technischen Versagens in einer Endlosschleife, in der nur noch das Blinken der LEDs möglich ist. Weitere Funktionen sind nicht mehr möglich. Der Leser kann nur durch Ab- und erneutes Einschalten wieder gestartet werden.
Blaue LED leuchtet	Der Akku des Lesers ist leer.

6.2 Geräteidentifizierung

Ihr installierter Chipkartenleser identifiziert (z.B. zum Abgleich mit Zertifizierungsdokumenten) sich jederzeit eindeutig. Sollten Sie Zweifel an der Authentizität Ihres Gerätes haben, können Sie sich diesbezüglich mit den folgenden Daten unter support@reiner-sct.com bei REINER SCT rückversichern.

Anzeige von Typ und Version im Display des Chipkartenlesers

Um Typ und Firmwareversion anzuzeigen, drücken Sie die **@-Taste** der Tastatur Ihres cyber**Jack**[®] wave Chipkartenlesers. Wechseln Sie mithilfe der Pfeiltasten zum Menü-Punkt **Version**. Drücken Sie die **OK-Taste**. Im Display des Chipkartenlesers werden nun die aktuelle Bezeichnung des Typs und die Firmware angezeigt.

Menü	o o 🚺
📔 Authenti	sche Anzeige
Leser-ID:	DESCTCJWAV
Version:	1.6
Referenz:	1.6.4
<u> </u>	

Beispiel einer Authentischen Anzeige

Bei absichtlich herbeigeführten oder aufgrund eines technischen Defektes entstehenden Störungen des cyber *Jack*[®] wave Chipkartenlesers erfolgt eine Neuinitialisierung des Speichers des cyber *Jack*[®] wave Chipkartenlesers.

6.3 Sicherheitsfunktion

Sichere PIN-Eingabe

Die Sichere PIN-Eingabe ist eine der wichtigsten Sicherheitsfunktionen eines Chipkartenlesers ab der Sicherheitsklasse 2. Um sicherzustellen, dass die PIN nicht im Chipkartenleser gespeichert wird, wurde die Hard- und Software des Chipkartenlesers strengen sicherheitstechnischen Evaluierungen unterzogen. Um sicherzustellen, dass die PIN nicht in der eingesteckten Chipkarte gespeichert wer-den kann, werden innerhalb des Modus "Sichere PIN-Eingabe" nur Befehle an die Chipkarte weiterge-leitet, die zu Authentisierungszwecken verwendet werden können.

Diese sind ausschließlich:

- VERIFY
- CHANGE REFERENCE DATA
- DISABLE VERIFICATION REQUIREMENT
- ENABLE VERIFICATION REQUIREMENT
- RESET RETRY COUNTER

Alle anderen Befehle zur Chipkarte werden vom Chipkartenleser blockiert.

Sicherer Firmwaredownload

Es ist möglich den Chipkartenleser mit einer neuen Firmware zu versehen, diese kann zum Beispiel mittels CD-ROM, per E-Mail oder online von den Webseiten von REINER SCT bezogen werden. Um in den Chipkartenleser eine neue Firmware zu laden, wird als wichtige Sicherheitsfunktion die Überprüfung der Herkunft der Firmware durch den Chipkartenleser selbst durchgeführt. So akzeptiert der Chipkartenleser nur Firmware die mittels RSA-Verfahren von REINER SCT elektronisch signiert wurde. Der Chipkartenleser führt jeweils vor dem Aufbringen einer neuen Firmware eine Signaturprüfung durch. Ein Speichern einer nicht von REINER SCT elektronisch signierten Firmware im Chipkartenleser ist nicht möglich. Nach erfolgter Aktivierung der neuen Firmware kann mittels der Registerkarte Info des Gerätemanagers die aktuelle Firmwareversion im Chipkartenleser angezeigt werden. Nach der Bezeichnung Prod.Ref wird die aktuelle Firmwareversion des Chipkartenlesers angezeigt.

Qualifizierte elektronische Signatur

Der cyber**Jack[®] wave** ist nicht für die qualifizierte elektronische Signatur nach Signaturgesetz und Signaturverordnung (SigG / SigV) bestätigt. Bitte nutzen Sie hierfür einen bestätigten cyber**Jack[®]** Chipkartenleser von REINER SCT. Bestellbar z.B. unter www.reiner-sct.com/shop

7 Support

Hilfe bei Störungen

Bei Störungen, die sich nicht durch eine erneute Inbetriebnahme (siehe Kapitel 2) Ihres cyber **Jack**[®] wave beheben lassen, kontaktieren Sie bitte unsere Serviceabteilung über unsere Website unter http://www.reiner-sct.com/support/support-anfrage.html.

Service

Sie haben ein hochwertiges Produkt von REINER SCT erworben, das einer strengen Qualitätskontrolle unterliegt. Sollten trotzdem einmal Probleme auftreten oder haben Sie Fragen zur Bedienung des Gerätes, können Sie jederzeit eine Supportanfrage an unsere Serviceabteilung unter support@reiner-sct.com senden.

Gewährleistung

REINER SCT leistet für Material und Herstellung des Chipkartenlesers eine Gewährleistung von 24 Monaten ab der Übergabe. Dem Käufer steht das Recht zur Nachbesserung zu. REINER SCT kann, statt nachzubessern, Ersatzgeräte liefern. Ausgetauschte Geräte gehen in das Eigentum von REINER SCT über.

Die Gewährleistung erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

8 Datenblatt

8.1 cyberJack wave

REINERSCT[®]



😵 Bluetooth°

Die Daten in diesem Datenblatt entsprechen der finalen Produktversion. Die Daten für die Preview-Version (Testgerät) können hiervon abweichen.

Datenblatt

cyberJack® wave

Bluetooth RFID-Chipkartenleser

Der neue Bluetooth RFID-Chipkartenleser ist die neueste Innovation von REINER SCT für die sichere mobile Nutzung von Apps und SmartCards.

Das hochwertige Design und die umfangreichen Funktionen machen den ultraflachen cyberJack® wave zum idealen Add-On für alle modernen Notebooks, Smartphones und Tablets.

Der cyberJack® wave besitzt zur optimalen Mobilität einen leistungsfähigen Lithium-Ionen Akku, der via USB jederzeit geladen werden kann. Das hochauflösende TFT-Display kann alle sicherheitsrelevanten Daten farbig und übersichtlich strukturiert darstellen. Die elegante Soft-Touch-Tastatur mit taktiler Rückmeldung rundet die Benutzerfreundlichkeit ab.

Erstmalig ist es somit möglich, Apps und Transaktionen mit chipkartenbasierter Sicherheit via Bluetooth 2.1 + 4.0 LE abzusichern und den höchsten Sicherheitslevel durch eine unabhängige Anzeige mit sicherer PIN-Eingabe zu garantieren.

Durch die RFID-Funktion kann der cyber**Jack® wave** auch via NFC mit kontaktlosen Chipkarten kommunizieren.

Für Entwickler und Integratoren von Apps steht ein SDK zur Verfügung.

Chipkartenleser der Sicherheitsklasse 3
Bluetooth 2.1 + 4.0 LE (Low Energy)
Hochauflösendes TFT-Display
Lithium-Ionen Akku aufladbar über microUSB
Soft-Touch-Tastatur mit taktiler Rückmeldung
Secoder 2-Funktion
RFID + NFC-Funktion
×



Windows Phone

REINER Kartengeräte GmbH & Co. KG

Goethestr. 14 • 78120 Furtwangen • Germany • Telefon: +49 (7723) 5056-0 • Telefax: +49 (7723) 5056-778 • mail@reiner-sct.com • www.reiner-sct.com

REINERSCT[®]

Kategorie & Funktion		
Chipkartenleserkategorie	Mobiler Bluetooth RFID-Chipkartenleser	
Sicherheitsklasse	3	
Kontaktbehaftete Schnittstelle	✓ ISO/IEC 7816-3	
Kontaktlose Schnittstelle (RFID / NFC)	✓ ISO/IEC 14443 A/B	
Eingebauter Lithium-Ionen Akku	×	
Bluetooth	✓ 2.1 + 4.0 LE (Low Energy)	
Electronic Banking (FinTS / HBCI)	🗸 via App	
Secoder-Funktion	×	
Elektronische Signatur mit kontaktbehafteten Karten	×	
GeldKarte laden / bezahlen / Zusatzanwendungen (mittels Secoder-Funktion)	×	
ZKA-SIG-API Unterstützung	🛩 via USB	
Flash-Speicher	×	
Vibration	×	

Technische Daten – cyberJack® wave

Tastatur und Anzeigen	
Sichere PIN-Eingabe an integrierter Tastatur / Anzahl Tasten	✓ / 16 Funktionstasten
Berührungsempfindliche Soft-Touch-Tastatur	×
Taktile Rückmeldung durch Vibration	✓ einstellbar
Display	TFT 240 x 320 Pixel
Display Leuchtstärke	✓ einstellbar
Sichtbare Displaygröße in mm	51 x 38
Betriebszustandsanzeige	2 LED (gelb / grün-blau)

Sicherheit, Bestätigungen und Zertifizierungen		
Sicherer Firmwareupdate	✓ (via cyberJack [®] Gerätemanager und USB)	
Firewall-Funktion für Chipkartenkommunikation	×	
Bestätigung nach SigG / SigV für kontaktbehaftete Karten	In Vorbereitung	
DK-Secoder Zulassung	Secoder 2.2 in Vorbereitung	
Konformität	CE, WEEE, RoHS	

REINER Kartengeräte GmbH & Co. KG Goethestr. 14 · 78120 Furtwangen · Germany · Telefon: +49 (7723) 5056-0 · Telefax: +49 (7723) 5056-778 · mail@reiner-sct.com · www.reiner-sct.com

REINERSCT[®]

Technische Daten – cyberJack® wave

Anbindung mobile Geräte / Computer	
Unterstützte Betriebssysteme	Bluetooth 2.1: Android, Windows Phone, ab Windows XP, Mac OS X 10.6 und Linux. Bluetooth 4.0 LE: Ab Android 4, iOS 6, Windows Phone 8, OS X 10.8, Windows 8. Die Unterstützung des Lesers ist von der jeweiligen App abhängig. Die Unterstützung von Bluetooth 4.0 LE ist hardwareabhängig. USB: Ab Windows XP, Mac OS X 10.6 und Linux. Details siehe www.reiner-sct.com/treiber
Schnittstellen	USB 2.0 (microUSB Typ B / USB Typ A), SECODER, PC /SC, Bluetooth 2.1 (außer iOS) + 4.0 LE
Plug & play - keine Installation nötig	×
REINER SCT Gerätemanager für Windows	×

Schnittstellen Chipkarte	
Chipkarten-Protokolle	T=0, T=1, T=CL
Unterstützte Spannungen für Chipkarten	1,8V, 3,0V und 5,0V gem. ISO 7816 Typ A, B, C
Versorgung Chipkarte kontaktbehaftet	60 mA (Kurzschluss- und Überhitzungsschutz)
Übertragungsgeschwindigkeit kontaktbehaftet	Bis zu 617 kBit/s
Übertragungsgeschwindigkeit kontaktlos (ISO 14443)	Bis zu 848 kBit/s
Kontakteinheit	5 Präzisionskontakte vergoldet - ISO Platzierung
Antenne (ISO 14443)	Integriert

Handunanaai	aanachaftan
naruwareen	yenstnarten

Anschluss und Stromversorgung	USB 2.0 / 5V, 200mA (high power device) über USB-Anschluss
USB-Leitungslänge	0,4 m
Gehäusefarben (Standard)	schwarz / anthrazit
Sonderfarben, kundenspezifischer Druck	(Mindestabnahme beachten)
Maße (H x B x T) in mm	103 x 71 x 10
Gewicht	63 g
Abmessungen Verpackung (B x H x T) in mm	172 x 134 x 40
Umgebungstemperatur Lagerung / Betrieb	-10 °C - 50 °C / 0 °C - 50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	Max. 90 %; nicht kondensierend

Bestelldaten		
Artikelnummer	2 723 000-000	
EAN-Code	4011170081719	

REINER Kartengeräte GmbH & Co. KG Goethestr: 14 - 78120 Furtwangen - Germany - Telefon: +49 (7723) 5056-0 - Telefax: +49 (7723) 5056-778 - mail@reiner-sct.com - www.reiner-sct.com

REINERSCT[®]

EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Firma: Reiner Kartengeräte GmbH & Co. KG Goethestrasse 14 78120 Furtwangen

erklärt, in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

cyber Jack[®] wave

(Bezeichnung, Typ oder Modell, Los-, Chargen- oder Seriennummer, möglichst Herkunft und Stückzahl)

auf das sich diese Erklärung bezieht, in Übereinstimmung mit den aufgeführten R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG einschließlich aller zutreffenden Änderungen des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 09. März 1999 ist.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:

EMV nach Siedle-Testlab

EN 301489-1 : 2011

RF

EN 300 330-2 : 2010, Frequenz 13.56 MHz (nach E & C-Testlab)

EN 301 489-17 : 2012, Frequenz 2.4 GHz (nach Siedle-Testlab)

60950 nach Cetecom Testlab

EN 60950-1 : 2011

(Titel und/oder Nummer, sowie Ausgabedatum der Norm(en) oder der anderen normativen Dokumente)

Die oben genannte Firma hält darüber hinaus folgende Technische Dokumentation zur Einsicht bereit:

- vorschriftsmäßige Bedienanleitung
- Pläne
- Beschreibung der Maßnahmen zur Sicherstellung der Konformität
- Sonstige Technische Dokumentation, wie Serviceanleitung

intern: Beachtung des Reiner- Qualitätsmanagementhandbuchs

Hinweis: Die gesamte Technische CE - Dokumentation ist unter ZN 27230000-000 archiviert

las Beditald

Klaus Bechtold Geschäftsführer

(Name, Unterschrift u. Funktion des Unterzeichnenden)

Furtwangen, 29.01.2014 (Ort und Datum der Ausstellung)

REINER SCT PDM PC-27160536-000-1 KFT KONFORMITÄTSERKLÄRUNG cyberJack wave

Index

- A -

Auspacken und Anschließen 2

- D -

Datenblatt 45 Display 25

- E -

Einstellungen - Bluetooth - sichtbar machen 23

- K -

Kontrast 25

- S -

Sicherheitshinweise 40 Support Gewährleistung 44 Service 44

- T -

Treiberinstallation 7 MAC 16 Ubuntu 13 Stand: 01-2014

REINER Kartengeräte GmbH & Co. KG

Goethestrasse 14 78120 Furtwangen Germany Telefon: +49 (7723) 5056-0 Telefax: +49 (7723) 5056-778 E-Mail: sales@reiner-sct.com Internet: www.reiner-sct.com