MACX MCR-T-UI-UP...

Temperaturmessumformer mit Eingang für Temperatursensoren, Spannungssignale, Widerstandsgebern und Potenziometer

INTERFACE

Datenblatt 104595_de_01

© PHOENIX CONTACT 2011-08-25

1 Beschreibung

Der konfigurierbare und programmierbare Temperaturmessumformer **MACX MCR-T-UI-UP...** wird eingesetzt für den Betrieb aller gängigen Temperatursensoren (RTDs und Thermoelemente), Spannungssignale, Widerstandsferngebern und Potenziometer. Die Temperatureingangssignale werden linearisiert am Ausgang ausgegeben. Das Modul verfügt neben einem analogen Strom- und Spannungsausgang auch über einen Schaltausgang. Die Spannungsversorgung ist als Weitbereichsversorgung ausgelegt.

Die Geräte können in der Zündschutzart n (EN 60079-15) in der Zone 2 installiert werden. Die Sensoren werden dann eigensicher (Ex ic) betrieben.

Wahlweise kann der Temperaturmessumformer in der Standardkonfiguration (siehe Beispiel "Bestellschlüssel" auf Seite 7) oder auftragsgebunden nach dem Bestellschlüssel konfiguriert und betriebsbereit abgeglichen ausgeliefert werden. Die möglichen Einstellungen der bestellkonfigurierten Module (MACX MCR...-C) entnehmen Sie dem Bestellschlüssel auf Seite Seite 7.

Die eingestellte Konfiguration wird auf dem Seitenetikett aufgeklebt.

Mittels der Software IFS-CONF und einem gerätespezifischen DTM (Device Type Manager) können Merkmale wie Sensortyp, Anschlusstechnik, Messbereich, Messeinheit, Filter, Alarmsignal und Ausgangsbereich konfiguriert werden.

WARNUNG: Explosionsgefahr

Das Gerät ist für den Einsatz in Zone 2 geeignet und hat einen eigensicheren (Ex ic) Messstromkreis, wenn Sie besondere Bedingungen beachten.

Halten Sie die für das Errichten und Betreiben geltenden Sicherheitsvorschriften (auch nationale Sicherheitsvorschriften), Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemeinen Regeln der Technik ein.







Merkmale

- Mit eigensicheren Eingängen Ex ic IIC
- Strom- und Spannungsausgang
- Schaltausgang (1 Wechslerrelais)
- Konfiguration über Software (FDT/DTM) oder Bedieneinheit (IFS-OP-UNIT)
- Bis SIL 2 nach EN 61508 bei Ausgang 4 ... 20mA
- Galvanische 3-Wege-Trennung
- Installation in Zone 2 zulässig
- Weitbereichsversorgung 19,2 ... 253 V AC/DC
- Mit Schraub- oder Federkraftanschluss (PIT)

2	l I	nhaltsverzeichnis								
1	Bes	schreibung	1							
2	Inh	haltsverzeichnis								
3	Bestelldaten									
4	Bes	stellschlüssel	7							
5	Тес	chnische Daten	8							
6	Mi	ndestspannen und Messgenauigkeiten	10							
	6.1	Eingang bei Pt- und Ni-RTDs	10							
	6.2	Eingang bei Cu-RTDs	10							
	6.3	Eingang bei NI1000 (Landis & Gyr), KTY 81-110, KTY 84-130 (Philips)	10							
	6.4	Eingang Thermoelemente	10							
	6.5	Kaltstellenfehler	10							
	6.6	Eingang Spannungssignale	10							
	6.7	R-Ferngeber und Widerstände	10							
	6.8	Potenziometer	11							
	6.9	Ausgangssignale	11							
7	Sic	herheitsbestimmungen und Errichtungshinweise	12							
	7.1	Installation und Bedienung	12							
	7.2	Sicherheitsbestimmungen für die Installation im explosionsgefährdeten Bereich	12							
	7.3	Einsatz in sicherheitsgerichteten Anwendungen (SIL 2)	13							
8	Ins	stallation	14							
	8.1	Prinzipschaltbild	14							
	8.2	Aufbau	14							
	8.3	Abmessungen	14							
	8.4	Montage	15							
	8.5	Anschluss der Leitungen	15							
	8.6	Spannungsversorgung	15							
	8.7	Sensortypen	15							
	8.	7.1 Thermoelement (TC) mit interner Kaltstellenkompensation								
	8. 8	 7.2 Thermoelement (TC) mit externer oder ohne Kaltstellenkompensation 7.3 Spannungseingang 	15 15							
	8.	7.4 Potenziometer (Poti)								
	8.	7.5 Widerstandsthermometer (RTD)	16							
	8.	7.6 Messung von Widerständen	16							
	8.8	Stromausgang	16							
	8.9	Spannungsausgang	16							
	8.10	Schaltausgang	16							

	0 1 1	Verhelten om Scholteuegang hei menueller Quittierung (Letahen)	10
	0.11 Q 1	1 1 Schaltverhalten (2): Untertemperatur- Begrenzung (< SPH)	ו 18
	8 1	1.2 Schaltverhalten (3): Übertemperatur- Begrenzung (> SPH)	. 10
	8.1	1.3 Schaltverhalten (4): Untertemperatur-Begrenzung mit Hvsterese (≤ SPL)	19
	8.1	1.4 Schaltverhalten (5): Übertemperatur-Begrenzung mit Hysterese (≥ SPH)	19
	8.1	1.5 Schaltverhalten (6): Temperaturbereich-Begrenzung (≤ SPL und ≥ SPH)	20
	8.1	1.6 Schaltverhalten (7): Temperaturbereich-Begrenzung (≥ SPL und ≤ SPH)	20
	8.12	Überwachungsfunktion	21
	8.13	Betriebsarten	21
	8.1	3.1 SIL ON / SIL OFF	21
	8.1	3.2 Servicebetrieb	21
9	Kon	figuration	21
	9.1	Auslieferzustand / Standardkonfiguration	22
	9.2	Zero-Adjust, Abgleich über Taster S2 und S3 (nur bei SIL OFF möglich)	22
	9.3	Span-Adjust, Abgleich über Taster S2 und S4 (nur bei SIL OFF möglich)	22
	9.4	Force Output	22
	9.5	Leitungskompensation 2-Leiter RTD oder RTD 1 bei 2 x RTD	22
	9.6	Leitungskompensation RTD 2 bei 2 x RTD oder TC mit externer Kaltstellen-Kompensation (TC + extern)	CJ 23
	9.7	Automatischer Potenziometerabgleich (Teach-In)	23
	9.8	Manuelles Quittieren der Schaltausgänge (Latch-Funktion)	23
	9.9	LED Statusanzeigen	23
10	Pas	swort	24
11	Abla	ufdiagramm Bedieneinheit	24
	11.1	Menüstruktur	25
	11.2	Legende Start Screen	26
	11.3	Legende SETTINGS - MENÜ	26
	11.4	Legende SETTINGS - Configure	26
	11.5	Legende SETTINGS - Service	27
	11.6	Legende SETTINGS - Save	27
	11.7	Legende Input	28
	11.	.7.1 Legende Input Configuration (Analogeingang)	28
	11.8	Legende Output	30
	11.	.8.1 Legende Output Configuration (Analogausgang)	30
	11.9	Legende Error Handling	31
	11.10	Legende Switch	31
12	Fehl	ercodes Bedieneinheit IFS-OP-UNIT	31

13 Ko	nfiguration mit dem Service-PC	32
13.1	Systemvoraussetzungen	32
13.2	User-Kennlinie konfigurieren	32
14 Ver	gleich der sicherheitstechnischen Daten	32
15 Ap	plikationsbeispiele	33
15.1	Stromausgang	33
15.2	Spannungsausgang	33
15.3	Schaltausgang	34

Anhang

Sicherheitsgerichtete	Anwendungen (S	∟ 2) A-	1

3 Bestelldaten

Temperaturmessumformer

Beschreibung	Тур	Artikel-Nr.	VPE			
Standardkonfiguration / Lagerartikel, mit Schraubanschluss	MACX MCR-T-UI-UP	2811394	1			
Standardkonfiguration / Lagerartikel, mit Federkraftanschluss (PIT)	MACX MCR-T-UI-UP-SP	2811860 1				
Bestellkonfiguration / KMAT, mit Schraubanschluss	MACX MCR-T-UI-UP-C	2811873	1			
Bestellkonfiguration / KMAT, mit Federkraftanschluß (PIT)	MACX MCR-T-UI-UP-SP-C	2811970	1			
Zubehör						
Beschreibung	Тур	Artikel-Nr.	VPE			
Bedieneinheit zur Konfiguration von kompatibelen MACX Modulen.	IFS-OP-UNIT	2811899	1			
Aufnahmeeinheit, zum Aufrasten der Bedien- und Anzeigeeinheit auf die Tragschiene	IFS-OP-CRADLE	2811886	1			
Programmieradapter für MACX MCR Geräte. Mit USB-Schnittstelle, zur Programmierung mit der Software IFS-CONF	IFS-USB-PROG-ADAPTER	2811271	1			
Kaltstellen-Kompensationsstecker für Thermoelemente	MACX MCR-CJC	2924993	1			
Weiteres Zubehör finden Sie im Katalog INTERFACE von Phoenix Contact.						

4 Bestellschlüssel

Bestellschlüssel für Temperaturmessumformer MACX-MCR-T-UI-UP(-SP)-C (Standard-Konfiguration als Beispiel eingetragen)

Artikel-Nr.	Safety Integrity Level (SIL)	Sensortyp	Anschlusstech- nik	Kaltstellenkompen- sation	Messbere Anfang	ich: Ende	Mess heit	ein- Ausgangs	bereich	Werkskalibrierzertifikat = WKZ
2811873 /	ON	/ PT100	/ 4	/ 0	/ -50	/ 150	/	c / o	JT02	/ NONE
2811873 ≘ MACX MCR- T-UI-UP-C	ON	siehe unten	2 ≘ 2-Leiter	0 ≘ ausgeschaltet, z.B. bei RTD, R, Poti, mV	siehe unten	siehe unten	C = F = O =	 C OUT15 ≅ F OUT16 ≅ Ω OUT01 ≅ 	05 mA 010 mA 020 mA	NONE ≙ohne WKZ
2811970 ≘ MACX MCR- T-UI-UP-SP-C	ON nur mit Ausgangs- bereich = OUT02		3 ≙ 3-Leiter 4 ≙ 4-Leiter	1 ≘ eingeschaltet, z.B. bei TC			P ≦ V ≦		15 mA 210 mA 420 mA 05 V 010 V	YES ≙ mit WKZ (kostenpflichtig) YESPLUS ≙ WKZ mit 5 Mess-
								OUT06 ≅ OUT04 ≘ OUT13 ≘ OUT14 ≘	15 V 210 V -5+5 V -10+10 V	punkten (kostenpflichtig)
								frei konfig	urierbar	
								kleinste Mess- bereichsspanne	Weitere Ein der Softwar	stellmöglichkeiten können mit re IFS-CONF konfiguriert werden:
Widerstandsther Weitere sind in der bzw. frei konfigurie	mometer RTD r Software auswählbar erbar.	PT100 = PT200 = PT500 =	Pt 100 nach IEC/EN Pt 200 nach IEC/EN Pt 500 nach IEC/EN	1 60751 1 60751 1 60751	-200 -200	850 850	0° 0°	20 K 20 K 20 K	 frei konfigi 30 Stützst 	urierbare Userkennlinie mit ellen
bzw. ner körnigune	sibal.	PT500 = PT1000 ≘	Pt 1000 nach IEC/Er	N 60751	-200	850	°C	20 K	- Ausgangs	verhalten bei Kurzschluss,
		PT100S ≘	Pt 100 nach Sama	RC21-4-1966	-200	850	°C	20 K	Fühlerbrug	ch oder Bereichsüber- oder unter-
		PT1000S ≘	Pt 1000 nach Sama	RC21-4-1966	-200	850	°C	20 K	NE43 eins	stellbar (Standardkonfiguration:
		PT100G = PT1000G ≘	Pt 100 nach GOST	6651	-200	850	°C	20 K	NE43 ups	cale)
		PT100J ≘	Pt 100 nach JIS C1	604/1997	-200	850	°C	20 K	- Filtereinste	ellung (Standardkonfiguration: 1)
		PT1000J ≘	Pt 1000 nach JIS C	1604/1997	-200	850	°C	20 K	Mindayan	
		NI100 =	Ni 100 nach DIN 43	3760/DIN IEC 60751	-60	250	0°	20 K	 Wiederani (Standard) 	konfiguration: ON)
		NI100S ≘	Ni 100 nach Sama	RC21-4-1966	-60	180	°C	20 K		3,
		NI1000S ≘	Ni 1000 nach Sama	RC21-4-1966	-60	180	°C	20 K	 Schaltverh (Gronzwo) 	nalten: Schaltausgang
		NI1000L ≘	Ni 1000 (Landis & C	Gyr)	-50	160	°C	20 K	(Standard	konfiguration: OFF)
		CU50 ≅	Cu 10 nach Sama r	$GOST 6651 (\alpha = 1.428)$	-70	200	°C	100 K		с ,
		CU53 ≘	Cu 53 nach GOST	6651 (α = 1,428)	-50	180	°C	100 K		
		KTY81 ≘	KTY81-110 (Philips)	-55	150	°C	20 K		
		KTY84 ≘	KTY84-130 (Philips)	-40	300	°C	20 K		
Thermoelemente	TC	B ≘	nach IEC/EN 60584	(Pt30Rh-Pt6Rh)	500	1820	°C	50 K		
Weitere sind in de	r Software auswählbar.	E ≘	nach IEC/EN 60584	(NiCr-CuNi)	-230	1000	°C	50 K		
		J =	nach IEC/EN 60584	(Fe-CuNi)	-210	1200	°C	50 K		
		N ≅	nach IEC/EN 60584	(NiCrSi-NiSi)	-250	1372	0.0	50 K		
		R ≘	nach IEC/EN 60584	(Pt13Rh-Pt)	-50	1768	°C	50 K		
		S ≘	nach IEC/EN 60584	(Pt10Rh-Pt)	-50	1768	°C	50 K		
		T ≘	nach IEC/EN 60584	l (Cu-CuNi)	-200	400	°C	50 K		
		U =	nach DIN 43760 (C	u-CuNi)	-200	600	°C	50 K		
		CA ≘	C ASTM JE988 (20	02)	0	2315	°C	50 K		
		DA ≘	D ASTM JE988 (20	02)	0	2315	°C	50 K		
		A1G = A2G ≘	A-2 GOST 8.585-20	001	0	1800	°C	50 K		
		A3G ≘	A-3 GOST 8.585-20	001	0	1800	°C	50 K		
		MG ≘	M GOST 8.585-200)1	-200	100	°C	50 K		
		LG =	E GUST 8.585-200	1	-200	800	.0	JUK		
Widerstandsfern	geber R	RES03 ≘	Widerstand 0150	Ω	0	150	Ω			
(2-, 3-, 4-Leiter)	r Softwaro auswählbar	RES05 ≘	Widerstand 0600	Ω	0	600	Ω	10 % vom		
Weitere sind in de	oonware auswariibar.	RES06 =	Widerstand 0120 Widerstand 0625	00	0	6250	Ω	gewählten		
		RES10 ≅	Widerstand 0125	00 Ω	0	12500	Ω	Messbereich		
		RES12 ≅	Widerstand 0500	00 Ω	0	50000	Ω			
Potenziometer Po	oti	POT03 ≅	Potenziometer 01	50 Ω	0	100	%			
(3-Leiter) Weitere sind in der	r Software auswählbar	POT05 ≘	Potenziometer 06	i00 Ω 200 Ω	0	100	%	10 % vom		
	maio adowanibali.	POT08 =	Potenziometer 06	250 Ω	0	100	%	gewählten Mossboroich		
		POT10 ≘	Potenziometer 01	2500 Ω	0	100	%	wessbereich		
		POT12 ≅	Potenziometer 05	Ω 0000	0	100	%			
Spannungssigna	le mV	V04 ≘	Spannung (mV)		-1000	+1000	mV	10 % der		
Weitere sind in de	r Software auswählbar.							Nominalspanne		
					J L	I L			1	

Umrechnungshilfe für Temperatur von °C nach °F:

 $T[^{\circ}F] = \frac{9}{5}T[^{\circ}C] + 32$

5 Technische Daten

Eingang	
Widerstandsthermometer	Pt-, Ni-, Cu-Sensoren: 2-, 3-, 4 Leiter
Thermoelementsensor	B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG (siehe Beispiel "Bestellschlüssel" auf Seite 7)
Widerstand	0 Ω 50 kΩ
Potenziometer	0 Ω 50 kΩ
Spannung	- 1000 mV 1000 mV
Ausgang	
Ausgangssignal	4 mA 20 mA bei SIL ON (weitere Ausgangssignale konfigurierbar bei SIL OFF)
Maximales Ausgangssignal	
Spannungsausgang	± 11 V
Stromausgang	22 mA
Bürde	
Spannungsausgang	\geq 10 k Ω
Stromausgang	\leq 600 Ω (bei 20 mA)
Verhalten bei Sensortehler	nach NE 43 (oder frei definierbar)
Schaltausgang	
Kontaktausführung	1 Wechslerkontakt
Kontaktmaterial	AgSnO2, hartvergoldet
Max. Schaltspannung	30 V AC (30 V DC)
Max. Schaltstrom	0,5 A (30 V AC) / 1 A (30 V DC)
Schaltspiele	
bei ohmscher Last	1 x 10 ⁵
Allgemeine Daten	
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz)
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC)
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %)	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %) mit SIL	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K typ. 1000 ms
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %) mit SIL ohne SIL	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K typ. 1000 ms typ. 700 ms
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %) mit SIL ohne SIL	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K typ. 1000 ms typ. 700 ms < 0,1% (z.B. bei PT100, Spanne 300 K, 4 20 mA)
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %) mit SIL ohne SIL Übertragungsfehler, gesamt Galvanische Trennung	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K typ. 1000 ms typ. 700 ms < 0,1% (z.B. bei PT100, Spanne 300 K, 4 20 mA) 4-Wege, zwischen Eingang/Ausgang/Versorgung/Schaltausgang
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %) mit SIL ohne SIL Übertragungsfehler, gesamt Galvanische Trennung Eingang/Ausgang	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K typ. 1000 ms typ. 700 ms < 0,1% (z.B. bei PT100, Spanne 300 K, 4 20 mA) 4-Wege, zwischen Eingang/Ausgang/Versorgung/Schaltausgang 375V P (nach EN 60079-11)
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %) mit SIL ohne SIL Übertragungsfehler, gesamt Galvanische Trennung Eingang/Ausgang Eingang/Versorgung	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K typ. 1000 ms typ. 700 ms < 0,1% (z.B. bei PT100, Spanne 300 K, 4 20 mA) 4-Wege, zwischen Eingang/Ausgang/Versorgung/Schaltausgang 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11)
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %) mit SIL ohne SIL Übertragungsfehler, gesamt Galvanische Trennung Eingang/Ausgang Eingang/Versorgung Eingang/Schaltausgang	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K typ. 1000 ms typ. 700 ms < 0,1% (z.B. bei PT100, Spanne 300 K, 4 20 mA) 4-Wege, zwischen Eingang/Ausgang/Versorgung/Schaltausgang 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11)
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %) mit SIL ohne SIL Übertragungsfehler, gesamt Galvanische Trennung Eingang/Ausgang Eingang/Versorgung Eingang/Schaltausgang Ausgang/Versorgung	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K typ. 1000 ms typ. 700 ms < 0,1% (z.B. bei PT100, Spanne 300 K, 4 20 mA) 4-Wege, zwischen Eingang/Ausgang/Versorgung/Schaltausgang 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178)
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %) mit SIL ohne SIL Übertragungsfehler, gesamt Galvanische Trennung Eingang/Ausgang Eingang/Versorgung Eingang/Schaltausgang Ausgang/Versorgung Versorgung/Schaltausgang	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K typ. 1000 ms typ. 700 ms < 0,1% (z.B. bei PT100, Spanne 300 K, 4 20 mA) 4-Wege, zwischen Eingang/Ausgang/Versorgung/Schaltausgang 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178)
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %) mit SIL ohne SIL Übertragungsfehler, gesamt Galvanische Trennung Eingang/Ausgang Eingang/Versorgung Eingang/Schaltausgang Ausgang/Versorgung Versorgung/Schaltausgang Umgebungstemperatur	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K typ. 1000 ms typ. 700 ms < 0,1% (z.B. bei PT100, Spanne 300 K, 4 20 mA) 4-Wege, zwischen Eingang/Ausgang/Versorgung/Schaltausgang 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178)
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %) mit SIL ohne SIL Übertragungsfehler, gesamt Galvanische Trennung Eingang/Ausgang Eingang/Versorgung Eingang/Versorgung Versorgung/Versorgung Versorgung/Schaltausgang Umgebungstemperatur Betrieb	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K typ. 1000 ms typ. 700 ms < 0,1% (z.B. bei PT100, Spanne 300 K, 4 20 mA) 4-Wege, zwischen Eingang/Ausgang/Versorgung/Schaltausgang 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178)
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %) mit SIL ohne SIL Übertragungsfehler, gesamt Galvanische Trennung Eingang/Ausgang Eingang/Versorgung Kusgang/Versorgung Versorgung/Schaltausgang Umgebungstemperatur Betrieb Lagerung/Transport	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K typ. 1000 ms typ. 700 ms < 0,1% (z.B. bei PT100, Spanne 300 K, 4 20 mA) 4-Wege, zwischen Eingang/Ausgang/Versorgung/Schaltausgang 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178)
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %) mit SIL ohne SIL Übertragungsfehler, gesamt Galvanische Trennung Eingang/Ausgang Eingang/Versorgung Eingang/Schaltausgang Ausgang/Versorgung Versorgung/Schaltausgang Umgebungstemperatur Betrieb Lagerung/Transport Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K typ. 1000 ms typ. 700 ms < 0,1% (z.B. bei PT100, Spanne 300 K, 4 20 mA) 4-Wege, zwischen Eingang/Ausgang/Versorgung/Schaltausgang 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178)
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %) mit SIL ohne SIL Übertragungsfehler, gesamt Galvanische Trennung Eingang/Ausgang Eingang/Versorgung Versorgung/Schaltausgang Ausgang/Versorgung Versorgung/Schaltausgang Umgebungstemperatur Betrieb Lagerung/Transport Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) Schock	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K typ. 1000 ms typ. 700 ms < 0,1% (z.B. bei PT100, Spanne 300 K, 4 20 mA) 4-Wege, zwischen Eingang/Ausgang/Versorgung/Schaltausgang 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) -20 °C +65 °C -40 °C +65 °C -40 °C +65 °C 5 % 95 % (keine Betauung) 15g, IEC 60068-2-27
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %) mit SIL ohne SIL Übertragungsfehler, gesamt Galvanische Trennung Eingang/Ausgang Eingang/Versorgung Versorgung/Schaltausgang Versorgung/Schaltausgang Umgebungstemperatur Betrieb Lagerung/Transport Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) Schock Vibration	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K typ. 1000 ms typ. 700 ms < 0,1% (z.B. bei PT100, Spanne 300 K, 4 20 mA) 4-Wege, zwischen Eingang/Ausgang/Versorgung/Schaltausgang 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) -20 °C +65 °C 40 °C +65 °C 40 °C +65 °C 5 % 95 % (keine Betauung) 15g, IEC 60068-2-27 5g, IEC 60068-2-6
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %) mit SIL ohne SIL Übertragungsfehler, gesamt Galvanische Trennung Eingang/Ausgang Eingang/Versorgung Versorgung/Schaltausgang Ausgang/Versorgung Versorgung/Schaltausgang Umgebungstemperatur Betrieb Lagerung/Transport Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) Schock Vibration Status-Anzeige	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K typ. 1000 ms typ. 700 ms < 0,1% (z.B. bei PT100, Spanne 300 K, 4 20 mA) 4-Wege, zwischen Eingang/Ausgang/Versorgung/Schaltausgang 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) 5 % 95 % (keine Betauung) 15g, IEC 60068-2-7 5g, IEC 60068-2-6 LED grün (Versorgungsspannung, PWR)
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %) mit SIL ohne SIL Übertragungsfehler, gesamt Galvanische Trennung Eingang/Ausgang Eingang/Versorgung Versorgung/Schaltausgang Ausgang/Versorgung Versorgung/Schaltausgang Umgebungstemperatur Betrieb Lagerung/Transport Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) Schock Vibration Status-Anzeige	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K typ. 1000 ms typ. 700 ms < 0,1% (z.B. bei PT100, Spanne 300 K, 4 20 mA) 4-Wege, zwischen Eingang/Ausgang/Versorgung/Schaltausgang 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) 15g, IEC 60068-2-27 5g, IEC 60068-2-6 LED grün (Versorgungsspannung, PWR) LED rot, blinkend (Leitungs-, Sensorfehler, ERR)
Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0 99 %) mit SIL ohne SIL Übertragungsfehler, gesamt Galvanische Trennung Eingang/Ausgang Eingang/Versorgung Eingang/Schaltausgang Ausgang/Versorgung Versorgung/Schaltausgang Umgebungstemperatur Betrieb Lagerung/Transport Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) Schock Vibration Status-Anzeige	24 V 230 V AC/DC (-20%/+10%, 50/60 Hz) < 50 mA (24 V DC) < 1,5 W max. 0,01 %/K typ. 1000 ms typ. 700 ms < 0,1% (z.B. bei PT100, Spanne 300 K, 4 20 mA) 4-Wege, zwischen Eingang/Ausgang/Versorgung/Schaltausgang 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 375V P (nach EN 60079-11) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) 300V eff. verstärkte Isolierung (nach EN 61010 / 50178) 400 eff. verstä

Allgemeine Daten (Fortsetzung)						
Material Gehäuse	PA 66-FR					
Farbe	grün					
Schutzart	IP20					
Verschmutzungsgrad	2					
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	17,5 mm x 9	99 mm x 114,	5 mm			
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0					
Bauform	Klemmenge	ehäuse zur M	ontage auf Tr	agschiene		
Konformität						
EMV-Richtlinie 2004/108/EG	EN 61326-1	I: EN61000-6	-2: EN 61000	-6-4		
EX-Richtlinie (ATEX)	EN 60079-0). EN 60079-	11. EN 60079	-15. EN 6124	1-0. EN 6124	1-11
		,	,	-, -	-, -	
Sicherheitstechnische Daten nach ATEX für eigensiche	re Stroml	kreise				
Max. Spannung Uo	6 V					
Max. Strom Io	7,4 mA					
Max. Leistung Po	11 mW					
Gasgruppe	Ex ic IIC			Ex ic IIB		
Max. äußere Induktivität Lo	100 mH	10 mH	1 mH	100 mH	10 mH	1 mH
Max. äußere Kapazität Co	1,3 μF	1,7 μF	2,6 µF	6,8 µF	9,2 µF	15 μF
Max. innere Induktivität Ci	44 nF	44 nF	44 nF	44 nF	44 nF	44 nF
Max. innere Induktivität Li	vernachläss	sigbar				
Maximalspannung U _m	253 V AC (1	125 V DC)				
Approbationen						
ATEX	🐵 ll 3 G Ex	nAC ic IIC / I	B / IIA T4 X	IBExU ⁻	10 ATEX B00	1 X
Zulassung IECEx	Ex nAC ic II	C T4		IECEx	IBE 10.0011	Х
UL USA/Kanada	beantragt					
Funktionale Sicherheit (SIL)	einsetzbar l	ois SIL 2				
Anschlussdaten MACX MCR-T-UI-UP						
Leiterquerschnitt						
starr (minimal/maximal)	0.2 mm ² / 2.	5 mm ²				
flexibel (minimal/maximal)	$0.2 \text{ mm}^2/2$	5 mm ²				
AWG/kcmil (minimal/maximal)	24/14					
Abisolierlänge	7 mm					
Anschlussart	steckbarer	Schraubansc	hluss			
Anzugsdrehmoment	minimal 0.5	Nm/maximal	0.6 Nm			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-,			
Anschlussdaten MACX MCR-T-UI-UP-SP						
Leiterquerschnitt						
starr (minimal/maximal)	0,2 mm ² / 1,	5 mm ²				
flexibel (minimal/maximal)	0,2 mm ² / 1,	5 mm ²				
AWG/kcmil (minimal/maximal)	24/16					
Abisolierlänge	8 mm					
Anschlussart	Federkrafta	nschluss				

6 Mindestspannen und Messgenauigkeiten

6.1 Eingang bei Pt- und Ni-RTDs

Messgenauigkeit:

Für 10 Ω ≤ R0 < 100 Ω : **0,2 K x 100 Ω / R0** = 0,1% x (100 Ω / R0) x (200 K / Messspanne) Für 100 Ω ≤ R0 ≤ 1 kΩ : **0,2 K** = 0,1% x (200K / Messspanne)

Für 1 k Ω < R0 ≤ 10 k Ω : **0,4 K** = 0,1 % x (400K / Messspanne)

6.2 Eingang bei Cu-RTDs

Mindestmessspanne:

bei 10 $\Omega \leq R0 <$ 100 Ω : 100 K bei 100 $\Omega \leq R0 \leq$ 10 k Ω : 20 K

Messgenauigkeit:

6.3 Eingang bei NI1000 (Landis & Gyr), KTY 81-110, KTY 84-130 (Philips)

Mindestmessspanne: 20 K Messgenauigkeit: 0,2 K

6.4 Eingang Thermoelemente

Mindestmessspanne bei TC: 50K

Messgenauigkeit des Eingangs bei TC-Signalen: TC-Typ E, J, K, N, T, L, U, M, Lr ohne Kaltstellenfehler: 0,30 K

TC-Typ B, R, S, C, D, A1, A2, A3 ohne Kaltstellenfehler: 0,50 K

6.5 Kaltstellenfehler

Kaltstellenfehler: max. ± 1 K (bei interner Kaltstellenkompensation). Bei externer Kompensation abhängig von der Qualität der Kaltstelle und des verwendeten Sensors.

6.6 Eingang Spannungssignale

Mindestmessspanne:

10% der Nominalspanne des jeweiligen Bereiches. Messgenauigkeit:

·1000	1000 mV	: 0,01 %	(vom Messbereich)
-500	500 mV	: 0,01 %	(vom Messbereich)
-250	250 mV	: 0,01 %	(vom Messbereich)
-125	125 mV	: 0,01 %	(vom Messbereich)
-60	60 mV	: 0,01 %	(vom Messbereich)
-30	30 mV	: 0,01 %	(vom Messbereich)
-15	15 mV	: 0,01 %	(vom Messbereich)

6.7 R-Ferngeber und Widerstände

50 % vom Messbereich \leq (Nennwert R-Ferngeber + Zuleitungswiderstand) \leq Messbereich

Mindestmessspanne: 10 % vom gewählten Messbereich Messgenauigkeit:

0	 75 Ω	: 0,10 %	(vom Messbereich)
0	 150 Ω	: 0,05 %	(vom Messbereich)
0	 300 Ω	: 0,02 %	(vom Messbereich)
0	 600 Ω	: 0,01 %	(vom Messbereich)
0	 1200 Ω	: 0,01 %	(vom Messbereich)
0	 2400 Ω	: 0,01 %	(vom Messbereich)
0	 4800 Ω	: 0,01 %	(vom Messbereich)
0	 6250 Ω	: 0,02 %	(vom Messbereich)
0	 12500 Ω	: 0,02 %	(vom Messbereich)
0	 25000Ω	: 0,02 %	(vom Messbereich)
0	 50000 Ω	: 0,02 %	(vom Messbereich)

Beispiel:

R-Ferngeber mit Nennwert: 1000 Ω

Zu wählender Messbereich: 0 ... 1200 Ω

Mindestmessspanne: 10 % vom gewählten Messbereich = 120 Ω

Messgenauigkeit: 0,01 % vom gewählten Messbereich = 120 m Ω

6.8 Potenziometer

50 % vom Messbereich \leq (Nennwert Potenziometer + Zuleitungswiderstand) \leq Messbereich

Mindestmessspanne: 10 % vom gewählten Messbereich

Messgenauigkeit:

0	 75 Ω	: 0,10 %	(vom Messbereich)
0	 150 Ω	: 0,05 %	(vom Messbereich)
0	 300 Ω	: 0,02 %	(vom Messbereich)
0	 600 Ω	: 0,02 %	(vom Messbereich)
0	 1200 Ω	: 0,02 %	(vom Messbereich)
0	 2400 Ω	: 0,02 %	(vom Messbereich)
0	 4800 Ω	: 0,02 %	(vom Messbereich)
0	 6250 Ω	: 0,10 %	(vom Messbereich)
0	 12500 Ω	: 0,10 %	(vom Messbereich)
0	 25000Ω	: 0,10 %	(vom Messbereich)
0	 50000 Ω	: 0,10 %	(vom Messbereich)

Beispiel:

Potenziometer mit Nennwert: 1000 Ω

Zu wählender Messbereich: 0 ... 1200 Ω

Mindestmessspanne: 10 % vom gewählten Messbereich = 120 Ω

Messgenauigkeit: 0,02 % vom gewählten Messbereich = 240 m Ω

6.9 Ausgangssignale

Fehler Analog-Ausgang:

- 2 mV 0,02 % bei 0 ... 10 V
- 4 μA 0,02 % bei 0 ... 20 mA

7 Sicherheitsbestimmungen und Errichtungshinweise

7.1 Installation und Bedienung



WARNUNG: Sensor außerhalb der Spezifikation

Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Sensoren ausschließlich im spezifizierten Bereich (siehe "Bestellschlüssel" auf Seite 7) eingesetzt werden.



WARNUNG: Sensor-Verdrahtung

Überprüfen Sie den Aufbau auf funktionsgerechte Verdrahtung (siehe "Prinzipschaltbild" auf Seite 14).

Befolgen Sie die Installationsanweisungen.

ACHTUNG: Installation, Bedienung und Wartung sind von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

Halten Sie die für das Errichten und Betreiben geltenden Sicherheitsvorschriften (auch nationale Sicherheitsvorschriften), Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemeinen Regeln der Technik ein.



ACHTUNG:

Öffnen oder Verändern des Gerätes ist nicht zulässig. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern ersetzen Sie es durch ein gleichwertiges Gerät. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller vorgenommen werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden aus Zuwiderhandlung.



ACHTUNG: Die Schutzart IP20 (IEC 60529/ EN 60529) des Gerätes ist für eine saubere und trockene Umgebung vorgesehen. Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen und/oder thermischen Beanspruchung aus, die die beschriebenen Grenzen überschreitet.

ACHTUNG: An die 12-polige S-PORT-Schnittstelle dürfen nur Geräte von Phoenix Contact angeschlossen werden, die hierfür spezifiziert sind.

Die sicherheitstechnischen Daten können Sie diesem Datenblatt und den Zertifikaten (EG-Baumusterprüfbescheinigung, ggf. weiterer Approbationen) entnehmen.

7.2 Sicherheitsbestimmungen für die Installation im explosionsgefährdeten Bereich

Bestimmungen für eigensichere Stromkreise



WARNUNG: Explosionsgefahr

Die Geräte sind für eigensichere (Ex ic) Stromkreise in Zone 2 (Gas) zugelassen. Die sicherheitstechnischen Werte der eigensicheren Feldgeräte müssen mit den Angaben dieser Packungsbeilage bzw. der EG-Baumusterprüfbescheinigung übereinstimmen



WARNUNG: Explosionsgefahr

Wurde das Gerät in nicht eigensicheren Stromkreisen eingesetzt, ist die erneute Verwendung in eigensicheren Stromkreisen verboten! Kennzeichnen Sie das Gerät eindeutig als nicht eigensicher.



WARNUNG: Explosionsgefahr

Wurde das Gerät in nicht eigensicheren Stromkreisen eingesetzt, ist die erneute Verwendung in eigensicheren Stromkreisen verboten! Kennzeichnen Sie das Gerät eindeutig als nicht eigensicher.

Installation in der Zone 2



WARNUNG: Explosionsgefahr

Das Gerät ist zur Installation in der Zone 2 geeignet und hat einen Sensorstromkreis in der Zündschutzart Ex ic.

Halten Sie die festgelegten Bedingungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ein.



WARNUNG: Explosionsgefahr

Installieren Sie das Gerät in ein geeignetes, zugelassenes **Gehäuse der Mindestschutzart IP54**. Beachten Sie dabei auch die Anforderungen der IEC 60079-14/EN 60079-14.



WARNUNG: Explosionsgefahr

Schalten Sie den Baustein **spannungslos, bevor** Sie:

Leitungen nicht-eigensicherer Stromkreise anschließen oder lösen.



WARNUNG: Explosionsgefahr

Verwenden Sie nur Module der Kategorie 3G (ATEX 94/9/EG).



WARNUNG: Explosionsgefahr

Das Gerät ist außer Betrieb zu nehmen und unverzüglich aus dem Ex-Bereich zu entfernen, wenn es beschädigt ist, unsachgemäß belastet oder gelagert wurde bzw. Fehlfunktionen aufweist.

Installation in staubexplosionsgefährdeten Bereichen



WARNUNG: Explosionsgefahr

Das Gerät ist **nicht** für die Installation in staubexplosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt.

Nehmen Sie die **Zusammenschaltung mit dem eigen**sicheren Stromkreis in staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 22 nur vor, wenn die an diesen Stromkreis angeschlossenen Betriebsmittel für diese Zone zugelassen sind (z. B. Kategorie 3D).



WARNUNG: Explosionsgefahr

Wollen Sie das Gerät dennoch in der Zone 22 einsetzen, dann müssen Sie es in ein Gehäuse gemäß IEC/EN 61241-1 einbauen. Beachten Sie dabei die maximalen Oberflächentemperaturen. Halten Sie die Anforderungen der IEC/EN 61241-14 ein.



ACHTUNG: Installieren Sie das Gerät in ein geeignetes Gehäuse der Schutzart IP54.

7.3 Einsatz in sicherheitsgerichteten Anwendungen (SIL 2)

Beachten Sie bei Einsatz von MACX MCR-T-UI-UP... in sicherheitsgerichteten Anwendungen die Anweisungen im Anhang, da die Anforderungen bei sicherheitsgerichteter Funktion abweichen.

8 Installation



ACHTUNG: Elektrostatische Entladung!

Das Gerät enthält Bauelemente, die durch elektrostatische Entladung beschädigt oder zerstört werden können. Beachten Sie beim Umgang mit dem Gerät die notwendigen

Sicherheitsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD) gemäß EN 61340-5-1 und EN 61340-5-2.

Treffen Sie Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung bevor Sie den Frontdeckel öffnen!

8.1 Prinzipschaltbild



Bild 1 Prinzipschaltbild mit Anschlussklemmen

8.2 Aufbau



Bild 2 Aufbau MACX MCR-T-UI-UP



Bild 3 Aufbau MACX MCR-T-UI-UP-SP

- 1 Steckbare COMBICON-Steckverbinder
- 2 S-PORT (12-polige Programierschnittstelle)
- 3 Taster S3 (UP) , Abgleich- und Rücksetz-Funktionen
- 4 Taster S2 (DOWN), Abgleich- und Rücksetz-Funktionen
- 5 DIP Schalter S1 für Servicebetrieb
- 6 LED PWR, grün, Spannungsversorgung
- 7 LED DAT, grün, zur Zeit ohne Funktion
- 8 LED ERR, rot, Modul-, Leitungs- und Sensorfehler, Bereichsunter- und überschreitung, Servicebetrieb
- 9 LED DO, gelb, Status Schaltausgang

8.3 Abmessungen



Bild 4 Abmessungen (in mm)

8.4 Montage

WARNUNG: Explosionsgefahr

Wenn Sie das **Modul in nicht-eigensicheren Stromkreisen eingesetzt haben**, dürfen Sie es danach **nicht** mehr in eigensicheren Stromkreisen einsetzen.

Kennzeichnen Sie das Modul eindeutig als nicht eigensicher.



Bild 5 Montage und Demontage

- Montieren Sie das Modul auf eine 35 mm-Tragschiene nach EN 60715.
- Bauen Sie das Modul in ein geeignetes Gehäuse ein, um den Anforderungen an die Schutzklasse zu entsprechen.
- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme die korrekte Funktion und Verdrahtung des MACX MCR-T-UI-UP..., im Besonderen die Verdrahtung und Kennzeichnung der eigensicheren Stromkreise.

8.5 Anschluss der Leitungen

- Schraubklemmen (bei MACX MCR-T-UI-UP); Aderlitzen mit Aderendhülsen versehen.
 Zulässiger Leitungsquerschnitt: 0,2 mm² bis 2,5 mm²
- Federkraftklemmen (bei MACX MCR-T-UI-UP-SP);
 Aderlitzen mit Aderendhülsen versehen.
 Zulässiger Leitungsquerschnitt: 0,2 mm² bis 1,5 mm²
- Eigensichere und nicht eigensichere Leitungen getrennt verlegen.
- Schraubanschluss:
 - Stecken Sie den Leiter in die entsprechende Anschlussklemme.
 - Ziehen Sie die Schraube in der Öffnung über der Anschlussklemme mit einem Schraubendreher fest.

Federkraftanschluss:

- Stecken Sie einen Schraubendreher in die Öffnung über der Anschlussklemme.
- Stecken Sie den Leiter in die entsprechende Anschlussklemme.

8.6 Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung ist als Weitbereichsversorgung (19,2 ...253 V AC/DC) ausgelegt. Das Modul wird über die Anschlussklemmen 1.1 und 1.2 mit Spannung versorgt.

8.7 Sensortypen

Die verwendbaren Sensortypen mit ihren spezifischen Eigenschaften entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Bestellschlüssel" auf Seite 7

Für die Temperaturmessung sind je nach Anschlusstechnik folgende Klemmstellen zu beschalten (siehe Bild 1 auf Seite 14):

8.7.1 Thermoelement (TC) mit interner Kaltstellenkompensation

Anschlusstechnik: Klemmen 4.1, 4.2

i	Beigestellter Kaltstellen-Kompensationsstecker MACX MCR-EX-CJC (Artikel-Nr. 2925002) ver- wenden.
•	TC+C.I: beigestellter Kaltstellen-Kompensa-

tionsstecker an Anschlussklemme 4.1, 4.2 verwenden.

8.7.2 Thermoelement (TC) mit externer oder ohne Kaltstellenkompensation

- Anschlusstechnik: Klemmen 5.1, 5.2

TC+CJ extern: externe Kaltstellen-Kompensation
an Anschlussklemme 5.1, 5.2 verwenden.

8.7.3 Spannungseingang

- Anschlusstechnik: Klemmen 5.1, 5.2

8.7.4 Potenziometer (Poti)

– Anschlusstechnik: Klemmen 4.1, 4.2, 4.3

8.7.5 Widerstandsthermometer (RTD)



RL ≤ 25 Ω je Anschlussdraht.

- 2-Leiter-Anschlusstechnik: Klemmen 4.2, 4.3
 Der Leitungswiderstand kann mit Hilfe des PC-Programms IFS-CONF, der Bedieneinheit
 IFS-OP-UNIT oder im Servicebetrieb (DIP-Schalter) kompensiert werden.
- 3-Leiter-Anschlusstechnik: Klemmen 4.1, 4.2, 4.3
 Bei der 3-Leiter-Anschlusstechnik ist darauf zu achten, dass die drei Leitungswiderstände gleich sind.
- 4-Leiter-Anschlusstechnik: Klemmen 4.2, 4.3, 5.1, 5.2

8.7.6 Messung von Widerständen



1

Bis 75 Ω : RL ≤ 2,5 Ω je Anschlussdraht. Bis 150 Ω : RL ≤ 5 Ω je Anschlussdraht. Bis 300 Ω : RL ≤ 10 Ω je Anschlussdraht.

Zur Messung veränderlicher Widerstände werden die Klemmstellen 4.2 und 4.3 verwendet.

8.8 Stromausgang

Der Stromausgang ist frei konfigurierbar in den Grenzen von 0 ... 20 mA. Die Mindestspanne beträgt 4 mA. Bei sicherheitsgerichteten Anwendungen (SIL = ON) ist der Ausgang fest auf 4 ... 20 mA eingestellt.

8.9 Spannungsausgang

Der Spannungsausgang ist nicht für sicherheitsgerichtete Anwendungen (SIL = ON) verwendbar.

Der Spannungsausgang ist frei konfigurierbar in den Grenzen von -10 ... +10 V. Die Mindestspanne beträgt 2 V.

8.10 Schaltausgang

Der Schaltausgang 1 stellt einen Wechslerkontakt zur Verfügung. Das Verhalten des Schaltausganges ist auswählbar. Die Schaltpunkte SPL¹ und SPH² können über den gesamten Sensorbereich konfiguriert werden:

Schaltverhalten des Schaltausgangs

Schaltverhalten 0



Schaltausgang ist dauerhaft im abgefallenem Zustand.

Schaltverhalten 1



Schaltausgang ist dauerhaft im angezogenem Zustand.

Schaltverhalten 2



Schaltausgang zieht an bei Überschreitung von SPH².

Schaltverhalten 3



Schaltausgang fällt ab bei Unterschreitung von SPH².

Schaltverhalten 4



Schaltausgang zieht an bei Überschreitung von SPH² und fällt ab bei Unterschreitung von SPL¹ (Hysterese).

Schaltverhalten 5



Schaltausgang fällt ab bei Überschreitung von SPH² und zieht an bei Unterschreitung SPL¹ (Hysterese).

Schaltverhalten 6



Schaltausgang zieht an zwischen SPL^1 und SPH^2 .

Schaltverhalten 7



Schaltausgang fällt ab zwischen \mbox{SPL}^1 und $\mbox{SPH}^2.$

¹ SPL = Set Point Low (unterer Schaltpunkt)

² SPH = Set Point High (oberer Schaltpunkt)



i

Der Schaltausgang ist nicht für sicherheitsgerichtete Anwendungen vorgesehen.

Soll ausschließlich der Schaltausgang verwendet werden, sollte der Stromausgang (Anschlussklemmen 3.2 und 3.3) kurzgeschlossen oder mit einer Bürde belastet werden.

8.11 Verhalten am Schaltausgang bei manueller Quittierung (Latchen)



Latchen: Kein automatischer Wiederanlauf nach Grenzwertüberschreitung (SPH: Set Point High) oder -unterschreitung (SPL: Set Point Low).

8.11.1 Schaltverhalten (2): Untertemperatur-Begrenzung (≤ SPH)



Normaler Betriebszustand > SPH

Schritt	Maßnahme	
1	Messwert	> SPH und Modul wird eingeschaltet
2	Relais	EIN
3	Messwert	≤ SPH
4	Relais	AUS
5	Messwert	> SPH
6	Relais	bleibt AUS (Latchen) bis Verzögerungszeit abgelau- fen ist und danach manuell quittiert wird
	Quittieren Zustand m zeit abgela	nur möglich, wenn kein kritischer nehr ansteht und die Verzögerungs- aufen ist.

Kritischer Betriebszustand ≤ SPH

Schritt	Maßnahme	
1	Messwert	≤ SPH und Modul wird
		eingeschaltet
2	Relais	AUS
3	Messwert	> SPH
4	Relais	bleibt AUS (Latchen) bis Verzögerungszeit abgelau- fen ist und danach manuell quittiert wird
	Quittierer Zustand r zeit abgel	nur möglich, wenn kein kritischer nehr ansteht und die Verzögerungs- aufen ist.

8.11.2 Schaltverhalten (3): Übertemperatur-Begrenzung (≥ SPH)



Normaler Betriebszustand < SPH

Schritt	Maßnahm	ne	
1	Messwert	t	< SPH und Modul wird
			eingeschaltet
2	Relais		EIN
3	Messwert	t	≤ SPH
4	Relais		AUS
5	Messwer	t	< SPH
6	Relais		bleibt AUS (Latchen) bis Verzögerungszeit abgelau- fen ist und danach manuell quittiert wird
	1	Quittieren r Zustand m zeit abgela	nur möglich, wenn kein kritischer ehr ansteht und die Verzögerungs- ufen ist.

Kritischer Betriebszustand ≥ SPH

Schritt	Maßnahme		
1	Messwert	≥ SPH und Modul wird	
		eingeschaltet	
2	Relais	AUS	
3	Messwert	< SPH	
4	Relais	bleibt AUS (Latchen) bis Verzögerungszeit abgelau- fen ist und danach manuell quittiert wird	
	Quittie Zusta zeit at	eren nur möglich, wenn kein kritischer nd mehr ansteht und die Verzögerungs- ogelaufen ist.	

8.11.3 Schaltverhalten (4): Untertemperatur-Begrenzung mit Hysterese (≤ SPL)

0		
1		
	SPL	SPH

Normaler Betriebszustand > SPL

Schritt	Maßnahme	
1	Messwert	> SPL und Modul wird
		eingeschaltet
2	Relais	EIN
3	Messwert	≤ SPL
4	Relais	AUS
5	Messwert	> SPH
6	Relais	bleibt AUS (Latchen) bis Verzögerungszeit abgelau- fen ist und danach manuell quittiert wird
	Quittieren Zustand m zeit abgela	nur möglich, wenn kein kritischer ehr ansteht und die Verzögerungs- jufen ist.

Kritischer Betriebszustand ≤ SPL

Schritt	Maßnahme		
1	Messwer	t	≤ SPL und Modul wird
			eingeschaltet
2	Relais		AUS
3	Messwer	t	> SPH
4	Relais		bleibt AUS (Latchen) bis Verzögerungszeit abgelau- fen ist und danach manuell quittiert wird
	i	Quittieren r Zustand me zeit abgela	nur möglich, wenn kein kritischer ehr ansteht und die Verzögerungs- ufen ist.

8.11.4 Schaltverhalten (5): Übertemperatur-Begrenzung mit Hysterese (≥ SPH)



Normaler Betriebszustand < SPH

Schritt	Maßnahme	
1	Messwert	< SPH und Modul wird
		eingeschaltet
2	Relais	EIN
3	Messwert	≥ SPH
4	Relais	AUS
5	Messwert	< SPL
6	Relais	bleibt AUS (Latchen) bis Verzögerungszeit abgelau- fen ist und danach manuell quittiert wird
	Quittieren i Zustand m zeit abgela	nur möglich, wenn kein kritischer ehr ansteht und die Verzögerungs- ufen ist.

Kritischer Betriebszustand ≥ SPH

Schritt	Maßnahme	
1	Messwert	≥ SPH und Modul wird
		eingeschaltet
2	Relais	AUS
3	Messwert	< SPL
4	Relais	bleibt AUS (Latchen) bis Verzögerungszeit abgelau- fen ist und danach manuell quittiert wird
	Quittieren Zustand m zeit abgela	nur möglich, wenn kein kritischer Iehr ansteht und die Verzögerungs- aufen ist.

8.11.5 Schaltverhalten (6): Temperaturbereich-Begrenzung (≤ SPL und ≥ SPH)



Normaler Betriebszustand > SPL und < SPH

Schritt	Maßnahm	e
1	Messwert	> SPL und < SPH Modul wird
		eingeschaltet
2	Relais	EIN
3	Messwert	\leq SPL oder \geq SPH
4	Relais	AUS
5	Messwert	> SPL oder < SPH
6	Relais	bleibt AUS (Latchen) bis Verzögerungszeit abgelau- fen ist und danach manuell quittiert wird
	i	Quittieren nur möglich, wenn kein kritischer Zustand mehr ansteht und die Verzögerungs- zeit abgelaufen ist.

Kritischer Betriebszustand ≤ SPL und ≥ SPH

1	Messwert	a)	≤ SPL und Modul wird eingeschaltet
		b)	≥ SPH und Modul wird eingeschaltet
2	Relais		AUS
3	Messwert	ta)	> SPL und < SPH
		b)	< SPH und > SPL
4	Relais		bleibt AUS (Latchen) bis Verzögerungszeit abgelau- fen ist und danach manuell quittiert wird
	1	Quittieren r Zustand me zeit abgela	nur möglich, wenn kein kritischer ehr ansteht und die Verzögerungs- ufen ist.

8.11.6 Schaltverhalten (7): Temperaturbereich-Begrenzung (≥ SPL und ≤ SPH)



Normaler Betriebszustand < SPL und > SPH

Schritt	Maßnahm	e						
1	Messwert	a)	< SPL und Modul wird eingeschaltet					
		b)	> SPH und Modul wird eingeschaltet					
2	Relais		EIN					
3	Messwert	a)	\geq SPL und \leq SPH					
		b)	\leq SPH und \geq SPL					
4	Relais		AUS					
5	Messwert		< SPL oder > SPH					
6	Relais		bleibt AUS (Latchen) bis Verzögerungszeit abgelau- fen ist und danach manuell quittiert wird					
	i	Quittieren nur möglich, wenn kein kritis Zustand mehr ansteht und die Verzöge zeit abgelaufen ist.						

Kritischer Betriebszustand ≥ SPL und ≤ SPH

Schritt	Maßnahme	Maßnahme					
1	Messwert	\ge SPL und \le SPH und Modul wird eingeschaltet					
2	Relais	AUS					
3	Messwert	< SPL oder > SPH					
4	Relais	bleibt AUS (Latchen) bis Verzögerungszeit abgelau- fen ist und danach manuell quittiert wird					
		uittieren nur möglich, wenn kein kritischer ustand mehr ansteht und die Verzögerungs- iit abgelaufen ist.					

8.12 Überwachungsfunktion

Der Temperaturmessumformer ist mit Überwachungsfunktionen für den Ein- und Ausgangsbereich ausgestattet.

Eingangsüberwachungsfunktion

Die Eingangsüberwachungsfunktion Leitungsbruch und Kurzschluss bezieht sich auf den am Eingang angeschlossenen Sensor. Bei erkanntem Fehler wird das Ausgangssignal auf den konfigurierten Fehlerwert gesetzt. Kurzschlussfehler sind bei RTD-Sensoren und Widerstandsgebern erkannte Widerstandswerte < 1 Ω .

Kurzschlüsse von Thermoelementen und mV-Quellen können nicht erkannt werden, da 0 V ein gültiges Signal sein kann.

Leitungsbruch wird erkannt, wenn bei RTD-Sensoren, Widerstandsgebern und Potenziometer der Stromfluss durch den Sensor fehlerhaft ist.

Sobald der Fehler behoben ist, führt der Temperaturmessumformer seine normale Funktionen wieder aus. (siehe "LED Statusanzeigen" auf Seite 23, Leitungsfehler)

Ausgangsüberwachungsfunktion

Der Stromausgang kann auf Leitungsbruch und maximale Bürde überwacht werden. Dies wird über die Konfiguration eingeschaltet. Bei sicherheitsgerichteten Anwendungen (SIL = ON) ist die Ausgangsüberwachung immer aktiv. Der Spannungsausgang wird nicht überwacht. Sobald der Fehler behoben ist, führt der Temperaturmessumformer seine normale Funktionen wieder aus. (siehe "LED Statusanzeigen" auf Seite 23, Leitungsfehler)

8.13 Betriebsarten

i

Wird mit der Bedieneinheit IFS-OP-UNIT und einer PC-basierenden Software (z. B. IFS-CONF) oder mittels DIP-Schalter die Konfiguration geändert, so sind die Änderungen immer vor dem Transfer in den Temperaturmessumformer, nochmals zu kontrollieren und freizugeben. Nach dem Transfer werden die neuen Daten im Temperaturmessumformer durch Aktivierung und Warmstart übernommen.

8.13.1 SIL ON / SIL OFF

Der Temperaturmessumformer wird wahlweise in der normalen Betriebsart SIL ON oder SIL OFF betrieben. Die Standardkonfiguration wird in der Betriebsart SIL ON und die DIP-Schalter S1 werden in der Stellung OFF ausgeliefert. Mit der Bestellkonfiguration können kundenspezifische Konfigurationen im Bestellschlüssel ausgewählt werden (siehe "Bestellschlüssel" auf Seite 7).

8.13.2 Servicebetrieb

Der Servicebetrieb ist jederzeit einstellbar über die Bedieneinheit IFS-OP-UNIT und der Konfigurations-Software, z. B. IFS-CONF oder über die DIP-Schalter S1.

Werden Einstellungen während des Servicebetriebs geändert und der Servicebetrieb wieder verlassen, dann führt der Temperaturmessumformer anschließend einen Warmstart aus, um die neu eingestellten Werte zu übernehmen. Werden keine Änderungen durchgeführt, startet dieser ohne Warmstart im normalen Messbetrieb. Der Schaltausgang schaltet entsprechend seiner Konfiguration.

Im Servicebetrieb besteht auch die Möglichkeit das Ausgangssignal unabhängig vom Eingangssignal zu simulieren (forcen). In diesem Fall ist bei sicherheitsgerichteten Anwendungen die Sicherheitsfunktion des Gerätes deaktiviert, der Startwert für das analoge Ausgangssignal ist dann 2 mA, so dass nachfolgende Geräte durch die Messbereichsunterschreitung die Abweichung vom normalen Betrieb erkennen können.

Während des Servicebetriebs wird der Schaltausgang deaktiviert und verbleibt solange in seiner Ruhestellung.

9 Konfiguration



WARNUNG: Explosionsgefahr

Bei Konfiguration in der Zone 2 muss der verwendete PC für den Einsatz in der Zone 2 zugelassen sein.





Lage des DIP-Schalters und Taster

Mit dem Einschalten eines DIP-Schalters S1-2 ... S1-8 (ON) wird das Gerät in den Servicebetrieb geschaltet. Die rote ERR LED blinkt (1,2 Hz) und auf dem Display wird im Start Screen - Diagnostic Peripherie-Fehler angezeigt.

9.1 Auslieferzustand / Standardkonfiguration

Schalterstellung DIP-S1									
1 2 3 4 5 6 7 8									
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF									

9.2 Zero-Adjust, Abgleich über Taster S2 und S3 (nur bei SIL OFF möglich)

- Abgleich über DIP-Schalter S1-2 ON einstellen.
- Analogausgang beobachten und mit Taster S2 (Wert absteigend) oder S3 (Wert aufsteigend) einstellen oder

durch gleichzeitiges Drücken der Taster S2 und S3 für > 3 Sekunden die Leitungskompensation zurücksetzen.

• Eingestellten Wert durch durch Zurückschalten von DIP-Schalter S1-2 auf OFF speichern.

Schalterstellung DIP-S1										
1	1 2 3 4 5 6 7 8									
OFF	OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF									

9.3 Span-Adjust, Abgleich über Taster S2 und S4 (nur bei SIL OFF möglich)

- Abgleich über DIP-Schalter S1-3 ON einstellen.
- Analogausgang beobachten und mit Taster S2 (Wert absteigend) oder S3 (Wert aufsteigend) einstellen oder

durch gleichzeitiges Drücken der Taster S2 und S3 für > 3 Sekunden die Leitungskompensation zurücksetzen.

- Eingestellten Wert durch Zurückschalten von DIP-Schalter S1-3 auf OFF speichern.
- Gleichzeitiges Drücken der Taster S2 und S3 für
 > 3 Sekunden setzt den Abgleich zurück.

Schalterstellung DIP-S1									
1	1 2 3 4 5 6 7 8								
OFF	OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF								

9.4 Force Output

•	Bei aktiviertem SIL startet der Analogausgang bei
	2 mA und der Schaltausgang wird deaktiviert.

- Abgleich über DIP-Schalter S1-4 ON einstellen.
- Analogausgang beobachten und mit Taster S2 (Wert absteigend) oder S3 (Wert aufsteigend) einstellen.
- Die Vorgabe/Simulation wird durch Zur
 ückschalten von DIP-Schalter S1-4 auf OFF zur
 ückgesetzt und beendet.

Schalterstellung DIP-S1									
1	1 2 3 4 5 6 7 8								
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF		

9.5 Leitungskompensation 2-Leiter RTD oder RTD 1 bei 2 x RTD

- Leitungskompensation RTD 1 über DIP-Schalter S1-1 OFF und S1-5 ON einstellen.
- Sensor kurzschließen.
- Aktuellen Messwert als Leitungswiderstand durch Drücken von Taster S2 übernehmen.
- Eingestellten Wert durch Zurückschalten von DIP-Schalter S1-5 auf OFF speichern.

Gleichzeitiges Drücken der Taster S2 und S3 für

> 3 Sekunden setzt die Leitungskompensation zurück.

Schalterstellung DIP-S1										
1	1 2 3 4 5 6 7 8									
OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF										

9.6 Leitungskompensation RTD 2 bei 2 x RTD oder TC mit externer Kaltstellen-Kompensation (TC + CJ extern)

- Leitungskompensation RTD 2 über DIP-Schalter S1-1 ON und S1-5 ON einstellen.
- Sensor kurzschließen.
- Aktuellen Messwert als Leitungswiderstand durch Drücken von Taster S2 übernehmen.
- Eingestellten Wert durch Zurückschalten von DIP-Schalter S1-1 und S1-5 auf OFF speichern.

Gleichzeitiges Drücken der Taster S2 und S3 für > 3 Sekunden setzt die Leitungskompensation zurück.

Schalterstellung DIP-S1									
1	1 2 3 4 5 6 7 8								
ON	ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF								

9.7 Automatischer Potenziometerabgleich (Teach-In)

- Teach-In über DIP-Schalter S1-6 ON einstellen.
- Potenziometer auf Bereichsanfang einstellen.
- Taster S2 drücken.
- Potenziometer auf Bereichsende einstellen.
- Taster S3 drücken.
- Den neuen Messbereich durch Zurückschalten von DIP-Schalter S1-6 auf OFF speichern.

Gleichzeitiges Drücken der Taster S2 und Taster S3 für > 3 Sekunden setzt beide Werte zurück.

Schalterstellung DIP-S1									
1 2 3 4 5 6 7 8									
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF		

9.8 Manuelles Quittieren der Schaltausgänge (Latch-Funktion)

- Manuelles Quittieren über DIP-Schalter S1-7 ON einstellen.
- Gleichzeitiges Drücken der Taster S2 und Taster S3 für > 3 Sekunden.
- DIP-Schalter S1-7 auf OFF zurücksetzten.

Schalterstellung DIP-S1									
1 2 3 4 5 6 7 8									
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF		

9.9 LED Statusanzeigen



Bild 7 LED Statusanzeigen

Nr.	LED	Farbe	Beschreibung
6	PWR	grün	Versorgungsspannung
		an	Zeigt die Betriebsbereitschaft des
			Temperaturmessumformers bei
			anliegender Versorgungsspan-
			nung an.
			Der Temperaturmessumformer
			wird ohne Gerateversorgung via
			Programmieradapter IFS-USB-
			PROG-ADAP I ER konfiguriert.
7	DAT	grün	zur Zeit ohne Funktion
8	ERR	rot	Störung
		an	Modulfehler
		blinkt	Servicebetrieb aktiv
		(1,2 Hz)	
		blinkt	Leitungsfehler
		(2,4 Hz)	
9	DO	gelb	Schaltausgang 1
		an	Schaltausgang aktiv

10 Passwort

Das Gerät ist mit einem vierstelligen nummerischen Passwort werksseitig geschützt, um so unzulässige Veränderungen der Konfiguration zu vermeiden.

Werkseitige Einstellung: 1111



Für sicherheitsrelevante Anwendungen sollte das werkseitig eingestellte Passwort grundsätzlich geändert werden.

Bei Verlust des Passwortes ist ein Rücksetzen nicht möglich.

Wenden Sie sich hierzu an Phoenix Contact.

Sollen dagegen nur Daten aus dem Gerät angezeigt oder das Gerät in nicht sicherheitsrelevanten Anwendungen eingesetzt werden kann das Passwort deaktiviert werden.

Einstellung: 0000

Der Zugriff auf das Gerät kann wahlweise über die IFS-OP-UNIT (Art.-Nr.: 2811899) oder einen Serice-PC mit angeschlossenem Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER (Art.-Nr.: 2811271) und der Konfigurations-Software IFS-CONF erfolgen.



Weiterführende Informationen zur Konfiguration mit der IFS-OP-UNIT oder der Konfigurations-Software IFS-CONF entnehmen Sie dem jeweiligen Handbuch.

WARNUNG: Wird *Functional Safety* durch Umkonfigurieren aktiviert oder werden bei aktiviertem *Functional Safety* Konfigurationsänderungen vorgenommen, müssen die im Anhang, Kapitel Installation und Inbetriebnahme beachtet werden.



WARNUNG: Einschränkungen für sicherheitsgerichtete Anwendungen

Nur 4 ... 20 mA, Ausgangsstrom bei Leitungsfehler eingeschränkt programmierbar (2 mA \leq IOut \leq 3,6 mA oder IOut \geq 21 mA)



WARNUNG: Nach dem Schreiben neuer Konfigurationsdaten führt das Gerät einen Warmstart durch, durch den sich die Eigenschaften des Gerätes ändern. Das nachfolgende Steuergerät muss auf diese Änderungen angepasst werden.



ACHTUNG: Nach Änderung des Passwortes übertragen und aktivieren Sie die Konfiguration.

11 Ablaufdiagramm Bedieneinheit

Konfiguration mit der IFS-OP-UNIT

Wenn Sie den MACX MCR-T-UI-UP zusammen mit der IFS-OP-UNIT und mit dem IFS-OP-CRADLE verwenden wollen, dann sind die verschiedenen anwählbaren Bedienfunktionen im Display abgebildet.



Beispiel: Display-Ansicht SIL ON

INPU	IT 1	
SIL	↑↓	OK

Beispiel: Display-Ansicht SIL OFF







11.2 Legende Start Screen

Darstellung von Eingangs-, Ausgangssignalen, Modul- und Diagnoseinformationen

Input 1	Anzeige des Istwerts von Eingang 1
Input 2	Anzeige des Istwerts von Eingang 2, nur wenn ein zweiter RTD in 2-Leiter-Anschlusstechnik konfiguriert wird
Input Diff	Anzeige des Istwerts der Differenzmessung bei 2 x RTD in 2-Leiter-Anschlusstechnik
Output	Anzeige des Istwerts des Analogausgang
Modul- information	Anzeige der Modulinformationen (Artikelbezeichnung, Firmware-Version, Config-Version)
Diagnostic	Moduldiagnose (Simulation, Modulfehler, Peripheriefehler)

11.3 Legende SETTINGS - MENÜ



11.4 Legende SETTINGS - Configure

Konfiguration von Eingang, Ausgang, Fehlerverhalten und Schaltausgängen

Configure

11.5 Legende SETTINGS - Service

Service	Zu den Menüpunkten des Service-Bereichs	
Password	Eingabe eines 4-stelligen numerischen Passwortes um den Servicebereich öffnen zu können (Bei Passwort 0000 ist die Passwortabfrage ausgeschaltet)	
Save Conf	Zu den Menüpunkten für Backup- und Restore-Funktionalität der Modulkonfiguration	
Reset SW1	Setzt Schaltausgang 1 zurück, wenn dieser eingerastet ist (Latchendes verhalten)	
Change PW	Ändert das eingestellte Passwort (Änderung wird erst wirksam, wenn Konfiguration ins Modul übertragen und aktiviert wurde)	
SIL OFF	Setzt die Einstellung SIL ON auf SIL OFF	
	ACHTUNG: Einschalten der SIL-Funktion ist nur über eine PC-basierende Konfigurations- Software, z. B. IFS-CONF möglich.	
Reset	Führt einen Reset der IFS-OP-UNIT und des angeschlossenen Moduls aus	
Backup	Speichert die aktuelle Konfiguration des angeschlossenen, kompatiblen Moduls in die Bedieneinheit IFS-OP-UNIT (Kopierfunktion)	
Restore	Gesicherte Modulkonfiguration aus dem internen Speicher der Bedieneinheit IFS-OP-UNIT in das ange- schlossene Modul übertragen (Kopierfunktion)	



Konfiguration anschließend im Menüpunkt Activate mit Ja aktivieren.

11.6 Legende SETTINGS - Save

 Save
 Zu den Menüpunkten für die Übertragung und Aktivierung der Modulkonfiguration

 Transfer
 Übertragen der Konfiguration von der Bedieneinheit IFS-OP-UNIT in das angeschlossene Modul

 Password
 Änderung des Passwortes im Menü Service Change PW werkseitige Einstellung: 1111

 Activate
 Aktivierung der Modulkonfiguration (Ja/Nein)

1

Nach Aktivierung wird ein Warmstart des Moduls ausgeführt.

11.7 Legende Input

Input

Zu den Menüpunkten für die Konfiguration des Eingangs (siehe "Legende Input Configuration (Analogeingang)" auf Seite 28)

11.7.1 Legende Input Configuration (Analogeingang)



Konfigurationsauswahl Input Configuration



Input Conf	Einstellung des Sensormodus (RTD4, RTD3, RTD2, 2xRTD2, TC + CJ, TC + CJ ext., Poti, mV)
Sensortype	Einstellung des Sensortyps abhängig vom Sensormodus (Pt, Ni, CU, KTY, USER, weitere siehe "Bestellschlüssel" auf Seite 7)
RTD Base	RTD Grundwiderstand bei Sensortypen mit variablem Grundwiderstand (z. B. bei Auswahl von 100 ist der Grundwiderstand 100 Ω)
RStart IN1	Bereichsanfang Eingang 1 abhängig von Sensortyp, z. B. - 50 °C (°C, °F, Ω, %, mV)
REnd IN1	Bereichsende Eingang 1 abhängig von Sensortyp, z. B. 150 °C (°C, °F, Ω, %, mV)
RStart IN2	Bereichsanfang Eingang 2 abhängig von Sensortyp und nur bei 2 x RTD in 2-Leiter-Anschlusstechnik, z. B 50 °C (°C, °F, Ω)
REnd IN2	Bereichsende Eingang 2 abhängig von Sensortyp und nur bei 2 x RTD in 2-Leiter-Anschlusstechnik, z. B. 150 °C (°C, °F, Ω)
Difference	Einstellung der Differenzmessung nur bei 2 x RTD in 2-Leiter-Anschlusstechnik und nicht Widerstand (Aus, Differenz, Absolutwertdifferenz)
Diff RStart	Bereichsanfang Differenz nur bei Differenz und Absolutwertdifferenz (°C, °F)
Diff REnd	Bereichsende Differenz nur bei Differenz und Absolutwertdifferenz (°C, °F)
CJ Sensor	Sensortyp der Kaltstelle nur bei TC + CJ ext.
CJ RTDBase	RTD Grundwiderstand der Kaltstelle nur bei TC + CJ ext.
Con. IN AO	Zugehöriger Eingang vom Analogausgang (Input1, Input2, Differenz) erscheint nur bei Sensormodus 2 x RTD2 (2 x RTD 2-Leiter-Anschlusstechnik)
Con. IN SW1	Zugehöriger Eingang vom Schaltausgang (Input1, Input2, Differenz) erscheint nur bei Sensormodus 2 x RTD2 (2 x RTD 2-Leiter-Anschlusstechnik)
Mode SW1	Modus vom Schaltausgang (0 7) (siehe "Schaltausgang" auf Seite 16)
SPL SW1	Setpoint Low vom Schaltausgang (erscheint nur bei Modi > 3) (siehe "Schaltausgang" auf Seite 16)
SPH SW1	Setpoint High vom Schaltausgang (erscheint nur bei Modi > 1) (siehe "Schaltausgang" auf Seite 16)

11.8 Legende Output

Output

Zu den Menüpunkten für die Konfiguration des Ausgangs (siehe "Legende Output Configuration (Analogausgang)" auf Seite 30)

11.8.1 Legende Output Configuration (Analogausgang)



Einstellung der abhängigen Parameter des Analogausgangs – Modus, Bereichsanfang, -ende, Anzeige von Korrekturwerten, Verhalten bei Fehlern (OR,UR,LB,KS)

Überwachung von Bürde/Kurschluss des Ausgangs (Ja/Nein) nur bei SIL = OFF konfigurierbar

Reset Cor.

Zurücksetzen der Korrekturwerte des Ausgangs

Konfigurationsauswahl Output Configuration



11.9 Legende Error Handling

Err.handl. Einstellen des Fehlerverhaltens (NE43 auf-, NE43 absteuernd, frei definierbar)

11.10 Legende Switch

Switch	Zu den Menüpunkten für die Einstellung von dem Schaltausgang
Switch 1	Zu den Menüpunkten für die Einstellung vom Schaltausgang
On-Delay	Einstellung der Einschaltverzögerung vom Schaltausgang (0 10 s)
Off-Delay	Einstellung der Ausschaltverzögerung vom Schaltausgang (0 10 s)
Acknowled.	Schaltausgang manuell quittieren (Latchen) (Ja/ Nein)
Linebreak	Verhalten vom Schaltausgang im Fehlerfall - Leitungsbruch (An, Aus, Keine Reaktion)
Shorted	Verhalten vom Schaltausgang im Fehlerfall - Kurzschluss (An, Aus, Keine Reaktion)

12 Fehlercodes Bedieneinheit IFS-OP-UNIT

Folgende Fehlercodes werden direkt im Display der Bedieneinheit IFS-OP-UNIT angezeigt, wenn sie auftreten.

Fehlercode	Beschreibung
Error 0	Kopierfehler
	Modultyp in der IFS-OP-UNIT unterschei- det sich zum angeschlossenen Modul.
Error 1,2,3	Checksummen-Fehler
	Bitte wenden Sie sich an Phoenix Contact.

13 Konfiguration mit dem Service-PC

Verwenden Sie für die Änderung der Konfigurationsdaten die Software IFS-CONF (kostenfrei per Download: www.phoenixcontact.net/catalog).



Informationen über die Konfigurations-, Parametrier- und Service-Möglichkeiten (z. B. Online-Monitoring) und deren Durchführung finden Sie in der Online-Hilfe der Software sowie in dem zugehörigen Anwenderhandbuch der DTMs (Device Type Manager).

 Verbinden Sie Gerät und PC mit Hilfe des Programmieradapters IFS-USB-PROG-ADAPTER (Art.-Nr. 2811271).



Bild 8 IFS-USB-PROG-ADAPTER

Sie können die Konfigurations- und Parametrierdaten sowohl während des Betriebes mit angeschlossenem Ex-Messkreis als auch im spannungslosen Zustand ändern.

13.1 Systemvoraussetzungen

- IBM PC oder kompatibler Rechner ab 400 MHz, mindestens 256 MB RAM
- mindestens 15 MB freier Festplattenspeicher
- Freie USB-Schnittstelle, mindestens USB 1.1
- Bildschirmauflösung 1024 x 768 Pixel
- Windows 2000 SP4, Windows XP SP2



Die Treiber für den USB-Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER werden automatisch installiert.

13.2 User-Kennlinie konfigurieren

i	Frei konfigurierbare User-Kennlinie zur individu- ellen Anpassung von Widerstandssensoren
	(RTD) und Thermoelemente (TC).

Die User-Kennlinie wird mit der PC-basierenden Software IFS-CONF erstellt und im Temperaturmessumformer hinterlegt.

Die Auswahl der User-Kennlinie erfolgt wahlweise mit der IFS-CONF oder der IFS-OP-UNIT.

14 Vergleich der sicherheitstechnischen Daten



WARNUNG: Explosionsgefahr

Vergleichen Sie die sicherheitstechnischen Daten, bevor Sie ein im eigensicheren Bereich befindliches Gerät an das MACX MCR-T-UI-UP... anschließen.

Sicherheitstechnische Daten der

Feldgeräte:
Temperaturmessumformer:

U_{i,} I_{i,} P_i, L_i, C_i U_{o.} I_{o.} P_o, L_o, C_o

Die Werte für U_o , I_o , P_o , L_o und C_o finden Sie unter "Sicherheitstechnische Daten nach ATEX für eigensichere Stromkreise" auf Seite 9.

Voraussetzungen für die Eigensicherheit (einfache Stromkreise):

 $U_i \ge U_o$

 $I_i \geq I_o$

 $P_i \ge P_o$

 $L_i + L_c \leq L_o$

 $C_i + C_c \leq C_o$

 $(L_c \text{ und } C_c \text{ sind abhängig von den verwendeten Kabeln/Leitungen}).$

15 Applikationsbeispiele

15.1 Stromausgang

Anschlussbeispiel 1:

- Eingang: 4-Leiter RTD
- Ausgang: Stromausgang (4 ... 20 mA) an passiver sicherer Steuerung



Anschlussbeispiel 2:

Eingang: Thermoelement mit interner Kaltstellenkompensation

1	Beigestellter Kaltstellen-Kompensationsste- cker MACX MCR-EX-CJC (Artikel-Nr. 2925002) verwenden.

Ausgang: Stromausgang (4 ... 20 mA) an passiver sicherer Steuerung



Anschlussbeispiel 3:

Eingang:	Thermoelement mit externer oder ohne Kaltstellenkompensation oder Spannungs-
	eingang
Ausgang:	Stromausgang (4 20 mA) an passiver

sicherer Steuerung



15.2 Spannungsausgang

Anschlussbeispiel:

Eingang:	Potenziometer
Ausgang:	Spannungsausgang (-10 10 V) an
	passiver Steuerung

IN 🔶 OUT 🕀 Sensor / Field PLC / DCS Poti 4.3 GND 3.3 I OUT (3.2) -(4.2) -4.1 9 (2.3) Γ 2.2 2.1 -53 52 51 1.2 24V 230V AC/DC Ex Zone 2

15.3 Schaltausgang

Anschlussbeispiel:

Eingang:	3-Leiter RTD
Ausgang:	Spannungsausgang (0 10 V) an passiver Steuerung
Schaltaus- gang:	Abhängig vom gewählten Schaltverhalten



Anhang

A1 Sicherheitsgerichtete Anwendungen (SIL 2)

Gültige Hardware- und Software-Versionen

i

ACHTUNG: Nur Geräte mit SIL-Kennzeichnung und einer Geräte-Software ab Revision 0.92 sind für SIL 2 bewertet.

Die SIL-Hinweise gelten für die folgenden Module:

Bezeichnung	Artikel-Nr.
MACX MCR-EX-T-UI-UP	28 65 654
MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP	29 24 689
MACX MCR-EX-T-UIREL-UP	28 65 751
MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP	29 24 799
MACX MCR-T-UI-UP	28 11 394
MACX MCR-T-UI-UP-SP	28 11 860
MACX MCR- T-UIREL-UP	28 11 378
MACX MCR- T-UIREL-UP-SP	28 11 828

Alle Temperaturmessumformer können auch als vorkonfigurierte Variante (MACX MCR-...-C) bestellt werden (siehe Bestellschlüssel).

Die oben aufgeführten sicherheitsgerichteten Temperaturmessumformer der Serie MACX MCR-(EX)-T-... sind von exida Certification S.A. entsprechend IEC 61508 für SIL 2 bewertet.

A1.1 Sicherheitsfunktion und Sicherheitsanforderungen

Die sicherheitsgerichteten Messumformer dienen zur Erfassung eines Sensorsignals (RTD -, TC- Sensor, Widerstandsgeber, mV - Quelle), das in ein skaliertes Signal umgewandelt wird und aus dem ein normiertes "Life Zero" -Stromsignal erzeugt wird. Die gesamte Umformung wird kontinuierlich auf einen maximalen Übertragungsfehler von 5% überwacht. Bei größeren Abweichungen nimmt das Gerät den sicheren Zustand ein. Der sichere Zustand ist ein Ausgangssignal entweder von <3,6mA oder von >21mA.

> ACHTUNG: Die dem Messumformer folgende Auswerteeinheit (z. B. sicherheitsgerichtete SPS) muss diese Zustände erkennen und den Aktor als Endglied der Sicherheitskette entsprechend ansteuern.

Zusätzlich wird bei den REL-Varianten ein Signal erzeugt, das mit bis zu zwei vorgegebenen Schaltschwellen vergli-

chen wird und bei Erreichen der ersten Schwelle wird das Sicherheitsrelais ohne Rückmeldekontakt eingeschaltet und bei Erreichen der zweiten Schwelle ausgeschaltet. Die Sicherheit für den Schaltausgang ergibt sich je nach Anwendung durch Reihen- oder Parallelschaltung von 2 Relais und durch Überwachung des berechneten Schaltwertes. Bei Abweichungen von mehr als 5% geht das Gerät in den sicheren Zustand. Der sichere Zustand ist in diesem Fall ein nicht angesteuertes Relais.

Zusätzlich wird die Hardware ständig überwacht. Wird ein interner Fehler erkannt, nimmt der Messumformer ebenfalls den sicheren Zustand ein (Stromausgang < 3,6 mA oder > 21 mA bzw. nicht angesteuertes Relais).

Der Übergang in den sicheren Zustand erfolgt in jedem Fall innerhalb der internen Fehlererkennungszeit von 50 s.

Die Freigabe (Wiederanlauf) des Messumformers erfolgt durch Abschalten und Wiedereinschalten der Versorgungsspannung oder durch Rücksetzen des Umformers über die serielle Schnittstelle oder durch Aktivieren der Option "Wiederanlauf" während Konfiguration. Danach werden die eingebauten Startup - Tests ausgeführt. Während dieser Tests wird erkannt, ob der Fehler noch vorhanden ist. Sollte er noch vorhanden sein, nimmt der Messumformer wieder den sicheren Zustand ein.

Zusätzlich zu den Sicherheitsfunktionen gibt es noch die Überwachungsfunktionen für den Eingang und den Stromausgang.

Bewertung

Fehler, die im Messumformer erkannt werden und auf die der Umformer durch Übergang in den sicheren Zustand reagiert, sind sichere Fehler (λ s).

Fehler, bei denen der Messumformer einer Änderung des Eingangssignals nicht folgt oder ein Ausgangssignal liefert, das um mehr als ± 5 % vom vorgesehenen Wert abweicht, werden als gefährliche Fehler (λ d) gewertet.

Sowohl sichere (λ s) als auch gefährliche (λ d) Fehler können durch Diagnosemaßnahmen erkannt werden. Die erkannten gefährlichen Fehler (λ dd) werden dann wie sichere Fehler behandelt.

Die **Überwachungsfunktionen** beziehen sich auf Ereignisse, die ihre Ursache außerhalb des Gerätes haben, erkannt und weiter gemeldet werden.

Zusammenfassung:

Sicherheits-/ Überwachungs- funktion	Ausgangs- signalbe- reich	sicherer Zustand	Grund
Sicherheits- funktion	4 20 mA	< 3,6 mA; oder > 21 mA Relias nicht an- gesteuert	Abweichung > 5 %
Eingangs- überwachung	4 20 mA	2-3,6 mA; > 21 mA	Leitungsfehler Eingang
Ausgangs- überwachung	4 20 mA	= 0 mA	Leitungsfehler Ausgang

In den Messumformern werden neben der eigentlichen Signalübertragung ständig Überprüfungen und Diagnosefunktionen ausgeführt, um fehlerhaftes Verhalten aufzudecken.

Die **interne Fehlerüberwachungszeit** (Diagnose-Test-Intervall) ist der Zeitraum, in dem diese Tests vollständig durchgeführt und wiederholt werden. Innerhalb dieser Zeit werden zufällige Hardwarefehler erkannt.

Die interne Fehlerüberwachungszeit beträgt 50 Sekunden.

A1.2 Sicherheits-Integritätsanforderungen

- Aufgrund der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten werden im Folgenden nur zwei Gerätearten betrachtet, da die Unterschiede bezogen auf die verschiedenen Sensoren nur sehr gering sind. Dies sind :
 - 1. MACX MCR-(EX)-T-UI-UP(-SP) 2. MACX MCR-(EX)-T-UIREL-UP(-SP)

1

Ĺ

FIT (Failure In Time) 1 FIT ist 1 Ausfall pro 10⁹ Stunden

A1.2.1 Fehlerraten MACX MCR-(EX)-T-UIREL-UP(-SP)

Eingang:	RTD 4-Leiter-Anschlusstechnik
Ausgang:	Schaltausgang 2 und 3 (redundant)

- Typ B-Gerät (nach EN 61508-2)
- Safety Integrity Level (SIL) 2
- HFT = 0
- Architektur 1001d

λ_{SD}	λ _{SU}	λ_{DD}	λ _{DU}	SFF	DCD
0	2,34 * 10 ⁻⁷	5,48* 10 ⁻⁷	0,42 * 10 ⁻⁷	95 %	93 %
0 FIT	234 FIT	548 FIT	42 FIT		

Die gesamte Ausfallrate beträgt: 1,34 * 10⁻⁶

Die MTBF (Mean Time Between Failures) beträgt damit: 85 Jahre.

Aus den Fehlerraten wird die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde für die Betriebsart "kontinuierliche Anforderung" und die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit der entworfenen Funktion bei Anforderung für die Betriebsart "niedrige Anforderung" ermittelt:

PFD_{avq}-Werte

T[PROOF] =	1 Jahr	2 Jahre	5 Jahre
PFD _{avg} =	2,77 * 10 ⁻⁴	4,49 * 10 ⁻⁴	9,67 * 10 ⁻⁴

PFH* = 4,2 * 10⁻⁸/h

Die Berechnung erfolgte unter der Annahme eines Überprüfungsintervalls (T_{PROOF}) von 1 Jahr und einer Reparaturzeit (MTTR) von 24 h, einer Testabdeckung (CPT) von 95% und einer Lebenszeit (LT) von 10 Jahren.

Ausgehend von dem ermittelten Wert für die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit **PFD_{avg}** kann das Überprüfungsintervall auf bis zu 5 Jahre erhöht werden.

Die Angaben gelten unter diesen Bedingungen:

- Die Ausfallraten der eingesetzten Bauteile sind über die Einsatzdauer konstant.
- Die Ausbreitung von Fehlern durch das Gerät in der Anlage wird nicht betrachtet.
- Die Reparaturzeit (= Austausch) beträgt acht Stunden.
- Die Ausfallraten der externen Stromversorgung sind nicht berücksichtigt.
- Die Durchschnittstemperatur, in der das Gerät zum Einsatz kommen soll, beträgt + 40 °C. Hierbei wird von normalen industriellen Bedingungen ausgegangen.

 Die angegebenen Fehlerraten beziehen sich auf eine mittlere Umgebungstemperatur von + 40 °C. Für eine mittlere Umgebungstemperatur von + 60 °C müssen die Fehlerraten mit einem Faktor von 2,5 multipliziert werden. Der Faktor von 2,5 basiert auf Erfahrungswerten.

1.2.2 Fehlerraten MACX MCR-(EX)-T-UIREL-UP(-SP)

Eingang:	Thermoelement
Ausgang:	Schaltausgang 2 und 3 (redundant)

- Typ B-Gerät (nach EN 61508-2)
- Safety Integrity Level (SIL) 2
- HFT = 0
- Architektur 1001d

λ_{SD}	λ _{SU}	λ_{DD}	λ _{DU}	SFF	DCD
0	2,34 * 10 ⁻⁷	5,44* 10 ⁻⁷	0,44 * 10 ⁻⁷	94 %	92 %
0 FIT	234 FIT	544 FIT	44 FIT		

Die gesamte Ausfallrate beträgt: 1,34 * 10⁻⁶

Die MTBF (Mean Time Between Failures) beträgt damit: 85 Jahre.

Aus den Fehlerraten wird die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde für die Betriebsart "kontinuierliche Anforderung" und die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit der entworfenen Funktion bei Anforderung für die Betriebsart "niedrige Anforderung" ermittelt:

PFD_{avg}-Werte

T[PROOF] =	1 Jahr	2 Jahre	5 Jahre
PFD _{avg} =	2,94 * 10 ⁻⁴	4,78 * 10 ⁻⁴	1,03 * 10 ⁻³

PFH* = 4,4 * 10⁻⁸/h

Die Berechnung erfolgte unter der Annahme eines Überprüfungsintervalls (T_{PROOF}) von 1 Jahr und einer Reparaturzeit (MTTR) von 24 h, einer Testabdeckung (CPT) von 95% und einer Lebenszeit (LT) von 10 Jahren..

Ausgehend von dem ermittelten Wert für die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit **PFD_{avg}** kann das Überprüfungsintervall auf bis zu 5 Jahre erhöht werden.

Die Angaben gelten unter diesen Bedingungen:

- Die Ausfallraten der eingesetzten Bauteile sind über die Einsatzdauer konstant.
- Die Ausbreitung von Fehlern durch das Gerät in der Anlage wird nicht betrachtet.
- Die Reparaturzeit (= Austausch) beträgt acht Stunden.
- Die Ausfallraten der externen Stromversorgung sind nicht berücksichtigt.

- Die Durchschnittstemperatur, in der das Gerät zum Einsatz kommen soll, beträgt + 40 °C. Hierbei wird von normalen industriellen Bedingungen ausgegangen.
- Die angegebenen Fehlerraten beziehen sich auf eine mittlere Umgebungstemperatur von + 40 °C. Für eine mittlere Umgebungstemperatur von + 60 °C müssen die Fehlerraten mit einem Faktor von 2,5 multipliziert werden. Der Faktor von 2,5 basiert auf Erfahrungswerten.

1.2.3 Fehlerraten MACX MCR-(EX)-T-UI-UP(-SP)

Eingang: RTD 4-Leiter-Anschlusstechnik Ausgang: 4 ... 20 mA (Stromausgang)

- Typ B-Gerät (nach EN 61508-2)
- Safety Integrity Level (SIL) 2
- HFT = 0
- Architektur 1001d

λ _{SD}	λ _{SU}	λ _{DD}	λ _{DU}	SFF	DCD
0	0	8,11* 10 ⁻⁷	0,42 * 10 ⁻⁷	95 %	95 %
0 FIT	0 FIT	811 FIT	42 FIT		

Die gesamte Ausfallrate beträgt: 1,18 * 10⁻⁶

Die MTBF (Mean Time Between Failures) beträgt damit: 97 Jahre.

Aus den Fehlerraten wird die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde für die Betriebsart "kontinuierliche Anforderung" und die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit der entworfenen Funktion bei Anforderung für die Betriebsart "niedrige Anforderung" ermittelt:

PFD_{avg}-Werte

T[PROOF] =	1 Jahr	2 Jahre	5 Jahre
PFD _{avg} =	2,84 * 10 ⁻⁴	4,58 * 10 ⁻⁴	9,78 * 10 ⁻⁴

PFH* = 4,2 * 10⁻⁸/h

Die Berechnung erfolgte unter der Annahme eines Überprüfungsintervalls (T_{PROOF}) von 1 Jahr und einer Reparaturzeit (MTTR) von 24 h, einer Testabdeckung (CPT) von 95% und einer Lebenszeit (LT) von 10 Jahren..

Ausgehend von dem ermittelten Wert für die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit **PFD_{avg}** kann das Überprüfungsintervall auf bis zu 5 Jahre erhöht werden.

Die Angaben gelten unter diesen Bedingungen:

- Die Ausfallraten der eingesetzten Bauteile sind über die Einsatzdauer konstant.
- Die Ausbreitung von Fehlern durch das Gerät in der Anlage wird nicht betrachtet.

- Die Reparaturzeit (= Austausch) beträgt acht Stunden.
- Die Ausfallraten der externen Stromversorgung sind nicht berücksichtigt.
- Die Durchschnittstemperatur, in der das Gerät zum Einsatz kommen soll, beträgt + 40 °C. Hierbei wird von normalen industriellen Bedingungen ausgegangen.
- Die angegebenen Fehlerraten beziehen sich auf eine mittlere Umgebungstemperatur von + 40 °C. Für eine mittlere Umgebungstemperatur von + 60 °C müssen die Fehlerraten mit einem Faktor von 2,5 multipliziert werden. Der Faktor von 2,5 basiert auf Erfahrungswerten.

1.2.4 Fehlerraten MACX MCR-(EX)-T-UI-UP(-SP)

Eingang:	Thermoelement
Ausgang:	4 20 mA (Stromausgang)

- Typ B-Gerät (nach EN 61508-2)
- Safety Integrity Level (SIL) 2
- HFT = 0
- Architektur 1001d

λ_{SD}	λ _{SU}	λ_{DD}	λ _{DU}	SFF	DCD
0	0	8,10* 10 ⁻⁷	0,44 * 10 ⁻⁷	95 %	95 %
0 FIT	0 FIT	810 FIT	44 FIT		

Die gesamte Ausfallrate beträgt: 1,19 * 10⁻⁶

Die MTBF (Mean Time Between Failures) beträgt damit: 96 Jahre.

Aus den Fehlerraten wird die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde für die Betriebsart "kontinuierliche Anforderung" und die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit der entworfenen Funktion bei Anforderung für die Betriebsart "niedrige Anforderung" ermittelt:

PFD_{avg}-Werte

T[PROOF] =	1 Jahr	2 Jahre	5 Jahre
PFD _{avg} =	3,00 * 10 ⁻⁴	4,84 * 10 ⁻⁴	1,04 * 10 ⁻³

PFH* = 4,4 * 10⁻⁸/h

Die Berechnung erfolgte unter der Annahme eines Überprüfungsintervalls (T_{PROOF}) von 1 Jahr und einer Reparaturzeit (MTTR) von 24 h, einer Testabdeckung (CPT) von 95% und einer Lebenszeit (LT) von 10 Jahren..

Ausgehend von dem ermittelten Wert für die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit **PFD_{avg}** kann das Überprüfungsintervall auf bis zu 5 Jahre erhöht werden.

Die Angaben gelten unter diesen Bedingungen:

- Die Ausfallraten der eingesetzten Bauteile sind über die Einsatzdauer konstant.
- Die Ausbreitung von Fehlern durch das Gerät in der Anlage wird nicht betrachtet.
- Die Reparaturzeit (= Austausch) beträgt acht Stunden.
- Die Ausfallraten der externen Stromversorgung sind nicht berücksichtigt.
- Die Durchschnittstemperatur, in der das Gerät zum Einsatz kommen soll, beträgt + 40 °C. Hierbei wird von normalen industriellen Bedingungen ausgegangen.
- Die angegebenen Fehlerraten beziehen sich auf eine mittlere Umgebungstemperatur von + 40 °C. Für eine mittlere Umgebungstemperatur von + 60 °C müssen die Fehlerraten mit einem Faktor von 2,5 multipliziert werden. Der Faktor von 2,5 basiert auf Erfahrungswerten.

A1.3 SIL-Gerät konfigurieren

Der Messumformer kann entweder mit Standardkonfiguration (siehe 1.) oder für sicherheitsgerichtete Anwendungen (siehe 2.) konfiguriert bestellt werden oder vom Anwender selbst für sicherheitsgerichtete Anwendungen konfiguriert werden (siehe 3.).

- Die Messumformer werden mit einer Standardkonfiguration f
 ür sicherheitsgerichtete Anwendungen mit 4-20 mA-Ausgang ausgeliefert (siehe Bestellschl
 üssel).
- Kundenspezifisch vorkonfigurierte Geräte (-C) können sowohl für sicherheitsgerichtete Anwendungen wie auch für "normale" Einsätze ausgeliefert werden. Die Konfigurationsdaten werden auf einem Aufkleber angezeigt.
- 3. Die Messumformer können auch vom Anwender sowohl für sicherheitsgerichtete Anwendungen wie auch für "normale" Einsätze konfiguriert werden.

Bei allen Geräten kann jederzeit die Konfiguration ausgelesen und geändert werden.

1	Für sicherheitsrelevante Anwendungen sollte das werkseitig eingestellte Passwort grundsätzlich geändert werden.
	Bei Verlust des Passwortes ist ein Rücksetzten-

nicht möglich.

Wenden Sie sich hierzu an Phoenix Contact.

Sicherheitsgerichtete Anwendungen konfigurieren

- Verbinden Sie Gerät und PC mit Hilfe des Programmieradapters IFS-USB-PROG-ADAPTER (Art.-Nr 2811271).
- Rufen Sie die Konfigurationssoftware IFS-CONF auf (kostenfrei per Download: <u>www.phoenixcontact.net/catalog</u>).
 Weitere Informationen zur FDT Rahmenapplikation (IFS-CONF) und zu den Gerätetreibern (DTMs) finden sie im Handbuch der IFS-CONF.
- Lesen Sie die aktuelle Konfiguration aus.
- Geben Sie das Passwort in der IFS-CONF in der Hardware-Konfiguration "PIN" ein (werksmäßig 1111).
- Aktivieren / Deaktivieren Sie SIL .

Hier besteht die Möglichkeit, bei "*SIL ON"* den Punkt "*Wiederanlauf nach Fail Safe"* zu deaktivieren.

Dies bedeutet, dass der Messumformer nach einem aufgetretenen Fehler gemäß der Sicherheitsfunktionen in den Fail-Safe-Zustand geht, dann aber nicht wieder anläuft.

- Schreiben Sie die veränderten Konfigurationsdaten in den Messumformer.
- Kontrollieren Sie im Kontrollfenster die Richtigkeit der neuen Konfigurationsdaten und bestätigen Sie dann mit "OK" bzw. "Abbrechen" bei Unstimmigkeiten.

ACHTUNG: Installation, Bedienung und Wartung sind von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.



WARNUNG: Wird *Functional Safety* durch Umkonfigurieren aktiviert oder werden bei aktiviertem *Functional Safety* Konfigurationsänderungen vorgenommen, müssen die Regeln im Kapitel "Installation und Inbetriebnahme" beachtet werden.



WARNUNG: Einschränkungen für sicherheitsgerichtete Anwendungen

Nur 4 ... 20 mA, Ausgangsstrom bei Leitungsfehler eingeschränkt programmierbar (2 mA $\leq I_{Out} \leq 3,6$ mA oder $I_{Out} \geq 21$ mA)

 \triangle

WARNUNG: Nach dem Schreiben neuer Konfigurationsdaten führt das Gerät einen Warmstart durch, durch den sich die Eigenschaften des Gerätes ändern. Das nachfolgende Steuergerät muss auf diese Änderungen angepasst werden.



WARNUNG: Zum Schutz vor unsachgemäßer Bedienung muss das Gerät schreibgeschützt sein. Der Schreibschutz wird durch das Vergeben von einem Passwort erzeugt.

A1.4 Installation und Inbetriebnahme

Beachten Sie bei der Installation die Packungsbeilagen

Bezeichnung	MNR-Nr.	
PACKB.MACX MCR-T-UI-UP	9055145	
PACKB.MACX MCR-EX-T-UI-UP	9055147	
PACKB.MACX MCR- T-UIREL-UP	9055146	
PACKB.MACX MCR-EX-T-UIREL-UP	9055148	

Die Packungsbeilage gehört zum Lieferumfang des Gerätes. Sie können sie auch unter der folgenden Adresse herunterladen: <u>www.phoenixcontact.net/catalog.</u>

Zum Einbau der Messumformer wird ein abschließbares Gehäuse in der Schutzart IP54 empfohlen.

- Prüfen Sie die Konfiguration des Messumformers für den vorgesehenen Anwendungsfall auf Korrektheit.
- Schließen Sie den Messumformer entsprechend der Einbauanweisung an.
- Stellen Sie sicher, dass der angeschlossene Sensor der Konfiguration entspricht
- Überprüfen Sie die Funktionalität des Messumformers mit angeschlossenem Sensor auf korrekte Funktion.
 Für die Prüfung der Messumformer sind ein kalibrierter Sensorsimulator (RTD/TC) und ein kalibriertes Digitalmultimeter erforderlich.
- Nehmen Sie den Loop in Betrieb und prüfen Sie diesen auf korrekte Funktion.

A1.5 Hinweise für den Betrieb

Im normalen Betrieb leuchtet nur die grüne LED (PWR).

Wenn während des Betriebs eine Störung auftritt und die rote LED (ERR) blinkt, dann liegt ein Leitungsfehler vor. Der Ausgangsstrom des Messumformers liegt dann zwischen 2 ... 3,6 mA oder er ist größer als 21,0 mA (bei Fehler im Sensorkreis) bzw. beträgt 0 mA (bei Kabelbruch im Ausgangskreis).

Prüfen Sie alle Signalleitungen. Nach Beseitigung des Fehlers geht das Gerät selbstständig in den normalen Betrieb über.

Wenn während des Betriebs eine Störung auftritt und die rote LED (ERR) dauerhaft leuchtet, dann ist das Gerät im "Sicheren Zustand" (Ausgangsstrom ist kleiner 2 mA).

Starten Sie das Gerät neu, um es wieder in den normalen Betrieb zu bringen.

- Wenn kein PC/Laptop angeschlossen ist, können Sie dazu die Spannungsversorgung unterbrechen.
- Oder Sie führen mit Hilfe der Konfigurationssoftware (*Service* → *Reset*) einen Warmstart durch.

Danach sollte der Messumformer wieder in den Normalbetrieb übergehen. Wenn nicht, muss der Messumformer ausgetauscht werden.

A1.6 Wiederkehrende Prüfungen (SIL 2)

Die Funktion der gesamten Sicherheitsschleife ist regelmäßig gemäß EN 61508 und EN 61511 zu überprüfen. Die Intervalle für die Überprüfung werden durch die Intervalle der einzelnen Geräte im Safety-Loop vorgegeben.

Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, die Art der Überprüfung und die Zeitabstände im genannten Zeitraum zu wählen.

Die Messumformer müssen spätestens alle 7 Jahre (maximales Proof-Test-Intervall) überprüft werden.

Die Prüfung muss so durchgeführt werden, dass die korrekte Funktion der Sicherheitseinrichtung im Zusammenspiel mit allen Komponenten nachgewiesen werden kann.

Mögliches Verfahren für die wiederkehrenden Prüfungen zur Entdeckung gefährlicher und unentdeckter Gerätestörungen.

Für die Prüfung der Messumformer sind ein kalibrierter Sensorsimulator (RTD/TC) und ein kalibriertes Digitalmultimeter erforderlich.

- Schließen Sie den Sensorsimulator in der vorgesehenen Anschlusstechnik an den Eingang des Messumformers an.
- Schließen Sie das Digitalmultimeter in der Betriebsart Strommessung (Bereich 20 mA) an den Ausgang an.

Mit dem Sensorsimulator werden die Messbereichsgrenzen sowie Zwischenwerte vorgegeben.

Auf dem Digitalmultimeter müssen die entsprechenden Ausgangswerte des Messumformers kontrolliert werden.

An den Eingangsklemmen sind die Leitungsfehler (Bruch und Kurzschluss) zu simulieren, am Ausgang sind die konfigurierten Fehlerströme festzustellen.

Verläuft der Funktionstest negativ, muss der Messumformer außer Betrieb genommen werden und der Prozess durch andere Maßnahmen im sicheren Zustand gehalten werden.

A1.7 Reparatur

Die Geräte sind langlebig, gegen Störungen geschützt und wartungsfrei. Sollte trotzdem ein Gerät ausfallen, schicken Sie es umgehend an Phoenix Contact zurück. Dabei sind die Art der Störung und der mögliche Grund für die Störung anzugeben.

Für die Rücksendung von Geräten zur Reparatur oder zur Nachkalibrierung die Originalverpackung oder einen geeigneten sicheren Transportbehälter verwenden.

Phoenix Contact GmbH & Co KG Abteilung Service und Reparatur Flachsmarktstr. 8 D-32825 Blomberg GERMANY

A1.8 Normen (SIL 2)

Die Messumformer sind entsprechend der folgenden Standards entwickelt und geprüft:

EN 61508: 2001	Funktionale Sicherheit sicherheitsbezo- gener elektrischer/elektronischer/pro- grammierbarer elektronischer Systeme
EN 61326-1: 2006	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen
IEC 61326-3-2: 2006	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 3-2: Störfestigkeitsanforderungen für Geräte, die sicherheitsbezogene Funktionen ausführen oder für sicher- heitsbezogene Funktionen eingesetzt werden (Funktionale Sicherheit) – An- wendungen in Industriebereichen mit besonderer elektromagnetischer Umge- bung

A1.9 Abkürzungen

Abkürzung		Bedeutung	
DC _D	Diagnostic Coverage of Dangerous Failures	Diagnosedeckungsgrad: DC _D = $\lambda_{DD}/(\lambda_{DU} + \lambda_{DD})$	
HFT	Hardware Fault Tolerance	Hardware-Fehler-Toleranz: Fä- higkeit einer Funktionseinheit, eine geforderte Funktion bei Bestehen von Fehlern oder Ab- weichungen weiter auszufüh- ren	
λ_D	Rate of Danger- ous Failures	Anteil Gefahr bringender Aus- fälle je Stunde	
λ _{DD}	Rate of Danger- ous Detected Failures	Anteil erkannter Gefahr brin- gender Ausfälle je Stunde	
λ _{DU}	Rate of Danger- ous Undetected Failures	Anteil unerkannter Gefahr brin- gender Ausfälle je Stunde	
λ _S	Rate of Safe Failures	Anteil ungefährlicher Ausfälle je Stunde	
MTBF	Mean Time Between Failures	Mittlere Zeitdauer zwischen zwei Ausfällen	
PFD _{avg}	Average Probability of Failure on Demand	Mittlere Wahrscheinlichkeit ge- fahrbringender Ausfälle einer Sicherheitsfunktion im Anfor- derungsfall	
PFH	Probability of a Dangerous Failure per Hour	Ausfallwahrscheinlichkeit je Stunde für die Sicherheitsfunk- tion	
SFF	Safe Failure Fraction	Anteil ungefährlicher Ausfälle: Anteil von Ausfällen ohne Po- tenzial, das sicherheitsbezo- gene System in einen gefährli- chen oder unzulässigen Funktionszustand zu versetzen	
SIL	Safety Integrity Level	Die internationale Norm IEC 61508 definiert vier dis- krete Safety Integrity Level (SIL 1 bis 4). Jeder Level ent- spricht einem Wahrscheinlich- keitsbereich für das Versagen einer Sicherheitsfunktion. Je höher der Safety Integrity Level der sicherheitsbezogenen Sys- teme ist, um so geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie die geforderten Sicherheits- funktionen nicht ausführen.	