

ACTION OFFICE LIFESTYLE FUN

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Typische Fragen zu allen Produkten in der Übersicht:

Action

MC1010 - Shorty Snap

Office

MS01 - PocketScan - Scanner

Lifestyle

X4s - Sunnyboy

Wie stelle ich die Zeit bei meiner MC1010 richtig ein?

Shorty Snap MC 1010 per USB an den PC anschließen.
"Ordner öffnen" nach automatischer Erkennung

/echseldatenträger (J:)	×
Es kann immer dieselbe Aktion durchgeführt werden, v ein Datenträger eingelegt wird, bzw. ein Gerät, das di Dateityp enthält, angeschlossen wird: Videodateien	venn esen
Welche Aktion soll durchgeführt werden?	
wiedergabe mit Windows Media Player	10
Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen mit Windows-Explorer	
Keine Aktion durchführen	
Timmer die ausgewählte Aktion durchführen	
	en

3. Fenster öffnet sich, welches den Ordner "DCIM" beinhalte

Wee	hseldatentr	äger (J:)					
Datei	Bearbeiten	Ansicht	Favoriten	Extras	?		
() Z	uräck 👻 🕥	- 🗊	Such	en 尾	Ordner	B	3
Adresse	e 🖙 J:\						
	DCIM						

4. Ein Textdokument (.txt) erstellen. (neben dem Ordner "DCIM")

€Weo	hseldatenträg	er (J:)		
Datei	Bearbeiten A	nsicht Favoriten Extras	?	
🕞 Z	urück + 🕑 +	😥 🔎 Suchen 😥	Ordner	
Adresse	e 🖙):(
	2			
	DCIM	Ansicht	•	
995361788645	Symbole anordnen nach Aktualisieren	۲		
		Einfügen Verknäpfung einfägen		
		Neu	• 6) <u>O</u> rdner
		Eigenschaften	æ	<u>V</u> erknüpfung
				Aktenkoffer Bitmap Microsoft Word-Di Microsoft PowerPo
				Wayacound
			N	Microsoft Excel-Ar
			(1-	ZIP-komprimierter



6. Datum und Uhrzeit ins Textdokument in folgendem Format einfu igen: [date] JJJJ/MM/TT

16:37



7. Textdokument abspeichern 8. Kamera vom PC trennen 9. Kamera "ein-/ausschalten"

Anleitung als PDF zum Download

<u>Zurück</u>

©2011-2013 BHS Binkert - Offizieller Hyundai Vertriebspartner Deutschland/Schweiz BHS Binkert | Shooter Family | Impressum | Disclaimer | Datenschutzerklärung