

# BENUTZERHANDBUCH

SAFESCAN 2465-S BANKNOTENZÄHLER

### deutsch PRODUKT



# VORDERSEITE

- 1. Trichter mit einstellbaren Führungen
- 2. Vorderes Bedienfeld (Anzeige/Tasten)
- 3. Stapler
- 4. Netzanschluss
- 5. USB zum Anschluss an PC
- **6.** MicroSD-Slot für Währungsaktualisierungen

- 7. Ein-/Ausschalter
- 8. RJ12 Port für Drucker und externen Displayanschluss
- 9. Trichter-Einstellrad
- 10 Netzkabel\*
- 11. Wartungswerkzeug

\*Je nach Modell/Land Spezifikation

# RÜCKSEITE



ŪŪ

### SAFESCAN 2465-S: EIGENSCHAFTEN

	FALSCHGELDERKENNUNG MIT BIS ZU 7 PUNKTEN (UV, MG, MT, IR, FARBE, GRÖSSE, DICKE)							ERKENNUNG UV, MG	ERKENNUNG GRÖSSE
Zähl-Modus	EUR	GBP	CHF	USD	SEK	NOK	PLN	ALLE WÄHR.	ALLE WÄHR.
МІХ	•	-	-	-	-	-	-	-	-
SORT				-					
COUNT	•							•	-
RASIEREND AIIE DEN M	INRMW	ХНВШИС	N NER E	IL STAND		FILE			

# TASTEN UND BETRIEB



- 01. Gerätemenü öffnen/schließen
- 02. Währungsauswahl
- 03. Einstellungen für die Zählmethode: MIX (Wertzählung von unsortierten Banknoten), COUNT (freie Zählung, keine Größenerkennung) oder SORT (Anzahl sortierter Banknoten
- 04 Hinzufügen -Funktion ein/aus
- 05. Die Anzahl der gezählten Banknoten löschen
- 06. Zählbericht auf dem Bildschirm anzeigen/Zählbericht an Drucker oder Software senden (nur in MIX-Modus)
- 07. Numerische Tastatur zum einstellen der Stapelmenge
- 08. Zählen beginnen / Auswahl bestätigen (in MENU modus)

### TECHNISCHE DATEN

Unterstützte Währungen:	EUR, GBP, USD, CHF, SEK, NOK, PLN + alle Währungen mit UV und MG Erkennung
Zählmodi:	Mix modus, Sort modus und Count modus
Zählgeschwindigkeit:	1000 Banknoten/Minute
Falschgelderkennung:	Falschgelderkennung mit bis zu 7 Punkten: UV, MG, MT, IR, Farbe, Größe und Dicke.
	Erkennbare Merkmale können je Währung abweichen.
Banknotengrößenbereich:	50 x 110 mm ~ 90 x 180 mm
Trichtervolumen:	300 Banknoten
Staplervolumen:	220 Banknoten
Leistung:	110-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	< 60W
Маве:	31.1 x 26.1 x 19.5 cm
Gewicht:	6.5 kg
Betriebstemperatur:	0~40°c
Verfügbares Zubehör:	Safescan TP-230 Thermodrucker
	Safescan MCS Geldzählmaschinen-Software

### DEUTSCH **INBETRIEBNAHME**

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.



3. Schalten Sie den Banknotenzähler ein, indem Sie den Netzschalter auf der Rückseite in die Stellung "1" bringen.



### **BEREIT ZUM ZÄHLEN**

Die Maschine ist nun für einfaches Zählen bereit.

2. Schließen Sie den Banknotenzähler mit dem mitgelieferten Netzkabel an eine Steckdose an.



4. Wählen Sie Währung durch Drücken der CUR Taste.





# BANKNOTEN ZÄHLEN

 WÄHRUNG Drücken Sie die CUR Taste, um die gewünschte Währung auswählen. Voreinstellung = EURO. Der Safescan 2465-S unterstützt mehrere Währungen. Je nach der gewählten Währung und ihrer Eigenschaften sind möglicherweise nicht alle Zählmodi verfügbar.

2	<b>Safe</b> scan							
	AUTO	міх	MENU ADD	1	2	3		
		0	CUR REP	4	5	6	$\odot$	
	EUR	0		7	8	9	0	

 ZÄHL-MODI. Drucken Sie die Taste MODE, um die gewünschte Zählmethode zu wählen. Grundeinstellung = MIX. Die folgenden Zählmethoden stehen zur Auswahl:

[MIX]: Wertzählung von unsortierten Banknoten.

[SORT]: Zählen von Banknoten einschließlich Größenerkennung. Der Zähler hört auf zu zählen und gibt einen Warnton ab, wenn eine Banknote mit einer anderen Höhe als die erste gezählte Banknote erkannt wurde.

[COUNT]: Zählen der Banknoten ohne Größenerkennung, auch "freies Zählen von Blättern" genannt.

<b>Safe</b> scan						
Αυτο	міх		1	2	3	
	0	CUR REP	4	5	6	$\odot$
EUR	0		7	8	9	0

ACHTUNG: Je nach der gewählten Währung und ihrer Eigenschaften sind möglicherweise nicht alle Zählmodi verfügbar.

**3.** AUTO-START/MANUELLER START. Durch Drücken der Taste [START] Taste für 2 Sekunden können Sie zwischen AUTO oder manuellem Start des Zählens umschalten. Wenn der Bildschirm "AUTO" anzeigt, beginnt das Gerät zu zählen, sobald Banknoten in den Trichter eingelegt werden. Voreinstellung = AUTO.

Wenn das Gerät auf "Manual" geschaltet wird, drücken Sie die Taste [START] , um mit dem Zählen zu beginnen..

Safescan						$\frown$
AUTO	міх		1	2	3	
	0	CUR REP	4	5	6	
EUR	0	MODE CLR	7	8	9	0

### 4. BANKNOTEN ZÄHLEN

Beginnen Sie mit dem Zählen, indem Sie die Banknoten in die Mitte des Trichters legen. Verwenden Sie die Trichterführungen, um die Banknoten zentriert zu halten

#### ACHTUNG

Im MIX-Modus müssen die Banknoten nicht vor dem Zählen sortiert werden. Es wird jedoch empfohlen, die großformatigsten Banknoten unten im Stapel und die kleinsten oben zu platzieren.

Im Modus SORT müssen die Banknoten vor dem Zählen nach Wert sortiert werden.

Im Modus COUNT müssen die Banknoten nicht sortiert werden. Bitte beachten Sie, dass das Gerät in diesem Modus einfach die Anzahl der Banknoten zählt, die in die Maschine eingespeist werden, unabhängig von den Werten in dem Banknotenstapel.



#### 5. NACH ABSCHLUSS DES ZÄHLENS

Die Anzahl der Banknoten wird nach Beendigung des Zählens klar angezeigt (gilt sowohl für die Zählmodi **COUNT** als auch **SORT**. Im **MIX** Modus wird der Gesamtwert der gezählten Banknoten ebenfalls angezeigt.



### 6. GRÖßENERKENNUNG. (SORT MODUS).

Wenn SORT-Zählen ausgewählt wurde, hält der Banknotenzähler an und gibt eine "Höhenfehler"-Meldung aus, sobald sie beim Zählen eine Banknote mit einer anderen Größe erkannt hat. Der Zähler erkennt nur Banknoten mit einer anderen Höhe als die erste gezählte Banknote (erkennbare Mindestdifferenz in der Höhe = 3 mm).



### 7. WERTZÄHLUNG (NUR MIX-MODUS): ZÄHLERGEBNISSE ANSEHEN

Nachdem Sie einen Stapel (unsortierte) Banknoten im MIX-Modus gezählt haben, können Sie eine detaillierte Übersicht der Zählergebnisse pro Nennwert einsehen, drucken oder exportieren. Drücken Sie **[REP]** kurz die Zählergebnisse auf dem Display anzuzeigen.





### 8. Wertzählung (Nur MIX-Modus): Drucken oder exportieren der Zählergebnisse

Wenn Sie den optionalen Safescan TP-230-Drucker angeschlossen haben oder die optionale Safescan Geldzählmaschinen Software nutzen, drücken Sie [**REPORT**] für 3 Sekunden, um die detaillierten Zählergebnisse zu drucken oder sie in der Software zu exportieren.



### deutsch GERÄTEMENÜ

1. Im Gerätemenü des 2465-S können Sie die spezifischen Geräteeinstellungen definieren. Bitte drücken Sie die Taste **MENU**, um in das Menü zu gelangen.

AUTO	міх	MENU	1	2	3		
	0	CUR REP	4	5	6	$\odot$	
EUR	0	MODE CLR	7	8	9	0	

2. Jetzt zeigt das Display die verschiedenen auswählbaren Menüelemente an.

MODE MIX MENU ADD 1 2 3 DETECT EUR REP 4 5 6	
SPEED 2	
SENSITIVITY LEVELS	

3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten durch die Menüelemente.

<b>Safe</b> scan								
MODE	MIX	MEN		1	2	3		
DETECT	EUR						$\odot$	
SPEED	2	CU	R	4	5	0		
SENSITIVITY L	EVELS			7	8	9	0	

4. Zur Auswahl des gewünschten Elements drücken Sie die Taste START .

<b>Safe</b> scan	A	$\sim$	
MODE	міх		
DETECT	ZOR J		
SPEED	2		
SENSITIVITY	LEVELS		

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten durch die verschiedenen möglichen Einstellungen.



6. Drucken Sie START zum Bestätigung der Einstellung.

<b>Safe</b> scan						$\frown$
MODE	MIX	MENU	1	2	3	
DETECT	EUR					$ \odot $
SPEED	2	CUR	4	5	6	
SENSITIVITY LEVEL	S	MODE	7	8	9	0

7. Nach der Einrichtung verlassen Sie das Menü durch drücken der Taste CLR . Der Banknotenzähler kehrt zum Anfangsbildschirm zurück. .

<b>Safe</b> scan								
MODE	MIX	ME		1	2	3		
DETECT	EUR		BEP	A	5	6	$\odot$	
SPEED	2							
SENSITIVITY LEVEL	S	M		7	8	9	0	

# MENÜINHALT

Die Struktur des Menüs lautet wie folgt:

MODEL	MODE	CURRENCY*	SENSITIVITY LEVEL				
2465-S	Mix > Sort > Count	EUR > GBP > USD > CHF > PLN > SEK > NOK > ALL > ALL+UV > ALL+ UV+MG	UV > MG/MT > Colour > IR > Height > Paper				
* Aufgrund	* Aufgrund ihrer Eigenschaften sind einige Währungen in bestimmten Zählmode nicht auswählbar.						

### 1. ADD

Die **ADDITIONS**-Funktion ermöglicht kumulatives Zählen. Sobald Sie einen Stapel von gezählten Banknoten entfernen und einen neuen Stapel hinzufügen, werden diese Zahlen der Endzahl hinzugefügt. Die Funktion kann durch Drücken der ADD-Taste aktiviert werden. Der Indikator auf der Anzeige leuchtet auf.

<b>Safe</b> sca	n									
	AUTO	ADD	міх	MENU	ADD	1	2	3		
			0	CUR	REP	4	5	6	$\odot$	
EUR			0	MODE V		7	8	9	0	

### 2. BÜNDEL

Die **BÜNDEL**-Funktion ermöglicht es Ihnen, gleichroße Stapel von einer voreingestellten Anzahl von Banknoten zu erstellen. Sie können Ihre Bündel wie folgt einstellen:

2.1 Geben Sie die Bündelmenge mit den Zifferntasten ein. Zum Beispiel, wenn Sie einen Stapel von 50 Noten einstellen möchten, drücken Sie 5 > 0. Die Anzeige im Display leuchtet auf und die Bündelmenge blinkt während 5 Sekunden.

<b>Safe</b> scan		
Αυτο	міх	MENU ADD 1 2 3
BATCH 50	0	
ÉUR	0	

2.2 5 Sekunden , nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben , wird die gewählte Bündelmenge gespeichert. Sie können auch **START** drücken.

-	<b>Safe</b> scan		$\frown$
	AUTO	міх	
	ватсн 50	0	
	EUR	0	

2.3 Die Bündeleinstellung kann durch Drücken einer beliebigen Zifferntaste gelöscht werden.



### FEHLERMELDUNGEN

Das Gerät gibt eine klare hör- und sichtbare Warnmeldung ab, wenn eine verdächtige Banknote erkannt wird oder wenn eine Banknote erkannt wird, deren Höhe von den übrigen zu zählenden Banknoten abweicht (**SORT** Modus). Die folgenden Meldungen können angezeigt werden:



Gefälschte oder verdächtige Banknote: UV Merkmale nicht erkannt. Entnehmen Sie die verdächtige Banknote aus dem Stapel und drücken Sie **START,** um fortzufahren.



Gefälschte oder verdächtige Banknote. MG Merkmale nicht erkannt. Entnehmen Sie die Banknote aus dem Stapel und drücken Sie **START** um fortzufahren.



Es wurde eine Banknote mit abweichender Höhe erkannt Entfernen Sie den abweichenden Banknotenwert, entnehmen Sie die gezählten Banknoten und zählen Sie den Stapel erneut



Gefälschte oder verdächtige Banknote. IR Funktionen nicht erkannt. Entfernen Sie die Banknote aus dem Stapler und drücken Sie START, um fortzufahren.



Manchmal bleiben Banknoten stecken oder sind zusammengefaltet. Prüfen Sie die Banknoten und zählen Sie erneut. Wenn diese Fehlermeldung öfter auftritt, verändern Sie das Trichterstellrad leicht (+).



Die maximale Stapelgröße beträgt 200 Banknoten. Nehmen Sie die Banknoten vom Stapler.

### DEUTSCH



"Slant Notes" (Schrägstehende Banknoten) bedeuten, dass eine Banknote nicht gerade in die Maschine eingelegt wurde. Achten Sie darauf, die Banknoten ordentlich und gemittelt in den Trichter einzulegen. Wenn diese Fehlermeldung öfter auftritt, verändern Sie das Trichterstellrad leicht (+).



Eine Banknote mit einer nicht-konformen Höhe wurde erkannt. Entfernen Sie die unterschiedlichen Banknotenwerte, entfernen Sie die gezählten Banknoten und zählen den Stapel erneut.

### FEHLERBEHEBUNG

Problem Ursache Lösung(en) UV-Fehler-· Banknote ist vermutlich gefälscht. · Zählen Sie die Banknoten erneut, um zu überprüfen, meldung • Die integrierten UV-Merkmale der Bank ob das Problem weiterhin besteht. noten können schwächer werden, wenn Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter keiner eine Banknote alt/stark beansprucht ist oder direkten starken Lichtquelle steht, da dies die wenn sie versehentlich mitgewaschen UV-Sensoren stören kann. wurde · Reinigen Sie die Sensoren und entfernen Sie Staub, welcher die Sensoren versehentlich blockiert haben könnte. • Wenn die Banknote tatsächlich echt ist, senken Sie die UV-Empfindlichkeit und zählen Sie die Banknote erneut. MG-Fehler-· Banknote ist vermutlich gefälscht. · Zählen Sie die Banknote ein zweites Mal, um zu meldung Einige Währungen sind f
ür sehr schwache überprüfen, ob das Problem weiterhin besteht. MG-Merkmale in bestimmten Nennwerten · Reinigen Sie die Magnetsensoren mit einer Banknobekannt, die fast unmöglich zu erkennen ten Reinigungskarte. Wenn die Banknote tatsächlich echt ist, senken Sie sind. · Einige Währungen haben überhaupt keine die MG-Empfindlichkeit und zählen Sie die Banknote integrierten MG-Merkmale. erneut. Größenerken- Alle Banknoten der gezählten Währung sind gleich hoch (zum Beispiel USD, CHF, CAD, nung funktioniert nicht AUD, HUF) verschiedenen Nennwerten könnte zu gering sein, um erkannt zu werden (muß mindes tens 3 mm betragen) Fehlermeldung Die Banknoten werden nicht direkt durch die Stellen Sie sicher, dass die Banknoten ordnungsgemäß bei geknickter Maschine geführt. platziert und mittig auf dem Trichter eingelesen werden. Verwenden Sie die Trichterführungen, um die Bank-Banknote angezeigt noten zu zentrieren. Wenn Sie einen großen Stapel Banknoten zählen, führen Sie die Banknoten während der Zählung zusätzlich mit Ihren Händen.



Unvollständige oder beschädigte Banknote. Kann auftreten, wenn eine eingerissene Banknote in die Maschine eingespeist wird. Nehmen Sie die Banknote heraus und überprüfen Sie sie und drücken Sie **START** zum Fortsetzen.

# SOFTWARE AKTUALISIERUNG

Die Zentralbanken aktualisieren Ihre Währungen ständig, damit die Erfolgsaussichten von Geldfälschern dank neuester Sicherheitsmerkmale immer weiter sinken. Safescans eigenes Team für die Währungsverwaltung stellt dabei sicher, dass Ihr 2465-S im Hinblick auf diese Änderungen stets auf dem aktuellsten Stand ist. Wir informieren Sie, wenn es eine Aktualisierung gibt. Diese installieren Sie dann ganz einfach über den USB-Anschluss oder microSD Karteneinschub an der Rückseite des Geräts.

Aktualisierungen und Anweisungen finden Sie auf www.safescan.com

# TRICHTER-EINSTELLRAD

Wenn Zählfehler bezüglich der Dicke häufig auftreten, oder wenn die Banknoten nicht glatt in die Maschine eingeführt werden, kann es notwendig sein, das Einstellrad des Trichters zu verwenden. Dieses Rad steuert den Abstand für die Dicke der Banknoten. Die Position des Trichterrades wurde bereits in der Fabrik optimal eingestellt. Jedoch kann aufgrund der Beschaffenheit einiger Banknoten eine Einstellung erforderlich sein, um eine optimale Zuführung sicherzustellen.

- Wenn die Banknoten nicht reibungslos gezählt werden: Vergrößern Sie den Abstande für Banknoten, indem Sie das Stellrad im Uhrzeigersinn (+) drehen.
- Wenn Zählfehler wie "Dicke" (Doppelnoten) oder "geknickte Banknoten" auftreten, verringern Sie den Abstand für die Notendicke, indem Sie das Einstellungsrad gegen den Uhrzeigersinn (-) drehen.



BITTE BEACHTEN SIE: Da das Stellrad sehr empfindlich ist, nehmen Sie nur kleinere Anpassungen vor.

### FALSCHGELDERKENNUNG EINSTELLEN

Ihr Banknotenzähler ist bereits mit den optimalen Einstellungen zur Falschgelderkennung vorkonfiguriert. In seltenen Fällen kann es jedoch erforderlich sein, die Empfindlichkeit einer oder mehrerer Falschgelddetektionseinstellungen manuell einzustellen.

HINWEIS: Passen Sie diese Einstellungen nur an, wenn ein technischer Experte von Safescan dazu geraten hat.

Echtheitsprüfung / Sensor Typ	Standardeinstellung	Einstellbereich
UV-Empfindlichkeit MG/MT Empfindlichkeitsstufe Color Empfindlichkeitsstufe IR Empfindlichkeitsstufe Höhe Empfindlichkeitsstufe Papier Empfindlichkeitsstufe	4 2 4 2 4 3	0~8 0~4 0~8 0~8 0~8 0~8 0~8

# AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: Drücken und halten Sie [**CLR**] und schalten Sie das Gerät ein. Auf dem Display erscheint "**DEF PARAMETER**". Drücken Sie [**START**] Zum Speichern und Beenden.

### deutsch WARTUNG

Das Safescan 2465-S ist ein hochpräzises Gerät. Um sicherzustellen, dass der Betrieb und die Zuverlässigkeit auf optimalem Niveau bleiben, ist es wichtig, die Maschine häufig zu reinigen. Verwenden Sie einen Luftzerstäuber, um Staub und Schmutz zu entfernen. Reinigen Sie den Trichter und Stapler mit dem mitgelieferten trockenen Pinsel. Verwenden Sie eine Banknoten-Reinigungskarte (optional erhältlich), um die inneren Teile des Gerätes zu reinigen.

WICHTIG: Vermeiden Sie das versehentliche Eindringen von Fremdkörpern wie Münzen, Heftklammern oder Büroklammern in den Mechanismus, da dies zu Fehlfunktionen des Gerätes führen kann.

### REINIGUNG IHRES BANKNOTENZÄHLERS

Um die Innenteile und Sensoren des Gerätes zu reinigen:



### DIE VERWENDUNG VON REINIGUNGSKARTEN BANKNOTENZÄHLER (OPTIONAL)

Sie können auch die Safescan Reinigungskarten für Banknotenzähler (Teilnr. 136-0546) verwenden, um die Laufräder und Magnetsensoren zu reinigen.



# VERFÜGBARES ZUBEHÖR

 Safescan Reinigungskarten für Banknotenzähler (Packung mit 20 Karten), Teilnummer 136-0546. Siehe www.safescan.com für Details.

### GARANTIE

#### Gehen Sie auf www.safescan.com für Garantieverfahren.



Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der geltenden europäischen Richtlinien.



Wenn Sie das Gerät entsorgen wollen, bringen Sie es zu einem Recycling-Zentrum. Werfen Sie elektrische Produkte nicht in den Hausmüll.

### HABEN SIE FRAGEN ODER BENÖTIGEN SIE TECHNISCHE HILFE?

Unser Support-Team ist während der Bürozeiten (GMT +1) telefonisch oder per E-Mail erreichbar, um jede mögliche Frage zu beantworten, die Sie bezüglich der Verwendung Ihres Safescan-Gerätes haben könnten. Siehe www.safescan. com für Details

Wenn Sie unser Support-Zentrum anrufen oder eine E-Mail schreiben, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die folgenden Informationen zur Hand haben: Modellnummer, Artikelnummer, Seriennummer (siehe Produkt-Aufkleber auf der Unterseite des Gerätes), Software-Versionsnummer (beim Start des Gerätes angezeigt) und Kaufdatum.

#### Safescan® ist eine registrierte Marke der Solid Control Holding B.V.

Diese Bedienungsnanleitung darf nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Solid Control Holding B.V. kopiert, gedruckt oder auf sonstige Weise vervielfältigt werden. Solid Control B.V. behält sich alle geistigen und gewerblichen Rechte sowie sämtliche Patente, Markenrechte, Design, Herstellung, Reproduktion, Gebrauchs- und Vertriebsrechte vor. Alle Angaben und Informationen in dieser Bedienungsanleitung können jederzeit und Angabe von Gründen geändert werden. Solid Control Holding B.V. übernimmt keiner Weise eine Haftung und/oder Verantwortung für die in der Bedienungsanleitung angegebenen Informationen.

#### www.safescan.com info@safescan.com